DEFINIZIONI DEL TIPO DI RISPOSTA DELLA ZONA

Tipo 00: Zona non utilizzata

Programmare una zona con questo tipo di zona se essa non deve essere utilizzata.

Tipo 01: Ingresso/Uscita #1 Furto

Questa definizione viene assegnata ai rivelatori del percorso primario di Ingresso/Uscita. Il ritardo di uscita inizia quando la centrale è inserita in modalità Totale o Parziale, violando i rivelatori così definiti, a centrale inserita, inizia il tempo di ingresso. Quando la centrale è inserita nelle modalità Immediato o Massimo, non viene fornito nessun ritardo di ingresso. I ritardi sono programmabili. Questo tipo di zona viene solitamente assegnato a sensori o contatti sulla porta di ingresso e di uscita principale.

Tipo 02: Ingresso/Uscita #2 Furto

Questo tipo di zona fornisce un ritardo di ingresso secondario ogni volta che la zona viene violata se la centrale è inserita in modalità Totale o Parziale. Quando la centrale è inserita nelle modalità Immediato o Massimo, non viene fornito nessun ritardo di ingresso. Questo ritardo di uscita inizia ogni volta che viene inserita la centrale, indipendentemente dalla modalità di inserimento selezionata. I tempi sono programmabili. Questo tipo di zona viene solitamente assegnato a sensori o contatti sulle porte per le quali è necessario un tempo maggiore affinché esse vengano raggiunte dalla tastiera. I tempi di ritardo per questo tipo di zona devono essere superiori rispetto a quelli del Tipo di Zona 01 (p.es. un garage, una piattaforma di carico o la porta di un seminterrato)

Tipo 03: Perimetrale

Questo tipo di zona fornisce un allarme istantaneo se la zona viene violata quando la centrale è inserita in modalità Totale, Parziale, Istantanea o Massima. Questo tipo di zona solitamente viene assegnata a tutti i sensori o contatti su porte (non usate per il percorso di ingresso) o finestre.

Tipo 04: Interna a Seguire

Questo tipo di zona fornisce un allarme ritardato (utilizzando uno dei tempi di Ingresso/Uscita) se viene prima violata la zona Ingresso/Uscita; altrimenti essa fornisce un allarme istantaneo. Questo tipo di zona è attivo quando la centrale è inserita in modalità Totale o Massima. La modalità Massima elimina il ritardo di ingresso. Questa zona viene esclusa automaticamente quando la centrale viene inserita nelle modalità Parziale o Istantanea. Solitamente viene assegnata ai rivelatori attraverso il quale una persona deve passare all'ingresso e all'uscita (dopo avere violato la zona di ingresso/uscita per raggiungere la tastiera per disinserire il sistema) e per i rivelatori che devono essere esclusi quando si vuole restare all'interno con la sola protezione Perimetrale inserita. Dal momento che questo tipo di zona è designato per fornire un allarme istantaneo se non viene per prima violata la zona di ingresso/uscita, essa attivera immediatamente l'allarme nel caso in cui un intruso si nasconda all'interno dell'edificio prima che venga inserito il sistema, oppure riesca ad entrare al suo interno attraverso un'area non protetta.

Tipo 05: Avviso Giorno/Allarme Notte

Questo tipo di zona fornirà un allarme istantaneo se violata quando il sistema è inserito (notte) in modalità Totale, Parziale, Istantanea o Massima. Durante lo stato di disinserimento (giorno), il sistema fornirà dalla tastiera una segnalazione di avviso memorizzata (se desiderato verrà inviata anche una segnalazione alla stazione ricevente). Essa viene solitamente assegnata a una zona che contiene interruttori antimanomissione o a una zona che protegge aree sempre chiuse tipo magazzini, ecc. Questo tipo di zona può essere usata anche per un sensore o un contatto in un'area in cui è necessaria una segnalazione immediata in caso di ingresso. Sono disponibili delle opzioni per vietare l'esclusione di questa tipologia di zona, eccetto da parte dell'installatore, e per proibire il ripristino del sistema (o settore) allo stato disinserito, pronto all'inserimento in seguito a una condizione di anomalia o allarme per zone di questo tipo, eccetto da parte dell'installatore.

Tipo 06: 24 Ore Silenzioso
Questo tipo di zona invia il messaggio alla Stazione Ricevente ma non fornisce nessuna visualizzazione sulla tastiera o segnale acustico. Viene solitamente assegnato a una zona in cui è presente un tasto di Emergenza.

Tipo 07: 24 Ore Udibile
Questo tipo di zona invia il messaggio alla Stazione Ricevente e fornisce la segnalazione acustica di allarme sulla tastiera e alla sirena esterna. Viene solitamente assegnato a una zona che possiede un tasto di Emergenza.

Tipo 08: 24 Ore Ausiliario
Questo tipo di zona invia il messaggio alla Stazione Ricevente e fornisce la segnalazione acustica di allarme sulla tastiera (Non viene inviato l'allarme alla sirena). Viene solitamente assegnato a una zona che possiede un tasto di Emergenza personale o a una zona che contiene dei dispositivi di monitoraggio come sensori acqua, sensori temperatura, ecc.

Tipo 09: Incendio con Supervisione (Senza Verifica) (Non Conforme CEI-79/2)
Questo tipo di zona fornisce un allarme incendio in caso di corto circuito e una condizione di anomalia in caso di circuito aperto. L'uscita sirena/altoparlante è attiva in modo impulsivo quando viene cortocircuitata una di queste zone. Questo tipo di zona è sempre attivo e non può essere escluso. Esso può essere assegnato a qualsiasi zona cablata eccetto la zona 9 e può essere assegnato ad alcune zone via radio del sistema.

Tipo 10: Interna Ritardata
Questo tipo di zona fornisce i ritardi di ingresso e di uscita se attivata quando la centrale è inserita in modalità Totale. Essa è attiva anche durante la modalità Massima, ma non viene fornito nessun ritardo di ingresso (gli allarmi avvengono immediatamente se viene violata la zona). Questo tipo di zona viene esclusa quando la centrale viene inserita nelle modalità Parziale o Istantanea. Il ritardo inizia ogni volta che vengono violati i sensori di questa zona, indipendentemente dal fatto siano stati violati quelli di una zona Ingresso/Uscita. Se non viene attivata per prima una zona ingresso/uscita ritardata, viene usato il ritardo della zona di tipo 01.

Tipo 19: Anomalia 24 Ore
Un'apertura o corto di una zona di questo tipo provoca una risposta di anomalia. Non vengono attivate sirene di allarme esterne.

Tipo 20: Inserimento Parziale *
Questa è una zona particolare, deve essere usata in abbinamento con i pulsanti via radio della serie 5800 o a un dispositivo della linea multiplexer in modalità autoapprendimento, e darà luogo all'inserimento del sistema in modalità PARZIALE quando viene attivata.

Tipo 21: Inserimento Totale *
Questa è una zona particolare, deve essere usata in abbinamento ai pulsanti via radio della serie 5800 o a un dispositivo della linea multiplexer in modalità autoapprendimento, e darà luogo all'inserimento del sistema in modalità TOTALE quando viene attivata.

Tipo 22: Disinserimento *
Questa è una zona particolare usata in abbinamento ai pulsanti via radio della serie 5800 o a un dispositivo della linea multiplexer in modalità autoapprendimento, e quando viene attivata darà luogo al disinserimento del sistema.

Tipo 23: Nessun allarme
Questo tipo di zona può essere assegnata ai rivelatori attraverso i quali si desidera l'azionamento di un relé di uscita (p.es. porta di accesso di un atrio). Per questo tipo di zona sono disponibili opzioni di programmazione per l'archivio eventi e comunicazione delle violazioni della zona.

Tipo 27: Punto di accesso
Questo tipo di zona può essere assegnata alla zone di accesso del Passpoint Ademco per lo sblocco di un varco associato alla zona

Tipo 28: Supervisione della scheda logica principale (MLB)

Questo tipo di zona può essere assegnata a una zona per supervisionare la scheda logica principale del controllo accessi (ACS MLB).Se la comunicazione tra MLB e il Modulo Gateway Vista (VGM) fallisse, questa zona verrà mostrata sul display della tastiera come avere una condizione di "VERIF".Inoltre se questa zona fosse guasta, tutte le zone del sistema di Sistema Controllo Accessi ,le zone di ingresso ACS mostreranno "VERIF".

***** Si tenga presente che questi tipi di zona devono essere utilizzati solo attraverso dispositivi della serie 5800 o dispositivi della linea multiplexer.

NOTA PER I TASTI PANICO:

Le zone dei tasti panico condividono lo stesso tipo di zona di risposta per tutti gli 8 settori, ma essi devono essere abilitati singolarmente per ciascuna partizione.

IMPORTANTE! AVVISO DELL'ANOMALIA:

Le anomalie delle linee multiplexer e RF (zone 988, 990 e 997) verranno segnalate solamente come condizioni di allarme, quindi, se si desidera la segnalazione, devono essere assegnate come tipo di zona 05. Si vedano le note di SUPERVISIONE nei paragrafi LINEA MULTIPLEXER e ESPANSIONE VIA RADIO per maggiori informazioni.

Zone No.	Zone Type
001	09
002	09
003	03
004	03
005	03
006	03
007	03
008	03
009–128	00
601-632	05
800–831	00
988	00
990	00
995	00
996	00
997	19
999	06

SEZIONE 20
Descrizione degli Indirizzi di Programmazione

In questo paragrafo viene fornita una descrizione di tutti gli indirizzi di programmazione di cui è dotata la centrale. L'introduzione dei dati deve essere eseguita nel modo descritto per ognuno di essi.

***00 CODICE INSTALLATORE [4140]**

0001-9999 = codice installatore a 4 cifre

Il codice installatore, è un codice a quattro cifre il cui uso è riservato alla Società installatrice. Il codice non può essere utilizzato per disinserire il sistema, se esso non è stato precedentemente inserito con il medesimo codice. L'accesso alla programmazione viene disabilitato se si esce dalla programmazione con *98.

***01 RESTRIZIONI PER IL CODICE INSTALLATORE [0]**

1 = Si, il Codice Utente Master apre una finestra di tempo di 15 sec. nei quali può essere usato il Codice installatore

0 = No, normale utilizzo del codice Installatore durate il periodo di disinserimento dell'impianto.

***03 INGRESSO/USCITA CON CONTATTO FINALE (specifico del settore) [0]**

1 = Si, il tempo di uscita diventa infinitoe il sistema si inserisce 5 sec. dopo che la zona di tipo 01 si apre e si chiude , o si chiude se già precedentemente aperta prima dell' operazione di inserimento.

0 = No

***04 AUTOESCLUSIONE ZONE APERTE SUL PERCORSO D'USCITA (specifico del settore) [0]**

1 = Si, autoesclusione delle zone furto aperte dopo il secondo tentativo di inserire l'impianto all'interno di un intervallo di 15 sec dopo il mancato inserimento al primo tentativo per zone aperte.

0 = No

***05 INSERIMENTO CON BASSO BATTERIA [0]**

1 = Si, permette allutente di ignorare una segnazione di basso batteria di sistema di inserire l'impianto.

0 = No, l'inserimentoè inibito incaso di basso batteria di sistema

***06 ZONA TIPO 5 SEMPRE ALLARME [0]**

1 = la violazione di una zona di tipo 5 (manomissione) provocherà un allarme totale in qualsiasi modalitàdi inserimento (disinserito o inserito)

0 = la violazione di una zona di tipo 5 provocherà un'anomalia nello stato di disinserimento e un allarme totale in qualsiasi modalità di inserimento

***07 INSERIMENTO CON ZONE INGRESSO/USCITA APERTE [0]**

1 = l'inserimento può procedere con una anomalia presente in una qualsiasi delle zone del percorso di uscita (tipi di zona 1, 2, 4 e 10), nel caso in cui l'anomalia dovesse permanere al termine del ritardo di uscita (per inserimento TOTALE/MASSIMO e, per i tipi di zone 1 e 2, per inserimento PARZIALE/ISTANTANEO) essa darà luogo a un allarme furto. Nel caso in cui venga abilitato anche l'indirizzo 1*20 viene eseguita l'esclusione automatica della zona in anomalia (anziché l'allarme).

0 = tutte le zone devono essere intatte per consentire l'esecuzione dell'inserimento

***08 USCITA PER SIRENE AUTOALIMENTATA [0]**

1 = Si, l'uscita di allarme è normalmente attiva e viene a mancare durante lo stato di allarme.
0 = No, l'uscita di allarme è normalmente disattiva e viene attivata durante lo stato di allarme

*09 TEMPO DI INGRESSO PRINCIPALE [1] (specifico di settore) [02]

01-15 volte 15 secondi
00 = nessun ritardo
Definisce il tempo di ritardo che consente all'utente di accedere ai locali protetti attraverso la porta di ingresso (programmata come Ingresso-Uscita 1) e disinserire l'impianto senza provocare allarmi.
L'impianto dovrà pertanto essere disinserito entro questo tempo, se non si vogliono generare allarmi indesiderati.
Massimo ritardo 225 secondi (15 volte 15 secondi).

*10 TEMPO DI USCITA PRINCIPALE [1] (specifico di settore) [03]

01-15 volte 15 secondi
00 = nessun ritardo
Definisce il tempo di ritardo che consente all'utente di inserire l'impianto ed abbandonare l'area protetta attraverso la porta programmata come Ingresso/Uscita ritardata (tipo di zona 01), senza generare allarmi.
Massimo ritardo 225 secondi.

*11 TEMPO DI INGRESSO SECONDARIO [2] [06]

Il Tempo di Ingresso Secondario viene usato per la zona assegnata al tipo di zona Ritardo di Ingresso n. 2. Questo tempo di ritardo in ingresso deve essere necessariamente maggiore di quello previsto per Ingresso Principale (Tipo 1).

*12 TEMPO DI USCITA SECONDARIO [2] [08]

Il Tempo di Uscita Secondario viene usato per la zona assegnata al tipo di zona Ritardo di Uscita n. 2.
Questo tempo di ritardo in uscita deve essere necessariamente maggiore di quello previsto per Uscita Principale (Tipo 1).

*13 DURATA SUONO SIRENA (MINUTI) [04]

01-15 minuti
Definisce il tempo in cui la sirena esterna ed il cicalino della tastiera rimangono attivi in caso di Allarme. L'indirizzo *21 consente di applicare il tempo di sirena qui definito anche in caso di Allarme Incendio.

*14 TEMPO DI RISPOSTA ZONA 9 [0]

1 = modalità di risposta rapida (10 mSec) per predisporre la zona 9 all'utilizzo di contatti veloci come i vibratori.
0 = risposta normale, 350 mSec.

*15 ASSEGNAZIONE DEL COMANDO CHIAVE AD UN SETTORE [0]

1-8 = settore in cui deve essere usato il comando chiave
0 = chiave non usata
Il contatto del comando deve essere collegato alla Zona 7, che pertanto non potrà essere disponibile come zona di protezione. Utilizzando l'inserimento con chiave, le uscite logiche previste per le segnalazioni di Allarme Incendio e Panico vengono automaticamente riconfigurate in "INSERITO" e "PRONTO ALL'INSERIMENTO", utili per segnalare ad esempio lo stato dell'impianto tramite LED.

Nota: Il tipo di zona 10 viene automaticamente assegnata alla zona 7 se viene usata la chiave. Nel caso in cui il sistema sia collegato ad un centro di vigilanza, le manovre di Disinserimento/Inserimento effettuate dall'utente 0 verranno segnalate se è stato abilitato l'indirizzo di programmazione *40.

*16 CONFERMA INSERIMENTO DA SIRENA ESTERNA (Breve tono di avviso) (specifico di settore) [0]

1 = per abilitare una segnalazione acustica esterna di brevissima durata (circa 1/2 secondo), idonea a confermare, allo scadere del Tempo di Uscita, l'avvenuto Inserimento dell'impianto (oppure dopo conferma da parte della Stazione Ricevente, se si invia un Messaggio di inserimento)
0 = non si desidera ottenere avviso di conferma.

*17 AVVISO MANCANZA RETE [0]

1 = abilitazione del cicalino della tastiera (toni veloci) in caso di mancanza della tensione di rete (la suoneria rimane attiva per circa 2 minuti in seguito alla mancanza della rete).
0 = disabilitazione della segnalazione acustica per mancanza rete.

*18 AVVISO MANCANZA RETE [0]

1 = Si, abilita la visualizzazione mancanza rete nel l'anglo in basso adestra del displat tastiera.
0 =No.

*19 TRASMISSIONE CASUALE DEL MESSAGGIO DI MANCANZA RETE [0]

1 = abilitazione della trasmissione del messaggio di mancanza tensione di rete in un intervallo di tempo tra 30 e 60 minuti.
0 = normale segnalazione della mancanza di rete (circa 2 minuti dopo la mancanza di tensione)
Selezionare questa opzione al fine di evitare l'intasamento delle linee telefoniche della Stazione Ricevente in caso di Black-Out (Es: mancanza rete in un intero quartiere).

*20 CODICE DI ACCESSO AL MODULO TELEFONICO [00,11]

01-09 = primo digit
11 (per *) o **12** (per #) = secondo digit
Per disabilitare il modulo vocale, digitare 00 per il primo digit e digitare 11 per il secondo digit del codice (codice di disabilitazione = 00,11). Questo è il codice a 2 cifre che l'utente deve usare per accedere al sistema, attraverso il modulo telefonico 4285, chiamando da un qualsiasi telefono.

*21 TEMPO DI SIRENA PER "ALLARME INCENDIO" [0]

1 = disabilitazione del tempo di sirena per qualsiasi zona definita come incendio, indipendentemente dal settore, se si desidera che in caso di "Allarme Incendio" la sirena suoni ininterrottamente, sino a quando non si effettua il Disinserimento del sistema.
0 = il tempo di sirena è lo stesso di quello previsto per l'allarme furto (programmato con l'indirizzo *13 specifico del settore).

*22 ABILITAZIONE ALLARMI DI EMERGENZA DA TASTIERA [001]

(specifico di settore) 995 996 999
1 = abilitazione degli allarmi di emergenza da tastiera usati in questo settore
0 = disabilitazione degli allarmi di emergenza da tastiera

*23 ALLARMI MULTIPLI (specifico di settore) [0]

1 = abilitazione degli allarmi multipli
0 = disabilitazione degli allarmi multipli
Determina se, ad impianto inserito, il sistema deve generare uno o più cicli di allarme, nel caso che uno stesso sensore segnali ripetuti allarmi, durante il medesimo periodo di Inserimento. Questa scelta ha effetto solo sull'allarme udibile (Sirena), e non sul numero dei messaggi trasmessi alla Stazione Ricevente. Si veda la Soppressione Intermittente del Sensore per la limitazione dei messaggi di comunicazione.

*24 IGNORA IL TAMPER DELLE ESPANSIONI [0]

1 = Disabilita (ignora) il tamper NON USARE pena la decadenza della omologazione IMQ-Allarmi
0 = Rileva il camper

Si applica solo nei confronti di alcuni dispositivi multiplex dotati di tamper e dei dispositivi via radio. Questa opzione disabilita il tamper per questi dispositivi

*25 ABILITAZIONE USCITA LOGICA PER ZONE TIPO 8 [1]

1 = permette l'attivazione opzionale dell'uscita logica sul pin 7 del connettore J7 in modo da comprendere la risposta della zona di tipo 8 (24 ore ausiliario)

0 = solo gli allarmi di tipo furto e panico udibile (zona tipo 7) attiveranno il pin 7

*26 CHIAMATA INTELLIGENTE [0]

1 = la centrale non trasmette la chiamata periodica di prova se sono già pervenuti alla Stazione Ricevente altri messaggi di recente, e cioè, dopo l'ultima chiamata programmata.

0 = la centrale invia sempre e comunque le chiamate periodiche all'orario previsto, indipendentemente dal fatto che altri messaggi ricevuti nel frattempo possano certificare la bontà del collegamento.

*27 INTERVALLO DEL TEST PERIODICO [000]

001-999 = intervallo del messaggio periodico di prova in ore

000 = non si vuole inviare il messaggio di controllo periodico.

Se si programma la trasmissione del Messaggio di Test, inserire anche il relativo codice negli indirizzi *81 e *82, locazione 7. Impostare prima l'orario di trasmissione nell'indirizzo *83.

*28 STATO CENTRALE AL RITORNO ALIMENTAZIONE [1]

1 = al ritorno dell'alimentazione, dopo un periodo prolungato di mancanza della rete che ha provocato la scarica della batteria, l'impianto ritorna allo stato originario (Inserito se era Inserito o Disinserito se era Disinserito).

0 = al ritorno dell'alimentazione l'impianto si posiziona sempre in stato di "Disinserito".

Se il sistema si riaccende nello stato Inserito e trova un rivelatore in allarme od una linea aperta, esso genera un allarme entro 3 minuti. Se l'impianto si reinserisce e se programmata la trasmissione del messaggio Disinserimento/Inserimento (Indirizzo *39), verrà riconosciuto dalla Stazione Ricevente come effettuato dall'Utente 0. Si tenga presente che se lo stato precedente era l'Inserimento TOTALE o PARZIALE, il sistema potrebbe non rispondere allo stato di allarme dei sensori per un breve periodo di tempo (1-3 min.), che permetta a sensori come i PIR di stabilizzarsi.

*29 INSERIMENTO SEMPLIFICATO (specifico di settore) [0]

1 = abilita l'inserimento semplificato dell'impianto nelle modalità TOTALE, PARZIALE, ISTANTANEO o MASSIMO senza dovere digitare il codice, sarà infatti sufficiente premere il tasto [#]. Una volta inserito, il sistema invia il messaggio di Inserimento/Disinserimento con Codice Utente 0 se è stato abilitato il messaggio per l'utente 2 (tipicamente un utente master) in un dato settore.

0 = inserimento semplificato dell'impianto. (Deve essere sempre utilizzato il codice di sicurezza per disinserire il sistema).

Si tenga presente che se il sistema è inserito tramite il comando di Inserimento Semplificato, il codice installatore e i codici con livello di autorità 5, non potranno disinserire il sistema.

*30 TIPO DI SELEZIONE TELEFONICA [0]

1 = selezione in Multifrequenza (DTMF).

0 = selezione ad Impulsi (Decadica).

Nota: Se si imposta la selezione multifrequenza, accertarsi che la centrale telefonica a cui è collegato l'utente supporti tale tipo di selezione. Si tenga presente che la comunicazione con l'uso di protocolli DTMF (Ademco Alta Velocità Espanso, Ademco 4+2 Express, Ademco Contact ID) avverrà sia che sia possibile la selezione multifrequenza o meno. Si veda l'indirizzo 1*33 per la possibilità di inviare messaggi con selezione impulsiva dopo che un primo tentativo con chiamata in Multifrequenza (DTMF) non ha avuto esito.

*31 NUMERO TELEFONICO INTERNO (PABX)

Digitare fino a 4 numeri, a due cifre (00-09) o B-F(11-15), nel caso in cui si acceda alla linea telefonica esterna tramite il centralino. Se non è necessario, non inserire dati e passare al successivo indirizzo, altrimenti digitare il prefisso necessario, per ottenere l'accesso alla linea telefonica urbana.

*32 PRIMO NUMERO DI CODICE CLIENTE (specifico di settore) [15 15 15 15]

Digitare un primo numero di codice del cliente a 3 o 4 cifre (a seconda del formato di segnalazione) 00-09; B-F (11-15). Ciascun numero richiede l'introduzione di un codice a 2 cifre in modo da consentire l'introduzione di cifre esadecimali (B-F). Se deve essere utilizzato un codice cliente a 3 cifre, inserire i dati solamente nelle prime tre locazioni, lasciando l'ultima vuota, inserendo un *.

*33 NUMERO TELEFONICO PRINCIPALE

Si utilizza questo indirizzo per immettere il primo numero di telefono del centro di vigilanza, fino a 17 cifre, 0-9; digitare #11 per *, #12 per # e #13 per una pausa di 2 secondi.

Questo è il numero telefonico al quale il sistema invia le comunicazioni di allarme e i messaggi di stato. Non lasciare spazi inutilizzati fra una cifra e l'altra. Se inserito anche il Numero Telefonico Secondario, la centrale di allarme, dopo 8 tentativi di comunicazione sul primo numero, effettua in modo automatico anche ulteriori 8 tentativi di chiamata sul secondo numero, se ovviamente non ha ottenuto una comunicazione valida durante le prime chiamate.

*34 NUMERO TELEFONICO SECONDARIO

Si utilizza questo indirizzo per immettere il secondo numero di telefono del centro di vigilanza, fino a 17 cifre, 0-9; digitare #11 per *, #12 per # e #13 per una pausa di 2 secondi.

Il numero Secondario è il numero che la centrale di allarme chiama se nessuno degli 8 tentativi di chiamata sul numero Principale è andato a buon fine, o se la centrale ricevente dispone di due o più linee telefoniche. Non lasciare spazi inutilizzati fra le cifre. Se questo indirizzo viene programmato, dovrà essere inserito anche il Secondo Codice Cliente (Vedi indirizzo *90); tale codice potrà anche essere lo stesso del Principale.

*35 NUMERO TELEFONICO TELEASSISTENZA

Si utilizza questo indirizzo per immettere il secondo numero di telefono del centro di TELEASSISTENZA, fino a 17 cifre, 0-9; digitare #11 per *, #12 per # e #13 per una pausa di 2 secondi.Da riempire solo se utilizza la teleassistenza

*36 CODICE IDENTIFICATIVO COMPUTER (di Teleassistenza)

Digitare otto cifre (00-09) o A-F (10-15).

Da programmare soltanto se si utilizza il collegamento di Teleassistenza (Downloading). Digitare due cifre nel seguente modo:

00=0	01=1	02=2	03=3	04=4	05=5	06=6	07=7
08=8	09=9	10=A	11=B	12=C	13=D	14=E	15=F

*37 ABILITAZIONE COMANDI REMOTI (Dal Centro)

Blocco Selez	Blocco Sistema	Accessso Limitato §	Esclus. Zon	Disins. Centr	Inser. Centr	Lettura dati	Riprog Centr

1 = abilita una funzione
0 = disabilita una funzione

§ **Acceso limitato tramite downloading a impianto inserito**: può solo inserire settori non inseriti, caricare la programmazione/memoria eventi, programmazione dei relé e visualizzare lo stato dell'impianto.

Ogniuna delle funzioni remote attuabili tramite il collegamento di Teleassistenza attraverso il software AD-4130PC2-IT può essere abilitata o disabilitata. Disabilitare un comando significa che il Centro di Teleassistenza non sarà in grado di eseguire quella determinata funzione durante il collegamento;
Si veda 1*53 per disabilitare la funzione di "Richiamata" (Callback).

***38 ZONA NON ESCLUDIBILE (specifica di settore) [000]**

001-128 = numero della zona che non può essere esclusa dall'utente
000 = tutte le zone possono essere escluse
Questo parametro non influenza le zone incendio, che non possono essere escluse.

***39 TRASMISSIONE MESSAGGIO DISINSERITO/INSERITO CON CODICE INSTALLATORE (specifico di settore) [0]**

1 = trasmissione al centro di vigilanza del messaggio di Disinserimento/Inserimento effettuato tramite il Codice Installatore.
0 = la trasmissione non è richiesta.

***40 TRASMISSIONE MESSAGGIO DISINSERITO/INSERITO CON CHIAVE [0]**

1 = abilitazione della trasmissione del messaggio di impianto Disinserito/Inserito attuato con comando esterno (chiave).
0 = la trasmissione non è richiesta.

***41 TIPOLOGIA LINEE CONVENZIONALI (Zone 2-8) [0]**

0 = è necessaria la resistenza di fine linea.
1 = la resistenza di fine linea non è necessaria (Circuito NC rileva aperture e non necessita di resistenza di fine linea).
DEVE essere 0 per l'approvazione IMQ

***42 INIBIZIONE RELE' ALLARME INCENDIO [0]**

1 = inibisce l'attivazione del relè sul modulo 4204 per allarme incendio
0 = abilita l'attivazione del relè sul modulo 4204 per allarme incendio

***43 INIBIZIONE SIRENA SENZA FILI PER ALLARME INCENDIO [0]**

1 = inibisce l'attivazione della sirena senza fili per allarme incendio
0 = abilita l'attivazione della sirena senza fili per allarme incendio

***44 CONTEGGIO NUMERO SQUILLI TELEFONICI [00]**

01-14 = conteggio degli squilli 1-14
00 = disabilitazione del conteggio degli squilli
15 = nel caso in cui sulla linea telefonica dells centrale sia collegato un Fax od una segreteria telefonica. Se la centrale viene così programmata, viene allertata dalla prima chiamata effettuata dal Centro, e si predispone a rispondere al 1° squillo della chiamata successiva, che il chiamante deve inoltrare entro 30 secondi. Questa funzione è operativa solamente se si utilizza un modulo telefonico 4285 e/o se viene utilizzata la Teleassistenza.

***45 SCELTA DEL PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE PER N° PRIMARIO [0]**

0 = Bassa Velocità **2** = Ademco Alta VelocitàEspanso
1 = Contact ID **3** = Ademco Express
Programmando questo indirizzo, si definisce il tipo di protocollo con il quale le informazioni vengono inviate al numero telefonico principale.

***46 PROTOCOLLO BASSA VELOCITA' (N° PRIMARIO) [0]**

0 = Ademco Bassa Velocità

1 = Sescoa/Radionics

***47 SCELTA DEL PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE PER N° SECONDARIO [0]**

0 = Bassa Velocità **2** = Ademco Alta VelocitàEspanso
1 = Contact ID **3** = Ademco Express
Programmando questo indirizzo, si definisce il tipo di protocollo con il quale le informazioni vengono inviate al numero telefonico secondario.

***48 PROTOCOLLO BASSA VELOCITA' (N° SECONDARIO) [0]**

0 = Ademco Bassa Velocità
1 = Sescoa/Radionics

***49 MODALITA' VERIFICA MESSAGGI TRASMESSI (PARITA') [0]**

1 = si desidera che uno o entrambi i protocolli di trasmissione (Primario o Secondario), inoltrino messaggi seguiti da una cifra di controllo, evitando così di trasmettere due volte lo stesso messaggio ad ogni numero di telefono. La selezione riguarda i protocolli 3+1, 4+1 e 4+2 .
0 = non si desidera avvalersi di questa funzione.

***50 SELEZIONE SESCOA/RADIONICS [0]**

0 = formato di trasmissione Radionics con segnalazione esadecimale 0-9, B-F.
1 = formato di trasmissione SESCOA con segnalazione solo numerica (0-9).

***51 ABILITAZIONE TRASMISSIONE A ENTRAMBI I NUMERI TELEFONICI [0]**

1 = invio della trasmissione dei messaggi ad entrambi i numeri telefonici, e cioè al Principale ed al Secondario. Se programmata l'opzione 1 all'indirizzo 1*34, i segnali di ALLARME saranno inviati ad entrambi i numeri, mentre tutti gli altri solo al numero Secondario. Se usata invece l'opzione 2, i segnali di DISINSERITO/INSERITO e TEST, vengono inoltrati ad entrambi i numeri telefonici, mentre tutti gli altri solo al numero Primario.
0 = non si desidera abilitare la funzione sopra indicata.

***52 PROTOCOLLO STANDARD-ESPANSO PER N° PRIMARIO [0]**

0 = trasmissione di messaggi con protocollo standard per il numero principale.
1 = trasmissione di messaggi con protocollo espanso per il numero principale.

Nota: il formato espanso sostituisce il formato 4+2.

***53 PROTOCOLLO STANDARD-ESPANSO PER N° SECONDARIO [0]**

0 = trasmissione di messaggi con protocollo standard per il numero principale.
1 = trasmissione di messaggi con protocollo espanso per il numero principale.

NOTA: il formato espanso sostituisce il formato 4+2.

***54 MASSIMO NUMERO DI TENTATIVI DI CHIAMATA [8]**

1-8 = numero di tentativi di chiamata

***55 SELEZIONE SISTEMA TELEFONICO [00]**

00 = Italia
01-08 = Non usare

***56 DATI CONTACT ID DISPONIBILI SUL BUS TASTIERE PER DI INVIO SEGNALI TRAMITE METODI ALTERNATIVI ALLA COMUNICAZIONE TELEFONICA [0]**

1 = Si
0 = No

***57 DATI CONTACT ID DISPONIBILI SUL BUS TASTIERE PER DI INVIO SEGNALI TRAMITE METODI**

ALTERNATIVI ALLA COMUNICAZIONE TELEFONICA NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMA FALLISSE **[0]**

1 = Si
0 = No

***58 SELEZIONE DATI CONTACT ID DISPONIBILI SUL BUS TASTIERE PER UTENTE 1** **[0] [0] [0] [0] [0] [0]**

Allarmi	Guasti	Esclusioni	Ins/dis	Eventi di Sistema	Messaggi Test

1 = Si
0 = No

***59 SELEZIONEVDATI CONTACT ID DISPONIBILI SUL BUS TASTIERE PER UTENTE 2** **[0] [0] [0] [0] [0] [0]**

Allarmi	Guasti	Esclusioni	Ins/dis	Eventi di Sistema	Messaggi Test

1 = Si
0 = No

***60 INVIO MESSAGGIO DI ALLARME VERIFICATO** **[0]**

1 = Si, un messaggio Contact-ID particolare che si verifica nel caso in cui 2 allarmi vengano rilevati in un intervallo di 45 minuti.
0 = No

***61 VERSIONE ROBOFON CONTACT-ID** **[0]**

1 = Si, (specifico Svezia, non usare)
0 = No

***79 CODICI DI RIPRISTINO PER TIPI DI ZONE 1-8**

1	2	3	4	5	6	7	8

1 = abilitazione della trasmissione dei messaggi individuali di ripristino, in funzione del tipo di definizione (1-8).
0 = disabilitazione alla trasmissione del messaggio di ripristino delle zone, in funzione del Tipo di definizione.

***80 CODICE DI RIPRISTINO PER TIPI DI ZONE 9-10**

9	10

1 = abilitazione della trasmissione dei messaggi individuali di ripristino, in funzione del tipo di definizione (9-10).
0 = disabilitazione della trasmissione del messaggio di ripristino delle zone, in funzione del Tipo di definizione.

***83 DATA/ORA DELLA PRIMA CHIAMATA PERIODICA DI PROVA**

00-07 = il giorno in cui inviare la prima chiamata periodica di prova.
00-23 ore / 00-59 minuti = l'ora in cui inviare la prima chiamata periodica di prova.
00 = la chiamata viene inoltrata al momento dell'uscita dalla programmazione.
Inserendo 00 nella posizione del giorno si provocherà la trasmissione del messaggio la volta successiva in cui **si verifica l'ora impostata.**
Giorno 01 = Lunedì . Vedi indirizzi *81 e *82, per programmare il codice del messaggio di Prova.

***84 CONTEGGIO CHIAMATE DI ALLARME (specifico di settore)** **[15]**

01-15 = numero delle chiamate che il selezionatore digitale inoltra al centro di vigilanza quando un singolo rilevatore genera ripetuti allarmi o malfunzionamenti durante il periodo di Inserimento.
00 = tutti gli allarmi e i malfunzionamenti vengono inoltrati ogni volta che accadono.

***85 TRASMISSIONE MESSAGGI DI ALLARME DA TASTIERA (PANICO E AGGRESSIONE)(specifico di settore)** **[0000]**

1 = abilitazione della trasmissione al centro di vigilanza dei messaggi di Panico o Aggressione, attivati direttamente dalla tastiera del settore.
0 = disabilitazione della trasmissione al centro di vigilanza dei messaggi di Panico o Aggressione

***86 INVIO MSG/REGISTRAZIONE EVENTO ZONA TIPO 23 [0]**

1 = anomalie delle zone di tipo 23 trasmesse in formato Contact ID e registrate nell'archivio eventi.
0 = le anomalie delle zone di tipo 23 non vengono trasmesse o registrate nell'archivio eventi.

***87 AVVISO ACUSTICO IN INGRESSO (specifico di settore) [0]**

0 = 3 toni acustici di avviso dell'inizio del tempo di Ingresso.
1 = segnalazione con toni acustici lenti e continui di tutta la durata del tempo di ingresso.

***88 RITARDO INVIO ALLARME FURTO (specifico di settore) [0]**

0 = si desidera inoltrare immediatamente il messaggio di Furto.
1 = si desidera inoltrare al centro di vigilanza il messaggio di allarme Furto con un ritardo di 16 secondi (Nessun ritardo viene previsto nel caso si trasmetta Allarme 24 Ore).

***89 MODALITA' INOLTRO SEGNALI DI RIPRISTINO [0]**

0 = trasmissione istantanea del messaggio di ripristino di una qualunque zona.
1 = trasmissione del messaggio di ripristino dopo il tempo di sirena.
2 = trasmissione del messaggio di ripristino successivamente al comando di Disinserimento.

***90 SECONDO NUMERO DI CODICE CLIENTE (specifico di settore) [15 15 15 15]**

00-09; B-F (11-15) = Digitare il numero a 3 o 4 cifre (a seconda del formato di segnalazione) relativo al numero di codice cliente. Ciascun numero richiede l'introduzione di un codice a 2 cifre in modo da consentire l'introduzione di cifre esadecimali (B-F). Se deve essere utilizzato un codice cliente a 3 cifre, inserire i dati solamente nelle prime sei locazioni, lasciando le ultime due vuote, inserendo un *90*.

NOTA: Questo indirizzo deve essere programmato solo se si usa il secondo numero telefonico (Indirizzo *34). Questo secondo numero di codice cliente può essere uguale al primo.

1*00 MESSAGGI CONTACT ID IN ASCII ATTRAVERSO LA PORTA STAMPANTE [0]

1 =.Si
0 =.No, utilizzo per stampa eventi

1*01 MESSAGGI CONTACT ID IN ASCII CON O SENZA ACK [0]

1 =.ACK non richiesto
0 =. ACK richiesto

1*02 BAUD RATE CONTACT ID IN ASCII [0]

0 =.1200
1 =.2400
2 =.4800

1*05 ABILITA L'ESCLUSIONE PER ZONE INCENDIO [0]

1 =.Si, permette l'esclusione delle zone incendio
0 =. No, non permette l'esclusione delle zone incendio

1*06 INBISCE LA VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY DELLE TASTIERE QUANDO L'IMPIANTO E' INSERITO [0]

1 =.Si
0 =.No

1*07 VISUALIZZAZIONE DI TRBL ANZICHE' VERIF [1]

1 = visualizzazione della scritta PROV anziché VERIF quando si verifica un'anomalia di una zona o del sistema.
0 = visualizzazione della scritta VERIF quando si verifica un'anomalia di una zona o del sistema.

1*08 INIBISCE LA FUNZIONE DI INSERITO SULLE LED DELLE TASTIERE [0]

1 =.Si , led Rosso solo per allarme
0 =.No

1*09 INBISCE TUTTE LE INDICAZIONI DI IMPIANTO INSERITO SULLE TASTIERE [0]

1 =.Si
0 =.No

1*10 MANTENIMENTO SU DISPLAY DELL'ALLARME [0]

1 = il display della tastiera, in caso di allarme, manterrà la visualizzazione della prima zona violata. Le successive zone violate verranno visualizzate solamente in seguito alla pressione del tasto PRONTO.
0 = le zone in allarme scorrono continuamente in ordine numerico.

1*11 SETTORE DELL'AREA COMUNE 1 [0]

1-8 = settore dell'area comune 1
0 = nessuno

1*12 ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 1 (specifico del settore) [0]

1 = questo settore è attinente all'area comune 1. Questo settore provocherà il disinserimento dell'area comune 1 quando viene disinserito il settore.
0 = questo settore non è attinente all'area comune 1.

1*13 INSERIMENTO DELL'AREA COMUNE 1 (specifico di settore) [0]

1 = l'inserimento di questo settore provoca il tentativo da parte del sistema di inserire automaticamente il settore dell'area comune 1. E' possibile inserire l'area comune 1 solamente se sono stati inseriti tutti gli altri settori attinenti. Per abilitare questa funzione, deve essere abilitato anche l'indirizzo 1*12 (specifico di settore).
0 = funzione non attiva.

1*14 SETTORE DELL'AREA COMUNE 2 [0]

1-8 = settore dell'area comune 2
0 = nessuno

1*15 ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 2 (specifico di settore) [0]

1 = questo settore è attinente all'area comune 2. Questo settore provocherà il disinserimento dell'area comune 2 quando viene disinserito il settore.
0 = questo settore non è attinente all'area comune 2.

1*16 INSERIMENTO DELL'AREA COMUNE 2 (specifico di settore) [0]

1 = l'inserimento di questo settore provoca il tentativo da parte del sistema di inserire automaticamente il settore dell'area comune 2. E' possibile inserire l'area comune 2 solamente se sono stati inseriti tutti gli altri settori attinenti. Per abilitare questa funzione, deve essere abilitato anche l'indirizzo 1*15 (specifico di settore).
0 = funzione non attiva.

1*17 SETTORE DELL'AREA COMUNE 3 [0]

1-8 = settore dell'area comune 3
0 = nessuno

1*18 ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 3 (specifico di settore) [0]

1 = questo settore è attinente all'area comune 3. Questo settore provocherà il disinserimento dell'area comune 3 quando viene disinserito il settore.
0 = questo settore non è attinente all'area comune 3.

1*19 INSERIMENTO DELL'AREA COMUNE 3 (specifico di settore) [0]

1 = l'inserimento di questo settore provoca il tentativo da parte del sistema di inserire automaticamente il settore dell'area comune 3. E' possibile inserire l'area comune 3 solamente se sono stati inseriti tutti gli altri settori attinenti. Per abilitare questa funzione, deve essere abilitato anche l'indirizzo 1*18 (specifico di settore).
0 = funzione non attiva.

1*20 ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE ZONE VIOLATE SUL PERCORSO DI USCITA [0]

1 = abilitazione dell'esclusione automatica delle zone del percorso di uscita che rimangono violate al termine del tempo di uscita. Deve essere selezionato solo se è abilitato l'indirizzo *07.
0 = non abilita la funzione di esclusione automatica.

1*21 RIPRISTINO DEL TEMPO DI USCITA [0]

1 = ripristina il Tempo di Uscita a 60 secondi dopo che è stata chiusa la porta
0 = il tempo di uscita non deve essere ripristinato.

1*22 PRIMA COPPIA DELLE ZONE IN COINCIDENZA

001-128 = prima coppia delle zone che devono essere violate entro un periodo di cinque minuti per provocare un allarme
000, 000 = disabilitazione

1*23 SECONDA COPPIA DELLE ZONE IN COINCIDENZA

001-128 = seconda coppia delle zone che devono essere violate entro un periodo di cinque minuti per provocare un allarme
000, 000 = disabilitazione

1*24 TERZA COPPIA DELLE ZONE IN COINCIDENZA

001-128 = terza coppia delle zone che devono essere violate entro un periodo di cinque minuti per provocare un allarme
000, 000 = disabilitazione

1*25 QUARTA COPPIA DELLE ZONE IN COINCIDENZA

001-128 = quarta coppia delle zone che devono essere violate entro un periodo di cinque minuti per provocare un allarme.
000, 000 = disabilitazione

1*26 TASTO PANICO O TASTO MACRO (Specifico di settore)

A	B	C	D

01-32 = numero del comando "macro", da associare ai tasti A,B,C,D presenti sulla tastiera.
00 = ciascuno dei tasti A,B,C (con l'eccezione del tasto D, dove 00 significa "non impiegato") riservati per l'attivazione Emergenza.

1*27 MODIFICA L'INTERVALLO DI SUPERVISIONE NEL CAMPO 1*31 RENDENDOLO MULTIPLO DI 1 ORA [0]

1 = 1 ora (in rispetto delle normative CENELEC).
0 = 2 orE.

1*28 SEGNALAZIONI PER BASSO LIVELLO PILE DEI TRASMETTITORI VIA RADIO [0]

0 = attivazione del segnale acustico e della visualizzazione su display in seguito a una condizione di basso livello pila dei trasmettitori radio SOLO con impianto disinserito.
1 = attivazione del segnale acustico e della visualizzazione su display con impianto disinserito e inserito.

1*29 MESSAGGIO PER BASSO LIVELLO PILE DEI TRASMETTITORI VIA RADIO [0]

1 = viene inviato alla Stazione Ricevente un messaggio di basso livello pile trasmettitori via radio.
0 = non si desidera l'invio di nessun messaggio per basso livello pile. Si tenga presente il messaggio di anomalia della supervisione del trasmettitore verrà inviato indipendentemente dall'impostazione di questo indirizzo.

1*30 INTERVALLO DI CONTROLLO DELLA SUPERVISIONE DEL RICEVITORE RF [06]

02-15 volte 2 ore = l'intervallo di controllo in incrementi di 2 ore
00 = disabilitazione della supervisione del ricevitore.
Se selezionato, la mancata ricezione di qualsiasi tipo di segnale RF da parte di un ricevitore entro il tempo definito, darà luogo all'attivazione della risposta programmata per la zona 990 per il primo ricevitore e per la zona 998 per il secondo ricevitore e la trasmissione dei relativi messaggi.

1*31 INTERVALLO DI VERIFICA DEL TRASMETTITORE RF [12]

02-15 volte 2 ore = l'intervallo di controllo in incrementi di 2 ore
00 = disabilitazione della supervisione del trasmettitore.
Se selezionato, la mancata trasmissione di un segnale di supervisione da parte di un singolo trasmettitore darà luogo a una risposta di allarme e alla relativa trasmissione del messaggio.

1*32 TIPO DI RICEVITORE [0]

0 = non usato
2 = utilizzo dei ricevitori RADIO

1*33 POSSIBILITA' DI SELEZIONE DECADICA SUCCESSIVA ALLA MULTIFREQUENZA [0]

1 = abilitazione della selezione decadica da parte del comunicatore nel caso in cui il primo tentativo di chiamata in multifrequenza non sia andato a buon fine.
0 = questa opzione non è desiderata.

1*34 MESSAGGIO A ENTRAMBI I NUMERI TELEFONICI [0]

0 = trasmissione a entrambi i numeri telefonici disabilitata
1 = allarmi, ripristino allarme e messaggi di tacitazione allarme inviati al numero telefonico principale e tutti gli altri al numero secondario
2 = inserimento/disinserimento e messaggi di prova inviati al numero telefonico secondario e tutti gli altri messaggi al principale.
Questo indirizzo permette la trasmissione di alcuni messaggi al numero di telefono principale o secondario. Si veda *51 per ulteriori informazioni sulla trasmissione a entrambi i numeri o solamente a uno.

1*35 INTERVALLO DI TEST BASSO BATTERIA [0]

1 = La batteria viene testata per 1,5 sec ogni 50 sec
0 = La batteria viene testata per 13 sec ogni 4 min (requisito ANPI)

1*36 USCITA LOGICA GUASTO CPU [0]

1 = Si , l'uscita logica 2 su J7 diventa guasto CPU ,sostituendo qualsiasi altra programmazione (requisito CENELEC)
0 = No, utilizzo normale per l'uscita 2

1*37 INGRESSO CONTROLLO GUASTO LINEA SU ZONA 9 [0]

1 = Si , l'uscita di guasto linea viene inserita nella zona 9
0 = No, utilizzo normale per la zona 9

1*38 POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL RIPRISTINO DI ALLARME TAMPER DA UTENTE E NON SOLO DA INSTALLATORE [0]

1 = Si ,
0 = No, (requisito ANPI)

1*39 POSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'ESCLUSIONE DI APERTURA TAMPER DA UTENTE E NON SOLO DA INSTALLATORE [0]

1 = Si ,
0 = No, (requisito ANPI)

1*40 MASSIMO NUMERO DI ZONE ESCLUDIBILI PER SETTORE (specifico per ogni settore) [00]

01-15, 00 = nessun limite (non può essere 00 per ANPI)

1*41 ESCLUSIONE/RIPRISTINO DELLE ZONE A IMPIANTO INSERITO [0]

1 = permette l'esclusione delle zone, non incedio, e la loro re-inclusione ad impianto inserito
0 = funzione non richiesta

1*42 ESCLUSIONE DELL'AVVISO DI CHIAMATA (non funzionante sulle linee Italiane) [0]

1 = la centrale esclude l'avviso di chiamata durante la prima chiamata verso la Stazione Ricevente (NON abilitare questa funzione se la linea telefonica del cliente non è predisposta per l'avviso di chiamata).
0 = funzione non abilitata.

1*43 RETROILLUMINAZIONE PERMANENTE DEL DISPLAY DELLA TASTIERA (specifico di settore) [0]

1 = la retroilluminazione del display della tastiera rimane sempre accesa.
0 = il display rimane spento fino a che non viene premuto un tasto. La retroilluminazione viene quindi nuovamente disattivata dopo un periodo di inattività della tastiera. Si tenga presente che quando viene premuto un tasto, la retroilluminazione della tastiera viene attivata per tutte le tastiere in quel settore.

1*44 RILEVAZIONE DELLA RICERCA CODICI SULLA TASTIERA VIA RADIO [0]

1 = abilitazione blocco per tentativo di ricerca codice sulle tastiere via radio.
0 = funzione disattivata.
Se è stata abilitata questa funzione, qualsiasi tentativo di manomissione, effettuato provando a introdurre dati di vario tipo sulla tastiera, verrà bloccato dalla centrale.
Se vengono ricevute più di 40 pressioni di tasti senza che venga digitata una sequenza valida (inserimento, disinserimento, ecc.) la centrale disabiliterà la tastiera via radio. Il blocco viene rimosso una volta che da essa viene ricevuta una sequenza di tasti valida.

1*45 AVVISO ACUSTICO DEL TEMPO DI USCITA (specifico di settore) [0]

1 = attivazione dell'avviso acustico (cicalino) della tastiera durante il tempo di uscita
0 = nessun avviso acustico dalla tastiera durante il tempo di uscita

1*46 MODALITA' DELL'USCITA AUSILIARIA [0]

0 = l'uscita viene utilizzata come ground start (Non applicabile in Italia)
1 = l'uscita ausiliaria viene usata per fornire la segnalazione della condizione di Disinserito/Inserito.
2 = l'uscita ausiliaria verrà utilizzata in modo da fornire un tono acustico equivalente al suono del cicalino della tastiera su un altro dispositivo esterno, se previsto ed opportunamente interfacciato.
Questa opzione è valida solamente per il settore abilitato nell'indirizzo *15.
3 = viene utilizzato il modulo AAV (Modulo audio).

NOTA: All'interno di un sistema può essere attivata solo una delle opzioni precedenti.

1*47 CHIME SULLA SIRENA ESTERNA (specifico di settore) [0]

1 = diffusione del GONG utilizzando la sirena di allarme.
0 = non desiderata.

1*48 ASSEGNAZIONE DELLA TASTIERA VIA RADIO (5827/5827bd) [0]

1-8 = il settore nel quale viene utilizzata la tastiera via radio.
0 = non viene usata nessuna tastiera RF.

1*49 AVVISO ACUSTICO PER MANCANZA SUPERVISIONE TX RADIO [0]

1 = disabilitazione del suono del cicalino per mancata comunicazione dei trasmettitori via radio
0 = abilitazione del suono di allarme.

1*50 N° DI SECONDI AGGIUNTI PER GIORNO [0]
00-30 = n° di sec aggiunti ogni giorno per correggere l'orologio interno

1*51 N° DI SECONDI TOLTI PER GIORNO [0]
00-30 = n° di sec tolti ogni giorno per correggere l'orologio interno

1*52 INVIO MESSAGGIO DI CANCELLAZIONE PER DISINSERIMENTO DOPO ALLARME (specifico di settore) [0]
1 = i messaggi di Cancellazione sono trasmessi quando il sistema viene Disinserito dopo un allarme, indipendentemente dal tempo trascorso.
0 = i messaggi di Cancellazione sono trasmessi solamente per Disinserimento con allarme in corso

1*53 DISABILITAZIONE DELLA RICHIAMATA DELLA TELEASSISTENZA [0]
1 = disabilitazione della richiesta di richiamata per la teleassistenza
0 = è richiesta la richiamata

1*54 SINCRONIZZAZIONE CLOCK INTERNO [0]
1 = utilizza il clock interno per sincronizzare l'ora
0 = utilizza la rete per sincronizzare l'ora

1*55 FORMATO INTERNAZIONALE DELLA DATA [1]
1 = Formato della data dell'archivio eventi GGMMAA (europeo)
0 = Formato della data MMGGAA (USA)

1*56 RETE A 60Hz o 50Hz [1]
1 = la frequenza della rete c.a. è 50Hz (OBBLIGATORIO)
0 = la frequenza della rete c.a. è 60Hz.
Questo indirizzo viene usato per la sincronizzazione dell'oscillatore interno e per i dispositivi X-10.

1*57 ABILITAZIONE DELL'INSERIMENTO TOTALE DA TRASMETTITORE RF 5800 [0]
1 = eseguire l'inserimento/disinserimento globale del sistema attraverso il comando di inserimento via radio.
0 = il tasto non deve essere utilizzato per l'inserimento totale del sistema (tuttavia, avverrà comunque l'inserimento del settore di appartenenza).

1*58 ABILITAZIONE DELL'INSERIMENTO FORZATO DA TRASMETTITORE RF 5800 [0]
1 = abilita l'utente, che utilizza un trasmettitore radio, all'esclusione forzata di tutte le zone violate. Quando si tenta di inserire il sistema, la tastiera emetterà un singolo tono dopo la pressione del tasto se sono presenti delle zone violate. Se è stata abilitata questa funzione, l'utente deve premere nuovamente il tasto entro 4 secondi per l'esclusione forzata di quelle zone e inserire il sistema.
0 = l'esclusione forzata da trasmettitore RF non è abilitata.

1*59 INIBISCE L'USCITA DEL LED DI STATO QUANDO VIENE USATA LA ZONA 7 COME CHIAVE [0]
1 = Si.
0 = No.

1*60 VERIFICA DELL'ALLARME [0]
1 = Utilizzo della scheda Audio (AAV) o della scheda Video (VAV). La Zona 5 non è più disponibile come zona di protezione e viene usata solamente per fornire il riscontro che sia terminata la funzione di verifica eseguita tramite l'AAV e il VAV.
0 = non viene impiegata la verifica dell'allarme.

1*61 VISUALIZZA TAMP[E]R [0]
1 =Si, visualizza "TAMPR" per una condizione di manomisione

0 = No, visualizza “PROVA” o “VERIF” a seconda del passo 1*07.

1*62 CONTROLLO DEL TAMPER IN MODO TEST [0]

1 =Si, esce dallo stato di test in caso si verifichi un tamper

0 = Si, non esce dallo stato di test in caso si verifichi un tamper, visualizza “aperto”.

1*66 TACITAZIONE DELLA SUONERIA DURANTE AAV [0]

1 = tacitazione delle sirene dell’allarme e dei cicalini della tastiera quando vengono attivati i microfoni di ascolto collegati alla scheda per la verifica audio (AAV).

0 = AAV non deve essere usata.

1*67 VERIFICA VIDEO DELL’ALLARME [0]

1 = Viene impiegata la Verifica Video dell’Allarme (VAV)). Questo parametro abiliterà la trasmissione di un Codice di Evento 609 in formato Contact ID per segnalare alla Stazione Ricevente, dopo la ricezione dell’allarme, di passare la linea telefonica al ricevitore dell’immagine video.

0 = Non utilizzata.

1*70 TIPI DI EVENTI DA REGISTRARE

Allarmi	Verif.	Esclus.	Disins/Inser	Sist.

1 = abilitazione di ciascun tipo di evento per il quale si desidera la registrazione nell’archivio eventi.

0 = disabilitazione della registrazione dell’evento per il tipo specifico.

1*71 STILE DELL’ORARIO A 12/24 ORE [0]

0 = 12 ore (standard americano con AM/PM)

1 = 24 ore (standard europeo)

1*72 STAMPANTE DELL’ARCHIVIO EVENTI “ON-LINE” [0]

1 = la stampante è sempre collegata e stampa in tempo reale

0 = la stampante non è collegata e gli eventi vengano stampati solamente dietro richiesta.

1*73 VELOCITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA STAMPANTE [0]

0 = la stampante è impostata a 1200 baud (preferenziale)

1 = la stampante è impostata a 300 baud

1*74 TEMPO DI COMANDO DEL RELE’ (in minuti) [000]

000-127 = digitare il valore relativo alla tempo di attivazione dei relé, (il valore inserito deve essere moltiplicato per 2 minuti Es: 1=2 minuti; 3=6 minuti). Tale temporizzazione verrà utilizzata in fase di programmazione relé tramite il Menu #80 (comandi 04 e 09), o tramite il Menu #93 (comando 56). Per chiarimenti consultare i paragrafi Menu #80 e #93 riportati nel presente manuale.

1*75 TEMPO DI COMANDO DEL RELE’ (in Secondi) [000]

000-127 = digitare il valore di tempo desiderato, in secondi, per l’attivazione dei relé.

Tale temporizzazione verrà utilizzata in fase di programmazione relé tramite il Menu #80 (comandi 05 e 10), o tramite il Menu #93 (comando 57). Per chiarimenti consultare i paragrafi Menu #80 e #93 riportati nel presente manuale.

1*76 RELE’ DI CONTROLLO ACCESSO (specifico di settore) [00]

00-96 = introdurre il numero del relé che verrà utilizzato per il comando del solenoide di una porta.

00 = non usato in questo settore.

Il sistema può essere programmato per il controllo di un accesso. Se abilitato, il relé assegnato verrà attivato in maniera impulsiva per 2 secondi quando l’utente digita il proprio codice e preme “0”.

1*77 MEMORIZZA .IL PRIMO SEGNALE DI MANUTENZIONE RELE’ DI CONTROLLO ACCESSO (specifico di settore) [00]

1 = Memorizza .il primo segnale di manutenzione da ogni rivelatore di fumo

2 = non memorizza.

2*00 NUMERO SETTORI UTILIZZATI NEL SISTEMA [1]

1-8 = il numero complessivo dei settori che si utilizzano nell'impianto.

2*01 ORA LEGALE - MESE INIZIO/FINE - [04,10]

00-12 = Inserire i mesi di Inizio e di Fine dell'Ora Legale (Esempio: 04=Aprile; 10= Ottobre).

00, 00 = non è necessario utilizzare l'ora legale.

2*02 ORA LEGALE - WEEK-END INIZIO/FINE - [1,5]

1= Primo;	3= Terzo;	5= Ultimo;	7= Terzo dall'ultimo
2= Secondo;	4= Quarto;	6= Primo dopo l'ultimo	

Digitare il numero relativo al fine settimana in cui inizia e temina l'Ora Legale. In Europa è sempre l'ULTIMO (5, 5) del mese stabilito.

NOTA: L'ora legale inizia e finisce sempre alle ore 2.00 della Domenica del weekend interessato.

2*05 RITARDO ALL'INSERIMENTO AUTOMATICO (specifico di settore) [15]

01-14 = il tempo (Il valore introdotto deve essere moltiplicato per 4 minuti) per il quale si desidera ritardare l'Inserimento automatico del sistema rispetto all'orario previsto (scadenza della fascia oraria corrispondente).

00 = non si desidera attuare alcun ritardo.

15 = la funzione di auto Inserimento non viene adottata.

2*06 PREAVVISO DI AUTO INSERIMENTO (specifico di settore) [00

01-15 = tempo di preavviso (incrementi di 1 minuto) durante il quale l'utente viene avvertito (con Segnale acustico o luminoso) dell'imminente Inserimento automatico dell'impianto, così da abbandonare l'area protetta con dovuto anticipo.

2*07 RITARDO AL DISINSERIMENTO AUTOMATICO (specifico di settore) [15

01-14 = il tempo (Il valore introdotto deve essere moltiplicato per 4 minuti) per il quale si desidera ritardare il Disinserimento automatico del sistema rispetto all'orario previsto (scadenza della fascia oraria corrispondente).

00 = non si desidera attuare alcun ritardo.

15 = la funzione di auto Disinserimento non viene adottata.

2*08 INSERIMENTO AUTOMATICO FORZATO (specifico di settore) [0

1 = se si desidera che il sistema escluda in modo automatico qualsiasi zona risulti aperta al momento dell'auto Inserimento. (Non Conforme CEI-79/2)

0 = la funzione non è desiderata.

2*09 ABILITAZIONE INOLTRO MESSAGGIO DISINS/INSERITO PER ECCEZIONE (specifico di settore) [0

1 = se si desidera inoltrare al centro di vigilanza il messaggio di Disinserimento/Inserimento, soltanto quando il comando viene attuato al di fuori della fascia oraria prevista. I messaggi di Disinserimento non verranno segnalati durante la fascia oraria prevista per l'inserimento, per evitare messaggi indesiderati dovuti all'utente che dopo aver inserito, rientra nell'impianto perché ha dimenticato qualcosa. Si rammenta che le azioni di Disinserimento o Inserimento, sono registarate comunque nella memoria eventi e visualizzabili sul display della tastiera o sulla stampante eventualmente collegata al sistema.

0 = se il messaggio per eccezione non è desiderato.

NOTA: Questo indirizzo deve essere impostato a 1 se devono essere inviati i messaggi “Mancato disinserimento” e “Mancato inserimento” (2*13, 2*14).

2*10 LIMITAZIONI AL DISINSERIMENTO ENTRO LA FASCIA ORARIA DI INSER./DISINSER.
(specifico di settore) **[0**

1 = abilitazione del disinserimento dell’impianto solamente durante la fascia oraria consentita, oppure quando il sistema è in “Allarme” (in questo caso l’indirizzo 2*11 deve essere programmato a 1). Si tenga presente che la funzione è valida solo per utenti a livello operatore. Gli utenti di livello Installatore, Principale (Master) e Responsabile (Manager), potranno liberamente disinserire l’impianto.
0 = il Disinserimento dell’impianto può avvenire in qualsiasi momento.

2*11 ABILITAZIONE DISINSERIMENTO FUORI FASCIA ORARIA
CASO DI ALLARME **[1**

1 = il sistema può essere disinserito, in caso di “Allarme”, al di fuori della fascia oraria prevista per il Disinserimento dell’impianto.
0 = il Disinserimento può essere effettuato solamente entro la fascia oraria prevista, indipendentemente dalla presenza di uno stato di allarme.
Da utilizzare solamente se è stato programmato 1 nell’indirizzo 2*10 (Specifico di Settore). Se l’indirizzo 2*10 è stato programmato a 0, questa funzione non avràalcun effetto in quel particolare settore.

2*18 CONSENSO DI ACCESSO AL SETTORE (specifico di settore) **[0**

1 = abilitazione dell’accesso al settore da tastiere associate ad altri settori (funzione VAI A); ovviamente il consenso verrà attribuito solamente ai codici abilitati.
0 = l’accesso al settore attraverso le tastiere di altri settori deve essere negato.

2*19 VISUALIZZAZIONE DESCRIZIONE DEI SETTORI **[1**

1 = se abilitato, il display della tastiera visualizza il numero del settore e la breve descrizione ad esso assegnata.
0 = la tastiera non visualizza alcuna descrizione del settore (non apparirànessun numero del settore).

2*20 ABILITAZIONE USCITA LOGICA (J7) DI SETTORE (specifico di settore) **[1**

1 = le uscite logiche sono abbinate al settoreche si sta programmando.
0 = disabilitato nel settore che si sta programmando.

2*21 ABILITAZIONE ALLA SUPERVISIONE IMPULSI USCITE LOGICHE **[000**

1 = abilitazione degli impulsi per ciascun tipo di uscita logica (Furto, Incendio, Panico silenzioso). Questa opzione provoca l’invio da parte della centrale di brevi impulsi periodici sulle uscite di J7. Questi impulsi vengono usati dal ponte radio per determinare che la sua connessione con la centrale è ancora presente.
0 = non desiderata.
Usato per la supervisione del collegamento ai trasmettitori Radio a Lunga Portata predisposti.
Attualmente non utilizzata nel mercato italiano.

2*22 VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI INCENDIO DI ALTRI SETTORI
(specifico di settore) **[1**

1 = abilita la visualizzazione sulle tastiere di questo settore degli allarmi incendio che si verificano su altri settori.
0 = la funzione non è abilitata.

2*23 VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI FURTO E PANICO DI ALTRI SETTORI
(specifico di settore) **[1**

1 = abilita la visualizzazione sulle tastiere di questo settore degli allarmi furto e panico che si verificano su altri settori.
0 = la funzione non è abilitata.

2*24 VISUALIZZAZIONE DELLE ANOMALIE DI ALTRI SETTORI
(specifico di settore) **[1**

1 = abilita la visualizzazione sulle tastiere di questo settore delle anomalie che si verificano su altri settori.
0 = la funzione non è abilitata.