

Foglio di programmazione per la definizione delle Zone

La Centrale Logo 80 permette di assegnare fino a quattro parole di descrizione (tratte dalla lista dei vocaboli che segue) per ciascuna zona. Il sistema ermette le parole selezionate o semplicemente dice la parola "zona" seguita dal numero se non è stata programmata nessuna parola. E' molto semplice programmare parole dedicate a una zona. Per prima cosa immettere 920 su una tastiera non programmata che sia in modo programmazione. I LED APERTA e BATTERIA si accendono. Si ode il sistema dire "immettere zona". Immettere un numero di zona a due cifre, facendo attenzione di anteporre uno zero al numero della zona quando questo è composto da una sola cifra. Il visualizzatore numerico mostra il numero di zona, e se si usa il telefono, si sente un segnale di riconoscimento. Procedere poi immettendo i codici a tre cifre per ciascuna parola selezionata dalla lista dei vocaboli. Ogni volta che il sistema accetta un'immissione si illumina sulla tastiera un altro LED. Il LED di ALIMENTAZIONE si illumina dopo la prima parola, il LED di IN CASA dopo la seconda, il LED di AVVISO dopo la terza. Se una quarta parola viene inserita, la tastiera si presenta con I LED APERTA e BATTERIA accesi ed è pronta per l'immissione di un'altra zona a due cifre. Si ode un segnale di conferma dopo ogni parola ed il messaggio "immettere zona" dopo che è stata programmata una quarta parola. Se si programmano meno di quattro parole, premere semplicemente il tasto "H" (# sul telefono) dopo l'ultima parola immessa per tornare alla fase di immissione della zona. Se si sono immessi un numero di zona ed alcune parole, si può ritornare all'immissione del numero di zona senza salvare la sequenza di programmazione premendo "A" (* sul telefono). In questo modo non si cancella ciò che può già essere stato programmato per quella zona prima di cominciare la programmazione delle parole. Per cancellare le parole programmate per una zona, inserire il numero di zona seguito da 255. E' necessario ricordare che quando non ci sono parole programmate per una zona, il sistema dice "zona" ed il numero. Per uscire dalla programmazione delle parole, premere il tasto "H" (# sul telefono) dopo il messaggio "immettere zona", si udirà "uscita" ed il sistema ritorna al modo programmazione normale. Per rivedere o risentire ciò che è stato selezionato, digitare 930 quando il sistema è in modo programmazione. Il sistema annuncia "immettere zona". Ora si può ascoltare il contenuto di ciascuna zona solamente immettendo un numero di zona a due cifre. In fase di ascolto, premere il tasto "H" (# sul telefono) per tornare al modo programmazione normale.

Zona	Parola 1	Codice	Parola 2	Codice	Parola 3	Codice	Parola 4	Codice
01	QUEST.	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
02	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
03	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
04	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
05	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
06	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
07	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
08	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
09	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
10	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
11	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
12	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
13	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
14	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
15	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
16	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
17	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
18	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
19	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
20	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
21	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
22	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
23	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			
24	"	118	INTESSO 104		INTESSO 104			

Zona	Parola 1	Codice	Parola 2	Codice	Parola 3	Codice	Parola 4	Codice
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								