Il sistema Genius-Map

L'applicazione di supervisione con mappe grafiche per le centrali Starlight



ADEMCO Italia S.p.A. 20094 Corsico (Milano) Pagina intenzionalmente bianca

Il sistema di supervisione Genius Map

Le centrali Starlight, oltre al software per la telegestione Starlight Diamond ed al software di ricezione eventi Alarm Monitoring per la supervisione degli eventi, fornisce una interfaccia di controllo e supervisione evoluto: ora, con il software Genius Map, è disponibile l'interfaccia di supervisione con gestione della centrale tramite mappe grafiche. Genius Map, operante in ambiente Windows ®, offre la possibilità di rappresentare su personal computer gli eventi (comandi, allarmi, azioni, attivazioni) verificatisi su una centrale. L'interfaccia utente estremamente realistica permette all'operatore, a cui non viene richiesta una conoscenza specialistica, la possibilità di essere informato in modo veloce ed evidente della localizzazione dell'evento; il sistema, in presenza di allarmi, rende disponibile all'operatore la planimetria del locale interessato, con l'icona rappresentante il sensore in allarme lampeggiante. L'operatore, utilizzando il mouse, può riconoscere l'evento, ripristinare il sistema, ed è inoltre guidato ad eseguire procedure ed azioni, indicate da una finestra che appare sul video. Le mappe possono essere multiple, concatenate ad albero, in modo che da una mappa principale sia possibile accedere a sottomappe dettagliate degli ambienti. Le mappe, utilizzate come "sfondo" sui cui inserire le icone rappresentanti i sensori, possono essere planimetriche oppure stilizzate in simbologia, localizzando così in modo più comprensibile i fenomeni in corso.

Genius Map permette la completa programmabilità da parte dell'utente, che può utilizzare mappe preesistenti, realizzate con CAD o pacchetti software compatibili con Windows, o scansionate da disegni di progetto.

L'inserimento delle icone rappresentanti i sensori viene fatto utilizzando gli strumenti del programma, in modo tale da realizzare, in modo semplice e guidato, l'applicazione personalizzata.

Genius Map, in congiunzione con il pacchetto software Starlight Diamond permette la completa interconnessione e telegestione remota dell'applicazione. Il sistema permette inoltre la gestione dei comandi verso la centrale Starlight, quali reset, tacitazioni, inserimenti, esclusioni.

L'ambiente di configurazione permette:

- ✓ associazione mappe sensori
- ✓ associazione sensore con procedure e testi
- ✓ associazione sensore con messaggi audio (se presente su PC scheda audio)
- connessione mappa principale con sottomappe collegate

Per quanto concerne la importabilità di mappe preesistenti, il sistema dispone di un convertitore dal formato BMP (proprio di Windows®) al formato RLE, utilizzato dal sistema.

Premessa

Nel presente manuale verranno indicate le procedure ed azioni da intraprendere per configurare correttamente ed utilizzare il software applicativo **Genius Map**.

Per poter utilizzare correttamente questo software, è necessario avere una conoscenza di base degli ambienti "DOS" e "Windows"; occorre inoltre sapere come programmare la centrale Starlight.

Configurazione, programmazione, impostazioni

Le operazioni di impostazione, programmazione e configurazione del sistema devono essere eseguite con il seguente ordine:

- 1. installazione impianto e programmazione della centrale
- 2. collegamenti linee verso PC, software Genius Map, con Starlight (sia in locale che in remoto)
- 3. installazione software Genius Map
- 4. realizzazione / conversione mappe
- 5. programmazione Genius Map
- 6. installazione icone
- 7. programmazione della porta seriale
- 8. programmazione testi / procedure
- 9. programmazione files voce
- 10. posizionamento simboli
- 11. utilizzo Genius Map

Requisiti minimi del sistema

Personal Computer

- Processore: 386 o migliore
- Ram: 4 Mb o maggiore
- Hard disk: 8 Mb disponibili su disco fisso
- Floppy: 3,5", 1,44 HD
- Monitor: colore VGA o migliore
- Mouse: Microsoft[©] compatibile
- Sistema operativo: DOS 5.0 o migliore
- Ambiente applicativo: Windows 3.1 in modalità avanzata
- Scheda audio: Sound Blaster o equivalente (opzionale)
- Stampante Parallela

Centrale Starlight

- Qualsiasi modello di centrale (da 8 a 512 zone)
- Interfaccia seriale SL-RS232PC (per collegamento Starlight PC locale)
- Interfaccia seriale SL-RS232PC + modem Hayes compatibile V21-V22 per collegamento remoto Starlight PC

nel

Predisposizione della centrale Starlight

Di seguito vengono descritte le impostazioni della centrale di allarme Starlight per il funzionamento con il software "Genius Map".

Per maggiori ragguagli si rimanda al manuale tecnico della centrale.

Impostazioni Starlight in modalità LOCALE

Si acceda al menù di programmazione della centrale:

Menù:	56 (Comunicazione)
Opzione:	2 (RS 232)
Modalità:	diretto
Formato:	SIA, livello 3.
	Abilitare tutti i 16 canali (Panico, Intrusione, Inserimento,)
N.° Cliente:	Inserire un numero identificativo della centrale remota Starlight
	programma Genius Map

Impostazioni interfaccia RS232

L'interfaccia RS 232 permette il collegamento locale tra la centrale Starlight ed il personal computer. Per il collegamento della stessa, si rimanda al manuale tecnico Starlight o alle istruzioni allegate all'apparecchiatura. Per quanto riguarda l'impostazione, essa si esegue mediante i dip-switches presenti sull'interfaccia stessa, e in Genius Map, tramite il programma "Programmazione seriale" in cui è possibile impostare i parametri di figura 2.

Impostazioni Starlight in modalità REMOTA

Si eseguano le stesse attività di programmazione, in quanto occorre esclusivamente inserire sulla linea seriale un modem Hayes compatibile V21 - V22 .

La comunicazione via modem avviene a 1200 baud: si ricordi che in funzionamento remoto le opzioni menù - telecomandi di Genius Map (esclusione, disinserimento zone,...) non sono attive.

Si acceda al menù Starlight in Modalità Tecnica:

Menù:	56 (Comunicazione)
Opzione:	2 (RS 232)
Modalità:	modem
Formato:	SIA, livello 3.
	Abilitare tutti i 16 canali (PA, NOTTE, INSERIMENTO,)

N.º Cliente: Inserire un numero identificativo della centrale remota Starlight nel programma Genius Map

Procedura di installazione del software "Genius Map"

(nota bene: le parti <u>sottolineate</u> sono relative ai dati che devono essere digitati)

- 1 Inserire la chiave di protezione fornita con il programma sulla porta parallela
- 2 Avviare Windows[@] (si ricorda che l'accesso a Windows[@] deve essere fatto in modalità avanzata, e quindi con personal di classe 386 o superiore; si verifichi inoltre che nel file "autoexec.bat" non sia presente il device EMM386)
- 3 Aprire Program Manager
- 4 Inserire il dischetto del software Genius Map nel drive disponibile (a oppure b, normalmente)
- 5 Selezionare File Esegui, digitare <u>a:SETUP</u> (se il drive in cui è stato inserito il dischetto non è <u>"a</u>", inserire <u>"b"</u>); digitare <u>"Enter</u>" o <u>"Invio</u>" ed attendere il caricamento del programma

Il sistema propone l'installazione nel sottodirettorio c:\genius.

Per accettare questo sottodirettorio cliccare con il mouse su In OK caso contrario digitare nuovo sottodirettorio.

Questa procedura: a)

installa Genius Map su disco fisso

b) crea il sottodirettorio "Genius" o quello indicato nella fase precedente

c) crea il gruppo Windows[@] "Supervisore Genius Map"

d) all'interno del gruppo posiziona le icone (come da sottostante figura 1).

 File Opzioni Finestra ? File Opzioni Finestra ? Genius-Map Posizionamento Simboli Frog.Genius Bmp->Rle Prog.Seriale Icone sensori
Genius-Map Posizionamento Prog.Genius Bmp->Rle Prog.Seriale Simboli
Icone sensori

Figura 1.

La procedura di installazione del software è conclusa con la videata "SETUP: il software è stato installato correttamente e la/e applicazione/i sono state aggiunte al Program Manager".

Selezionare per OK concludere.

Caricamento icone

Nel gruppo Genius Map, creato dalla procedura di installazione, si selezioni



Questa procedura de-comprime le icone dei simboli rappresentativi dei sensori che dovranno essere utilizzati nella programmazione.

Conclusa la decompressione dei simboli si prema il tasto "DEL" o "CANC": il sistema chiede: "Cancellare il programma <Icone sensori>?".

Confermare con

OK

Programmazione del sistema

Le operazioni di seguito descritte personalizzeranno il software Genius Map per l'utilizzo con la/e centrale/i da supervisionare.

Allestimento mappe.

Il software Genius Map riconosce i file di disegno nel formato con estensione RLE.

E' comunque previsto un sottoprogramma di conversione in formato RLE dei files creati con il programma Paintbrush (programma standard di Windows[@] presente nel gruppo Accessori), la cui estensione è BMP. Paintbrush è inoltre in grado di leggere anche il formato PCX.

In ogni caso, in presenza di formati diversi da quelli citati, occorre convertire nel formato RLE o BMP, utilizzando gli strumenti propri del programma di disegno che si sta utilizzando.

Per ulteriori eventuali informazioni, o per la conversione di formati particolari, si consulti il fornitore.

Una volta che si hanno a disposizione i files di disegno con estensione BMP o RLE, devono essere copiati nel sottodirettorio c:\genius\mappe.

Creazione testi

In fase di programmazione sarà possibile associare testi alle varie situazioni di allarme che verranno visualizzate: i testi saranno relativi a procedure da seguire, informazioni sugli eventi in corso, attività da espletare e serviranno a meglio guidare l'operatore su come comportarsi a fronte dell'evento.

Per creare le **procedure** operative è possibile utilizzare un editor di testi che salvi i files generati in formato ASCII, ad esempio il programma Block-Notes (o Blocco Note) di Windows[@], presente normalmente nel gruppo Accessori (files con formato di estensione TXT).

Digitato il testo relativo ad ognuna delle varie procedure, si salvi nel sottodirettorio c:\genius\testi.

Nella sottostante figura è riportato un esempio di testo da utilizzare:



Creazione files audio

Se il sistema dispone di una scheda vocale, quale Soundblaster o compatibile, è possibile registrare files audio (estensione "waw" di Windows[®]) che potranno essere associati, analogamente ai files di testo, alle icone dei sensori predisposti, corredando e commentando ulteriormente le diverse situazioni di allarme.

I files generati (ad esempio "audio.waw") dovranno essere copiati nel sottodirettorio c:\genius\voce.

Conclusione

Il sistema è pronto per essere correttamente configurato e programmato.

Configurazione

La centrale Starlight da supervisionare deve essere già stata configurata e programmata. In particolare è necessario usare dei dati di programmazione della Starlight onde compilare le tabelle allegate, riportando la configurazione delle zone inserite nella Starlight. Si vedano le tabelle 1 e 2 allegate.

Tabella di configurazione 1

(da predisporre prima di iniziare a programmare il sistema)

Configurazione zone - sensori

Numero	Descrizione	Procedura	Procedura	Mappa
Zona		testo	Vocale	

Tabella di configurazione 2

(da predisporre prima di iniziare a programmare il sistema)

Configurazione concentratori RIO

Numero	Descrizione	Procedura	Procedura	Mappa	Mappa
RIO		testo	vocale		collegata

Ambiente di configurazione

L'ambiente di configurazione è composto da 4 programmi:

- **1** PROG.SERIALE Configurazione rete
- 2 BMP -> RLE Conversione files grafici
- **3** PROG.GENIUS Descrizione zone e Correlazione procedure
- 4 POSIZ.SIMBOLI Posizionamento sensori sulle mappe

Programmazione

Utilizzando le tabelle 1 e 2 debitamente compilate, si può ora accedere alla personalizzazione del programma. Per iniziare questa sessione, si acceda al gruppo Genius Map e si selezioni l'icona "Prog. Genius".

Viene presentata la sottostante videata "Programmazione procedure e descrizioni".



Figura 2.

In questo menù sono possibili 4 diverse selezioni:

- PROGRAMMA <u>ZONE</u> inserimento numero zone-sensori
- ASSOCIA <u>P</u>ROCEDURE associazione testi e voce alle zone-sensori
- ASSOCIA <u>D</u>ESCRIZIONE inserimento descrizione della zona-sensore
- <u>F</u>ILE

uscita dal menu - fine programmazione testi

Programma zone

inserimento numero zone-sensori

Per selezionare questo sottomenù si utilizzi il mouse oppure da tastiera tenendo premuto il tasto ALT e digitando \underline{Z} .

Viene presentata la sottostante videata:

Programmazione zo	one centrale
<u>Z</u> ona :	
Zona1011 * Zona1012 Zona1013 Zona1014 Zona1014	Cancella
Zona1015 Zona1016 Zona1017 Zona1018	🖌 ок
	Cancel

Figura 3.

• Nella ca	sella ZON	IA:		
 inserire 	numero	zona	-	sensore
Starlight	(esempio	1021)		
 Selezion 	are casella	a "AGC	j."	

- Ripetere questa operazione per tutti gli indirizzi zona-sensore previsti in centrale.
- Se si desidera cancellare una zonasensore programmata, si scelga col mouse la zona e poi si selezioni Cancella, rimuovendo così la programmazione fatta.
- Confermare selezionando OK.
- In questo modo è stato predisposto l'archivio zone-sensori da programmare. (Associazione indirizzo Starlight/Genius Map)

ASSOCIA <u>D</u>ESCRIZIONE inserimento descrizione della zona-sensore

Selezionando questo sottomenù, è possibile aggiungere alla zona - sensore una descrizione di commento.

Nella sottostante videata è possibile vederne i dettagli.

		Programmazione procedure e descrizioni
File	Programma <u>∠</u> one	Associa <u>Procedure</u> Associa <u>D</u> escrizione
		Associazione descrizione
		Zona1011=porta p. Zona1012=PORTINA Zona1013=CORRID010 Zona1014=UFFICI0 1 Zona1015=UFFICI02 Zona1016=INCENDI0 1 Zona1017=PULSANTE F Zona1018=P. ANTIRAP
		Descrizione (Max. 10 car.)
		OK KCancel

Figura 4.	•
-----------	---

- Selezionare con il mouse l'indirizzo zona-sensore da descrivere
- Nella casella DESCRIZIONE:
 - 4 inserire una breve descrizione (esempio "Corridoio"), per un masssimo di 10 caratteri.
 - 4 Selezionare casella "Sostituisci"
- Ripetere questa operazione per tutti gli indirizzi zona-sensore previsti in centrale.
- Confermare selezionando OK.
- In questo modo sono state inserite le descrizioni riguardanti le zone-sensore: queste descrizioni compariranno in seguito accanto ai simboli dei vari sensori, nelle varie mappe

ASSOCIA PROCEDURE associazione testi alle zone-sensori

Selezionando questo sottomenù, è possibile associare alla zona - sensore uno dei testi programmati precedentemente.

Nella sottostante videata è possibile vederne i dettagli.

Figura 5.

Selezionare con il mouse l'indirizzo zona-sensore a cui associare testo-voce

- Nella casella PROCEDURA TESTO (o VOCALE) selezionare AZZERA per eliminare precedenti associazioni oppure ASSOCIA per scegliere una delle procedure presenti; questa selezione fa accedere ad una ulteriore videata che permette di selezionare quale testo (o quale registrazione audio) associare e con la casella "Mostra" (per i testi) o "Test" (per le registrazioni audio) verificare la selezione fatta.
- Selezionare casella "OK"
- Ripetere questa operazione per tutti gli indirizzi zona-sensore previsti in centrale.
- Confermare selezionando OK.
- In questo modo sono state inserite le associazioni testo e/o voce riguardanti le zone-sensore

Il salvataggio di quanto programmato è automatico e non è quindi previsto un menù a questo proposito; il sottomenù file permette di selezionare USCITA concludendo così questa sessione di programmazione.

CONCLUSIONE

Il sistema è ora programmato in modo che ogni zona-sensore abbia, associato all'indirizzo corrispondente in centrale Starlight, una propria descrizione e le corrispondenti procedure testi-audio.

Conversione formato mappe BMP -> RLE

Selezionando l'icona "BMP \rightarrow RLE" sarà possibile trasformare i files di disegno precedentemenete predisposti dal formato bit-mapped (estensione BMP) nel formato RLE richiesto dal sistema.

Con la selezione dell'icona BMP \rightarrow RLE verrà visualizzata una videata composta da due sotto menù:

• <u>FILE</u> apertura file con estensione BMP (File Apri seguito dal nome del file da convertire); eseguita la conversione selezionare File Salva, attribuendo il corretto nome e selezionando il sottodirettorio c:\genius\mappe.

L'operazione deve essere ripetuta per ogni file da convertire.

<u>E</u>DIT serve per poter importare immagini (mappe, disegni, ...) tramite il sottomenù INCOLLA.

Per poter utilizzare questa prestazione in ambiente Windows, occorre, dal programma grafico che si sta utilizzando, copiare negli Appunti di Windows il file, accedere a Genius Map, menù EDIT del gruppo BMP→RLE, e richiamare INCOLLA.

Alla fine selezionare File Uscita per ultimare l'operazione.

Posizionamento simboli

Selezionata l'icona Posizionamento Simboli dal gruppo Genius Map, si accede alla sottostante videata.

Figura 6.

Nel campo Nome File compariranno i files con estensione RLE precedentemente predisposti: si selezioni quello su cui si desidera caricare i simboli; questa operazione dovrà essere ripetuta per tutte le mappe del sistema.

Si confermi la scelta con OK.

Viene presentata la videata di figura 7.In questa immagine comparirà come sfondo la mappa selezionata e il messaggio per caricare simboli esistenti, se precedentemente programmati



Figura 7.

In questa videata sono disponibili 5 diversi sottomenù:

- SCELTA SIMBOLO
- LISTA SIMBOLI
- VISUALIZZA ID
- MAPPA PRINCIPALE
- FILE

- sottomenù di selezione simbolo da inserire in mappa
- sottomenù di visualizzazione simboli inseriti in mappa
 - sottomenù di visualizzazione numero simbolo
- LE sottomenù di selezione mappa principale
 - scelta file e salvataggi

SCELTA SIMBOLO

selezione simbolo

Una volta caricata la mappa da programmare, selezionando questo sottomenù compare la videata che permette di scegliere il simbolo da posizionare sulla mappa.



Figura 8.

Selezionando con il mouse il simbolo scelto e confermando con OK, esso verrà presentato nella videata in alto a sinistra: per inserirlo nella mappa, tenere premuto il tasto sinistro del mouse sul simbolo scelto, trascinandolo nella corretta posizione.

Quando si è posizionato correttamente il simbolo, rilasciando il pulsante del mouse si ha il posizionamento del simbolo ed appare la videata di figura 9 che permette di programmare i dati relativi al simbolo posizionato.

Il sistema richiederà le infomazioni di identificazione del sensore o del dispositivo (concentratore RIO, PC, Centrale) (come da figura 9):

- Indirizzo centrale (corrisponde al numero cliente impostato su Starlight, come precedentemente detto = tipicamente 1)
- Numero di indirizzo zona-sensore o concentratore associato

- Mappa collegata (da selezionare fra quelle disponibili) oppure procedura da associare
- Azione da eseguire

N.B.: A QUESTO PUNTO DI PROGRAMMAZIONE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE LE TABELLE 1 E 2 PRECEDENTEMENTE COMPILATE.

		PrgSym : C:\GENIU	SIMAPPEIAGENZIA.VID	▼ ♦	
File	<u>S</u> celta Simbol	o <u>L</u> ista Simboli <u>V</u> isual	izza ID <u>M</u> appa Principale		
	*	Programmazione Simbolo			
		Punto associato Zona1011=porta p. Zona1012=PORTINA Zona1013=CORRIDOIO Zona1014=UFFICIO 1 Zona1015=UFFICIO2 Zona1016=INCENDIO 1 Zona1017=PULSANTE Zona1018=P. ANTIRAP	Mappa collegata Nessuna ± Azione mouse sx Nessuna ± Simbolo numero : 4 XPos : 360		
	RIO	Perirerica Indirizzo (3 cifre) : Nome <u>s</u> imbolico :	YPos: 144		

Figura 9.

Esistono due differenti tipologie di simboli (come da riferimenti nelle tabelle 1 e 2 precedentemente viste):

Simbolo di gruppo

concentratori remoti RIO oppure centrale o altro

L'evento intercorrente interessa questo simbolo, il quale richiama una sottomappa derivata di maggior dettaglio sulla quale saranno poi posizionati i sensori: dal punto di vista della programmazione si hanno quindi due mappe relative a questo simbolo:

4 mappa su cui è posizionato il simbolo (RIO, ...)

4 mappa derivata su cui sono posizionate le zonesensori appartenenti a questo concentratore.

Simbolo di zona

singolo sensore-zona

L'evento intercorrente verrà evidenziato sulla mappa che si sta programmando, corredato delle informazioni testo voce, ove esistenti, associate.

Relativamente alla videata di figura 9 devono essere compilate le varie caselle proposte onde associare l'indirizzo dellla zona-sensore o concentratore RIO al simbolo scelto e posizionato.

Sottomenù Programmazione simbolo					
gruppo	zona-sensore				
Indirizzo centrale $= 1$ o altro					
selezionare "AGG."					
Selezionare mappa collegata scegliendola fra le esistenti	Selezionare punto associato (esempio zona 1021)				
Selezionare azione mouse sx = = selezionare mappa collegata	Non selezionare mappa collegata ("nessuna")				
Inserire indirizzo Periferica (indirizzo RIO, per esempio 102 per il primo RIO, 402 per l'ultimo)	Selezionare azione mouse sx = = Procedura sensore				
Inserire un nome simbolico (esempio "Corridoio")					
Confermare con OK					

Si ripeta questa operazione finchè tutti i sensori - zone e dispositivi siano stati programmati associandoli alle mappe.

LISTA SIMBOLI

sottomenù di visualizzazione simboli inseriti in mappa

Mediante questa selezione comparirà una videata riassuntiva dei sensori associati alla mappa in programmazione, con relative informazioni associate (come da figura seguente). Controllare la correttezza di quanto programmato ed eventualmente cancellare o modificare.



Figura 10.

VISUALIZZA ID sottomenù di visualizzazione numero simbolo

Selezionando questo sottomenù verranno visualizzate le icone inserite nella mappa e debitamente compilate con la numerazione di inserimento (01 ... 02 ...).

MAPPA PRINCIPALE sottomenù di selezione mappa principale

Questa scelta permette di stabilire quale sarà nel programma **la mappa Principale**, la cui scelta determina la funzione di sinottico generale dell'impianto.

Su questa mappa saranno posti in modo pre-definito i simboli delle centrali, dei Rio o eventualmente solamente sensori.per rimando a mappe sottostanti, create ad albero.

Questa strutturazione permette quindi di legare alla mappa principale "n" mappe derivate. Esempio: mappa generale (principale):

Pag. 21 di 41

GENIUS MAP

disegno, mappa dell'intero edificio da proteggere

simboli: centrale, RIO, personal computer ...

mappe derivate

disegno del singolo piano

simboli: sensori, Rio

(in cui verranno posizionate le icone relative ai

dispositivi, quali PC e

centrale)

FILE

scelta file e salvataggi

In questo sottomenù esistono le opzioni per salvare la programmazione eseguita, nonchè l'opzione per uscire da questa sessione e tornare al gruppo Genius Map.

PROG.SERIALE

Configurazione di rete

Questo ambiente consente di indicare al programma i parametri di comunicazione - fra parentesi quadra [] le opzioni consigliate:

a scelta della porta di comunicazione del P.C. Com1 / 2 / 3 / 4 possibilità di modificare l'indirizzo (sconsigliato)

b	definizione dei parametri	i di comunicazione con centrale	Starlight
	Velocità:	1200-2400-4800-9600 bit/sec	[9600]
	Numero dei bit dati:	7/8	[8]
	Numero di bit di STOP:	1/2	[2]
	Tipo di parità:	Pari/Dispari/Nessuna	[Nessuna]
с	Modalità di collegamento	Diretto/Commutata	[Diretto]

Nella figura 11 è possibile vedere la videata di configurazione.

N.B. Da notare che la scelta diretta/commutata stabilisce se Genius Map funzionerà in locale o su linea telefonica.

Linea Ser	iale
Porta: Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Indirizzo: 0x3f8 Parita: Nessuna Pari Dispari	Baud-rate: ↓ 1200 ↓ 2400 ↓ 4800 ↓ 9600 Stop bit: ↓ 1 ↓ 2
Modalita' chiamata:	Commutata

Figura 11.

Una volta configurata la linea di comunicazione si memorizza quanto programmato con OK.

Genius-Map

Uso di Genius Map

Premessa

Terminata la programmazione di Genius Map, tramite l'icona si rende operativo il programma.

L'applicazione viene regolarmente eseguita sotto Windows solo

se l'apposita chiave di protezione fornita con il software è inserita nella porta parallela 1. del personal computer, in caso contrario verrà visualizzato il sottostante messaggio di figura 12; si inserisca la chiave e si riavvii l'applicazione.



Durante la prima prova del monitoraggio dell'impianto Starlight, si dovrà controllare che la programmazione sia stata correttamente eseguita: zone, testi, procedure vocali, collegamenti tra mappa principale e mappe derivate, ...

Terminata quindi la fase di controllo ed un breve periodo di tempo per la prova del sistema, si consiglia di eliminare le icone di programma utilizzate per la configurazione (posizionamento, simboli, configurazione, Genius ...) in modo tale da impedire all'utente eventuali manovre improprie che possano manomettere il corretto funzionamento del programma.

GENIUS MAP

Applicazione Genius Map

Cliccando con il mouse sull'icona si dipendente dal tipo di computer su numero e tipologia di mappe utilizzate.



dovrà attendere un tempo cui risiede l'applicazione e dal

Al termine del caricamento del software, apparirà la mappa programmata precedentemente come Principale.

Nella sottostante figura 13 viene evidenziato l'ambiente che dovrà apparire (naturalmente lo sfondo sarà composto dalla mappa selezionata come principale):



Figura 13.

In particolare si avranno:

- 4 lista dei comandi
- 4 lista dei menù

ADEMCO Italia S.p.A.

Menù principale.

Cliccando con il mouse sulle singole voci di menù, sarà possibile accedere alle varie categorie di programmazione, uso e configurazione.

Varie			

Ric. zona	Ricerca di un sensore (zona) sulla planimetria
Vers.	Versione del programma
Uscita	Uscita da Genius Map

Ric. Zona L'opzione "Ricerca zona", ove si desideri conoscere l'ubicazione di una qualsiasi zona programmata in genius Map, permette la ricerca sulla mappa relativa di un sensore: viene richiesto il numero di indirizzo della zona programmata e, quando il sistema lo identifica, si visualizza la mappa contenente la zona richiesta.

Vers. Versione del programma

Uscita Viene selezionata l'uscita da questo programma, che sarà eseguita solo dopo aver digitato, sul menù seguente, la password (default: phoenix)

Config.

Sicurezza	Programmazione password e livelli di accesso
Orologio	Settaggio data e ora
Mappe	Selezione se si vuole la selezione della mappa in modo manuale o automatico
Archivi	Memorizzazione dati per archiviazione o recupero dei dati memorizzati su dischetto
Stampante	Scelta della stampante e sua configurazione
Principale:	Ritorno al menù precedente

Questa opzione permette il settaggio dei parametri principali del sistema.

¹Connessione: questo menù sarà abilitato solo se nel menù di programmazione seriale si è scelto il funzionamento su line linea telefonica

Sicurezza

Programmazione password

Viene richiesta la password abilitata a questo menù (default: phoenix).

Se la password è corretta viene presentata la videata di figura 14.



Figura 14.

Mediante questa pagina di programmazione è possibile inserire, modificare, cancellare le passwords.

Il numero massimo di passwords che è possibile inserire, associate ad un livello da 1 a 8 è 10: devono essere alfanumeriche e devono avere associato un nome, che comparirà in lista eventi ed in stampa.

Solo la password di livello 9 è unica e deve essere riservata al tecnico.

Le possibilità associate ai vari livelli di passwords sono da programmare in un altro menù, che viene mostrato nella pagina successiva.

Azzeramento Password

Livelli di accesso

La password di livello 9 (tecnico) è abilitata a cancellare qualsiasi altra programmata

Selezionando questo sottomenù, viene richiesta la relativa password e se questo è abilitato ad accedere, viene presentata la videata di figura 15, dove è possibile associare una qualsiasi funzione di menù ai vari livelli di passwords programmate.

Figura 15.



N.B. Alcuni menù non sono accessibili (Trend, bargraph, ...) in quanto riservati a future applicazioni.

Orologio	Viene visualizzata la data ed ora del sistema: l'orologio di Genius Map è aggiornato costantemente sull'orologio del personal computer.
Марре	<i>Manuale:</i> in questa modalità, se Genius Map è operativo in modalità Lista Eventi, al comparire di un allarme si potrà commutare il sistema in modalità grafica (mappa dell'allarme) cliccando con il mouse sul menù Sinottico.
	Automatico:

la commutazione in allarme da Lista eventi a visualizzazione mappa avviene automaticamente.

Archivi Questa opzione serve, una volta ultimata la configurazione operativa di Genius Map (passwords, livelli, mappe, ...) ad archiviare l'attività fatta, salvando i parametri e le informazioni su dischetto, che dovrà poi essere contrassegnato con data e ora, nonchè riposto in luogo sicuro. Selezionando questo menù si accede a i sottomenù: Archiviazione:

Viene richiesto il drive ("a" o "b") contenente il disco di archiviazione: si confermi con OK, si attenda il messaggio "Salvataggio automaticamente eseguito".

Dearchiviazione:

Questo sottomenù serve a ricaricare su Genius Map i dati precedentemente salvati, i quali si **SOVRAPPONGONO** agli esistenti. Si utilizzi questa procedura solamente quando i dati di configurazione e programmazione correnti non sono più validi.

Si consiglia di NON utilizzare il menù AZZERAMENTO, utilizzare periodicamente l'ARCHIVIAZIONE, utilizzare la DEARCHIVIAZIONE in caso necessiti consultare dati pregressi già archiviati.

Stampante

Si selezioni il driver di Windows relativo alla stampante connessa al sistema (porta parallela).

N.B. Genius Map utilizza il Driver di stampante selezionato in questo menù, solo per la stampa degli Eventi a richiesta (menù successivo) mentre per quanto riguarda la stampa degli eventi in linea, questi vengono direttamente inviati alla porta parallela del P.C. (LPT1 default). Dovessero esserci problemi di stampa, selezionare nel file PHOENIX.INI : tipo stampante, 1 o 2, e riprovare.

Principale

Si ritorna al menù principale (fine sessione).



Ricerca

Viene presentata una finestra dove selezionare dati nel file storico di Genius Map, prima di inviarli a video o su stampante.

E' possibile "filtrare" i dati per tipo, periodo, zone singole.

	DATA BASE EVE					
Indirizzo centrale: 1	Agg. Da	ta <u>i</u> nizio ricerca: 1 01 (94			
Zona associata: Tutti Zona1011=INCENDIO Zona1012=INCENDIO Zona1013=INTRUSIONE Zona1014=INTRUSIONE Zona1015=PORTA ING. Zona1016=CORRIDOIO Zona1021=PORTA ING. Zona1022=CORRIDOIO Zona1023=PORTA ING. Zona1024=CORRIDOIO ¥		Data tine ricerca: 02 12 94 Tipo di evento: Tutti ± Dispositivo di uscita: ◆ Video Stampante Image: Comparison of the second		Figura 16.		
	Archivio					
	Azzeramento		Non ut	tilizzare		
Archiviazione		periodi	camente			
	Dearchiviazione		(solo in caso di	perdita di dati)		

Questi 3 menù gestiscono la memoria eventi di Genius Map.

Tutti gli eventi del sistema vengono memorizzati sull'hard disk del personal computer in rigoroso ordine cronologico FINO AD UN NUMERO MASSIMO DI 10.000. Quindi predisporre una Archiviazione periodica degli Eventi su dischetto, con una frequenza dipendente da un impianto ad un'altro. E' possibile controllare la capienza del file eventi verificando la grandezza del file c:\genius\db\eventi.btr di Genius Map.



Genius Map ha due modalità operative:

EVENTI

A video selezionando questo menù si ha una lista di tutti i messaggi scambiati fra Genius Map e Starlight, mostrati in ordine cronologico e relativi sia agli eventi trasmessi da Starlight che alle manovre/azioni eseguite su Genius Map.

Vengono visualizzati anche messaggi relativi ad eventi che non hanno visualizzazione sulle mappe quali: mancanza comunicazione, zone link, inserimenti, ...

N.B. La composiz	ione upica di un Ev	ENTO VISUAIIZZAIO	b. e la seguente:			
Data computer	Ora computer	Tipo Evento(1)	Provenienza	Indirizzo	Descrizione	Ora Centrale
			(n°Cent./Grup)	zona/utente		
01/12/95	15.30	ALM	C1G2	Zona 1018	Finestra 1°	15.31
				NOTTE	Piano	
1) Abbreviazione	TIPO EVENTO:	ALM FLT MSG TLC SYS	allarma guasto messag telecon evento	e gio da centrale a nando eseguito da di sistema-P.C.(ir	P.C. (Inserim, Zo P.C. Iserimento passwo	ona escl) ord o altro)

N.B. La composizione tipica di un EVENTO visualizzato. è la seguente:

In figura 17 è mostrata la videata che compare selezionando "Eventi".

				Genius Ma	p — Livello 9	
<u>V</u> arie	<u>C</u> onfig.	Arc <u>h</u> ivio	<u>E</u> venti	<u>S</u> inottici	<u>T</u> elecomandi	Co <u>n</u> nessione
=	🍽 🔣 📟	ACK DEL DEL S S T	🔁 🔏 M	AP		
30/06/	1994 11:22	2:19 SYS	Sistema			Errore su stampante
30/06/	1994 11:22	2:19 ALM	C01G0 C	entrale		Comunicazione inter
30/06/	1994 11:24	:45 SYS	Sistema			:Accesso a passwor

Figura 17.

NOTA BENE:

se in Configurazione Mappe è stato impostata la selezione AUTOMATICO, in presenza di allarme/evento si avrà automaticamente la commutazione in videata grafica, presentando all'operatore la mappa in cui è presente il sensore allarmato.

Pag. 31 di 41

GENIUS MAP

Ove invece si sia programmata la commutazione manuale occorrerà eseguire una selezione "Sinottici" onde passare alla videata grafica.

SINOTTICI L'opzione "Eventi", precedentemente descritta, visualizzava gli eventi intercorrenti come lista e permetteva di passare dalla videata strutturata come "Lista eventi" alla mappa della pagina grafica. Mediante questa selezione invece si presenta all'operatore normalmente la mappa principale, dalla quale si commuterà in presenza di eventi.

Normalmente, i simboli associati ai sensori dell' impianto, saranno di colore VERDE, che diventerà dei seguenti colori, in rapporto alla situazione del sensore stesso:

Allarme:	rosso lampeggiante
Guasto	giallo
Escluso	grigio lampeggiante.

Nel caso di simboli di CENTRALE o GRUPPO, assumeranno gli stessi colori nelle stesse condizioni descritte per i sensori, con in più **il colore BLU per Centrale** (**impianto completamente inserito**) **o Gruppo inseriti**.

Gli eventi vengono riconosciuti dall'operatore mediante il tasto ACK (acknoledge) con il quale, sottoposti a password, si tacita il buzzer e si conferma, anche in memoria eventi, che l'evento è stato preso in carico (riconosciuto).

TELECOMANDI

Questa opzione permette di impartire comandi alla centrale connessa con il sistema.

Sono possibili da Genius Map 6 diversi telecomandi più la funzione Abilita/Disabilita Centrale (quest'ultimo comando usato soltanto per sconnettere momentaneamente Genius Map per manutenzione).

L'esecuzione dei vari comandi sottorappresentati è condizionata dall'inserimento di una password (codice) con livello appropriato [vedere "Configurazione"].



RESET CENTRALE

Permette, dopo aver riconosciuto un Allarme tramite il tasto ACK, di resettare a distanza la Centrale. Questo significa che dalla postazione remota, tramite il RESET, verrà ripristinata la Centrale di Allarme STARLIGHT, tacitandone le Sirene e le eventuali altre uscite di Allarme a Combinatori Telefonici e/o ponti radio senza però DISINSERIRE la Centrale stessa. Questo significa che un eventuale allarme successivo, provocherà una nuova attivazione di Sirene, Uscite ponti radio ecc. e la procedura di ACK e RESET sopradescritta dovrà essere ripetuta.

La selezione del comando RESET, dopo inserimento della Password utente, farà apparire una finestra come quella descritta più avanti nel menù INSERIMENTO, dove si potrà scegliere il gruppo da resettare.

INSERIMENTO PARZIALE

Permette l'Inserimento dell' impianto o dei Gruppi di cui lo stesso è composto, in una modalità particolare chiamata PARZIALE. Questa modalità deve però essere abilitata in fase di programmazione di STARLIGHT.

L' Inserimento PARZIALE, permette di abilitare all' Allarme solo alcune zone dell' impianto o dei Gruppi, e di lasciarne disabilitate delle altre.

Esempio: Inserimento differenziato di Rilevatori volumetrici interni e di Contatti magnetici su Finestre (o Rilevatori rottura vetri).

Per la procedura di esecuzione del Telecomando, vedi passo successivo.

INSERIMENTO TOTALE

Questa opzione, che è quella più usata nell' ambito dei Telecomandi, permette di eseguire un INSERIMENTO TOTALE (o di Gruppi) dell' impianto, in modalità Immediata (quindi senza ritardo di uscita).Selezionando il menù INSERIMENTO IMMEDIATO, dopo aver inserito la propria PASSWORD, appare la seguente finestra:

		Inser. centrale		
Indirizzo centrale:	1	🗌 Tot.	🖌 ок	Cancel
01 02 03 4? 18 49	040506 282422	07 08 09 23 24 26	_ 10 _ 11 _ 12 _ 28 _ 27 _ 28	13 14 15 16 29 38 34 32

L' indirizzo centrale, nel caso di un collegamento punto-punto (cioè con una sola centrale STARLIGHT) sarà sempre 1. Selezionare quindi tramite il mouse se si desidera eseguire l' Inserimento TOTALE (tutti i Gruppi) dell' Impianto oppure selezionare i Gruppi che si desidera inserire.

I Gruppi abilitati all' inserimento, sono in Neretto mentre quelli non abilitati sono in Grigio (è possibile impostare il numero dei gruppi sui quali è possibile operare, in fase di programmazione di genius map, nel file PHOENIX.INI).

Una volta eseguita la selezione dei Gruppi da inserire, basterà dare l'OK per rendere operativo il comando. Ognuno dei telecomandi è supervisionato e quindi, in caso di mancato funzionamento di una azione sulla centrale Starlight, si ha il messaggio tipo:

Telecomando FallitooCentrale non Inserita

Nel caso di **TELECOMANDO FALLITO**, ripetere il Telecomando in quanto, il traffico di informazioni in quel momento, sulla linea seriale verso la centrale, ha impedito il regolare trasferimento dello stesso.

Nel caso di **CENTRALE NON INSERITA**, la causa più probabile, può essere la presenza di persone all' interno dell' edificio oppure una o più zone aperte, sempre nell' edificio. Procedere a questo punto alla chiusura delle Zone che impediscono l' inserimento dell' area (od escludere le medesime tramite il Telecomando ESCLUSIONE ZONE descritto più avanti in questo manuale) e ripetere il Telecomando di Inserimento.

L' operazione di inserimento TOTALE o di più gruppi simultaneamente necessita di un certo tempo (circa 5 secondi ciascun GRUPPO). Il positivo inserimento, TOTALE o dei Gruppi selezionati, fa in modo che dalla centrale STARLIGHT ritorni un messaggio di evento avvenuto che, nel caso di simboli di GRUPPO, presenti su una Mappa dell' impianto, farà diventare di colore BLU i simboli stessi.

DISINSERIMENTO

Scegliendo il Telecomando DISINSERIMENTO, dopo aver digitato una Password valida, apparirà la stessa finestra dei Telecomandi: RESET, INSER. PARZIALE e INSER. TOTALE. Da questa finestra, selezionare Totale o il/i Gruppi da Disinserire e dare l' OK. Il Telecomando ha bisogno di un certo numero di secondi per Disinserire ciascun Gruppo. E' possibile controllare l'avvenuto Disinserimento del Gruppo (Impianto), in pagina Eventi oppure sulla Mappa tramite il/i simboli dei Gruppi che tornano di colore Verde.

DIABILITA/ABILITA ZONE

Questa opzione permette di Escludere e riincludere a distanza le Zone/Ingressi di STARLIGHT. Selezionando il Telecomando, dopo inserimento di una Password Utente valida, apparirà la seguente finestra:



Identificata la zona /sensore da escludere, selezionarla e dare l'OK. L'avvenuta esclusione della zona verrà evidenziata in lista Eventi ed altresì se è presente un simbolo di sensore associato a quell'ingresso, lo stesso diventerà di colore Grigio lampeggiante e rimarrà tale fino al rinserimento della zona esclusa. Si rammenta che le zone escluse con STARLIGHT, rimangono escluse per il periodo di Inserimento dell'impianto/Gruppo. Al disinserimento dello stesso, la zona viene automaticamente riinserita. Per escluderla un'altra volta ripetere la procedura sopradescritta.

ATTIVA/DISATTIVA USCITA

Il telecomando ATTIVA/DISATTIVA USCITE, permette di provare qualsiasi Uscita della centrale STARLIGHT, come ad esempio: SIRENA, ALLARME, INCENDIO ecc.

E' possibile anche utilizzare questo menù per comandare a distanza attivazioni varie collegate alle uscite della centrale STARLIGHT. Vedi programmazione centrale STARLIGHT per utilizzare questa opzione.

Una volta selezionato il Telecomando e digitata la password, apparirà la seguente videata:

Atti∨a	uscita
Indirizzo centrale:	1
lipo di uscita	
SIRENA	Ŧ
🔶 <u>A</u> ttiva 🔷	<u>D</u> isattiva
1	
🖌 ок	
الحصف	

Selezionare con il mouse , nel menù a tendina, l'uscita da provare e dare l' OK. N.B. L'uscita attivata con la procedura sopradescritta, rimane attiva fino alla successiva disattivazione (a meno che sia stata programmata IMPULSIVA sulla centrale STARLIGHT).

ABILITA/DISABILITA CENTRALE

Questa opzione viene utilizzata nei periodi di manutenzione o quando si vuole isolare il Computer dalla centrale di allarme STARLIGHT.

N.B. nei Telecomandi sopradescritti, compare sempre la possibilità di immettere un numero di Centrale a cui inviare il telecomando. Questo numero sarà sempre "1" nel caso di controllo di una sola centrale di Allarme STARLIGHT. nel caso di collegamento Locale/telefonico con più impianti (centrali) selezionare di volta in volta l'indirizzo centrale.

MENU' CONNESSIONE (appare solo se abilitato)



Questo menù è abilitato solo in funzionamento su linea telefonica e permette la connessione con la/e centrale/i remota/e ai fini di inviare uno o più telecomandi.

Si rammenta che per motivi di sicurezza funzionale in collegamento remoto su linea telefonica i telecomandi Disinserimento e Abilita/Disabilita Zona non sono operativi.

GESTIONE DI UN EVENTO DI ALLARME

All' arrivo di un evento di allarme, il comportamento del programma dipende dalla programmazione che è stata impostata.

Possiamo identificare genericamente due situazioni iniziali dalle quali con manovre diverse, si arriverà alla videata descritta sotto, eseguendo preocedure diverse.

1-Gestione con programma in EVENTI e MAPPE in Manuale.

In questo caso, si potrà scegliere se eseguire l'operazione di ACK direttamente da questa videata, tramite il Tasto funzione apposito oppure se cliccare sul tasto funzione MAP ed eseguire l'ACK dalla Mappa, sottodescritta.

2-Gestione con programma in EVENTI e MAPPE in AUTOMATICO.

In questo caso, all'arrivo di un evento di ALLARME, il programma farà apparire in automatico la MAPPA dove è posto il sensore in Allarme (e non sarà possibile tornare in Eventi senza aver eseguito l'ACK dell'Allarme/i). Cliccando con il Mouse sul simbolo del sensore, apparirà la finestrella sottomostrata, dove, previa Password, sarà possibile eseguire l'ACK dell'Allarme.

3-Gestione con programma su Mappa principale ed eventuali sottomappe.

Con questa modalità operativa, verrà normalmente visualizzata una Mappa principale con dei simboli di Centrale e/o Gruppo, cliccando sui quali si accede a sottomappe di livello inferiore. All'arrivo di un evento di ALLARME, il simbolo di Centrale o Gruppo, la cui sottomappa contiene il sensore in Allarme, lampeggierà di colore Rosso. Cliccando con il Mouse sul simbolo lampeggiante, si accederà alla sottomappa con il simbolo del sensore allarmato; anch'esso lampeggiante in rosso (è possibile avere sottomappe di più livelli, quindi può rendersi necessario cliccare più volte sui simboli di Gruppo, per arrivare alla Mappa con il sensore allarmato). A questo punto, cliccando sul sensore in rosso lampeggiante, apparirà la seguente finestrella:



A questo punto, è possibile verificare se vi sono dei Messaggi sonori e/o di Testo associati al sensore, scegliendo "TESTO" o "VOCE" e dando l'OK. Una volta eseguita la verifica di eventuali messaggi, procedere all'ACK selezionando l'apposita casella e dando OK. Verrà richiesta la password dopo di che il simbolo del sensore, da lampeggiante diventerà Rosso fisso. Solo a questo punto, il TELECOMANDO di Reset nella barra menù sarà operativo e potrà essere eseguito. Il simbolo del sensore ridiventerà di colore normale (Verde), SOLO quando dalla centrale STARLIGHT ritornerà il messaggio di RESET sensore eseguito (potrebbero essere necessari 5-10 secondi). Verificare in pagina eventi.

N.B. Se il Computer ha un messaggio sonoro abilitato (Buzzer interno o Scheda Multimediale), all'arrivo di un allarme, questo suonerà ad intermittenza di alcuni secondi.

OPZIONI DI FUNZIONAMENTO PARTICOLARI VERS. SOFTWARE 3.00

1- Guasto Generico (Mancanza Rete, Batteria Bassa, Guasto linea Telefonica). Uno qualsiasi di questi stati provocherà il passaggio al colore Giallo di uno dei Simboli di gruppo (Centrale, Rio ecc.) accompagnato dal suono del Buzzer del computer.

2- Le zone tipo: U/USCITA-ENTRATA-LINK-MONITOR-CUSTOM A-B: sono gestite in modo particolare. Il protocollo SIA, per tutte queste zone da un messaggio di tipo diverso, rispetto agli ingressi di allarme (Notte, 24 ore ecc.). Al verificarsi di uno di questi eventi, il simbolo ad esso associato, passerà al colore Rosso ed il buzzer del computer suonerà, tutto questo PER UN TEMPO PREIMPOSTATO NEL FILE: PHOENIX. INI (voce: RCTime). Al ternúne di questo teinpo tutto si ripristinerà automaticamente (simbolo + buzzer). Praticamente, questi tipi di Zone di STARLIGHT, inviano l'attivazione e la disattivazione a GENIUS MAP.

N.B. Nel caso di zone U.USCITA o ENTRATA allarmate, allo scadere del Tempo Uscita (o Entrata) di Starlight, arriverà a GENIUS-MAP il messaggio FINE TEMP. che provocherà una condizione di allarme di GENIUS-MAP.

6- E' possibile ridurre ad ICONA GENIUS-MAP, è sufficente cliccare con il mouse sulla freccia in alto a destra dello schermo ed inserire una password utente valida. Il cui Livello è selezionabile nell'apposito Menu.

TASTI FUNZIONE



N.B.:E' POSSIBILE UTILIZZARE I TASTI FUNZIONE CON MOUSE OPPURE CON I TASTI "F1" - "F11" DELLA TASTIERA DEL P.C.