PassPoint Plus

Versione 2.00

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALLA PROGRAMMAZIONE

Per kit di controllo di accesso



K4879 3/00

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Questo prodotto è compatibile esclusivamente con gli standard UL294. Non è stato testato per compatibilità con gli standard UL1076. Le funzionalità della parte intrusione di questo prodotto sono solo in aggiunta alle caratteristiche di controllo di accesso del prodotto. I termini utilizzati in questa guida, come zone, perimetro, ecc., non si applicano specificatamente alle funzionalità della parte intrusione approvate da UL. Questi termini si riferiscono solo alle applicazioni di controllo di accesso di questo prodotto e alle funzionalità della parte intrusione del prodotto che non sono state approvate da UL.

ALARM DEVICE MANUFACTURING COMPANY

Una divisione della Pittway Corporation 165 Eileen Way, Syosset, NY 11791

ACCORDO DI LICENZA DEL SOFTWARE

Leggete attentamente i termini e le condizioni seguenti. Se non siete d'accordo con questa Licenza, siete pregati di restituire subito il pacchetto sigillato alla persona alla quale l'avete acquistato entro quindici (15) giorni dalla data di acquisto e la persona vi restituirà l'importo pagato. Se la persona che vi ha venduto il Software dovesse rifiutarsi di restituirvi il denaro, siete pregati di mettervi in contatto immediatamente con ADEMCO all'indirizzo indicato qui sopra.

Importante: questo Software è un dispositivo di sicurezza. Si consiglia di limitarne l'accesso alle persone autorizzate.

1. GARANZIA DI LICENZA. In base ai termini e alle condizioni definiti nel presente accordo, Alarm Device Manufacturing company, una divisione della Pittway Corporation ("ADEMCO") garantisce all'acquirente (il "Licenziatario"), dietro pagamento integrale della quota di licenza pubblicata o di qualsiasi altra quota di licenza concordata nel documento (la "Quota di Licenza"), una licenza non trasferibile e non esclusiva per l'utilizzo del software allegato ("Programmi Autorizzati"), fornito per essere utilizzato dal Licenziatario su un solo computer per un periodo di tempo indeterminato, calcolato a partire dalla data del pagamento integrale della Quota di Licenza e fino alla cessazione dell'accordo dei termini in esso contenuti.

2. DIRITTI DI PROPRIETÀ. La presente licenza riconosce che i Programmi Autorizzati, inclusi gli algoritmi in esso contenuti, sono di proprietà di ADEMCO. Il Licenziatario non può vendere, trasferire, divulgare o rendere comunque disponibile un qualsiasi Programma Autorizzato, o una copia o una parte di esso a terzi. Il Licenziatario accetta di proteggere i Programmi Autorizzati per conservare i diritti di proprietà di ADEMCO, incluse le istruzioni e gli accordi con i propri dipendenti.

3. DOCUMENTAZIONE. La documentazione fornita con i Programmi Autorizzati è di proprietà di ADEMCO ed è protetta dai diritti di autore. Il Licenziatario non deve assolutamente divulgare o consentire di divulgare questa documentazione a terzi.

4. COPIE. Il Licenziatario non è autorizzato a copiare l'integrità o una parte dei Programmi Autorizzati, o della documentazione fornita; il Licenziatario è comunque autorizzato ad effettuare una (1) copia dei Programmi Autorizzati esclusivamente per un backup, a condizione che vengano copiate anche tutte le informazioni riguardanti la proprietà e i diritti di autore. Questa copia sarà considerata parte dei Programmi Autorizzati e sarà soggetta alle stesse condizioni previste nel presente accordo.

5. CODICE DI LINGUAGGIO. Il Licenziatario concorda e accetta che i Programmi Autorizzati sono costituiti esclusivamente da codici di linguaggio e che ADEMCO non fornirà le versioni dei codici sorgente dei Programmi Autorizzati. Il Licenziatario non deve creare o cercare di creare tramite decompilazione o altro il codice sorgente dei Programmi Autorizzati o di una parte di essi.

6. SICUREZZA. Il Licenziatario riconosce che i Programmi Autorizzati sono dispositivi di sicurezza e l'accesso al Software Autorizzato dovrebbe essere limitato alle persone autorizzate. Il Licenziatario si assume tutta la responsabilità per l'uso del Programmi Autorizzati da parte di persone autorizzate o non autorizzate. Il Licenziatario riconosce che la Quota di Licenza è stata calcolata sulla base della limitazione di responsabilità contenuta nel presente accordo e che questi provvedimenti sono corretti e non irragionevoli.

ADEMCO non dichiara che i Programmi Autorizzati non possano essere compromessi o raggirati, che i Programmi Autorizzati proteggeranno da qualsiasi danno personale o perdita di beni in seguito a furto, rapina, incendio o altro, o che i Programmi Autorizzati forniscono sempre l'allarme o la protezione adeguati. Il Licenziatario riconosce che un allarme installato correttamente e soggetto a controlli regolari può solo ridurre il rischio di furto, rapina o incendio senza allarme, ma non è un'assicurazione o una garanzia che tali fatti non si producano, o che non ci saranno danni a cose o persone in seguito a tali fatti.

RINUNCIA ALLE GARANZIE. ADEMCO non garantisce che i Programmi Autorizzati soddisferanno le vostre richieste, che i Programmi Autorizzati funzionino senza interruzione o senza errori, o che gli errori dei Programmi

Autorizzati siano corretti. Il rischio della qualità e delle prestazioni dei Programmi Autorizzati è interamente a vostro carico. RINUNCIAMO AL DIRITTO DI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, ADATTAMENTO A UNO SCOPO SPECIFICO E NON VIOLAZIONE. NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO ORALE O SCRITTO DA PARDU DI ADEMCO, DEI SUOI DIPENDENTI, DISTRIBUTORI, COMMERCIANTI O AGENTI AUMENTERÀ LO SCOPO DELLE GARANZIE DI CUI SOPRA, NÉ CREERÀ NUOVE GARANZIE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON AUTORIZZANO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE, E L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICATA AL VOSTRO CASO. IN QUESTO CASO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA E' LIMITATA A UNA DURATA DI NOVANTA (90) GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI PROGRAMMI AUTORIZZATI. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici. Possono eventualmente esistere altri diritti, che variano da stato.

8. LIMITAZIONE DELLE RIPARAZIONI. L'unica riparazione del Licenziatario può essere la sostituzione di un dischetto o di altro strumento che non rientri nella categoria della garanzia limitata indicata precedentemente, e che venga restituito ad ADEMCO con una copia della fattura pagata dal Licenziatario, oppure, se ADEMCO non fosse in grado di fornire una sostituzione senza alcun difetto, il Licenziatario può mettere fine a questo accordo restituendo i Programmi Autorizzati, e la Quota di Autorizzazione di cui sopra verrà rimborsata. ADEMCO non è legata ad alcun obbligo riportato nel presente Accordo se i Programmi Autorizzati sono modificati o riparati in modo sbagliato da persone che non facciano parte del servizio tecnico di ADEMCO. Per lavori coperti da garanzia, vi preghiamo di restituire i Programmi Autorizzati con porto prepagato ad ADEMCO Factory Service, 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE UNA DELLE RIPARAZIONI INDICATE NEL PRESENTE ACCORDO NON SIA ADATTA ALLO SCOPO ESSENZIALE, IN NESSUNO CASO ADEMCO O I RELATIVI FORNITORI POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI QUALSIASI DANNO PARTICOLARE, INDIRETTO O SIMILE, COMPRESE PERDITE DI BENEFICI O PERDITA DI DATI, CONSEGUENTE ALL'USO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE I PROGRAMMI AUTORIZZATI O QUALSIASI ALTRO DATO FORNITO, ANCHE SE ADEMCO O CHIUNQUE ALTRO E' STATO AVVISATO IN PRESEDENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, O DI QUALSIASI DOMANDA DI INDENNIZZO PRESENTATA DA TERZI. QUESTA DISPOSIZIONE E' INSERITA A FAVORE DI ADEMCO E DEI PROPRI RAPPRESENTANTI LOCALI, ED E' APPLICABILE DA CIASCUNO DI ESSI.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI FORTUITI O INDIRETTI; IN QUESTO CASO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE QUI SOPRA NON POTRÀ ESSERE APPLICATA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI DEI PROGRAMMI AUTORIZZATI O DI ADEMCO POTRÀ SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO VERSATO PER IL PRODOTTO.

10. REGISTRAZIONE. Per ricevere avvisi di aggiornamenti dei Programmi Autorizzati da parte di ADEMCO, il Licenziatario deve compilare e inviare ad ADEMCO un Formulario di Registrazione entro venti (20) giorni dalla data di acquisto. Allo scadere di questo periodo, ADEMCO non è più tenuta a fornire aggiornamenti dei Programmi Autorizzati.

11. CONCLUSIONE. In seguito a violazione o non rispetto di uno qualsiasi dei termini previsti dal presente Accordo, ADEMCO ha il diritto di mettere fine alla licenza con avviso scritto al Licenziatario. In seguito a questa rottura di contratto, il Licenziatario è tenuto a restituire immediatamente ad ADEMCO tutte le copie dei Programmi Autorizzati e tutta la documentazione relativa fornita. Questa disposizione è da considerarsi in aggiunta e cumulativa a qualsiasi altra disposizione a favore di ADEMCO in base alla legge e equivalente alla violazione e al non rispetto dell'accordo.

12. DISPOSIZIONI VARIE. Questo accordo rappresenta una dichiarazione completa e unica degli accordi fra le parti indicate nel presente, nel rispetto delle transazioni contemplate dal presente, e sostituisce qualsiasi altra proposta o accordo precedenti. Questo Accordo potrà essere modificato solo ed esclusivamente con un documento scritto firmato dal Licenziatario e da un rappresentante autorizzato di ADEMCO, dei suoi diritti, doveri o obblighi in base al presente Accordo. Se un qualsiasi provvedimento del presente Accordo non sia ritenuto valido nei confronti di una qualsiasi altra disposizione legislativa, tale controversia dovrà essere sanata in base alle leggi dello Stato di New York e solo ed esclusivamente in un tribunale statale o federale che si trovi nello Stato e nella Città di New York. L'incapacità di ADEMCO di agire nel rispetto di tutti i diritti contemplati nel presente Accordo non deve essere considerata una rinuncia a tali diritti, né nessun altro Accordo parà essere stipulato dopo più di due (2) anni dalla data alla quale tale azione si fosse prodotta. ADEMCO ha il diritto di esigere dal Licenziatario il rimborso di tutte le spese legali sostenute per far rispettare i propri diritti in base al presente accordo.



Parte prima – Impostazione di PassPoint

Introduzione all'impostazione	1–1
Presentazione dei kit di PassPoint	1–2
Gerarchia del sistema	1–3
Riepilogo della prima parte	1–5
Presentazione dell'Access Starter Kit	1–6
Mappa di installazione e di impostazione	1–10
Introduzione alla fase successiva	1–11
Preparazione dell'installazione	2–1
Come preparare l'installazione	2–3
Alcune domande fondamentali	2–3
Domanda 1 – Dove saranno posizionati i miei varchi?	2–4
Domanda 2 – Quale livello di sicurezza è necessario per i varchi?	2–4
Domanda 3 – Quale tipo di hardware di controllo della porta utilizzare?	2–5
Domanda 4 – Dove sarà posizionato il computer di sistema?	2–5
Utilizzo di una mappa	2–5
Selezione dei varchi	2–8
Esempio 1 – Controllo ingresso di base	2–9
Esempio 2 – Controllo ingresso con monitoraggio stato porta	2–10
Esempio 3 – Controllo ingresso con monitoraggio stato porta e richiesta	
di uscita	2–11
Esempio 4 – Controllo ingresso e uscita con monitoraggio stato porta	2–12
Configurazione del Door Control Module	2–13
Tipi di lettori badges	2–15
Introduzione alla fase successiva	2–17
Installazione del sistema	3–1
Sommario delle fasi d'installazione	3–3

Fase 1 – Montaggio della centrale del sistema	
Fase 2 – Collegamento dei moduli del sistema	
Fase 3 – Montaggio e collegamento dei lettori di badges	
Montaggio dei lettori	
Collegamento dei lettori	
Fase 4 – Montaggio e collegamento delle elettroserrature e delle serrature	
elettromagnetiche	3–10
Montaggio delle elettroserrature e delle serrature elettromagnetiche	
Collegamento delle elettroserrature e delle serrature elettromagnetiche	
Fase 5 – Collegamento del cavo del computer	3–13
Collegamento cavi	
Collegamento terminale remoto	
Fase 6 – Montaggio e collegamento della tastiera e accensione del sistema.	3–18
Fase 7 – Collegare la batteria 7 amperora in opzione	3–20
Introduzione alla fase successiva	3–21
Impostazione del Software	
Presentazione di PassPoint Plus	
Requisiti di sistema	
Fase 1 – Installazione di PassPoint Plus	
Fase 2 – Avviamento di PassPoint Plus	
Fase 3 – Creazione di un nuovo cliente	
L'ambiente PassPoint Plus	4–13
Principali componenti dello schermo	4–13
Configurations del sistema	E 4
Configurazione del sistema.	
Fase 1 – Avviamento dei Setup Wizard	
Fase 2 – Stabilite le comunicazioni	
Aut acquisizione di un acle medule	
Aut acquisizione di un solo modulo	
Auto acquisizione di più moduli	
Fase 4 – Aggiornamento del Database	
Gestione dei database badges e utenti	6-1
Presentazione del database utenti	6_2
Litilizzo di Wizard badges	6-4
Aggiunta di una sola scheda	
/ 99101112 01 0112 3012 001602	

Guida all'installazione e all'impo	ostazione di	PassPoint	Plus
------------------------------------	--------------	-----------	------

	~ ~ ~
Aggiunta di un lotto di badges	
Utilizzo dell'etichetta Azioni	
Utilizzo dell'etichetta Impiego	
Utilizzo dell'etichetta Personalizzazione	
Utilizzo dell'etichetta Eventi	6–25
Modifica blocco badges	
Modifica blocco attribuzione gruppi accesso utente	6–28
Modifica blocco privilegi executive / traccia	6–29
Modifica blocco disabilitazione/data di scadenza	6–30
Modifica blocco campi personalizzati utente	6–33
Monitor badge	6–34
Creazione del monitor badge	6–35
Utilizzo del monitor badge	6–36
Impostazione delle opzioni generali del sistema	7–1
Opzioni generali del sistema PassPoint	7–2
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti)	7–3
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore	7–3 7–4
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco	7–3 7–4 7–5
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge)	7–3 7–4 7–5 7–6
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges	7–3 7–4 7–5 7–6 7–6
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione)	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione Tastiera di sistema	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione Tastiera di sistema	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione. Tastiera di sistema Visualizzazioni da tastiera Beep e video del varco (etichetta Beep/Video)	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione. Tastiera di sistema Wisualizzazioni da tastiera Beep e video del varco (etichetta Beep/Video) Opzioni selezionatore (Etichetta Selezionatore)	
Preimpostazioni del sistema (Etichetta Predefiniti) Attributi predefiniti del lettore Attributi predefiniti varco Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge) Informazioni riconoscimento badges Lunghezza badges Schermo Configurazione MagStripe ABA Esempio di configurazione ABA MagStripe Codici residenti (Etichetta Residenti) Creazione e attribuzione di codici badges residenti Codici PIN residenti Opzioni parte intrusione (Etichetta Parte intrusione) Configurazione intrusione. Tastiera di sistema Visualizzazioni da tastiera Beep e video del varco (etichetta Beep/Video) Opzioni selezionatore (Etichetta Selezionatore) Opzioni Modem (Etichetta Modem)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Guida all'installazione	e all'imi	nostazione	di PassF	Point Plus
	c un niņ	00010210110	u i u u u u u u u u u u u u u u u u u u	011111100

Proprieta della sessione	7–34
Rubrica	7–35
Iniziatori chiamate in uscita	7–36
Opzioni rete ID (Etichetta Rete/ID)	7–36
Rete	7–37
Identificazione	7–38
Opzioni priorità (Etichetta Priorità)	7–38
Modifica delle priorità di un evento	7–40
Modifica degli attributi di un evento	7–40
Impostazione cercapersone evento	7–42
Impostazione invio e-mail evento	7–46
Creazione istruzione eventi	7–48
Liste risorse	
Impostazione liste risorse	
Etichetta varchi	
Etichetta lettori	8–5
Etichetta relè	8–6
Etichetta Trigger	8–8
66	
Etichetta Zone	
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse	8–9 8–11
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse Aggiunta di un Door Expansion Kit	8–9 8–11 9–1
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit	8–9 8–11 9–1 9–2
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse	8–9 8–11 9–1 9–2 9–3
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK.	8–9 8–11 9–1 9–2 9–3 9–3
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–5
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK Fase 1 – Montaggio della centrale DEK Fase 2 – Collegamento del DCM Fase 3 – Attivazione del sistema	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–5 9–7
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM.	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM.	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM. Fase 6 – Aggiornamento del database	8–9 9–11 9–2 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15 9–20
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM. Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM.	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15 9–20 9–21
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM. Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM. Etichetta sistema DCM.	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–3 9–3 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15 9–20 9–21 9–22
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM. Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM. Etichetta sistema DCM. Etichetta varco A/B.	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15 9–20 9–21 9–22 9–23
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse. Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK. Fase 1 – Montaggio della centrale DEK. Fase 2 – Collegamento del DCM. Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM. Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM. Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM. Etichetta sistema DCM. Etichetta varco A/B. Etichetta Lettori	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–3 9–5 9–7 9–7 9–15 9–20 9–21 9–23 9–35
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK Fase 1 – Montaggio della centrale DEK Fase 2 – Collegamento del DCM Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM Etichetta sistema DCM Etichetta varco A/B Etichetta Lettori Etichetta Relè	8–9 8–11 9–1 9–3 9–3 9–3 9–5 9–7 9–8 9–15 9–20 9–21 9–23 9–35 9–37
Etichetta Zone Utilizzo delle liste risorse Aggiunta di un Door Expansion Kit Informazioni sul Door Expansion Kit Installazione del DEK Fase 1 – Montaggio della centrale DEK Fase 2 – Collegamento del DCM Fase 3 – Attivazione del sistema Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM Fase 5 - Auto acquisizione del modulo DCM Fase 6 – Aggiornamento del database Configurazione del DCM Etichetta sistema DCM Etichetta varco A/B Etichetta Lettori Etichetta Relè Etichetta Triggers	8–9 8–11 9–2 9–3 9–3 9–3 9–5 9–7 9–7 9–8 9–15 9–20 9–21 9–23 9–35 9–37 9–39

Etichette Zona	
Etichetta RCM residenti	
Aggiunta di un Card Enrollment Kit	
Presentazione del Card Enrollment Kit	
Installazione del CEK	
Fase 1 – Scelta di una posizione per il CEK	
Fase 2 – Collegamento del CEK al sistema	
Fase 3 – Collegamento del trasformatore e attivazione del sistema	
Fase 4 – Aggiunta e impostazione del CEK	
Fase 5 - Auto acquisizione del CPM	
Fase 6 – Configurazione del lettore	
Etichetta lettore	
Etichetta Terminale operatore	
Fase 7 – Aggiornamento del database	
Aggiunta di un VISTA Gateway Module	
Presentazione del VISTA Gateway Module	
Installazione del VGM	11–3
Fase 1 – Montaggio del VGM	
Fase 2 – Collegamento del VGM	
Fase 3 – Aggiunta e impostazione del VGM	
Fase 4 – Auto acquisizione del VGM	
Fase 5 – Abilitazione del VGM in VISTA	11–12
Fase 6 – Configurazione del VGM	
Impostazione del programma orario per le chiamate di prova e	
dell'interfaccia VGM	11–14
Impostazione zone VISTA	11–16
Impostazione dell'utente VISTA di default	
Fase 7 – Aggiornamento del database	
Aggiunta di Moduli di sistema	
Presentazione dei moduli di sistema	
Installazione dei moduli	
Aggiunta e acquisizione di un modulo	
Aggiunta di un modulo	
Acquisizione di un modulo	

Configurazione dei moduli	12–10
Finestra di dialogo impostazione DCM	12–11
Finestra di dialogo impostazione QRM	12–12
Etichetta sistema QRM	12–13
Etichette Relè	12–14
Etichette Trigger	12–16
Finestra di dialogo impostazione CPM	12–17
Etichetta sistema CPM	12–18
Etichetta lettore	12–18
Etichetta Terminale operatore	12–20
Finestra di dialogo impostazione VGM	12–20
Finestra di dialogo impostazione ZIM	12–21
Etichetta sistema ZIM	12–21
Etichette zone ZIM	12–22
Aggiornamento del Database	12–25
Istruzioni di cablaggio	A–1
Istruzioni di cablaggio	A–2
Topologia	A–2
Note di cablaggio	A–7
Specifiche dei cavi	A–8
Cablaggio Main Logic Board	A–9
Cablaggio Door Control Module	A–10
Specifiche di alimentazione	A–11
Aggiornamento del Firmware	B–1
Aggiornamento Firmware MLB	B–2
Aggiornamento delle informazioni cliente	B–10
Sahami di sahlangia	C 1
	U -1
Cavo null-modem	
Cavo estensione	
Deer Expansion Kit	
Doord Expansion Nit	
VISTA Gateway Module	
Iviain Logic Board	C–8

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Door Control Module Alimentazione	C–9 C–10
Glossario controllo di accesso	G–1
Indice controllo di accesso	I–1

xii



Capitolo

Introduzione all'impostazione

Questo capitolo fornisce una presentazione dei vari kit di controllo di accesso PassPoint e una descrizione esauriente dell'Access Starter Kit, con le fasi necessarie all'installazione e alla configurazione del sistema.

Questo capitolo comprende:

- Il contenuto di questa prima parte
- Il contenuto dell'Access Starter Kit

Introduzione all'impostazione 1–1



Presentazione dei kit di PassPoint

Questa guida riguarda i kit di PassPoint, i pacchetti di base pre configurati da utilizzare per rendere rapidamente operativo il sistema. Ogni kit è indipendente. Combinando più kit (e moduli PassPoint separati), è possibile espandere e ingrandire qualsiasi impianto PassPoint giàesistente.

Esistono quattro tipi di kit PassPoint:

• Basic Starter Kit (BSK)

Il BSK contiene tutto tranne i lettori e i badges necessari a rendere operativo un impianto a due porte. Questo kit è stato creato essenzialmente per gli aggiornamenti degli impianti.

Access Starter Kit (ASK)

L'ASK contiene tutto il necessario per rendere operativo un impianto a due lettori. Si tratta del pacchetto di base della maggior parte dei sistemi di PassPoint. La maggior parte di questa guida riguarda l'ASK.

Door Expansion Kit (DEK)

Il DEK consente di aggiungere altri due lettori a un sistema PassPoint giàoperativo. Il componenti del DEK e le istruzioni per l'installazione e la configurazione sono riportati nel capitolo "Aggiunta di un Door Expansion Kit" di questa guida.

Card Enrollment Kit (CEK)

Il CEK è un kit che consente di acquisire rapidamente i badges da rendere operativi nel sistema. Si compone essenzialmente di un lettore di auto acquisizione badges indipendente. Le istruzioni per l'installazione e la configurazione del CEK sono riportate nel capitolo "Aggiunta di un Card Enrollment Kit" in questa guida.

Oltre a questi kit, è possibile aggiungere moduli personali a un sistema PassPoint. Per ulteriori informazioni sui moduli personali, vedere il capitolo "Aggiunta di moduli di sistema" in questa guida.

Gerarchia del sistema

Il sistema PassPoint è composto da kit. E' stato riprodotto qui di seguito un esempio di un impianto PassPoint di base:

Introduzione all'impostazione 1–3

PASSOINT



1–4 Introduzione all'impostazione

Riepilogo della prima parte

9

La prima parte di questa guida contiene tutto il necessario per rendere operativo l'Access Starter Kit di PassPoint e guida attraverso tutte le fasi delle procedure, dall'installazione del software all'acquisizione di alcuni badges di prova. Dopo aver acquisito alcuni badges, è possibile provare il sistema per controllare che funzioni correttamente. Dopo aver installato il Basic Starter Kit, seguire le stesse istruzioni dell'Access Starter Kit. Gli argomenti non validi per il Basic Starter Kit sono indicati nel relativi punti della guida.

Questa parte è stata scritta per un sistema con due sole porte. Se è stato aggiunto un Door Expansion Kit o un Card Enrollment Kit,
consultare la seconda parte della guida, per avere istruzioni complete sull'installazione e la configurazione dei kit.

La prima parte della guida è stata suddivisa in quattro parti:

Prima parte – Preparazione all'installazione

Prima di installare il sistema PassPoint, è necessario seguire alcune fasi di preparazione. Una preparazione adeguata faciliterànotevolmente l'installazione del sistema. Il capitolo 2 illustra come preparare l'installazione.

Seconda parte – Installazione del sistema

Il capitolo 3 riguarda la fase di installazione e spiega come collegare tutti i moduli del sistema forniti con il kit, incluso il montaggio dell'armadio e il cablaggio dei lettori.

• Terza parte – Installazione di PassPoint Plus

PassPoint *Plus* è il software da utilizzare per configurare e rendere operativo il sistema PassPoint. Deve essere installato sul computer dell'operatore (ad esempio il PC usato per

Introduzione all'impostazione 1–5



collegarsi alla centrale del sistema). Il capitolo 4 riguarda tutta l'installazione di PassPoint *Plus*.

Quarta parte – Configurazione del sistema

Dopo aver installato l'hardware, è necessario configurare il sistema perché funzioni correttamente. La maggior parte delle opzioni di configurazione degli starter kit di PassPoint sono già state predefinite dal costruttore, ma restano alcune opzioni di configurazione da impostare in base alle necessità come l'impostazione delle porte e l'acquisizione dei badges.

Le informazioni sulla configurazione cominciano al capitolo 5.

Presentazione dell'Access Starter Kit

L'Access Starter Kit (ASK) è stato creato in modo tale da essere installato e configurato facilmente. Sono state fornite opzioni di configurazione predefinite quando possibile. Seguendo le procedure illustrate in questa guida, non dovrebbero esserci problemi per rendere operativo il sistema.

Cosa comprende L'Access Starter Kit comprende i seguenti componenti hardware: *il kit*?

- 1 centrale di accesso pre configurata, composta da:
 - 1 custodia metallica
 - 1 Main Logic Board
 - 1 Door Control Module
 - 1 alimentatore
- 1 trasformatore
- 2 lettori di prossimitàper montaggio su infisso (solo ASK)
- 1 tastiera ADEMCO 6139
- 50 Badges (solo ASK)

- Software PassPoint Plus
- 1 cavo RS-232 (cavo null-modem) (Usato per collegare la centrale PassPoint alla porta seriale del computer)



Access Starter Kit in una configurazione di sistema tipica

Componenti principali Esistono quattro componenti principali del sistema PassPoint:

Main Logic Board (MLB)

La MLB è l'unitàdi controllo del sistema. Contiene il database dei badges, la memoria eventi e le informazioni per la configurazione

Introduzione all'impostazione 1–7

PASSOINT

del sistema. Tiene anche traccia dello stato del sistema. La MLB è alimentata dall'alimentatore di PassPoint e comunica con il Door Control Module (descritto più sotto) per decidere se autorizzare l'acceso a un determinato varco.

Door Control Module (DCM)

Il modulo DCM fornisce tutti gli ingressi e le uscite necessari a gestire due varchi (due porte). Il modulo DCM può collegare due lettori e accettare simultaneamente dati provenienti da due lettori. E' equipaggiato con due relè a scambio pulito con uscite monitorate (monitoraggio di tensione) utilizzati per attivare i blocchi elettromagnetici o le elettroserrature. Fornisce anche due uscite per l'eventuale azionamento di segnalatori acustici o LED.

L'alimentatore del sistema PassPoint

L'alimentatore del sistema PassPoint fornisce tutta l'energia necessaria per la MLB e il modulo DCM. E' collegato alla linea in c.a. tramite un trasformatore di potenza a 18VAC, 50VA (fornito in dotazione). L'alimentatore è provvisto del cavo di collegamento per la batteria di backup e nell'armadio può essere alloggiata una batteria da 7Ah (non fornita).

Le informazioni sul collegamento e le specifiche dell'alimentatore sono riportare nell'Appendice A.

Interfaccia del sistema PassPoint Plus

PassPoint *Plus* è un programma software compatibile con i sistemi operativi Windows 95, Windows 98 e Windows NT 4.0, che permette al computer di comunicare con la Main Logic Board. PassPoint *Plus* viene utilizzato per configurare il sistema. Quando il sistema è operativo, gli operatori utilizzeranno PassPoint *Plus* per la gestione in linea di PassPoint.

1–8 Introduzione all'impostazione

L'interfaccia utente di PassPoint richiede un computer, che viene utilizzato per configurare il sistema e renderlo operativo. Al termine della configurazione, non è indispensabile mantenere il computer collegato perché il sistema può funzionare senza interventi. Se si utilizza PassPoint *Plus* a distanza, saranno necessari due modem per collegare il computer al sistema.

9 Il computer e il modem sono comunque considerati accessori e non sono forniti con lo Starter Kit.

Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "Requisiti di sistema" nel capitolo 4.



Mappa di installazione e di impostazione

Qui sotto sono indicate tutte le fasi da seguire per rendere operativo il sistema PassPoint. Le fasi sono separate in varie parti, ognuna delle quali viene spiegata dettagliatamente nei vari capitoli di questa guida.



1–10 Introduzione all'impostazione

Introduzione alla fase successiva

Il capitolo successivo fornisce le istruzioni necessarie per preparare l'installazione. Verràindicato come utilizzare una mappa per impostare la struttura del sistema, e verranno poste domande importanti da analizzare attentamente prima di procedere all'installazione del sistema.



Capitolo 2

Preparazione dell'installazione

Prima di installare il sistema PassPoint, è necessaria una fase di preparazione, che faciliterànotevolmente tutto il processo d'installazione.

Questo capitolo comprende:

- Come installare PassPoint per rispondere alle esigenze
- Come selezionare e configurare i varchi del sistema
- Come sistemare i componenti del sistema
- Quali fasi seguire per installare l'hardware

Preparazione all'installazione 2–1





2–2 Preparazione all'installazione

Come preparare l'installazione

Con PassPoint, è indispensabile procedere a una fase di preparazione, perché l'installazione sia più semplice e si svolga senza problemi. E' necessario conoscere i luoghi, i varchi e il livello di sicurezza desiderato per ogni varco. L'hardware del sistema, inoltre, deve essere posizionato e utilizzato correttamente.

Il sistema è molto flessibile, ed è quindi possibile installare i componenti in modi diversi. Esistono, comunque, alcune caratteristiche comuni a tutte le installazioni, come i varchi e l'hardware. Questa configurazione comune costituisce un ottimo punto di partenza per la preparazione dell'installazione.

I varchi La definizione di varchi di PassPoint va ben al di làdi quella di semplice porta. Un varco rappresenta una serie di oggetti (risorse), che consento di entrare o uscire da una porta. Questi oggetti comprendono tutto quanto è collegato all'hardware (lettori, serrature, ecc.) e le funzioni software che caratterizzano il varco (programmi orari, utenti, ecc.).

Alcune domande fondamentali

Il sistema migliore per cominciare la preparazione dell'installazione è quello di porsi alcune domande sul luogo nel quale verràinstallato PassPoint. Rispondendo a queste domande, saràpiù facile definire il tipo di hardware necessario, il luogo in cui dovràessere installato, come dovràessere cablato, ecc. In seguito, dopo aver installato e cablato l'hardware del sistema, saràpossibile configurarlo servendosi del software PassPoint Plus.

Preparazione all'installazione 2–3

PASSOINT

Di seguito sono riportate alcune domande da porsi prima di cominciare l'installazione. E' importante notare che queste domande sono di carattere generale. Considerata la grande flessibilitàdi PassPoint, è impossibile prevedere e descrivere tutti gli scenari possibili. Ma con una guida generale, le risposte alle domande seguenti potranno comunque guidare a una installazione ottimale di PassPoint.

Domanda 1 – Dove saranno posizionati i miei varchi?

Si tratta forse della domanda più importante nella preparazione dell'installazione. I varchi, o porte, controllano gli ingressi e le uscite di un determinato locale o edificio, e il flusso di traffico all'interno di esso. E' necessario determinare quali porte si vogliono controllare.

Vedere il paragrafo "Selezione dei varchi" in questo capitolo per le istruzioni sulla scelta dei varchi del sistema.

Domanda 2 – Quale livello di sicurezza è necessario per i varchi?

I livelli di sicurezza dei varchi possono essere diversi, a seconda del tipo di hardware utilizzato e della sua configurazione. E' possibile avere una porta con un solo lettore, o con una combinazione lettore/tastiera. Si può monitorare la porta o lasciarla sempre aperta. Sono disponibili molte altre opzioni di livelli di sicurezza.

Vedere il paragrafo "Selezione dei varchi" in questo capitolo per maggiori informazioni sui livelli di sicurezza dei varchi.

2–4 Preparazione all'installazione

Domanda 3 – Quale tipo di hardware per il controllo della porta utilizzare?

Il tipo di hardware di controllo della porta dipende in parte dal livello di sicurezza desiderato per ogni varco. Come giàindicato precedentemente, è possibile avere porte con un solo lettore o porte con una combinazione lettore/tastiera, dove l'utente dovrà digitare un codice PIN e presentare il proprio badge. Esistono diversi tipi di hardware di controllo porta disponibili, e diversi modi di configurarli.

Domanda 4 – Dove sarà posizionato il computer del sistema?

E' necessario definire la locazione in cui posizionare il computer su cui saràinstallato il software, senza dimenticare che il collegamento tra il computer e la MLB non deve superare i 15 metri. Non esistono altri limiti fisici di distanza, poiché la Main Logic Board del sistema può comunicare con l'interfaccia del sistema via ethernet o via modem, sempre a condizione che il cavo RS-232 tra il sistema e il modem o l'interfaccia ethernet, o tra il modem e il computer non superi i 15 metri.

Utilizzo di una mappa

Al momento della preparazione dell'installazione di PassPoint, si consiglia di procurarsi una mappa dei luoghi d'installazione, che consente di visualizzare l'installazione e aiuta a definire i varchi e la posizione dell'hardware. Una mappa può essere una qualsiasi cianografia o una pianta che riporti la base (una visione dall'altro) dei locali.

In mancanza di una mappa dei locali, si può semplicemente disegnarne una. E' molto semplice, basta una semplice visione aerea dell'edificio, con relative porte e locali in scala con le

Preparazione all'installazione 2–5



dimensioni approssimative. Le dimensioni sono importanti, perché bisogna tenere conto della lunghezza dei cavi al momento del cablaggio dell'hardware del sistema.

Ecco un esempio di una mappa semplice:



Naturalmente, è possibile disegnare una mappa molto più particolareggiata, ma il principio rimarràlo stesso. Esiste un edificio con un ingresso/uscita principale, e altri locali o luoghi da proteggere.



Con la mappa si può decidere cosa si vuole proteggere e in quale modo:

In questa installazione di PassPoint si vede che la maggior parte delle stanze sono state protette con un lettore (o una tastiera). La sala riunioni non è stata protetta dal sistema PassPoint, perché chiunque deve potervi accedere in qualsiasi momento. Si noti anche che la mappa qui sopra indica l'uso di lettori o tastiere, ma si può trattare di un abbinamento dei due (lettore e tastiera).

> Preparazione all'installazione 2 - 7

Lo stesso ufficio, con l'installazione di PassPoint. che controlla il transito delle persone fra i locali.

PASSOINT

Selezione dei varchi

Il primo passo nella preparazione all'installazione del sistema
PassPoint è la selezione dei varchi, vale a dire le porte che le
persone utilizzeranno per entrare e uscire dai luoghi controllati.
Dopo aver scelto quali porte dovranno essere monitorate, è
possibile decidere il livello di controllo di accesso per ognuna.
Questo determineràil tipo di hardware necessario per ogni varco.

Le configurazioni Ogni varco può essere configurato in molti modi diversi, ognuno del varco possono con un grado di sicurezza diverso e con una direzione di passaggio obbligata.

> Non bisogna dimenticare che il varco è davvero un insieme delle risorse di sistema (lettori, relè di controllo delle serrature e zone di protezione). Il modo in cui vengono abbinate queste risorse definisce il livello di sicurezza del varco. Lo stesso varco può essere abbinato ad una zona Monitor Stato Porta (MSP) o una zona Richiesta di uscita (RDU). MSP e RDU sono i due tipi di zone di protezione. Un varco può essere equipaggiato con uno di questi tipo di zona, con entrambi i tipi, o con nessuno.

> Qui sotto sono riportati alcuni esempi di configurazione di controllo di ingresso ai varchi: essi variano dal più semplice (e quindi meno sicuro) al più complesso.

2–8 Preparazione all'installazione

Esempio 1 – Controllo ingresso di base

La configurazione più semplice per il controllo d'ingresso è avere un lettore d'ingresso e un relè di controllo della serratura:



In questa configurazione, l'utente presenta il badge al lettore per ottenere l'accesso al varco. Il lettore legge i dati contenuti nel badge e PassPoint determina se esistono le condizioni per autorizzare l'accesso. Se l'accesso viene autorizzato, il relè di controllo della serratura viene attivato e l'elettroserratura si apre, lasciando transitare l'utente.

Preparazione all'installazione 2–9



Esempio 2 – Controllo ingresso con monitoraggio dello stato porta

Ecco la stessa configurazione dell'Esempio 1, ma con l'aggiunta di un Monitoraggio Stato Porta:



Come indica il nome, il Monitoraggio Stato Porta consente al sistema di sorvegliare costantemente il varco e di segnalare ogni cambiamento di stato. Informa il sistema quando l'apertura di una porta è stata forzata o quando la porta è stata mantenuta aperta dopo l'accesso per un tempo superiore al consentito. Senza il MSP, come nell'esempio 1, il sistema stabilisce solo se può autorizzare l'accesso. Non controlla lo stato del varco e non rileva niente di anomalo.

2–10 Preparazione all'installazione
Esempio 3 – Controllo ingresso con monitoraggio stato porta e richiesta di uscita

Aggiungendo un apparato di Richiesta di Uscita a un varco, è possibile autorizzare l'uscita agli occupanti dell'area:



Le zone RDU consentono al sistema di capire quando la porta del varco deve essere sbloccata per lasciare uscire un occupante. Il dispositivo utilizzato può essere un pulsante che la persona deve premere per uscire, o anche un rivelatore di movimento a infrarossi, che rivela automaticamente una persona che si trova in prossimità della porta. In entrambi i casi, il dispositivo installato sul lato protetto del varco.

Preparazione all'installazione 2–11



Esempio 4 – Controllo ingresso e uscita con monitoraggio stato porta

Per maggior sicurezza, è possibile aggiungere un lettore di uscita al varco:



Quando al varco è stato associato anche un lettore di uscita, gli occupanti devo presentare il badge per uscire, vale a dire che devono farsi riconoscere nuovamente dal sistema. A differenza delle zone RDU descritte nell'esempio 3, questa configurazione consente al sistema di essere molto selettivo sulle autorizzazioni di uscita. Solo gli occupanti in possesso di un badge valido potranno uscire dal varco.

2–12 Preparazione all'installazione

Configurazione del Door Control Module

Al momento della pianificazione dell'installazione, non bisogna dimenticare che il modulo DCM può gestire solamente due dispositivi di identificazione (lettori, tastiere, o unitàabbinate). Bisogna chiedersi quindi quali porte si vogliono controllare e in quale modo.

Nel paragrafo precedente, il primo esempio forniva un sistema di controllo di ingresso di base con un solo lettore:



In questo esempio, poiché è stato attribuito un solo lettore alla porta, il modulo DCM utilizzato per il varco ha ancora la disponibilitàdi un altro lettore.

Preparazione all'installazione 2–13



Di conseguenza, questo modulo DCM può essere utilizzato per un'altra porta (a condizione che questa richieda un solo dispositivo), come nel disegno qui sotto:



Se un varco possiede due lettori, sono necessari entrambi gli ingressi del modulo DCM. Molto spesso ci si trova in questa situazione, ed è importante saperlo per progettare correttamente l'installazione.

Nel caso di un varco che necessita sia del lettore d'ingresso sia del lettore di uscita, bisogna collegare entrambi i dispositivi all'alimentatore del DCM. E' necessario quindi utilizzare tutta la capacità di alimentazione del DCM per un solo varco.

2–14 Preparazione all'installazione



E' il caso dell'esempio illustrato qui sotto:

Al momento dell'installazione dei moduli DCM, non dimenticare i limiti descritti qui sopra. Sapendo come i DCM devono essere configurati, è possibile determinare quanti DCM sono necessari e dove devono essere posizionati.

Tipi di lettori

Con PassPoint esistono diversi tipi di lettori da utilizzare nel sistema. Abbiamo giàpresentato due tipi di lettori (lettori di ingresso e lettori di uscita) negli esempi precedenti. Qui sotto sono illustrati tutti i tipi di lettori di PassPoint:

Lettori di ingresso – Questi lettori vengono utilizzati per controllare l'ingresso a un varco. L'utente presenta il proprio

Preparazione all'installazione 2–15

PASSOINT

badge al lettore per ottenere l'accesso. Il lettore legge i dati inviati dal badge ed il sistema determina se autorizzare l'accesso. Se l'accesso è autorizzato, la porta si sblocca per un periodo di tempo specifico (impostato dall'installatore) e l'utente può aprire la porta.

Lettori di uscita – I lettori di uscita lavorano in modo identico ai lettori d'ingresso, ad eccezione del fatto che vengono utilizzati per controllare l'uscita dal varco.

Lettori di comando – Questi lettori vengono utilizzati per funzioni specifiche, o "comandi." Ad esempio, un lettore di comando può essere posizionato nell'atrio principale di un edificio, a portata di chiunque acceda dalla porta principale. Quando l'utente presenta il proprio badge al lettore, si accendono le luci dell'edificio. La presentazione del badge non sblocca la porta. Viene invece stabilito un rapporto evento/azione fra il badge e il lettore.

Lettori di acquisizione badges – Questi lettori vengono utilizzati per acquisire nuovi badges per il sistema. I badges possono essere aggiunti singolarmente o in lotti tramite un lettore di acquisizione badges.

Tutti i lettori, indipendentemente dalla loro funzione nel sistema, sono collegati direttamente ai moduli DCM, ad eccezione dei lettori di acquisizione badges, che possono essere collegati a un modulo DCM o possono trovarsi nel Card Enrollment Kit (CEK). Il CEK possiede un lettore integrato, utilizzato appositamente per l'acquisizione di badges.

La funzione di un lettore viene impostata al momento della configurazione dei moduli, dopo che il lettore è stato collegato a un modulo DCM. Configurando un modulo DCM, il sistema chiede informazioni sui lettori collegati al modulo. A questo punto bisogna istruire il sistema sulle funzioni desiderate per il lettore.

2–16 Preparazione all'installazione

Lettori validi e non Tutti i lettori, indipendentemente dalle loro funzioni, rientrano in due categorie principali: validi e non validi.

Lettori validi

I lettori validi sono lettori associati direttamente ai varchi, vale a dire che controllano l'ingresso o l'uscita da una porta. Si può trattare di semplici lettori d'ingresso, di lettori d'ingresso con monitoraggio stato porta, di lettori di semplice uscita, ecc. Il lettore valido è il tipo utilizzato più di frequente nelle installazioni, ed è quello che gli utenti conoscono meglio. L'utente presenta il proprio badge in un lettore valido per poter entrare o uscire da una porta.

Lettori non validi

I lettori non validi NON sono associati ai varchi. Nonostante siano collegati ai moduli DCM esattamente come i lettori validi, non controllano gli ingressi o le uscite dalle porte. I lettori non validi possono essere i lettori di comando o i lettori di acquisizione badges. I lettori CEK/CPM sono sempre lettori non validi.

Introduzione alla fase successiva

Dopo aver progettato il sistema nel modo più consono alle esigenze del cliente, si può procedere all'installazione. Il prossimo capitolo forniràtutte le istruzione per l'installazione e indicherà come montare la centrale PassPoint e fare tutti i collegamenti necessari per un corretto funzionamento del sistema.

Preparazione all'installazione 2–17

Capitolo 3

Installazione del sistema

Questo capitolo aiuta nell'installazione e nel cablaggio del sistema PassPoint. Verràspiegato come:

- Montare la centrale del sistema
- Collegare i lettori
- Collegare le serrature
- Collegare il cavo del computer
- Montare e collegare la tastiera del sistema
- (Facoltativo) Montare e collegare la batteria di backup

System Installation 3–1





3-2 Installazione del sistema

Sommario delle fasi d'installazione

Qui di seguito sono riportate tutte le fasi da seguire per installare il sistema PassPoint. Ogni fase viene spiegata dettagliatamente in questo capitolo. Si consiglia di seguire ogni fase nell'ordine e di consultarne anche il relativo paragrafo:



La centrale è l'armadio nel quale si trovano i principali componenti del sistema (i moduli). Deve essere montata in luogo di facile accesso. Vedere il paragrafo intitolato *"Fase 1 – Montaggio della centrale del sistema"* in questo capitolo per le istruzioni dettagliate.

Per funzionare, l'alimentatore, la Main Logic Board e il Door Control Module devono essere collegati fra loro. Vedere il paragrafo *"Fase 2 – Collegamento dei moduli del sistema"* in questo capitolo.

I lettori sono i dispositivi che leggono i badges delle persone che devono accedere ai locali. Sono montati sulle porte da proteggere e sono collegati direttamente al Door Control Module. Vedere il paragrafo *"Fase 3 – Montaggio e collegamento dei lettori di badges"* in questo capitolo.

Le elettroserrature e i blocchi elettromagnetici sono utilizzati per bloccare il varco contro ingressi non autorizzati. Installarne uno in ogni porta che si desidera proteggere e collegarlo direttamente al Door Control Module. Vedere il paragrafo *"Fase 4 – Montaggio e collegamento delle serrature elettriche ed elettromagnetiche"* in questo capitolo.

La Main Logic Board del sistema è collegata al computer tramite un cavo RS-232 null-modem (cavo diretto), oppure tramite modem o rete ethernet (terminale remoto). In questo modo, il programma PassPoint *Plus* può comunicare con il sistema e consente di configurare e rendere operativo il sistema. Vedere il paragrafo *"Fase 5 – Collegamento del cavo del computer"* in questo capitolo.

PassPoint utilizza una tastiera ADEMCO 6139 per visualizzare lo stato del sistema e per annunciare anomalie e allarmi. Si tratta di una fase facoltativa, necessaria solo se il sistema possiede una tastiera. Vedere il paragrafo *"Fase 6 – Montaggio e collegamento della tastiera e accensione del computer"* in questo capitolo.

Nell'armadio è possibile alloggiare una batteria di soccorso da 12 volt 7 Ah. Questa fase è necessaria solo se il sistema possiede una batteria opzionale. Vedere il paragrafo *"Fase 7 – Collegamento e montaggio della batteria 7 amperora in opzione"* in questo capitolo.



Fase 1 – Montaggio della centrale del sistema

Lo Starter Kit contiene nel suo armadio tutti i moduli del sistema PassPoint, giàpredisposti per il cablaggio. Rimuovendo la porta dell'armadio, l'interno appariràcome nel disegno:



Scelta della zona Scegliere una posizione di montaggio della centrale in luogo pulito di montaggio e asciutto, non facilmente accessibile al pubblico, ma sufficientemente accessibile ai tecnici. La centrale deve essere montata su un muro solido, con dispositivi di fissaggio o sostegni (non forniti nel kit). La centrale deve anche essere montata in prossimitàdi una presa di alimentazione e, possibilmente, del computer. Vedere l'Appendice A di questa guida per i parametri di distanza del cablaggio.

Seguire la procedura qui sotto per il montaggio della centrale:

- 1. Posizionare l'armadio sul muro e servirsi dei fori sulla parte posteriore per segnare i quattro punti di fissaggio.
- 2. Montare l'armadio sul muro servendosi di dispositivi di fissaggio (tasselli ad espansione da 6 o 8 mm) o sostegni.

Al momento del montaggio dell'armadio, fare molta attenzione a non danneggiare le schede contenute.

 Per facilitare l'installazione, sono stati inclusi nel kit sette terminali removibili, ADEMCO 4142BLK.

Fase 2 – Collegamento dei moduli

Il collegamento dei moduli del sistema nell'armadio si suddivide in tre fasi:

- Collegamento della MLB all'alimentatore
- Collegamento del DCM alla MLB e all'alimentatore
- Collegamento del cavo della MLB

Al momento dei collegamenti, vedere l'Appendice A, Istruzioni di cablaggio, per i diagrammi e i valori.

"

PASSOINT		
Collegamento della MLB	1.	Collegare i conduttori del trasformatore ai morsetti 1 e 2 dell'alimentatore.
all'alimentatore	2.	Collegare il cavo dell'alimentatore locale fra il connettore J1 dell'alimentatore e il connettore J1 della MLB.
		E' il sistema più comodo per collegare la MLB all'alimentatore. Se non si utilizza il cavo in dotazione, è possibile collegare l'alimentatore locale alla MLB con cavi collegati ai terminali.
	Nc	on alimentare se non sono stati completati tutti i cablaggi.
- ,	Pri fis: co	ma di alimentare il sistema, assicurarsi che i cavi siano ben sati nei terminali, che non siano logori e che non tocchino altre mponenti nella centrale.
Collegamento del DCM alla MLB e	1.	Collegare il cavo dell'alimentatore <i>remoto</i> fra il connettore J5 dell'alimentatore e il connettore J1 del modulo DCM.
all'alimentatore		L'alimentatore remoto (J5) viene utilizzata per alimentare i moduli DCM quando questi sono montati nello stesso armadio della Main Logic Board.
	2.	Collegare due conduttori del bus fra la MLB e il modulo DCM.
		Collegare un conduttore fra il morsetto 1 del modulo DCM e il morsetto 16 della MLB.
		Collegare l'altro conduttore fra il morsetto 2 del modulo DCM e il morsetto 15 della MLB.
		Non esistono problemi di polarità sul bus è possibile collegare indifferentemente il morsetto 1 o 2 del modulo DCM al morsetto 15 o 16 della MLB. Assicurarsi di installare la resistenza di bilanciamento al termine del bus. Si può utilizzare una sola resistenza da 52.3 ohm sui morsetti 15 e 16 della MLB, o due resistenze da 105 ohm, una sui morsetti 15 e 16 della MLB e l'altra sui morsetti 1 e 2 del DCM.

Per questi collegamenti utilizzare doppini ritorti e i morsetti corretti. Consultare l'Appendice A per i particolari di cablaggio per sistemi più grandi.
 Collegamento del al sistema utilizza un cavo piatto a nove poli per collegare la MLB al computer. Un capo di questo cavo va collegato alla MLB. L'altro capo viene montato sull'armadio, in modo tale da potervi inserire il cavo del computer.
 Collegare il cavo piatto RS-232 al connettore J2 ubicato sulla parte destra della MLB.

Il cavo piatto RS-232 attiva la comunicazione fra la MLB e il computer del sistema.

2. Fissare l'altro capo del cavo (il connettore "D" a 9 poli) alla parte destra dell'armadio servendosi degli accessori forniti.

Fase 3 – Montaggio e collegamento dei lettori

L'Access Starter Kit è fornito con due lettori di badges. Ogni lettore deve essere montato nelle vicinanze di un varco (una porta) ed è collegato direttamente al Door Control Module (DCM). Un solo DCM possiede connessioni di ingresso per due lettori, quindi ogni DCM può controllare due porte, ognuna con un solo lettore, oppure una porta di entrata e uscita, equipaggiata con due lettori.

PASSOINT

Montare innanzitutto i lettori sul varco. Dopo averli montati, collegarli al modulo DCM. Le istruzioni per entrambe le procedure sono riportate in questo paragrafo.

- I particolari e le informazioni sull'alimentatore di PassPoint sono riportati nell'Appendice A, alla fine di questa guida.
- "

Montaggio dei lettori

- 1. Utilizzando il lettore come dima, praticare due fori per il fissaggio del lettore e un foro per il passaggio del cavo su ogni parete sulla quale verrà installato un lettore.
- 2. Fissare i lettori alla parete utilizzando tasselli ad espansione o viti autofilettanti.

Collegamento dei lettori

Dopo aver montato i lettori, collegarli al sistema nel modo seguente:

1. Collegare i cavi del primo lettore ai morsetti del modulo DCM.

Servirsi dello schema illustrato qui sotto per collegare i cavi del lettore ai morsetti specifici del modulo.

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Cavo del primo lettore	Colore Filo	Al morsetto DCM n.
LED verde (Lett. A)	(Vedere nota 1)	11
DATA 1 (Dati)	Bianco	12
DATA 0 (Clock)	Verde	13
Negativo	Nero	14
+5VDC	Rosso (Vedere nota 2)	15
+12VDC	Rosso (Vedere nota 2)	16
NOTE		

NOTE:

7

1. Utilizzare il cavo arancio per il segnale LED verde su alcuni lettori HID. Gli altri lettori utilizzano generalmente fili marroni. Controllare l'etichetta posta sul lettore per un collegamento corretto.

2. Collegare i lettori a +5VCC o +12VCC in base alle specifiche del produttore.

Il cavo dei lettori inclusi nel kit ha nove conduttori, ma ne vengono utilizzati e cablati solo cinque. Gli altri quattro non sono utilizzati e non hanno bisogno di essere collegati. I fili non utilizzati devono essere isolati fra loro, dagli altri cavi o da qualsiasi materiale conduttore.

2. Collegare i cavi del secondo lettore ai morsetti del modulo DCM.

Servirsi dello schema illustrato qui sotto per collegare i cavi del lettore ai morsetti specifici del modulo.

PASSOINT

Cavo del secondo	Colore	A morsetto
lettore	Filo	DCM n.
+5VDC	Rosso (Vedere nota 1)	15
+12VDC	Rosso (Vedere nota 1)	16
Terra	Nero	17
LED Verde (Lett. B)	(Vedere nota 2)	18
DATB 1 (Dati)	Bianco	19
DATB 0 (Ora)	Verde	20
NOTE		

1. Collegare i lettori a +5VDC o +12VDC in base alle specifiche del produttore.

2. Utilizzare il cavo arancio per il segnale LED verde su alcuni lettori HID. Gli altri lettori utilizzano generalmente fili marroni. Controllare l'etichetta posta sul lettore per un collegamento corretto.

- Vedere l'Appendice A per la corretta lunghezza dei cavi.
- "

Fase 4 – Montaggio e collegamento delle elettroserrature e dei blocchi elettromagnetici

Le elettroserrature e i blocchi elettromagnetici sono utilizzati per bloccare i varchi contro ingressi non autorizzati. Installarne uno ad ogni porta da proteggere. Le elettroserrature e i blocchi elettromagnetici sono alimentati dall'alimentatore di PassPoint tramite il relè di uscita del modulo DCM.

3–10 Installazione del sistema

•	Con gli Starter Kit non sono fornite le elettroserrature o i blocchi elettromagnetici. PassPoint può gestire la maggior parte di serrature compatibili con le specifiche dell'alimentatore del sistema. Queste serrature possono essere acquistate presso qualsiasi rivenditore autorizzato.
7	Assicurarsi anche di conservare tutta la documentazione che accompagna le serrature. Saràutile per le informazioni di montaggio e di collegamento.
- 7	E' assolutamente necessario utilizzare un soppressore elettrico, tipo AN- S-4 per garantire una protezione ai transitori generati dalle elettroserrature e dai blocchi elettromagnetici. Installare un soppressore sui cavi collegati alla serratura il più vicino possibile alla serratura e installare una secondo soppressore sul collegamento del relè sul DCM.

Montaggio delle serrature

La procedura per il montaggio delle serrature varia in base al modello che si desidera utilizzare. Consultare la documentazione fornita a corredo delle serrature per maggiori informazioni sul montaggio.

Collegamento delle elettroserrature e dei blocchi elettromagnetici

Per collegare una serratura, seguire la procedura indicata qui sotto e fare riferimento ai diagrammi di cablaggio nell'Appendice A.

1. Collegare *l'uscita per la serratura* dell'alimentatore al morsetto comune del relè di uscita del modulo DCM.

Sull'alimentatore, l'uscita per la serratura è il morsetto N. 7.

I morsetti comuni di relè di uscita del modulo DCM sono il morsetto N. 29 per la porta A, e il morsetto N. 24 per la porta B.

2. Collegare il morsetto normalmente aperto (N.O.) o normalmente chiuso (N.C.) del relè DCM

PASSOINT		
	all'elettroserratura o al blocco elettromagnetico. Mantenere una distanza minima di 15 cm fra il cavo del serratura e qualsiasi altro cavo.	la
	Se si sta collegando un'elettroserratura, utilizzare un morse N.O. I morsetti N.O. sono il n. 28 per il varco A e il n. 23 pe varco B.	etto r il
	Se si sta collegando un blocco elettromagnetico, utilizzare morsetto N.C. I morsetti N.C. sono il n. 30 per la porta A e n.25 per la porta B.	un il
	 Collegare il ritorno della serratura al negativo dell'alimentatore (morsetto n.8). Mantenere una distanz minima di 15 cm fra il cavo dell'elettroserratura e quals altro cavo. 	:a iasi
- ,	edere l'Appendice A per le lunghezze massime dei cavi.	
Collegare i dispositivi MSP e RDU	Le zone comprese fra A e D del modulo DCM (morsetti da 5 a 1 possono essere utilizzate per i dispositivi Monitor Stato Porta (MSP) o Richiesta Di Uscita (RDU).	
	ollegare questi dispositivi in base alla tabella sommario dei ollegamenti del modulo DCM. Vedere anche l'Appendice A di uesta guida per informazioni sul cablaggio applicabile, e il apitolo 12 per una descrizione delle diverse configurazioni ossibili delle zone.	

3–12 Installazione del sistema

Fase 5 – Collegamento del cavo del computer

La MLB può essere collegata direttamente al computer tramite un cavo RS-232 (collegamento via cavo) oppure tramite modem o rete ethernet quando la centrale si trova in un punto distante dal computer (collegamento terminale a distanza).

Collegamento cavi

PassPoint dialoga con il software PassPoint Plus attraverso la porta seriale del computer. Il cavo va quindi dal sistema PassPoint a una porta COM disponibile sul computer.

Se si desidera utilizzare un cavo più lungo del cavo RS-232 in dotazione, acquistare o costruire un cavo "null-modem" della lunghezza desiderata, ricordando comunque di non eccedere i 15 metri. Il cavo null-modem deve essere collegato come nel disegno qui sotto.

NOTA: La lunghezza totale del cavo fra la MLB e il computer non deve superare i 15 metri.

PASSOINT



NOTA: I POLI NON UTILIZZATI NON SONO INDICATI

CAVO NULL MODEM

DB-9	08-25 2	TxD	TxD	2	08-9
0	0-	RiO	Rid	1	0
0	0-	RTS	RTS	0	0
(1)	_	CTB	CTS	-(5)	0
0	0-	DSR	DSPI	-0	0
0	_	DTR	DTR	-00	0
0	0-	GND	GND	0	9
	·			1	L

NOTA: I POLI NON UTILIZZATI NON SONO INDICATI

EVENTUALE CAVO DI PROLUNGA

Per collegare il cavo RS-232:

- 1. Collegare il connettore "D" a 9 poli alla MLB.
- 2. Collegare l'altro capo del cavo a una porta COM disponibile del computer.

3–14 Installazione del sistema

Prendere nota del numero della porta COM che si sta utilizzando, perché serviràal momento della configurazione del sistema.

MLB RS-232 Porta J2	Descrizione	Connettore maschio DB-9 sul lato dell'armadio
Polo 1	DCD IN	1
Polo 2	DSR IN	6
Polo 3	RXD IN	2
Polo 4	RTS OUT	7
Polo 5	TXD OUT	3
Polo 6	CTS IN	8
Polo 7	DTR OUT	4
Polo 8	RI IN	9
Polo 9	Terra	5
Polo 10	N/C	N/C

Collegamento terminale remoto

Quando utilizza un collegamento terminale remoto, PassPoint si collega al computer del sistema (il PC) tramite 2 modem, una linea telefonica e 2 cavi modem DB-9 a DB-25. Un cavo modem va dalla MLB a un modem. L'altro cavo modem va dal secondo modem a una porta COM disponibile sul computer.

I cavi e i modem compatibili sono i seguenti:

- Cavo modem DB-9 a DB-25 ADEMCO Part Number N8337
- Hayes Accura, US Robotics Sportster, o modem compatibile 28.8kbs (o più)

PASSOINT

 Il modem e i cavi del modem non sono forniti come parte dello Starter Kit, devono essere acquistati separatamente.

7

Se si desidera utilizzare un cavo più lungo del cavo modem di ADEMCO, bisogna acquistarne uno altrove o fabbricarne uno. Il cavo del modem deve essere collegato come indicato nel disegno qui sotto.

NOTE:

- La lunghezza totale del cavo fra la MLB e il modem o fra il modem e il computer non deve superare i 15 metri.
- I modem esterni, che possiedono connettori DB9F (9 poli femmina) possono utilizzare un cavo femmina diretto a 9 poli. Ognuno dei 9 conduttori è collegato allo stesso numero di polo su ogni lato.



CAVO MODEM

Per collegare la centrale PassPoint al computer:

Alla centrale PassPoint

- 1. Collegare il connettore del cavo modem a 9 poli alla centrale PassPoint.
- 2. Collegare l'altro capo del cavo al modem.
- 3. Collegare il modem alla linea telefonica.

Al computer

- 1. Collegare il modem alla linea telefonica.
- 2. Collegare il connettore del cavo modem a 25 poli al modem.
- 3. Collegare l'altro capo del cavo a una porta COM disponibile del computer.



Prendere nota del numero di porta COM utilizzata per il sistema PassPoint, perché serviràal momento della configurazione del sistema.

Fase 6 – Installazione e collegamento della tastiera e accensione del sistema

Il sistema PassPoint utilizza una tastiera alfanumerica standard ADEMCO 6139 (fornita con lo Starter Kit) per visualizzare lo stato del sistema e segnalare eventuali anomalie, come ad esempio un allarme per una porta che è rimasta aperta per troppo a lungo. La tastiera può essere installata sul muro accanto all'armadio della MLB o direttamente sull'armadio. In ogni caso, la tastiera deve essere montata in un punto dove la si possa vedere rapidamente e dove il segnale sonoro possa essere sentito. Con il sistema PassPoint è possibile utilizzare una sola tastiera.

- 7	Le informazioni riportate in questo paragrafo servono solo a rendere operativa la tastiera. Ulteriori informazioni sulla tastiera sono riportate nelle istruzioni per l'installazione, fornite con la tastiera 6139.	
Cablaggio e installazione della tastiera	La tastiera deve essere montata esclusivamente sull'armadio o nelle immediate vicinanze. Utilizzare un cavo 22 AWG (0,32 mmq) ed installare la tastiera ad una distanza massima di 1 metro.	
	 Rimuovere la parte posteriore della tastiera premendo sulle due leve che si trovano sulla parte superiore dell'involucro. 	
	2. Far passare il cavo dal pannello di controllo di PassPoint	

- attraverso l'apertura sulla parte posteriore.
- 3. Montare la parte posteriore sul muro o sulla facciata dell'armadio.

- 4. Collegare il connettore del cavo fornito alla tastiera.
- 5. Collegare i cavi della tastiera ai morsetti della MLB seguendo la tabella riportata qui sotto.

Cavo tastiera	Morsetto MLB
Rosso (+12VDC)	11
Nero (Terra)	12
Verde (Data In)	13
Giallo (Data Out)	14

6. Rimontare la tastiera sulla sua parte posteriore.

Impostazione dell'indirizzo della tastiera

Per un funzionamento corretto, l'indirizzo della tastiera deve essere impostato su "00". Se l'indirizzo non è impostato in modo corretto, all'accensione del sistema PassPoint appare un messaggio di errore (Open Ckt) sul display della tastiera. Per impostare l'indirizzo della tastiera:

1. Alimentare PassPoint.

La tastiera deve essere accesa per poter impostare l'indirizzo. Accendendo il sistema PassPoint si accende anche la tastiera.

- Non cercare di alimentare il sistema/tastiera senza aver prima effettuato i collegamenti descritti qui sopra.
- 7
- 2. <u>Entro 60 secondi dall'accensione</u>, premere simultaneamente e mantenere premuti i tasti "1" e "3" della tastiera.



La tastiera si posiziona in funzionalitàindirizzo. Il display mostra l'indirizzo attuale della tastiera ("31," l'indirizzo predefinito).

3. Premere due volte il tasto "0" per inserire il nuovo indirizzo e premere il tasto "*".

Premendo il tasto asterisco, viene memorizzato il nuovo indirizzo.

Dopo aver impostato il nuovo indirizzo ("00"), la tastiera mostra il nome del sistema, la data e l'ora (possono essere tutti configurati dall'operatore).

Fase 7 – Collegare la batteria di soccorso

Se è stata acquistata la batteria 12 volt 7 Ah, installarla e collegarla all'alimentatore seguendo le istruzioni riportate qui sotto.

Dopo aver installato la batteria, non scollegare l'alimentazione di rete per un periodo prolungato, allo scopo di non scaricare la batteria.

7

La batteria deve essere installata esclusivamente nell'armadio.

- 1. Inserire la batteria nell'armadio della centrale.
- 2. Collegare il cavo nero dal morsetto BATT dell'alimentatore al morsetto della batteria.
- 3. Collegare il cavo rosso dal morsetto BATT + dell'alimentatore al morsetto + della batteria.

Introduzione alla fase successiva

Ora che l'hardware del sistema è installato e cablato, si può installare il software PassPoint *Plus*. Con esso saràpossibile configurare e rendere operativo il sistema PassPoint.



Impostazione del Software

Questo capitolo illustra l'utilizzo di base del programma PassPoint *Plus* su Windows e spiega:

- Cos'è PassPoint *Plus* e quali sono i requisiti di sistema
- Come installare PassPoint Plus sul computer
- Come avviare PassPoint Plus
- Come collegarsi a PassPoint Plus
- Come impostare i parametri di comunicazione per PassPoint *Plus*

Impostazione del software 4–1





4–2 Impostazione del software



Impostazione del software 4–3

PASSOINT

Presentazione di PassPoint Plus

PassPoint *Plus* è un programma software compatibile con Windows 95, Windows 98 e Windows NT 4.0, che consente di configurare e rendere operativo il sistema di controllo di accesso PassPoint. PassPoint *Plus* consente essenzialmente al computer di comunicare con la Main Logic Board del sistema.

Con PassPoint *Plus* è possibile configurare tutte le opzioni necessarie per rendere operativo il sistema, per la manutenzione e per le funzioni di monitoraggio del sistema. Monitorando il sistema, PassPoint *Plus* visualizza un elenco di eventi. Un operatore può collegarsi ed entrare nella visualizzazione del sistema per ottenere tutte le opzioni di configurazione.

Il sistema PassPoint non deve essere necessariamente collegato al computer di PassPoint *Plus* per funzionare. Il computer viene utilizzato innanzitutto per configurare e monitorare il sistema. Quando il sistema è operativo, si può scollegare il computer (volontariamente o involontariamente) senza interrompere il funzionamento del sistema.

Per sfruttare alcune opzioni, come un avviso via e-mail e/o cercapersone, il computer deve essere collegato costantemente perché l'informazione venga trasmessa immediatamente.

4–4 Impostazione del software

Requisiti di sistema

Per poter installare e avviare PassPoint *Plus*, il computer deve avere la configurazione minima seguente:

<u>Minimo</u>

- Pentium-II® 200 MHz
- RAM 64 megabytes
- 80MB di spazio libero su hard disk
- Windows 95, Windows 98, o Windows NT 4.0 (service Pack 3)
- Scheda video SVGA, risoluzione 800x600, 256 colori
- Mouse
- Stampante

Consigliato

- Pentium-III® 400 MHz o superiore
- RAM 128 megabytes o più
- 80MB di spazio libero su hard disk o più
- Windows 95, Windows 98, o Windows NT 4.0 (service Pack 3)
- Scheda video SVGA, risoluzione 800x600, 256 colori
- Mouse
- Stampante

Facoltativo

• Scheda audio, Modem e collegamento Internet (per gestione personalizzata degli eventi)

Impostazione del software 4–5



- Scheda video Integral Flashpoint Lite (o superiore) per visualizzazione supporto video
- Apparecchio compatibile per acquisizione immagine, come telecamera digitale e/o scanner, per visualizzazione immagine utente
- Stampante badge per stampa personalizzata dei badge con PassPoint Badger
- 2 modem 28.8 compatibili Hayes (o superiore) per il collegamento remoto con PassPoint

Requisiti di impostazione video

Si consiglia di utilizzare PassPoint Plus con una risoluzione video 800 X 600, con impostazione colori di almeno 16 bit e dimensione di caratteri normali o piccoli.

Altre possibilità del sistema

Le funzionalitàdi base del software PassPoint *Plus* funzioneranno correttamente con i requisiti minimi del sistema. Se si desiderano utilizzare molte funzionalitàopzionali, come un'elaborazione degli eventi personalizzata, o se desidera una configurazione personalizzata dell'hardware e/o degli utenti, è meglio possedere i requisiti consigliati.

Fase 1 – Installazione di PassPoint Plus

Seguire la procedura riportata qui sotto per installare PassPoint *Plus* sul computer:

1. Chiudere tutti i programmi aperti sul computer.
2. Inserire il CD di PassPoint nel computer. Dopo qualche secondo, apparirà la schermata di avvio.

NOTA: Se il drive del CD non possiede l'avviamento automatico, fare clic sul pulsante *Avvio* di Windows, fare clic su *Esegui* e poi sul pulsante *Sfoglia* per trovare il drive del CD. Fare doppio clic sul drive del CD e doppio clic su CDLaunch.exe. Quando riappare la finestra Avvio, fare clic sul pulsante *OK*.

3. Posizionare il cursore su *Installa software PassPoint Plus* e fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

Dopo qualche secondo appariràla prima schermata del programma di installazione di PassPoint *Plus*.

Il programma di installazione di PassPoint *Plus* è stato creato per guidare passo dopo passo nella procedura d'installazione. Il programma chiede le informazioni necessarie. Al termine di ogni fase, fare clic su *Avanti* per passare alla fase successiva.

Al termine della procedura d'installazione, l'icona di PassPoint *Plus* appare automaticamente sul desktop e nel menu *Avvio*.



Copiare il file del dizionario multi lingue "d_express.mld" contenuto nella cartella "New Dictionary" del cd-rom nella cartella del dizionario di PassPoint Plus (per default C:\Programmi\PassPoint Plus\Lang).

Impostazione del software 4–7



Fase 2 – Avviamento di PassPoint Plus

Per avviare PassPoint Plus sul computer:

1. Selezionare *PassPoint Plus* dal menu dei Programmi di Windows.

Se è la prima volta che si avvia PassPoint *Plus* dal momento dell'installazione, il sistema chiederàdi impostare una lingua. La stessa domanda appariràse agli avvii precedenti di PassPoint *Plus*, si è sempre risposto *Annulla*.

2
OK
Cancel

NOTA: L'unica scelta visualizzata attualmente è Inglese.

2. Fare clic su OK con il mouse.

Dopo qualche secondo, il sistema chiederàdi immettere un nome operatore e una password:

PassPoint	Plus Login	
User:	I	
Password:		
	ОК	Cancel

3. Immettere il nome operatore di default e la password e fare clic su *OK*.

4–8 Impostazione del software

Il nome operatore e la password di default sono <i>Installer</i> . Esistono dei login Installer, Master, Manager, e Operator; per poter completare l'installazione, è necessario accedere al sistema come Installer. Quando il sistema saràoperativo, si potrà modificare il nome e la password.
Dopo aver fatto clic su <i>OK</i> , il sistema presenta una finestra di creazione di un nuovo cliente. Creare un nuovo cliente per continuare (vedere fase successiva in questo capitolo).
Chiudere sempre PassPoint <i>Plus</i> prima di spegnere il computer, per non rischiare di creare problemi di chiusura e danneggiare il database di PassPoint <i>Plus</i> .

Fase 3 – Creazione di un nuovo cliente

Avviando PassPoint *Plus* per la prima volta, il sistema chiede di creare un nuovo Cliente, fase necessaria per procedere alla configurazione del sistema:

Create New	Account	×
Account Nam	ië	Account Number
MLB #	Host ID #	Port #
Modem? No Yes	Modem Setup	Setup String S2=128
🔽 Launch th	Dial Mode: (🖲 Tone 🔿 Pulse
	🗸 ок 🛛 🗶 с	ancel 7 <u>H</u> elp



Cos'è un cliente?	Perché il database del sistema sia efficiente, PassPoint utilizza dei <i>clienti</i> del sistema. Un cliente è un <i>settore</i> del database che consente a <i>Plus</i> di gestire più di un sistema (più di una MLB).Ad ogni MLB viene attribuito un cliente specifico con il relativo numero di identificazione. Quando si vuole accedere a un database (per backup, visualizzazione eventi, ecc.), è necessario selezionare il numero cliente corrispondente.
	I clienti aiutano a gestire il sistema PassPoint trattando ogni MLB come singola unitàindipendente. Ad ogni MLB viene attribuito un numero cliente esclusivo. Utilizzando questo numero, si può fare un backup del database o ripristinarlo per una MLB specifica, visualizzare la memoria eventi, creare rapporti, ecc. Per gli installatori che utilizzano PassPoint <i>Plus</i> per gestire siti multipli che appartengono a una stessa azienda, si consiglia si impostare un cliente diverso per ogni sito, in modo tale che avviando

un cliente diverso per ogni sito, in modo tale che avviando PassPoint *Plus* si possa selezionare il cliente (il sito) con il quale si desidera lavorare.

Anche se lo Starter Kit possiede solo una MLB, bisogna comunque creare un cliente, perché non è possibile fare un backup o un ripristino del database senza un cliente. In questo caso bisognerà impostare un solo cliente.

Se il sistema è stato configurato per chiamare una centrale di allarme di una società questo numero cliente verràutilizzato per identificare tutte le trasmissioni con la centrale di allarme.

Quali informazioni
sono contenute
nel database
cliente?Il database cliente memorizza le informazioni di configurazione
degli apparati installati nel sito. Queste comprendono
configurazione hardware, programmazione oraria, gruppi di
accesso, e tutte le informazioni del database dei badges. Si tratta
essenzialmente di tutte le informazioni necessarie a copiare la
programmazione del sito su una nuova MLB, nel caso in cui il
primo sistema dovesse danneggiarsi.

La prima fase è creare un nuovo cliente per la MLB inclusa nello Starter Kit:

1. Riempire i campi della finestra di dialogo.

I campi della finestra di dialogo sono i seguenti:

Nome cliente – Si tratta del nome cliente della MLB. Si consiglia di attribuire un nome facile da ricordare, che la descriva in modo chiaro e corretto. Ad esempio, se si tratta del cliente della MLB principale del sistema, lo si può chiamare "Principale."

Numero cliente – Si tratta del numero cliente associato al cliente. Il numero può essere composto da un massimo di 4 cifre e deve anche corrispondere alle prime quattro cifre del *Numero cliente primario* attribuito alla MLB.

Numero MLB – Si tratta del numero della Main Logic Board del cliente, ed è sempre 1.

ID Host – Si tratta del numero di identificazione dell'host computer, ovvero il computer utilizzato per la programmazione e gestione del sistema. L'ID host viene utilizzato per riempire il campo specifico nell'etichetta rete /ID nella finestra delle opzioni del sistema. L'ID host viene utilizzato per identificare l'host computer autorizzato a comunicare con la MLB. Quando il valore impostato è quello di default (FFFFFFFFFFF), qualsiasi computer può comunicare con la MLB.

E' indispensabile ricordare il numero ID host, se esso è stato modificato. Senza il nuovo numero, il computer non potrà comunicare con la MLB.

"

PASSOINT

7

7

Porta n. – Selezionare la porta seriale del computer al quale è stato collegato il sistema PassPoint. Solitamente si tratta di un numero compreso fra 1 e 8.

Se il sistema utilizza una connessione LAN, immettere 1 come Porta n. per poter proseguire con l'installazione di PassPoint *Plus*. La connessione LAN verràimpostata nella Configurazione del sistema, descritta più avanti in questo manuale.

Modem? – Se si utilizza un modem per collegarsi al sistema, selezionare *Si*. In caso contrario, selezionare *No*.

Se l'installazione utilizza un modem, immettere il numero di telefono per chiamare il sistema. Può essere necessario modificare anche la stringa di impostazione modem se il modem richiede funzioni operative speciali.

Lancio del Setup Wizard – Fare clic su questa casella se si desidera lanciare il Setup Wizard di PassPoint *Plus*; per continuare la procedura d'impostazione clienti premere OK.

2. Fare clic su OK.

Facendo clic su *OK* si crea un nuovo cliente. Dopo aver creato il cliente, il sistema presenta il Setup Wizard se era stata selezionata la casella Lancio del Setup Wizard. Il Setup Wizard aiuta a configurare il sistema.

L'ambiente PassPoint Plus

PassPoint *Plus* è stato creato perché sia semplice da utilizzare. Se si possiede giàesperienza di ambienti Windows, non dovrebbero esserci problemi nel ritrovarsi negli schermi di PassPoint *Plus*.

Principali componenti dello schermo

L'illustrazione seguente mostra la finestra principale di PassPoint *Plus* come appare quando il sistema è operativo. Include utenti, programmazioni orarie, ecc.





L'immagine qui sopra contiene l'impostazione predefinita programmata nel software PassPoint. L'installatore o l'operatore possono modificare il contenuto della finestra e la disposizione delle icone.

Barra dei menu – La barra dei menu consente di selezionare i comandi per utilizzare il programma.

7

^{4–14} Impostazione del software

Ricerca rapida – La ricerca rapida elenca tutte le componenti e le risorse del sistema. Utilizzare l'elenco per trovare rapidamente i componenti del sistema sui quali si desidera operare.

Finestra delle risorse – Tutte le risorse del sistema sono elencate nella finestra delle risorse. Si può trattare di risorse hardware (come le MLB o i DCM, relè, zone, trigger, ecc.), e di risorse software (programmi orari, database badges ecc.). E' possibile controllare alcuni oggetti che appaiono nella finestra della risorse facendo doppio clic su di essi.

Barra delle priorità – La barra delle prioritàconsente di selezionare gli elementi da visualizzare nella finestra eventi. E' possibile visualizzare un elenco cronologico di tutti gli eventi non appena si producono, o un elenco cronologico degli eventi per uno qualsiasi dei 5 livelli di priorità

Finestra eventi – Ogni volta che avviene un nuovo evento, questo viene visualizzato nella Finestra eventi. Alcuni esempi degli eventi di sistema sono l'esclusione di una zona, l'attivazione di un relè, la disattivazione di un lettore, ecc. L'evento più recente appare nella prima riga dell'elenco.

Area stato – L'Area stato fornisce le informazioni sulle condizioni operative attuali del sistema PassPoint. Quando si produce un evento importante o un'anomalia, appare qui in rosso un messaggio che indica l'evento.

Finestra visualizzazione logica – Nella Finestra visualizzazione logica è possibile creare mappe o visualizzazioni a 3 dimensioni, per mostrare la posizione di tutte le risorse hardware del sistema. Le risorse possono essere i moduli (come le MLB o i DCM), i relè, le zone, i trigger, ecc. E' possibile controllare alcuni oggetti nella Finestra visualizzazione logica facendo doppio clic su di essi.

Barra controllo risorse – Questa barra contiene pulsanti per selezionare alcuni elementi. Questi pulsanti consentono di

Impostazione del software 4–15



controllare facilmente gli elementi selezionati. Ad esempio, se durante le operazioni si seleziona un varco nella finestra delle risorse, vengono visualizzati 5 pulsanti (esclusione, protezione, blocco, consenso e avanzate).

Tasti rapidi – Come la barra dei menu, i tasti rapidi consentono di selezionare i comandi per le operazioni di programmazione. Ogni funzione di un tasto rapido corrisponde ad un menu di comandi corrispondente sulla barra dei menu. Se non si è sicuri della funzione di un tasto, posizionare il cursore sul tasto ne e verrà visualizzata la relativa descrizione.

Capitolo

Configurazione del sistema

Questo capitolo spiega tre fasi principali per rendere operativo il sistema PassPoint a un livello tale da poter utilizzare i primi badges.

Questo capitolo spiega come:

- Impostare i varchi
- Registrare il Door Control Module del sistema
- Aggiornare il database del sistema
- Registrare badges e provare il sistema

Configurazione del sistema 5–1





5–2 Configurazione del sistema



Configurazione del sistema 5–3



Fase 1 – Avviamento del Setup Wizard

Il primo passo nella configurazione del sistema è l'avviamento del Setup Wizard, che aiuteràad impostare rapidamente il sistema scegliendo fra una serie di modelli predefiniti. Utilizzando il Wizard, il sistema saràconfigurato automaticamente due varchi, un gruppo di accesso di default, un modello di fascia oraria e un programma orario.

Per utilizzare Setup Wizard, basta seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il primo schermo del Wizard è il presente:



Esso spiega in breve la funzione del Wizard.

1. Fare clic su Avanti.

Appare il secondo schermo:

5–4 Configurazione del sistema



Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Questo schermo presenta tre opzioni di impostazione diverse. La prima opzione è la più completa. Configura il sistema, registra i moduli del sistema e aggiorna queste impostazioni nel database. Dal momento che si sta impostando un nuovo sistema, selezionare questa opzione.

2. Scegliere la prima opzione di impostazione e fare clic su *Avanti*.



Appare lo schermo successivo:

Questo schermo contiene un menu a tenda che consente di selezionare un modello di configurazione. Il sistema visualizza il Starter Kit come modello di configurazione di default. Se si sta configurando solo un Starter Kit senza Door Expansion Kit



o Card Enrollment Kit, selezionare questa opzione. In caso contrario, selezionare nel menu l'opzione adatta. Per poter continuare negli esempi, supponiamo la configurazione di uno Starter Kit.

3. Selezionare un modello e fare clic su Avanti.

Se si è scelto il modello Starter Kit, appare lo schermo finale del Wizard:



Fare clic su *Fine* in questo schermo per terminare la configurazione. Il sistema creerà automaticamente i due varchi (le porte) e creerà un gruppo di accesso, una fascia oraria e un programma orario di default. I capitoli seguenti della guida spiegheranno come utilizzare tutti questi elementi.

Dopo aver configurato il nuovo cliente, il sistema chiede di collegarsi alla MBL per registrare i moduli e aggiornare la nuova configurazione.

5–6 Configurazione del sistema

Fase 2 – Stabilire la comunicazione

Dopo aver configurato il sistema con l'aiuto del Setup Wizard, bisogna collegarsi alla MLB, altrimenti PassPoint *Plus* non potrà comunicare con il sistema PassPoint.

Prima di impostare PassPoint *Plus*, assicurarsi di aver collegato il sistema PassPoint al computer tramite il cavo diretto o il modem. Per una connessione via cavo diretto, è stato fornito un cavo null-modem per collegare il connettore RS-232 della MLB a quello della COM port del computer.

Accendere la centrale e aspettare che sul display della tastiera appaia il messaggio "LOCAL ON LINE." Se si sta utilizzando un modem, premere contemporaneamente e rilasciare i tasti * e # della tastiera AD6139 e attendere che sul display appaia il messaggio "REMOTE OFF-LINE."

Al termine del Setup Wizard appare la finestra di collegamento con la MLB:



Questa finestra di dialogo visualizza le informazioni riguardanti i parametri di connessione della MLB.

1. Seguire le istruzioni per la fase "a" (connessione diretta o via modem) o "b" (connessione LAN) descritte di seguito.



- a. Fare clic su Connetti.
- **b.** Fare clic sul pulsante *Imposta*. Si apre una finestra di dialogo Impostazione comunicazioni.

) adabase lon	Pesaroatec	1		Medium G. Direct Wiles I.C. Modern I.C. LAN
tora [Event Manitos Vocastas 15 - 5 - 5 - 5 - 100 - 100 - 10
aud	38400	_	죄	warmelia El cractar line El
lane and 1	dua	Ilart	Matur	Update
	1 1100	1.00	ENGLINES.	CIMIC .

Nella finestra di dialogo, selezionare LAN, immettere l'indirizzo IP nella casella Nome/IP LAN, fare clic su *Aggiorna*, e su *Chiudi*. Riappare la finestra di dialogo della connessione MLB.

Fare clic su Connetti.

Dopo qualche secondo, il campo *Collegato* cambia da "No" a "Sì ," per indicare che è stata stabilita la connessione fra il computer e la MLB del sistema.

Se si è scelta una connessione via modem, il modem collegato al computer comporràil numero telefonico per collegarsi con la MLB remota.

2. Fare clic su *Chiudi* nella casella di dialogo Connessione alla MLB se non si è ancora chiusa. Nella maggior parte delle installazioni, la finestra di dialogo Connessione alla MLB si chiude automaticamente selezionando *Connetti*.

La MLB ha ora stabilito una connessione con il computer.

5–8 Configurazione del sistema

Fase 3 - Auto acquisizione moduli

Dopo il collegamento alla MLB, il sistema chiede automaticamente di acquisire il numero di serie dei moduli. Quando viene aggiunto un nuovo modulo al sistema, il numero di serie di quest'ultimo deve essere acquisito. L'acquisizione informa semplicemente il database del sistema che è presente un nuovo modulo.

Quando si acquisisce un modulo, il sistema ricerca tutti i moduli collegati che non siano ancora registrati. <u>Il modello di kit definisce</u> <u>i moduli hardware che il sistema si aspetta di trovare</u>. Esso sa quali moduli non sono acquisiti, perché i loro numeri di serie sono tutti a zero. Ad esempio, il modulo DCM che è appena stato aggiunto con Wizard ha un numero di serie che contiene solo zero. Ciò significa che <u>non</u> è stato acquisito e non fa ancora veramente parte del sistema.

La finestra di dialogo Auto acquisizione dovrebbe essere già presente sullo schermo e dovrebbe apparire come l'esempio qui sotto:



Si può vedere che la finestra di dialogo contiene alcune istruzioni. Innanzitutto, il sistema acquisisce il numero di serie della MLB. In seguito ricerca il numero di serie del modulo DCM e lo acquisisce a sua volta.

Questa operazione avviene **automaticamente** dopo aver fatto clic sul pulsante *Avvia Scansione*. L'intero procedimento dureràsolo



qualche secondo. Il sistema sa giàquali moduli cercare grazie al modello impostato con il Setup Wizard. Se fosse stato scelto un modello differente, ad esempio uno Starter Kit con un Card Expansion Kit, il sistema procederebbe allo stesso modo anche per un CPM. Le procedure richieste per acquisire un solo modulo sono diverse da quelle utilizzate per acquisire più moduli. Se si vuole acquisire un solo modulo, vedere il paragrafo *Auto acquisizione di un solo modulo* di seguito. Se si vogliono acquisire più moduli, vedere il paragrafo *Auto acquisizione di più moduli*.

Aut acquisizione di un solo modulo

Per acquisire un solo modulo del sistema PassPoint, seguire la seguente procedura:

Non spegnere mai la MLB quando il sistema sta acquisendo un modulo.



Start Scan

1. Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il modulo. Dopo averlo trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia, il sistema presenta un messaggio sullo schermo, indicando che il modulo è stato acquisito, e interrompe la ricerca di moduli.

Dopo che il sistema ha acquisito il modulo, appare una schermata, che mostra il modulo registrato con il relativo numero di serie.



Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



```
Close
```

2. Fare clic sul pulsante Chiudi.

L'acquisizione è terminata con successo e il sistema chiuderà lo schermo di Auto acquisizione moduli.

Auto acquisizione di più moduli

La finestra di dialogo di auto acquisizione dovrebbe essere già presente sullo schermo e dovrebbe essere, per l'acquisizione di più moduli, come quella presentata qui sotto:



Configurazione del sistema 5–11

PASSOINT

Se i moduli fossero accesi prima del processo di auto acquisizione o accessi nell'ordine sbagliato, essi verranno registrati in modo errato.

Non spegnere mai la MLB durante il processo di auto acquisizione.

Per registrare più moduli nel sistema PassPoint, questi devono essere accessi nell'ordine indicato sullo schermo. Per registrare i moduli, seguire le seguenti istruzioni:

- Print Log
- 1. Fare clic sul pulsante *Stampa*. Viene stampato un elenco di tutti i moduli ancora da acquisire.

2. Controllare che solo il primo modulo nell'elenco sia accesso.

NOTA: I moduli devono essere accesi nell'ordine in cui compaiono nell'elenco. Assicurarsi che i moduli seguenti siano spenti quando si comincia il procedimento di acquisizione. I moduli il cui numero di serie è giàstato acquisito possono restare accesi.

Start Scan

3. Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il primo modulo dell'elenco. Dopo averlo trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia, e il sistema presenta un messaggio sullo schermo, indicando che il modulo è stato acquisito. Un altro messaggio indicheràche il sistema sta cercando il modulo successivo.

4. Accendere il modulo successivo dell'elenco.

Il sistema cerca il modulo seguente. Dopo averlo individuato, il LED giallo sul modulo lampeggia e il sistema presenta un messaggio sullo schermo, indicando che il modulo è stato acquisito. Se ci sono altri moduli nell'elenco, apparirà un

messaggio per avvisare che il sistema sta cercando il modulo successivo.

5. Ripetere la procedura di accensione dei moduli, uno alla volta, finché tutti i moduli saranno registrati.

Quando il sistema ha acquisito l'ultimo modulo nell'elenco, sullo schermo appare l'elenco dei moduli (con numero di serie) acquisiti.



Close

6. Fare clic sul pulsante Chiudi.

L'acquisizione è terminata con successo e il sistema chiude lo schermo di Auto acquisizione.

Fase 4 – Aggiornamento del Database

L'ultima fase per rendere operativo il sistema è l'aggiornamento del database.

Il database del sistema di PassPoint risiede nella MLB. E' qui che sono memorizzati tutti i dati di configurazione del sistema. Quando vengono apportate delle modifiche al computer, queste non vengono registrate automaticamente nel database sulla MLB.

PASSOINT

Vengono conservate nel computer finché l'operatore decide di trasferirle nel database della MLB. Perché diventino effettive, tutte le modifiche apportate sul computer devono essere aggiornate nel database.

Ad esempio, è stato aggiunto un modulo DCM al sistema. Il modulo DCM ha una o due porte che sono state configurate. Questa informazione appare nella finestra PassPoint Plus. Si trova nel database del computer, ma non ancora nel database della MLB, perché non è ancora stato aggiornato.

Per aggiornare il database, seguire le istruzioni riportate qui sotto:

1. Selezionare Aggiorna nel menu Config.

Appare la finestra di dialogo Aggiornamento:



Sulla parte superiore della finestra di dialogo si trova il numero del cliente collegato. La finestra contiene le caselle per la selezione delle informazioni da aggiornare. Le caselle che fanno riferimento a parti del database modificate vengono selezionate automaticamente dal sistema.

5–14 Configurazione del sistema

2. Fare clic su Avvio.

Comincia l'aggiornamento del database. La barra di stato sulla parte inferiore della finestra di dialogo mostra l'evoluzione del procedimento.

Al termine dell'aggiornamento, appare una finestra di dialogo che chiede se si vogliono aggiungere badges.



Facendo clic su *Sì* viene lanciato automaticamente il Wizard Badges, una funzionalità PassPoint utilizzata per aggiungere rapidamente i badges al sistema. Il prossimo capitolo spiega nei particolari come aggiungere badges.





Gestione dei database badges e utenti

Questo capitolo spiega come:

- Utilizzare il database utenti
- Utilizzare Wizard Badges per aggiungere un badge o un lotto di badges
- Aggiungere manualmente un badge al database
- Modificare lotto di badges
- Utilizzare monitor badge

Gestione dei database badges e utenti 6–1

PASSOINT

Presentazione del database utenti

Per conservare una traccia di tutti gli utenti, PassPoint utilizza un database. Il database utenti di PassPoint contiene i nomi di tutti gli utenti del sistema. Associa ogni utente al codice di identificazione proprio del badge e al codice PIN (Personal Identification Number). In questo database vengono assegnati i badges e i PIN agli utenti.

Aggiunta di utenti al sistema Aggiungendo un badge al sistema, si aggiunge un utente al database. Oltre al nome dell'utente, al codice di identificazione del badge e al PIN, vengono inserite altre informazioni, come l'attribuzione di un gruppo di accesso dell'utente, il tipo di badge utilizzato, ecc. Alcune di queste informazioni devono essere inserite imperativamente. Altre informazioni sono facoltative e servono a gestire meglio gli utenti.

> Ad esempio, si possono attribuire fino a cinque gruppi di accesso diversi ad ogni utente, mentre un utente deve essere attribuito ad almeno un gruppo di accesso. Altrimenti, non potrà accedere a nessun varco.

> E' possibile attribuire ad ogni utente anche un'azione specifica, che può essere impostata per essere avviata in diverse circostanze, come un'autorizzazione di accesso, una negazione di accesso o un'autorizzazione di uscita.

> E' possibile attribuire un badge a un utente anche temporaneamente, inserendo una data di scadenza o un conteggio scadenza per impostare il periodo di validitàdel badge.

> Ad esempio, se si vuole consegnare un badge a un visitatore per un solo giorno, è possibile impostarla in modo tale che scada il giorno successivo. O si può decidere che il badge sia valido per tre ingressi nell'edificio; in questo caso si imposta il badge perché neghi qualsiasi richiesta di accesso successiva alla terza.

Da dove cominciare Nel Capitolo 5 il sistema è stato configurato, ed è ora pronto ad aggiungere badges. L'aggiunta dei badges è essenzialmente l'ultima fase del processo di impostazione. Sullo schermo del sistema appare il Wizard badges, come nell'esempio qui sotto:





E' possibile aprire Wizard badges anche facendo clic sul pulsante Aggiungi Badges sulla barra dei pulsanti.

Esistono due sistemi per registrare un badge. Uno è quello di utilizzare Wizard relativo. L'altro è quello di utilizzare la funzione *Aggiungi nuovo badge*. Qui di seguito sono illustrati entrambi i metodi.

La funzione Aggiungi nuovo badge

Selezionare questa funzione dal menu *Config* per aprire una finestra di dialogo che consente di immettere i dati del badge manualmente.

Aggiungendo un badge con la funzione *Aggiungi nuovo badge,* si ha maggior flessibilità La finestra di dialogo *Badges* contiene una serie di campi da modificare e ridimensionare per l'utente specifico.

La funzione *Aggiungi nuovo badge* consente di aggiungere solo un badge alla volta. Se si desidera aggiungere più badges, si consiglia di utilizzare il Wizard badges.

Gestione dei database badges e utenti 6–3



II Wizard badges

Il Wizard badges è una funzionalitàdi PassPoint che consente di registrare i badges in modo semplice e rapido. Con il Wizard badges è possibile registrare un badge singolo o un lotto di badges.

Aggiungendo un badge con il Wizard, si possono impostare solo informazioni di base e predefinite; esso non offre la stessa flessibilitàdell'aggiunta manuale. Dopo aver aggiunto un badge utilizzando il Wizard è comunque possibile aggiungere informazioni più specifiche.

Utilizzo del Wizard badges

Il metodo più facile e più rapido per aggiungere badges è quello di utilizzare il relativo Wizard. Con il Wizard badges si può aggiungere una solo badge o un lotto di badges.

Il Wizard badges appare automaticamente come ultima fase del processo di configurazione del sistema:



Il Wizard badges funziona come il Setup Wizard (descritto precedentemente in questa guida). Per utilizzare il Wizard

6-4 Gestione dei database sbadgese utenti

badges, seguire semplicemente le istruzioni e rispondere alle domande.

La prima fase consiste nel determinare se si vuole aggiungere un solo badge o un lotto di badges. Selezionare la casella corrispondente:

and Card Wizar	4	×
PASSOIN	Step 2017	
CONTRACTOR OF	Please specify how you would like to add cards:	
12/TG	🚰 🕫 Add a single caid	
175120	C Batch Add	
11100	🖉 🕫 Betch Swipe	
100	-1	
-		
0 of 1300 Cardholde	ss Defined (Back Near	Cancel

Aggiunta di una solo badge

Per aggiungere un solo badge con il Wizard:

1. Selezionare Aggiungi un badge nel Wizard e fare clic su Avanti.

Il Wizard chiede di immettere il cognome, il nome e l'iniziale del secondo nome dell'utente (la persona alla quale verrà attribuita il badge):

Gestione dei database badges e utenti 6–5

PASSOINT

	Step 3 of 7	nerom analysish in erit	
A	Last Fied		
1 of 3 201 Parella March	Delbad	Land Cares	1

2. Immettere i dati e fare clic su Avanti.

Il sistema chiede di immettere le informazioni riguardanti il badge:

DACE!	Step 4 of 7			
POINT	Please present the information below.	i card to the enablement was	let nov, or if you pelfe	r, enter in the
Arts-	Note: You may an pard, or, if the part card code.	ter either the card number (I calculator is set to Raw Ca	hot stamp) from the ba rd image, you may en	ick of the Act the actual
162	When entering and based on the ourse	and number. The card code ent card calculator settings.	vill be computed auto	nakoly
	Current	Card Calculator Setting 📴	BRADENCO ProxINC	0
	Too	hange the card coloulator s	etings, click here <u> </u>	1
	Card Number		Card Code	
	-		-	

Se si possiede un Card Enrollment Kit, si può presentare il badge al lettore di acquisizione badges per immettere le informazioni riguardanti il badge. In caso contrario, immettere le informazioni manualmente nei rispettivi campi.

6–6 Gestione dei database sbadgese utenti

- L'impostazione di default è badge prossimità ADEMCO 34.
- 7
- 3. Immettere le informazioni riguardanti il badge e premere *Avanti*.

Il Wizard chiede di immettere un numero PIN per il badge. E' facoltativo ed è necessario solo se il sistema utilizza lettori a tastiera che richiedono un codice PIN:



4. Immettere un codice PIN (se necessario) e premere *Avanti*.

Il Wizard chiede ora di scegliere i gruppi di accesso per il badge:

Gestione dei database badges e utenti 6–7

PASSOINT

7



Si possono attribuire fino a cinque gruppi di accesso a un utente, semplicemente selezionando la casella corrispondente al numero del gruppo.

Il modello ASK include un gruppo di accesso predefinito, chiamato IMPIEGATI, che consente di scegliere un gruppo di accesso senza doverne creare uno. E' possibile modificare o eliminare il gruppo di accesso IMPIEGATI in un secondo tempo, se necessario.

Perché l'utente sia autorizzato all'accesso, deve essere associato ad almeno un gruppo di accesso (a meno che non abbia privilegi executive).

5. Selezionare i gruppi di accesso per il badge e fare clic su *Avanti*.

L'ultima fase è quella di immettere un numero utente VISTA (se utilizzato):

6–8 Gestione dei database sbadgese utenti



Qualora l'utente possedesse un numero utente VISTA corrispondente, inserirlo nell'apposito campo. Altrimenti lasciare il campo con il valore di default 0 (zero).

6. Fare clic su Fine.

Il badge è aggiunto al database utenti e contemporaneamente aggiornato nel database della MLB. Ora è possibile visualizzare, modificare o eliminare il badge.

Aggiunta di un lotto di badges

Esistono due metodi per aggiungere un lotto di badges: l'aggiunta manuale e l'auto apprendimento.

• Aggiunta di un lotto

L'aggiunta di un lotto consente di aggiungere rapidamente molti badges in una sola volta. Il Wizard chiede di immettere manualmente i numeri del PRIMO e dell'ULTIMO badge del lotto. Perché questo metodo funzioni, i badges devono essere in successione numerica. Così facendo, PassPoint acquisisce automaticamente il primo badge, l'ultimo, e tutti i badges compresi fra i due.

Gestione dei database badges e utenti 6–9



Questo metodo non consente di immettere i nomi utenti per i badges. Bisogna farlo in seguito per ogni singolo badge, con le ulteriori informazioni specifiche che si desidera aggiungere.

Striscia lotto

La funzione striscia lotto consente di aggiungere un lotto di badges, ma è necessario presentare ogni singolo badge al lettore di acquisizione.

Prima di presentare i badges, è necessario scegliere il gruppo di accesso al quale saranno assegnati. Questo metodo offre la possibilitàdi immettere il nome di un utente per ogni badge acquisito.

Aggiunta manuale di badges

Se non si desidera utilizzare il Wizard badges per aggiungere un utente al database, è possibile aggiungere i badges manualmente. Aggiungendo un badge manualmente, si ha maggior flessibilità poiché è disponibile un numero maggiore di campi informazioni per personalizzare il badge.

Per aggiungere i badges manualmente, seguire la procedura descritta di seguito:



1. Nel menu *Config*, selezionare *Badges>Aggiungi nuovo badge* o fare clic sul tasto rapido *Aggiungi nuovo badge*.



Appare la finestra di dialogo Conferma:

2. Per aggiungere i badges manualmente fare clic su NO.

6–10 Gestione dei database sbadgese utenti
Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

	nostio	pretichetta cesestre di aggiungane, re o escalizzaro diversi dati dalla scheda
	Carel Outure New Conditioner (4 of 1300) Training Conditioner (4 of 1300) Access Action Press LastName	na Encloreerd Eyenni Na Encloreerd Cyston Sugmon Eyenni Fint None Mil.
Ultitative in ference of datage that Schuck per organization excernences in the another in table of one related, whethere exceeds a visualization event per exhedit.	Card Technology Card 8 [34 Bit ALEMCD ProviNCE]] Access Droops None ¥ None ¥ None ¥ None ¥ None ¥ None ¥	Issue CadCode PN Lode [0009-0009-0009-0009-0009-0009-0009-000

Appare la finestra di dialogo Dati Badge:

La finestra di dialogo Dati Badge consente di immettere diversi tipi di informazione riguardanti ogni badge. Ogni etichetta della finestra visualizza una serie di dati diversi. Creando un nuovo badge, riempire questi campi con le informazioni necessarie. Alcuni di questi campi, come il *Codice badge* e/o il *Codice PIN* sono obbligatori, mentre altri, come il *Nome* e i *Gruppi di accesso* sono facoltativi. Altri ancora non hanno bisogno di essere riempiti, o contengono giàdati predefiniti che possono essere utilizzati. I campi che si sceglie di riempire per ogni badge dipendono dall'utente, dalle necessitàdell'installazione e da altri fattori specifici del sistema.

3. Riempire i campi della prima etichetta, Accesso.

La prima etichetta della finestra di dialogo Dati Badge è l'unica a contenere campi da riempire obbligatoriamente perché il badge funzioni. I campi dell'etichetta sono illustrati qui sotto:

Nome (Cognome, Nome, Iniziale del secondo nome) – Immettere in questi campi il nome dell'utente. Il nome non

7

deve essere necessariamente esclusivo, e non importa l'uso delle lettere maiuscole o minuscole.

N. badge – Immettere in questo campo il numero di identificazione impresso sul badge. Il numero di badge immesso elaboreràautomaticamente il *Codice badge* corretto, a condizione che sia stata scelta la *Tecnologia badge* adatta.

Tecnologia badge – Selezionare in questo campo il tipo di tecnologia badge utilizzato dal sistema.

Questo campo deve essere riempito in modo corretto perché il badge funzioni. Nelle impostazioni predefinite, appare "34 Bit ADEMCO Prox NCC," che è il tipo di badge in dotazione all'Access Starter Kit.

Codice badge – Il codice badge è il codice attuale incluso nel badge. E' il codice che il sistema legge quando il badge viene presentato a un lettore. Questo campo non può essere modificato, a meno che la tecnologia utilizzata non sia una raw card image data, solitamente non utilizzata. Si aggiorna automaticamente in base al *N. badge* inserito e alla *Tecnologia badge* selezionati nei due campi precedenti.

Codice PIN – Nel caso in cui venissero utilizzati tastiere o lettori combinati a tastiera, immettere in questo campo un numero di identificazione personale (PIN) che si desidera attribuire all'utente.

I codici PIN possono avere una lunghezza compresa tra le 3 e le 8 cifre. Un'opzione del sistema stabilisce la lunghezza del codice PIN utilizzato nel sistema. Tutti i codici PIN del sistema devono essere diversi l'uno dall'altro in tutte le cifre meno 1 rispetto alla lunghezza del codice PIN del sistema. In altre parole, se la lunghezza del codice PIN del sistema è di 4 cifre, le prime 3 cifre di TUTTI i codici PIN DEVONO essere diverse le une dalle altre. L'ultimo carattere non ha nessuna importanza – è possibile attribuire una qualsiasi cifra in questa posizione. In ogni caso, non attribuire mai un codice PIN che

finisca con "0", perché un qualsiasi codice PIN che termini con "0" può essere interpretato dal sistema come richiesta di accesso sotto costrizione. Si consiglia di attribuire codici PIN che terminino tutti con la stessa cifra — ad esempio "9", poiché altri "ultimi" caratteri speciali potrebbero essere utilizzati per future versioni del sistema. Notare che se non viene immesso un numero di badge per un utente (come potrebbe essere il caso per sistemi solo PIN), è OBBLIGATORIO immettere un dato in questo campo.

Gruppi di accesso – Nell'elenco fornito, selezionare fino a cinque gruppi di accesso per il badge.

Perché l'utente abbia un qualsiasi privilegio di accesso, deve essergli attribuito almeno un gruppo di accesso (a meno che l'utente non abbia privilegi executive).

Disabilitato – Se si desidera disabilitare l'utente, selezionare questa casella. Quando gli utenti sono disabilitati, tutti i privilegi di accesso sono revocati. E' possibile ripristinare i privilegi dell'utente in qualsiasi momento togliendo la selezione alla casella. Anche quando disattivato, il badge resta nel database del sistema. Disabilitando un badge, impostare una data alla quale il sistema deve disabilitare il badge.

Utilizzare data di scadenza – Se si desidera che un badge non sia più valido dopo una certa data, selezionare questa casella e selezionare la data nell'apposito campo. Qualsiasi richiesta di accesso successiva a questa data verrànegata.

Utilizzare il conteggio scadenza – Se si desidera che il badge non sia più valido dopo un certo numero di utilizzi, selezionare questa casella e immettere un numero di utilizzi nell'apposito campo. Immettere, ad esempio, "10" se si desidera che il badge autorizzi solo dieci accessi.

Rifiuto CAL e CAL addizionale – Questi campi sono per un utilizzo successivo e non sono attivi in questa versione di PassPoint *Plus*.

Utente VISTA n. – Se c'è un numero utente per la centrale di allarme VISTA 120 abbinato all'utente, inserirlo in questo campo.

Privilegi Executive – Selezionare questa casella se si desidera che l'utente abbia privilegi executive: accesso completo a tutti i varchi del sistema. I gruppi di accesso attribuiti all'utente non sono selezionati, in modo tale che non sia strettamente necessario attribuire dei gruppi di accesso (anche se è fortemente consigliato, poiché i privilegi executive sono revocati quando il sistema si trova in Livello di pericolo 5).

Si fa notare che abilitando questo campo si avranno ramificazioni nella gestione del sistema di sicurezza che dovranno essere gestite dall'amministratore del sistema. Inoltre, se il sistema utilizza livelli di pericolo, tutti i badges con privilegi executive dovrebbero avere almeno un gruppo di accesso attribuito. Il gruppo di accesso attribuito DEVE essere valido in caso di Livello di pericolo 5, in modo tale che la persona abbia la possibilitàdi uscire dai locali senza mettere in pericolo la sua vita e la sua sicurezza. I badges con privilegi executive conservano anche tutti i privilegi di accesso di tutti i livelli di autoritàdegli utenti.

Traccia – Selezionare questa casella se si vuole memorizzare la traccia di un evento ogni volta che viene utilizzato un badge o un codice PIN. La traccia di un badge appare nella memorizzazione eventi del sistema e conserva una traccia dei movimenti e delle azioni dell'utente. Solitamente questo campo non viene utilizzato, a meno che non sia necessario "sorvegliare" un badge per un motivo qualsiasi.

4. Riempire i campi delle altre etichette o fare clic su Salva.

Dopo aver riempito i campi della prima etichetta, è possibile memorizzare i dati del badge e aggiungere il badge al database in qualsiasi momento.

Le altre etichette della finestra di dialogo consentono di immettere ulteriori informazioni sull'utente. Ad esempio,

l'etichetta *Personale* consente di immettere dati personali sull'utente, come l'indirizzo. L'etichetta *Sommario* consente di visualizzare l'intero sommario delle informazioni riguardanti l'utente.

Utilizzo dell'etichetta Azioni

Utilizzare l'etichetta Azioni per associare un'azione all'utilizzo del badge. E' possibile configurare il sistema perché si verifichino una serie di azioni in seguito ad un evento specifico legato a un badge (come un'autorizzazione di accesso). A questo scopo, utilizzare i campi nell'etichetta Azioni:

Access	Action	Personal	Employment	Custom	Summary	Events
Action Desired		, <u> </u>	pecifier Not Used		Max Threat Level	_
None	100 m	•		1942 - 24 19	Threat Level 0	1
Precedence Chang	e	Invoke Acti	on			
None		Never Invo	oke	•		
Perform Action	at Uncommitted	Readers?				
		Treduers!				
		Treducist				
		Treaters				
		Fiedueis:				
		Treducis:				
		Treducis:				
		Treauers :				
		(Teauers)				
		(Teauers)				

Azione desiderata – E' la funzione che si desidera attivare all'utilizzo di un badge. Selezionare dall'elenco di azioni predefinite.

Oggetto – E' l'oggetto del sistema sul quale si agisce. Ad esempio, se è stato scelto "Relè Attivo" come azione, l'oggetto è il nome attribuito a quel relè al momento della configurazione.

NOTA: Impostare e configurare le risorse prima di utilizzarle nel campo Oggetto.

Livello di pericolo massimo – Si tratta del livello di pericolo al quale l'azione può prodursi. Se il livello di pericolo del sistema supera l'impostazione dell'azione, questa non potràprodursi. Il valore di default per questo campo è 0, vale a dire normale.

Cambio precedenza – Questo campo indica come sarà influenzato il livello di precedenza dell'Oggetto (sopra), quando avviene l'azione. Le scelte possibili sono Nessuno, Cancella (imposta il livello di precedenza a 0), o Aggiorna perché la risorsa passi al livello di precedenza dell'utente.

Richiama azione – Selezionare in questo campo l'evento di sistema specifico sul quale si vuole che avvenga l'azione. L'azione avverràsolo quando il badge incontreràla situazione specificata in questo campo. Si può selezionare, ad esempio, che un'azione si produca quando viene autorizzato un accesso o quando viene negata un'autorizzazione di accesso.

Esegui azione su lettori non validi – Selezionare questa casella se si vuole che l'azione specificata avvenga quando il badge viene presentato a un lettore non valido (non configurato come parte di un varco).

Utilizzo dell'etichetta Personale

E' possibile immettere informazioni personali sull'utente. Utilizzare a questo scopo i campi dell'etichetta Personale:

<u>First</u> <u>Prev</u>	Ne <u>s</u> t Les	t <u>N</u> ew Co	p <u>y D</u> elete	<u>S</u> ave <u>C</u> ancel		
Access	Action	Personal	Employment	Custom	Summary	E <u>v</u> ents
ast Name		First Name		M.I.	Picture Signature	Fingerprint
ddress Line 1						
aaress Line 2						
ity		Stal	e Zip Co	de		
ome Phone						
					Acquire Ir	nage

Cognome, Nome, S.I. – Questi campi sono delle copie dei campi dell'etichetta Accesso e sono stati inseriti in questo punto per comoditàdi utilizzo.

Indirizzo riga 1, Indirizzo riga 2, Città, Stato, CAP e Telefono abitazione - L'indirizzo e il numero di telefono di casa dell'utente possono essere memorizzati in questi campi.

Acquisizione immagine (Immagine, firma, impronte digitali) – Le etichette di Acquisizione immagine vengono utilizzate per memorizzare varie immagini bitmap dell'utente. Queste immagini possono essere acquisite con il pulsante Acquisizione immagine, che consente di importare un'immagine da una qualsiasi fonte compatibile o da un disk file. Un'immagine disk file può essere in un formato immagine qualsiasi, come Bitmap, JPEG e GIF. L'etichetta Firma può essere utilizzata in abbinamento alla maggior parte dei sistemi di scrittura compatibili con Windows per catturare la firma dell'utente.

Notare che quando la fotografia dell'utente viene inserita nel database, la funzione Monitor badge (descritta più avanti in



questo capitolo) può essere utilizzata per visualizzare la fotografia dell'utente sugli eventi iniziati dell'utente.

Utilizzo dell'etichetta Impiego

Il database utenti può contenere anche dati di identificazione riguardanti la posizione del dipendente. Per immettere un dato di identificazione di un dipendente, utilizzare i campi dell'etichetta Personale:

replayee ID Number	Date Of Hile	Pasition	Work Phone	
	1/29/2000	210		
eportnent				
()	<u> </u>			
Specily Badge 5 Me	-			
Specify Badge Style				
Bird Serlin 1				

N. ID dipendente – Questo campo viene utilizzato per registrare il numero di matricola aziendale del dipendente.

Data di assunzione - Questo campo viene utilizzato per registrare la data di assunzione dell'utente. Le date valide sono comprese fra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 3999. Facendo clic sul pulsante che si trova a destra del campo Data di assunzione, apparirà un calendario.

Posizione – Questo campo viene utilizzato per registrare la posizione o la qualifica dell'utente.

Telefono ufficio – Questo campo viene utilizzato per registrare il numero di telefono dell'ufficio dell'utente.

Reparto – Questo campo viene utilizzato per registrare il reparto nel quale lavora l'utente. Si può scegliere da un elenco di reparti giàimpostati facendo clic sulla freccia che si trova a destra di questo campo. Si può anche creare un nuovo reparto facendo clic sul pulsante a destra del campo. Facendo clic sul pulsante, appare lo schermo Reparto / Stile badge, per aggiungere o eliminare i reparti e selezionare gli stili badge.

Specifica stile del badge e stampa badge – Questo campo e il pulsante sono utilizzati per specificare uno stile badge e stampare un badge se si sta utilizzando PassPoint Badger e se è giàstato creato almeno un master badge file.

Utilizzo dell'etichetta Personalizzazione

L'etichetta *Personalizzazione* contiene campi che possono essere configurati dall'operatore e che includano qualsiasi informazione si ritenga indispensabile. Quando la si apre per la prima volta, l'etichetta *Personalizzazione* è vuota, perché i campi non sono ancora stati configurati, ad eccezione del campo 6 che, nelle impostazioni predefinite, contiene il numero del badge.



	Ne <u>s</u> t		New			<u>S</u> ave	<u>C</u> ancel			
Access	Action	1	Pe <u>r</u> sonal	<u>E</u> n	ployment	՝ Ըլ	<u>i</u> stom	Su <u>m</u> mary) E	<u>v</u> ents
Notes								1994). 		
Custom Field 1					Custom	Field 4				
Custom Field 2					Custom	Field 5				
Custom Field 3					Custom	Field 6				
					0					
Custom Field 7					Custom	Field 8				

Per configurare i campi dell'etichetta Personalizzazione:

1. Nel menu Config, selezionare Utenti>Campi personalizzati.

Appare la finestra di dialogo Campi personalizzati utente:

Cardholder Cust	tom Fields						9.
Enable Field	Vis. Ver. Form	Field Name	Field De	scription		Special I	Purpose
Custom 1	Г						
🗂 Custom 2							
🗂 Custom 3	Г						
🗂 Custom 4							
🔲 Custom 5						🗖 Issue	e Level
🗖 Custom 6						🔽 Card	Number
🗂 Custom 7							
🗂 Custom 8							
			 Image: A start of the start of	OK .	🗙 Cance	?	Help

Questa finestra di dialogo contiene vari campi per personalizzare l'etichetta *Personalizzazione*.

2. Selezionare le caselle dei campi da attivare.

- Il campo 6 è riservato all'uso del Programma PassPoint Plus e non può essere modificato.
- 7

Abilita campo – L'operatore può immettere dati in questi campi dell'etichetta *Personalizzazione* nella finestra di dialogo Dati badge.

Verifica visiva – Selezionare questa casella se si desidera che il campo venga visualizzato sulla finestra di dialogo Verifica visiva.

Nome campo – Immettere in questo campo il testo da utilizzare come titolo del campo nell'etichetta *Personalizzazione*.

Descrizione campo – Immettere in questo campo il testo da utilizzare come testo guida del campo nell'etichetta *Personalizzazione*.

3. Fare clic su OK.

Il sistema aggiorneràautomaticamente le informazioni nell'etichetta *Personalizzazione*. La prossima volta che si apriràla finestra di dialogo Dati badge, l'etichetta *Personalizzazione* comprenderàanche i dati inseriti..

Utilizzo dell'etichetta Sommario

L'etichetta Sommario visualizza un sommario di tutte le informazioni registrate che riguardano l'utente. Quando si memorizzano i dati, il simbolo della matita a sinistra del nome indica l'utente al quale si riferiscono le informazioni visualizzate. Quando si imposta un nuovo utente, facendo clic con il pulsante destro sul simbolo della matita, appare un sottomenu, che chiede



se si desidera salvare o annullare le informazioni utente modificate.

Card Data - New Cardholder (4	of 1300)			
<u>First Prev</u> Ne <u>s</u> t L	.est <u>N</u> ew Cop <u>y D</u> ele	ie <u>S</u> ave <u>C</u> ancel		
Access Action	Personal <u>E</u> mployme	nt C <u>u</u> stom	Su <u>m</u> mary	E <u>v</u> ents
Name Carc Adams, Jean J. 8200 Ø Thomas, Charles N. 8200 Smith, John J. 8200 White, Betty 8200	Code Gard Ted Num Card Ted Num Card Ted Source S4008-0000-01EC S4008-0000-01ES S4008-0000-01ES S4008-0000-01ES S4008-0000-01ES Security Trace Address City/Stat Home Phon Exployee Date of 1 Departmen Position Work Phon	:Thomas, C :Thomas, C Per : 0000487 : 0000487 : 0000400 : 00000000 : 0000000 : 0000000 : 000000 : 0000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 0000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 0000000 : 0000000 : 0000000 : 000 : 000	es Road cy Ho 8977	Clear Count: 3 of 1300 Print All Download Upload Exp. Counts Clear MLB
•			×	
			🗙 Close	💡 Help

Quando si accede al sommario utente durante una selezione del database Badges / Esplora, lo schermo Utente appare in modo leggermente diverso e funziona in modo diverso, come nell'esempio qui sotto:



Le funzioni seguenti sono disponibili utilizzando la selezione database badges/esplora:

- Facendo clic sull'intestazione di una colonna si ottiene l'elenco dei badges nell'ordine dell'intestazione. Ad esempio, facendo clic sull'intestazione della colonna Nome, i badges appaiono in ordine di nome. (Nota: modificando l'ordinamento di questa lista, viene modificato anche l'ordine del database dei badges, poiché si riferisce ai pulsanti di navigazione sulla parte superiore del badge).
- Facendo clic con il pulsante destro nell'area che contiene l'elenco degli utenti, appare una lista di opzioni per disporre l'elenco in ordine di nome, codice badge, codice PIN, numero ID o numero di badge.
- 3. Dopo aver riordinato gli utenti in base al campo desiderato, si può iniziare la ricerca inserendo le informazioni necessarie nella casella Trova modifica sopra all'elenco degli utenti. Mentre si inserisce il dato, l'informazione viene completata automaticamente, poiché il sistema trova automaticamente i dati che corrispondono. Se si seleziona un ordinamento in base al Codice badge e si è in linea con la MLB, si può presentare il badge ad un lettore di acquisizione badges qualsiasi quando il cursore si trova nella casella Trova modifica. Il sistema cerca il badge nel database dei badges. Quando la trova, il badge verràevidenziato nell'elenco. In caso contrario, appare un messaggio sullo schermo che informa che il badge non è stato trovato.
- **4.** La freccia a sinistra del nome indica a quale utente si riferisce il sommario visualizzato.
- 5. Tutti i pulsanti di comando sulla parte destra dello schermo diventano attivi quando il computer è collegato a una MLB. Se non è collegato alla MLB, solo i pulsanti Stampa e Stampa tutto sono attivi. I pulsanti consentono di accedere alle funzioni seguenti:

Stampa – Con questo pulsante si stampano le informazioni del sommario riguardante l'utente selezionato.

Stampa tutto – Con questo pulsante si stampano tutte le informazioni del sommario riguardanti tutti gli utenti.

Aggiorna – Con questo pulsante si aggiornano tutte le modifiche nel database badges e le si trasmettono alla MLB. Questo pulsante deve essere utilizzato solo se il database badges è stato modificato in modalitànon in linea.

Carica – Questo pulsante azzera il database badges utenti dal computer e carica il database utenti dalla MLB nel computer.

ATTENZIONE: Il pulsante Carica deve essere utilizzato solo in condizioni estreme e con la massima cautela, poiché cancella tutte le informazioni utenti non legate all'accesso (indirizzo, campi personalizzati, ecc.).

"

Conteggio scad. – Questo pulsante sposta tutto il database badges nella MLB e carica il conteggio scadenza per tutte i badges che lo utilizzano.

Cancella MLB – Questo pulsante chiede che la MLB cancelli la propria copia del database badges e chiede di ricreare tutti i dati dei badges sulla MLB scaricando il database utenti dal computer.

ATTENZIONE: Il pulsante Cancella MLB deve essere utilizzato solo in condizioni estreme, perché si cerca di ripristinare la funzionalitàdi una MLB cancellata.

7

Utilizzo dell'etichetta Eventi

Il sistema PassPoint può visualizzare gli eventi relativi all'utente su un periodo di tempo selezionato. Per ottenere questa funzione, selezionare l'etichetta Eventi. Appare lo schermo seguente:

Card Data -	New C	ardholder	(4 of	1300)									
<u>F</u> irst	<u>P</u> rev	Ne <u>s</u> t	Last	<u>N</u> ew	Coj	PY [<u>)</u> elete	<u>S</u> av	e <u>D</u> ance	[
Access	1	Action	1	Pe <u>r</u> sonal	1	Emplo	yment	1	C <u>u</u> stom	1	Summary	1	E <u>v</u> ents
Show Event	s from	8/25/1999	to	8/27/1999									Print
Date	Time	Ev	ent Te	xt									
Þ													
•													Þ
										Г	4 a		• ··· 1
											👗 Close		неlp

Per selezionare un periodo di tempo riguardante gli eventi da visualizzare, posizionare il cursore sul campo data "da" e fare clic con il mouse. Appare una finestra di dialogo, che chiede di selezionare un data iniziale. Selezionare la data iniziale. Poi posizionare il cursore sul campo "a" e fare clic con il mouse. Appare una finestra di dialogo, che chiede di selezionare una data finale. Selezionare la data finale.

Vengono visualizzati gli eventi che si sono prodotti durante il periodo selezionato e per l'utente selezionato.

Notare che su un nuovo utente la memorizzazione eventi sarà vuota, a meno che non venga attribuito nuovamente un badge che era stato cancellato precedentemente. Se si sta riattribuendo un badge, verranno visualizzate tutte le attivitàche si sono prodotte nel periodo selezionato.



Modifica blocco badges

PassPoint Plus consente di modificare lotti di badges. Questa funzione viene solitamente utilizzata per modificare il contenuto di un campo nel database utente contemporaneamente per diversi utenti. Utilizzando questa funzione, non è necessario richiamare continuamente i dati utente per effettuare modifiche ripetitive.

Per modificare blocchi di badges, seguire la procedura qui sotto:

1. Nel menu Config, selezionare Utenti>Modifica Utenti.

Appare la finestra di dialogo Modifica blocco utenti:

Last Names Fint Name NI Di Hundon Adorn John Barn Adorn Barn Adorn Barn Wantington Beenge 1122	Eaed # 8000475
Adam John Bisoge 4221 422 422 422 422 422 422 4	1000476
Brown John 4021 Washington Beolge 1122	
Washington Bezoge 1122	8000480
Code Selected Code Selected Cards Select All C Code Selected Cards Code Selected	1000486
Code Selected Cards Select All C Code Selected Cards Select All C C Charge 1st Access Becapite Thore	
0Cold) Selected Date: Delete Selected Date: Select Al D 1. Charge 1d Access Becapite From:	
t, 🗂 Change 1st Access Bissipites 🛛 [hone :	ent Clear All Cards
	I
2 T Change 2nd Access Bioup to: None	3
3. T Change 3rd Access Group to Rome	2
4 E Change 4h Access Group IX Toma	E Parter
E 🗂 Change Situ docess Group to: 🗍 There	
Access Groups Exer. / Trace Disabled / Explation Personnel Dutton Fields	
	Y One 2 Heb

La finestra di dialogo contiene diversi elementi comuni a tutte le etichette nella finestra di dialogo Modifica blocco utenti. Questi elementi sono:

Area selezione utente – Quest'area dello schermo contiene i nomi dell'utente, i numeri ID, i numeri di badge, i dati personali, i gruppi di accesso e i privilegi. E' possibile selezionare più utenti con le funzioni standard di Windows[™] SHIFT-click e CONTROL-click, o si può fare clic con il pulsante sinistro e trascinare ovunque nell'area dati per selezionare più dati utenti successivi. Si può utilizzare i

pulsanti Seleziona tutte i badges o Cancella tutti i badges per impostare la selezione di tutti gli utenti (vedere più sotto).

La presentazione di questi dati in quest'area può essere modificata come segue:

- L'ordine in cui sono elencati gli utenti può essere modificato facendo clic sulla freccia che si trova sull'intestazione di ogni colonna. Le possibilitàdi ordinamento sono ascendente (primo clic), discendente (secondo clic) o nessuno (default o terzo clic). Notare che il sistema ordina le colonne in base alla precedenza al momento dell'ordinamento: l'ordinamento è impedito sulle colonne a destra della prima colonna selezionata dall'utente dalla parte sinistra dello schermo.
- L'ordine nel quale vengono presentate le colonne può essere modificato facendo doppio clic sull'intestazione della colonna per selezionarla, e tenendo premuto il pulsante del mouse mentre si trascina la colonna nella posizione desiderata.

Cancella i badges selezionati – Facendo clic su questo pulsante, il sistema chiede conferma per cancellare i badges selezionati. Rispondendo "Sì," il badge viene cancellato o selezionato per essere cancellato, in base allo stato del record utenti, e viene rimosso dall'elenco visibile di utenti.

Seleziona tutti i badges – Fare clic su questo pulsante per selezionare tutti gli utenti nella griglia di selezione.

Cancella tutti i badges – Fare clic su questo pulsante per deselezionare tutti gli utenti nella griglia di selezione.

Esegui – Fare clic su questo pulsante per immettere nei dati utenti tutte le modifiche apportate sullo schermo attuale. Al termine del processo di modifica, verràcomunicato esattamente quanti record sono stati modificati. Questo numero potrebbe non corrispondere a quello degli utenti selezionati, perché se i dati di un utente selezionato corrispondono giàalle impostazioni che si desiderano

immettere, di conseguenza il record dell'utente non verrà modificato. Se sono state effettuate modifiche sullo schermo attuale e se è stata selezionata un'etichetta Modifica blocco badges senza aver fatto clic sul pulsante Esegui, il sistema presenta un messaggio, nel quale si chiede se si vogliono eseguire le modifiche prima di uscire. Rispondendo *Sì*, le modifiche verranno applicate; rispondendo *No*, le modifiche verranno annullate; rispondendo *Annulla*, si rimane nell'etichetta attuale.

Reset – Fare clic su questo pulsante per azzerare tutte le modifiche apportate nello schermo attuale.

Chiudi – Fare clic su questo pulsante quando sono state apportate tutte le modifiche. Lo schermo viene azzerato e le modifiche scaricate nella MLB.

Help – Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida di Modifica blocco utenti.

Modifica blocco attribuzione gruppi accesso utente

Bulk Edit Cardhe 140 John 4321 000048 4 OCerd: Selected Delete Selected Cards Select All Cardo Clear Al Cald 1. Change 1st Access Group for Net 2 T Change 2nd Access Group to Nore on Seldersen Finante None 1 Change 4th Annexs Figure In / Peter Change 5th Array Rise may None 3 Reid ougo Even / Trace Disabled / Explicition Per X Eleve 7 Hel

Quando è stato selezionato Badges >Modifica utenti nel menu Config, appare la finestra di dialogo Modifica blocco utenti:

6-28 Gestione dei database sbadgese utenti

Per modificare le attribuzioni dei gruppi di accesso degli utenti, seguire la procedura seguente:

 Selezionare gli utenti desiderati per la modifica dell'attribuzione del gruppo di accesso utilizzando uno dei tre metodi seguenti: premere il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; o Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione viene facilitata, l'ordine nel quale appaiono gli utenti può variare a seconda delle funzionalitàdi ordinamento descritte precedentemente.

- 2. Selezionare il Gruppo di accesso da modificare (da 1 a 5) facendo spuntando la casella corrispondente.
- 3. Fare clic sulla freccia a destra del gruppo di accesso da modificare e selezionare nell'elenco un nuovo gruppo.
- 4. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche vengono inserite nei dati utente.
- 5. Ripetere i punti 2 e 4 per ogni gruppo di accesso da modificare.

Modifica blocco privilegi executive / traccia

Per modificare l'attribuzione dei privilegi executive e della traccia, fare clic sull'etichetta Exec / Traccia. Appare la finestra di dialogo Modifica blocco privilegi executive / traccia utenti:

Adam don 000076 Brow John 4201 0000476 Washington Biasege 1122 0000496	
Brown Washington John Bearge 1122 D000485 *	
Disarge Executive Phylages Option to: No) Darchi
Disange Executive Phyloges Option fo: No	_
T Drange Card Trace Option to: No 🔄	
	Defer
-	Panan
	Reset
Access Groups Exec / Trace Disabled / Esperation Personnel Custon Fields	

Per modificare le attribuzioni privilegi executive / traccia degli utenti, seguire la procedura seguente:

1. Selezionare gli utenti per i quali si vogliono modificare le attribuzioni dei gruppi di accesso con uno dei tre metodi seguenti: premere il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; oppure Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione è più semplice, l'ordine nel quale appaiono gli utenti può variare a seconda delle funzionalitàdi ordinamento descritte precedentemente.

- 2. Selezionare la voce da modificare spuntando la casella corrispondente.
- 3. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche vengono inserite nei dati utente.

Modifica blocco disabilitazione/data di scadenza

Per modificare in blocco alcuni utenti disabilitati e date di scadenza, fare clic sull'etichetta Disabilitazione/Scadenza. Appare

⁶⁻³⁰ Gestione dei database sbadgese utenti

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

la finestra di dialogo Modifica blocco disabilitazione/scadenza utenti:

Sulk Edit Cardholders						
Last Name	First Nor	ne:	M	D Number	Card H	
Adams Book	Jean			1224	0000476	
Washington	George			1122	0000495	
•[]						
OCeeds Selected		Deleto Selec	Red Cards	Select All	Cards 0	Sear All Cards
T Diverge Disabled Rep	ptox	No	F			
Charge Explation D	ale Safing to:	F. Carl	es-area des	1	7	1
T Diarge Explosion Co	ount Setting to	T Cart	-s wat Dira	× . [土	
						Pat
						C fles

Per modificare la data di disabilitazione/scadenza degli utenti, seguire la procedura seguente:

- 1. Per modificare la disabilitazione di alcuni utenti, procedere nel modo seguente:
 - a. Selezionare gli utenti desiderati con uno dei tre metodi seguenti: premere il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; oppure Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione è più semplice, l'ordine in cui gli utenti appaiono può essere modificato in base alle funzionalitàdi ordinamento descritte precedentemente.

- b. Selezionare "Modifica la disabilitazione in:" facendo clic sulla casella corrispondente.
- c. Fare clic sulla freccia che si trova a destra dell'opzione selezionata e selezionare Sì o No nell'elenco presentato.

- d. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche vengono inserite nei dati utente.
- 2. Per modificare le impostazioni della data di scadenza, procedere nel modo seguente:
 - a. Selezionare gli utenti desiderati con uno dei tre metodi seguenti: premendo il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; oppure Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione è più semplice, l'ordine in cui appaiono gli utenti può essere modificato utilizzando le caratteristiche di ordinamento descritte precedentemente.

- b. Selezionare "Modifica la data di scadenza in:" facendo clic sulla casella corrispondente. Il campo Utilizza data di scadenza diventa attivo.
- c. Fare clic sulla casella Data Scadenza. Il campo del calendario a destra della casella diventa attivo.
- d. Immettere una data nel campo del calendario direttamente con la tastiera o facendo clic sul pulsante a destra del campo del calendario, e selezionando una data nel calendario visualizzato.
- e. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche vengono inserite nei dati utente.
- 3. Per modificare il Conteggio scadenza per alcuni utenti, procedere nel modo seguente:
 - a. Selezionare gli utenti desiderati con uno dei tre metodi seguenti: premere il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; oppure Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione è più semplice, l'ordine in cui appaiono gli utenti può essere modificato utilizzando le funzionalitàdi ordinamento descritte precedentemente.

- b. Selezionare "Modificare conteggio scadenza in:" facendo clic sulla casella corrispondente. Il campo Conteggio scadenza diventa attivo.
- c. Fare clic sulla casella Conteggio scadenza. Il campo conteggio a destra della casella diventa attivo.
- d. Immettere un numero nel campo conteggio direttamente con la tastiera o facendo clic sul pulsante che si trova a destra del campo conteggio, finché viene visualizzato il numero desiderato. Sono validi i numeri compresi fra 1 e 65.534.
- e. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche sono inserite nei dati utenti.

Modifica blocco campi personalizzati utente

Per modificare un blocco di dati nei campi personalizzati utente, fare clic sull'etichetta Campi personalizzati. Appare la finestra di dialogo Campi personalizzati utenti:

salk car calaholders	 A second sec second second sec		100 C - 1	a secondaria de la		
Last Name	First Nam	w i	14	D Number	Card H	
Adans	Jean				0000476	
Brown	John			4321	0000480	
Washington	George			1122	0000486	
•						
OCards Salected		Delete Select	ed Cards	Select AII C	ands	Clear All Cards
E Diange Custon Field	d 3 toc	-			-	
Charge Custors Field	d 21p		_			
Custon Field	d 3 tox					
Charge Custon Fiel	d 4 tor					V Parlan
T" Diange Cuolors Field	d 5 toc	1				C Real
Access Groups Exec /	Trace Disabled /	Esperation Pe	internal C	untora Faelda		
					× o	ese 2 Help

Gestione dei database badges e utenti 6–33

Per modificare i dati nei campi personalizzati utente, seguire la procedura seguente:

NOTA: Se uno o più campi personalizzati non sono stati impostati nel sistema, non saranno attivi sullo schermo.

1. Selezionare gli utenti desiderati sui quali operare le modifiche con uno dei tre metodi seguenti: premere il pulsante Seleziona tutti i badges; Shift-Click sugli utenti; oppure Ctrl-Click sugli utenti.

Notare che se la selezione è più facile, l'ordine nel quale appaiono gli utenti può essere modificato utilizzando le caratteristiche di ordinamento descritte precedentemente.

- Selezionare il Campo personalizzato da modificare (da 1 a 5) facendo clic sulla casella corrispondente.
- 3. Immettere la nuova informazione nella casella del campo personalizzato a destra del "Modifica campo personalizzato in:" selezionato.
- 4. Fare clic sul pulsante Esegui. Le modifiche sono inserite nei dati utente.
- 5. Ripetere i punti da 2 a 4 per ogni campo personalizzato da modificare.

Monitor badge

Il programma PassPoint *Plus* consente di visualizzare la fotografia di un utente sullo schermo del computer, quando l'utente provoca un evento che deve apparire nella memorizzazione eventi (ad esempio l'accesso consentito). Per utilizzare questa funzione, la fotografia dell'utente deve far parte dei record "*Personali*" nel database utenti e il computer deve essere collegato alla MLB. Di seguito sono illustrate le procedure per creare uno Strumento per richiamare il Monitor badge e per utilizzare il monitor badge.

Creazione del monitor badge

E' possibile avviare il monitor badge aggiungendolo come strumento in PassPoint *Plus*. Per aggiungere il Monitor badge al menu degli strumenti, seguire la procedura seguente:

- 1. Fare clic sull'etichetta *Strumenti* sulla parte superiore dello schermo PassPoint *Plus*.
- 2. Fare clic su *Configura strumenti* nel menu a tenda. Appare uno schermo Configura strumenti.
- **3. Fare clic sul pulsante** *Aggiungi***.** Appare uno schermo Proprietàstrumenti.
- 4. Nell'area *Titolo* dello schermo Proprietà strumenti, digitare "Monitor badge."
- 5. Posizionare il cursore nell'area Programma dello schermo Proprietà strumenti e fare clic sul pulsante *Esplora*. Viene visualizzata la directory dei file PassPoint *Plus*.
- 6. Far scorrere la directory dei file PassPoint *Plus* fino a raggiungere "CardActMon.exe" e fare doppio clic su di esso. Il file viene aggiunto all'area Programma dello schermo e l'area Directory dello schermo viene riempita automaticamente.
- 7. Fare clic sul pulsante *OK* nello schermo Proprietà strumenti. Lo schermo si chiude e il Monitor badge viene aggiunto allo schermo Configura strumenti.
- 8. Fare clic sul pulsante *Chiudi* sullo schermo Configura strumenti. Il Monitor badge è ora disponibile in PassPoint *Plus*.



Utilizzo del monitor badge

Il Monitor badge viene avviato selezionandolo dal menu Strumenti in PassPoint *Plus*. Per utilizzare il Monitor badge procedere nel modo seguente:

NOTA: Affinché l'applicazione funzioni correttamente, il computer deve essere collegato con la MLB e le fotografie degli utenti devono essere memorizzate nei record Personali nel database utenti.

- 1. Fare clic sull'etichetta *Strumenti* sulla parte superiore dello schermo PassPoint *Plus*.
- Nel menu a tenda fare clic su Monitor badge. Il monitor badge è operativo e viene aggiunta una finestra monitor badge sullo schermo. La finestra è riportata nel modello qui sotto:



Quando si produce un evento (accesso consentito), la fotografia dell'utente appare nella finestra Monitor badge come nell'esempio qui sotto:



E' possibile ottenere informazioni utilizzando il Monitor badges, che può essere spostato, ridotto e abbandonato come spiegato qui sotto:

Ottenere informazioni evento utente – Posizionare il puntatore sulla fotografia nella finestra Monitor badge e fare clic con il pulsante sinistro del mouse. Vengono presentate le informazioni sull'evento che ha fatto visualizzare la fotografia dell'utente. L'informazione apparirà come nell'esempio qui sotto:



Spostare la finestra Monitor badge – La finestra Monitor badge può essere spostata in due modi:

- **a.** Posizionare il cursore sulla barra che si trova sulla parte superiore della finestra Monitor badge, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare la finestra nella posizione desiderata.
- b. Posizionare il cursore sulla barra che si trova sulla parte superiore della finestra Monitor badge e fare clic con il pulsante destro. Appare un menu, nel quale selezionare *Sposta.* Per spostare la finestra Monitor badge, utilizzare le frecce della tastiera del computer o tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare la finestra.

Ridurre la finestra Monitor badge – Le dimensioni della finestra Monitor badge possono essere ridotte in tre modi:

- **a.** Posizionare il cursore sulla X che si trova nell'angolo superiore destro della finestra Monitor badge e fare clic con il pulsante sinistro del mouse.
- **b.** Posizionare il cursore sulla fotografia della finestra Monitor badge e fare clic con il pulsante destro. Appare un menu, nel quale selezionare *Riduci* per ridurre la finestra Monitor badge.



c. Posizionare il cursore sulla barra che si trova sulla parte superiore della finestra Monitor badge e fare clic con il pulsante destro. Appare un menu nel quale selezionare *Chiudi* per ridurre la finestra Monitor badge.

Uscire da Monitor badge – Si può uscire da Monitor badge facendo clic con il pulsante destro sulla fotografia della finestra monitor badge. Appare un menu nel quale selezionare *Uscita* per eliminare dallo schermo la finestra Monitor badge.

Capitolo 7

Impostazione delle opzioni generali del sistema

Questo capitolo spiega come impostare molti parametri generali di PassPoint:

- Impostare le preimpostazioni del sistema
- Impostare le tecnologie del badge
- Impostare e utilizzare codici residenti
- Impostare le opzioni della parte intrusione
- Impostare le opzioni selezionatore
- Impostare i parametri modem
- Impostare i parametri rete / ID
- · Impostare le priorità del sistema

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–1

Opzioni generali del sistema PassPoint

Le opzioni generali del sistema sono parametri che controllano alcuni aspetti delle operazioni del sistema. Impostando queste opzioni in base secondo le necessitàdell'installazione, è possibile adattare il sistema alle condizioni particolari dei locali.

Le opzioni generali del sistema comprendono:

- Preimpostazioni
- Tecnologia del badge
- Codici residenti
- Parte intrusione
- Beeps/video
- Opzioni selezionatore
- Parametri modem
- Parametri rete / ID
- Priorità del sistema

I particolari di tutte queste opzioni sono illustrati in questo capitolo.

7–2 Impostazione delle opzioni generali del sistema

Tutte le opzioni generali del sistema sono impostate in una finestra di dialogo dedicata, chiamata Sistema. Per accedere a questa finestra di dialogo, selezionare *Opzioni generali del sistema* nella finestra Configurazione Installatore o dal menu Config:

	System Wide Options Configuration	
	Presets Card Tech Skeletons Burg System Acpt Beeps/Video Dialer Reports Modem Network / ID Priorities	1
	Reader Preset Attributes Reader Type: Prox Card	
Utilizzare questo	Interface Type Data1/Data0	
schermo per	Access Point Preset Attributes	1
impostare le	RTE Zone Conf. Norm Open 🔽 🦳 Relay Supervision	1010
opzioni generali	Unlock Time: 3 Sec Duress Mode: Soft	111
del sistema	Door Open Time: 15 Sec DSM Zone Conf: Norm Closed 💌	100
	Pre Alarm Time: 5 Sec Relatch: Door Closed 💌	
	QK X_Cancel ? Help	

Impostazione delle opzioni generali del sistema Utilizzare questa finestra di dialogo esattamente come qualsiasi altra finestra PassPoint. Immettere i dati necessari nei relativi campi. In alcuni campi, bisogna scegliere fra alcune impostazioni preconfigurate del sistema. Altri campi consentono di immettere i dati direttamente dalla tastiera. Il paragrafo seguente offre istruzioni dettagliate su ogni campo.

Al termine dell'impostazione, fare clic su OK.

Preimpostazioni del sistema (Etichetta Preimpostati)

Questo schermo consente all'installatore di scegliere alcuni parametri di configurazione dell'hardware che verranno richiamati quando si aggiungeranno elementi hardware al sistema.

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–3



Impostando questi campi con i valori che verranno utilizzati più di frequente, si guadagneràtempo al momento della configurazione di nuovi hardware, poiché queste impostazioni verranno richiamate automaticamente.

System Wide Options Config	iration						
Presets Card Tech Skeletor	is Burg System	Acpt Beeps/Video	Dialer Reports	Modem	Network / ID	Priorities	N
Reader Preset Attribute	s						
Reader Type:	Prox Card	¥					2
Interface Type:	Data1/Data0	•					
							eres.
Access Point Preset At	ributes						1
RTE Zone Conf:	Norm Open	•	🥅 Relay Su	pervision			(8) (8)
Unlock Time:	3 Sec	Duress Mo	de: Soft	•			11/2 11/2
Door Open Time:	15 Sec	DSM Zone C	onf: Norm Close	E			neres 21
Pre Alarm Time:	5 Sec	Rela	ch: Door Closed	•			aant Eis Aris
							1911 (1) 1 (1)
				<u> o</u> k	X Cancel	? н	elp

Cambiando le opzioni a questo livello, non si modificano le impostazioni nelle opzioni configurate preesistenti. Queste preimpostazioni verranno utilizzate quando verranno aggiunti nuovi apparati al sistema. E' possibile riconfigurare gli apparati se

si desidera personalizzare ulteriormente un componente.

Attributi predefiniti del lettore

Gli attributi predefiniti del lettore inseriti nei campi seguenti verranno riempiti automaticamente quando vengono attribuiti dei lettori al sistema; è comunque possibile modificarli selezionando impostazioni diverse al momento della configurazione dei singoli moduli hardware.

Tipo di lettore – Selezionare in questo campo il tipo di lettore, tastiera o abbinamento che verràutilizzato nell'impianto.

7–4 Impostazione delle opzioni generali del sistema

7

Tipi di interfaccia – Selezionare in questo campo l'interfaccia elettrica che i lettori devono utilizzare, ovvero il protocollo tramite il quale dialogano con il modulo DCM.

Attributi predefiniti varco

Gli attributi predefiniti del varco inseriti nei seguenti campi verranno riempiti automaticamente quando si configurano i varchi del sistema; è comunque possibile modificarli selezionando attributi diversi al momento di configurare i singoli varchi.

Zona RDU – Selezionare la configurazione della zona che verrà utilizzata per le zone RDU (Richiesta Di Uscita).

Tempo sblocco – Immettere il tempo di sblocco di default (in secondi) per i varchi.

Tempo porta aperta – Immettere il tempo porta aperta di default (in secondi) per i varchi.

Tempo di preallarme – Immettere il tempo di preallarme di default (in secondi) per i varchi.

Supervisione relè – Selezionare questa casella se si desidera la funzionalitàdi supervisione relè per i varchi attivati al momento della configurazione di un nuovo varco.

Costrizione – Scegliere in questo campo l'impostazione del modo costrizione per i varchi.

Zona MSP – Selezionare la configurazione della zona che verrà utilizzata dalle zone MSP (Monitor Stato Porta).

Sblocca – Scegliere in questo campo l'opzione sblocca per i relè apriporta dei varchi.

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–5



Si consiglia di utilizzare lo sblocco sulla chiusura con i blocchi elettromagnetici, e lo sblocco sull'apertura con le elettroserrature.

Opzioni tecnologia badge (Etichetta tecnol. badge)

Perché PassPoint possa comunicare adeguatamente con l'hardware di controllo della porta (i lettori), deve essere a conoscenza di alcuni parametri.

Ad esempio, il sistema deve sapere quanti bit d'informazione contiene il badge che si sta utilizzando. Inoltre, il sistema deve ricevere informazioni "di riconoscimento", in modo tale che possa decifrare i dati trasmessi dai badges e cercare di riconoscerli.

Presets	Card Tecl	n Ske	eletons	Burg System	Acpt Beeps/Video	Dialer Reports	Modem	Network / ID	Priorities
	C	ard Re	cognize	rs					
		Num	Name			Field A	Field B	Field C	
	2	• 1	NCC V	/iegand 26		0	0	256	
		2	NCC A	demco Wiegar	nd 34	0	0	256	
		3	NCC D	orado EMPI-II	34	0	0	0	
		4	Bit Ima	ge of Specified	Length	0	0	0	
			F Magne	Proximity Card B tic Strip Card B	its: 34 its: 26 Config	Mag			
			Кеур	ad PIN Digits:	4 💌				

Informazioni riconoscimento badges

Questi campi visualizzano le informazioni riguardanti i formati dei badges di accesso supportate dal sistema. In genere, questi campi non hanno bisogno di essere modificati.

^{7–6} Impostazione delle opzioni generali del sistema

Lunghezza badges

Bit badge Wiegand – E' il numero di bit utilizzati dai lettori di badges Wiegand utilizzati nel sistema PassPoint. Impostando questo campo a 255 si permette automaticamente al sistema di utilizzare qualsiasi badge con lunghezza superiore a 26 bit. Notare che se non è necessaria una lunghezza di badge variabile (impostazione 255), è meglio lasciare questo campo con l'esatta lunghezza di badge richiesta dall'installazione.

Bit badge prossimità– E' il numero di bit utilizzati dai lettori di badges di prossimitàutilizzati nel sistema PassPoint. Impostando questo campo a 255 si permette automaticamente al sistema di utilizzare qualsiasi badge con lunghezza superiore a 26 bit. Notare che se non è necessaria una lunghezza di badge variabile (impostazione 255), è meglio lasciare questo campo con l'esatta lunghezza di badge richiesta dall'installazione.

Bit badge a banda magnetica - E' il numero di bit utilizzati dai lettori di badges a banda magnetica nel sistema PassPoint. Impostando questo campo a 255 si permette automaticamente al sistema di utilizzare qualsiasi badge con lunghezza superiore a 26 bit. Notare che se non è necessaria una lunghezza di badge variabile (impostazione 255), è meglio lasciare questo campo con l'esatta lunghezza di badge richiesta dall'installazione. Impostando la lunghezza a 254, si tolgono i bit di paritàdi ogni carattere American Banking Association (ABA) e si semplifica l'identificazione dei dati dei badges raw. Impostando la lunghezza a 254 si attiva anche il pulsante *Config Mag*. Selezionando il pulsante *Config Mag* si apre una schermata nella quale sarà possibile modificare il formato del badge magnetico. Vedere il paragrafo sulla Configurazione dei badges magnetici ABA per i particolari dello schermo Configurazione badges magnetici ABA.

Lunghezza PIN – La lunghezza di questo campo può variare da tre a otto caratteri per il Codice di identificazione personale (PIN). L'ultima cifra attribuita al codice PIN NON DEVE essere ZERO. I codici PIN che finiscono con zero sono considerati dal sistema

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–7



come PIN di costrizione. Ciò significa che se si utilizza un codice PIN di 4 cifre, le prime TRE cifre di ogni codice PIN attribuito devono essere uniche.

Schermo Configurazione MagStripe ABA

Per accedere allo schermo Configurazione MagStripe ABA, cambiare il valore dei bit del badge magnetico in 254 e selezionare il pulsante Config Mag nel menu Opzioni Generali, etichetta Tecnologia badge. Appare lo schermo di configurazione seguente:



I paragrafi seguenti definiscono le funzioni di ogni campo e incorporano una discussione delle richieste ABA Track 2.

ETICHETTA FORMATO

Nella parte superiore sinistra dello schermo sono riportate quattro etichette. Queste etichette vengono utilizzate per selezionare il formato ABA che si desidera modificare. I formati di default sono:

^{7–8} Impostazione delle opzioni generali del sistema
Formato C, Formato Kronos – Questo formato può essere utilizzato per riconoscere badges Kronos di un sistema rilevamento presenze esistente. Se vengono utilizzati lettori di codice a barre tipo "Time Keeping System's ACM" (configurati per formato ABA), questo formato dovrebbe funzionare correttamente.

Formato D – Un esempio di un formato ABA.

Formato E – Un altro esempio di un formato ABA.

Formato F – Un esempio di formato di carta di credito. In alcuni casi si può utilizzare una carta di credito per il controllo di accesso. **Attenzione:** per ragioni di riservatezza, molti utenti non desiderano che il proprio numero di carta di credito sia registrato in un sistema di controllo di accesso.

NOME

Il campo Nome aiuta semplicemente a identificare un formato particolare. Questi nomi dovrebbero essere il più descrittivi possibile. Se descrive il formato codificato della società lo si può chiamare "Formato standard della societàABC."

LUNGHEZZA

Lunghezza badge – Rappresenta il numero totale di caratteri che saranno riconosciuti dal sistema. Include:

- Start Sentinel Questo carattere deve essere B esadecimale e indica l'inizio dei dati del badge. E' sempre considerato a zero offset quando descrive le caratteristiche di posizionamento dei dati del badge.
- Separatore di campo Questo carattere deve essere D esadecimale e indica la fine di un campo e/o l'inizio di un nuovo campo. I separatori di campo sono ignorati nelle

impostazioni di formato di PassPoint e sono rappresentati da un carattere non utilizzato o da X nell'area della struttura dati. I separatori di campo sono necessari per separare i campi.

- End Sentinel Questo carattere deve essere F esadecimale e indica la fine dei dati del badge. Questi caratteri sono ignorati nelle impostazioni di formato PassPoint e vengono trattati esattamente come i Separatori di campo.
- Checksum Questo carattere può essere un qualsiasi valore esadecimale singolo (da 0 a F) e si trova subito dopo la End Sentinel. Questo carattere non viene utilizzato dal sistema di controllo di accesso PassPoint, ma deve essere riconosciuto come spazio riservato nel valore di Lunghezza del badge.

Lunghezza badge cifre esatte – Quando questa casella è selezionata, il numero di caratteri letti sul badge deve corrispondere esattamente al valore di lunghezza badge. In caso contrario, la lettura del badge verràignorata. Notare che molti badges a banda magnetica hanno degli zeri programmati prima della Start Sentinel e dopo il checksum e la End Sentinel. Questi zeri verranno ignorati dal sistema e non verranno considerati nel computo del numero esatto di caratteri letti sul badge. Questo perché il numero dei primi e degli ultimi zero può variare da un passaggio badge a un altro. Sono usati anche per aiutare a sincronizzare la lettura del badge con l'interfaccia.

CODICE DI SISTEMA

Questo campo viene indicato anche come codice sito. E' consigliabile per aziende con due o più sedi. Ogni sede può essere identificata con un proprio Codice di sistema, in modo da consentire anche al sistema di distinguere numeri di badge identici fra loro.

Inizio – Questo valore rappresenta l'offset (dalla cifra zero) da cui inizia il Codice di sistema. Questo valore è impostato a zero offset. Se questo valore è impostato a zero, significa che il Codice

di sistema non esiste (o non è utilizzato) in questa impostazione di formato particolare.

Lunghezza – Questo valore rappresenta il numero di caratteri utilizzati nel Codice di sistema. PassPoint accetta valori compresi fra 1 e 9.

NUMERO BADGE

Il campo Numero badge è solitamente utilizzato per distinguere un utente da un altro. Dovrebbe essere esclusivo per ogni utente, ma può essere copiato per altri utenti se vengono utilizzati Codici di sistema diversi e/o Duplicati.

Inizio – Questo valore rappresenta l'offset (dalla cifra zero) da cui inizia il campo Numero del badge. Ricordare che la Start Sentinel è sempre a offset zero. Se questo valore è impostato a zero, significa che il Numero badge non esiste (o non è utilizzato) in questa impostazione di formato particolare. Il campo Numero badge dovrebbe *sempre* essere usato in qualsiasi impostazione di formato.

Lunghezza – Questo valore rappresenta il numero di caratteri utilizzati nel Numero badge. PassPoint accetta valori compresi fra 1 e 16. Notare che il numero massimo di caratteri che PassPoint può accettare è 16. Questo valore comprende anche il campo Duplicato (descritto qui sotto). Aumentando il numero di caratteri della lunghezza del dato Numero Badge, non è possibile sovrascrivere il campo Duplicato, poiché la somma dei due dati non deve eccedere i 16 caratteri.

DUPLICATO

Il Duplicato viene utilizzato quando il numero del badge deve essere conservato, anche in caso di smarrimento del badge originale. Ad esempio, il Numero del badge potrebbe

corrispondere al Numero di Matricola del dipendente. Se il dipendente perdesse il proprio badge, non saràcomunque possibile modificare il numero di matricola del dipendente per adattarsi alle necessitàdel sistema di controllo di accesso. In caso di smarrimento del badge, si può aumentare il Duplicato e il numero del badge e i codici sistema possono restare gli stessi..

Inizio – Questo valore rappresenta l'offset (dalla cifra zero) da cui inizia il Duplicato. Ricordare che la Start Sentinel è sempre a offset zero. Se questo valore è impostato su zero, significa che il Duplicato non esiste (o non è utilizzato) in questa impostazione di formato particolare.

Lunghezza – Questo valore rappresenta il numero di caratteri utilizzati nel Duplicato. PassPoint accetta valori compresi fra 1 e 16. Ricordare che il numero massimo di caratteri che PassPoint può rappresentare è 16. Questo valore comprende anche il campo Numero badge (descritto precedentemente). Aumentando il numero di caratteri della lunghezza del dato Duplicato, non è possibile sovrascrivere il campo Numero Badge, poiché la somma dei due dati non deve eccedere i 16 caratteri.

STRUTTURA DATI

L'area Struttura dati fornisce una rappresentazione grafica dei dati contenuti nel badge. Oltre a indicare la collocazione di ogni campo nei dati, avvisa anche l'operatore in caso di conflitto o di sovrapposizione nell'impostazione dei dati.

La legenda con i colori sulla parte superiore dell'area Struttura dati descrive il significato di ogni campo. Se qualche campo si sovrappone a causa della lunghezza o per conflitti offset, l'area di sovrapposizione diventa rossa e contiene un punto esclamativo per ogni carattere sovrapposto. PassPoint *Plus* non consente di salvare un'impostazione con campi sovrapposti.

^{7–12} Impostazione delle opzioni generali del sistema

CODICI DI SISTEMA

PassPoint offre la possibilitàdi impostare fino a 16 Codici di sistema diversi per ogni formato badge. I valori immessi in questi campi appaiono nel Calcolatore badges, dove possono essere attribuiti al badge appropriato quando viene magnetizzato.

Nel caso in cui fossero necessari più di 17 Codici di sistema, il formato del badge può essere copiato fino a tre volte (per un totale di quattro impostazioni identiche). In questo modo, se uno stesso formato viene utilizzato da un solo cliente, quel cliente può identificare fino a 64 Codici di sistema esclusivi.

CARICA DA FILE

Selezionando questo pulsante, si carica un'impostazione formato precedentemente salvata in un file nell'attuale impostazione del formato. E' possibile creare più formati identici, come descritto nei Codici di sistema più sopra. Inoltre, altri clienti possono caricarli, in modo tale che un formato impostato precedentemente possa essere utilizzato per più clienti. Tutte le informazioni visualizzate su ogni etichetta Impostazione formato verràsostituita. Ciò include anche l'elenco dei Codici di sistema.

SALVA NEL FILE

Selezionando questo pulsante si salva l'impostazione attuale del formato badge sul disco. Tutte le informazioni visualizzate su ogni etichetta Impostazione formato verranno salvate. Ciò comprende l'elenco dei Codici di sistema.



Esempio di configurazione ABA MagStripe

Qui sotto è stata presentata una configurazione ipotetica del formato di un badge magnetico per un'università

L'universitàpossiede cinque campus diversi, ognuno con una serie di dormitori. Ogni studente è registrato in base al proprio numero di matricola. Per non avere eventuali problemi di smarrimento badges, è stato inserito anche un campo Duplicato. Il formato e i dati tipici dell'utente sono indicati qui sotto.



L'ID Università (12345) verrà utilizzato come Codice di sistema. Il Numero di matricola dello studente (053-14-9572) verrà utilizzato come numero badge. Il Duplicato (001) verrà utilizzato come duplicato. Tutti gli altri campi verranno ignorati. Lo schermo con il formato risultante sarà il seguente:

Name Hypot	helical Univ	_		<u>0</u>	Loud Fran File Save To File	
Length CaldLengt Facily Eode Stat 1 Length 5 Legene B Stat C	Cad Number F	CaetLangthExact Number 10 (2) h (9 (2) FocilityCade (1) Ion	Digit: F Insue Level Sourt [22] Levgth [7] Jungth [7] Jungth [7] Jungth [7]	Num D 1 2 3 4 5 5 6 8 7 6 8 9 10 11 11 12 13	Facility Codex G0126071 1224 900000939 1 65535 65535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1	ż	3	4	5	ŝ

I due schermi seguenti rappresentano un esempio dei record utente, come programmato in PassPoint.

Becess 1 redice 1 rul	iona Elenióaidar	CTextual I areliava	E Evento
ast Nane Dent	FixtNane	N	
and Technology Ced # IBA TRACK II Mag Skipe 📄 [05314	imue 1977 (001	Cast Code [D600-0000/9FF6-1841	PIN Cade 00000000
Ассень Бюцрь	C Disabled	Duriel CAL	
Employees	AUCE (NONE)	- (DHI	2
Nore	T Has Departure Date	Additional CAL	
Nore	Date CHONES	WSTA User #	
Note	Use Expiration Count	[0	
Nore 💌	Tillinger (NONE)	Executive Priv	leges



Card Form at		
ABA TRACK II Mag S	tipe	*
ABA Cald Type	Hypothetical Univ	•
Facility Code	12345	*
Not Used	ŭ	
Rist Uroed	0	
🖓 Save as Defaults		

Codici residenti (Etichetta Residenti)

Questo schermo consente all'installatore di modificare i badges residenti del sistema e i codici PIN residenti:

ten	n Wie	le Optior	is Configura	tion					
ese	ets I	Card Tech	Skeletons	Burg System	Acpt Beeps/Video	Dialer Repo	rts M	odem Network / ID	Priorities
			S	keleton Cards				Skeleton PINs	
	Card	Length	Data Mask		Card Code		PIN	PIN Code	
Þ	1	0	0000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		1	00000000	
	2	0	0000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		2	0000000	
	3	0	0000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		3	0000000	
	4	0	000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		4	0000000	
	5	0	0000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		5	0000000	
	6	0	000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		6	0000000	
	7	0	0000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		7	0000000	
	8	0	000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000		8	00000000	
-							~	OK X Cancel	🤊 н

I codici residenti sono un metodo con il quale il sistema può autorizzare l'accesso a codici PIN o badges specifici e/o gruppi specifici di badges nel raro caso in cui si verificasse una interruzione di comunicazione fra un modulo DCM e la MLB. I badges residenti sono soggetti a un'analisi dei bit, in base alle impostazioni dell'installatore. Quest'analisi confronta i campi all'interno della zona dati codificata (i dati letti sul badge) con una

7–16 Impostazione delle opzioni generali del sistema

maschera dati del badge, e poi con un modello bit specifico (codice badge).

Dopo aver letto il badge, i dati vengono confrontati con ognuno degli otto dati della tabella badges residenti descritta qui sotto. Il confronto avviene in modo tale che appaiano i dati della tabella. Esistono quattro campi programmabili utilizzati durante il confronto. Sono Lunghezza, Maschera dati, Codice badge e Codice PIN. I primi tre campi sono utilizzati per valutare i dati del badge. L'ultimo campo viene utilizzato per valutare una serie di caratteri digitati tramite tastiera.

Innanzitutto, si imposta nel sistema la lunghezza generale del badge. Si possono impostare fino a otto lunghezze di badges diverse. I dati del badge che non corrispondono alle lunghezze sono ignorati. Se non corrispondono, il procedimento continua fino al dato successivo della tabella, finché si trova una corrispondenza o finché si constata l'errore anche nell'ultimo dato della tabella.

Una Maschera dati di un badge deve filtrare i campi specifici di interesse. Quando appare un uno (1) in una posizione bit del filtro, un bit nella stessa posizione nei dati del badge (di lunghezza corrispondente) viene confrontato con un bit nella posizione corrispondente del Codice badge. Quando appare uno zero (0) nella posizione bit, questo bit viene ignorato durante il confronto.

I codici badge (la cui posizione bit nella maschera dati dei badges residenti è impostata su uno) devono corrispondere esattamente ai dati filtrati del badge, bit per bit. In questo caso, se la Maschera dati si compone di soli uno nell'area del codice di sistema (considerato anche come codice sito), verràaccetta qualsiasi badge con un codice di sistema corrispondente.

Dopo aver individuato la corrispondenza, la riga della tabella Badges residenti che contiene i campi Maschera dati e Codice badge corrispondenti viene utilizzata per indicare la stessa riga della colonna RCM residente, Funzionamento lettore A in RCM

residente (o Lettore B in RCM residente), Badges. Dopo aver identificato la riga, viene eseguita l'operazione in essa impostata. In altre parole, se un badge presentato al lettore B corrisponde ai dati del badge residenti della seconda riga della tabella, e la seconda riga della colonna Lettore B in RCM residente, Scheda contiene il comando Sblocca, il punto di accesso che utilizza il Lettore B si sblocca (passa in modalità Escluso).

Parte della terminologia utilizzata nella modalità RCM residenti è leggermente diversa dai termini utilizzati nelle normali operazioni. "Apri" autorizza comunque un accesso. "Escludi" passa la porta in modalità Esclusione (o libero accesso). "Blocca" mette la porta in modalità Protetta dopo che il varco esegue la sequenza Consenso. La sequenza "Protezione blocco dopo Consenso" consente all'utente di uscire da una porta esclusa prima di impostare il varco in modalità "protetto".

Se un lettore utilizza un abbinamento badge/codice PIN, il badge deve corrispondere in base ai criteri impostati in precedenza, e bisogna digitare un codice PIN. I codici PIN non sono comunque controllati accuratamente, si controlla solo che la quantitàdi caratteri sia corretta.

I campi PIN sono utilizzati solo se un lettore combinato si trova in modalitàsolo PIN, e il lettore collegato a quel varco è (o ha) una tastiera. Il codice PIN inserito nel campo Codice PIN del menu di sistema, funziona esattamente come i campi PIN normali. Vale a dire che un codice PIN a quattro caratteri è allineato a sinistra. Un codice PIN 1234 appariràcome 12340000 nella colonna Codice PIN (supponendo che il sistema utilizzi quattro caratteri per il codice PIN).

Un ingresso solo PIN corrispondente provoca l'operazione che appare nella stessa posizione della tabella Funzionamento lettore A in RCM residente (o Funzionamento lettore B in RCM Residente). Ad esempio, se un codice PIN inserito nel lettore A corrisponde al codice PIN nella terza riga della colonna Sistema, PIN residenti, Codice PIN, l'azione programmata nello schermo di

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint P

impostazione del modulo DCM, etichetta RCM residenti, Funzionamento lettore A in RCM residenti, colonna PIN, terza riga verràeseguito sul punto di accesso corrispondente.

Le opzioni sono le stesse per i badges e per i codici PIN. Possono essere Non usato, Apri, Escludi o Blocca.

E' possibile avere fino a otto strutture di badges residenti e otto strutture di PIN residenti.

Creazione e attribuzione di codici badges residenti

I codici badges residenti lavorano in modo leggermente diverso dai codici PIN residenti. E' possibile impostare otto codici badges residenti, ma poiché le maschere dei badges residenti possono essere impostate come filtri, ogni descrizione di badge residente può essere utilizzata per l'identificazione di molti badges.

Impostazione di un badge residente per filtrare i badges accettabili Quando si desidera che un badge residente filtri i badges accettabili, bisogna immaginare che la Maschera dati sia una specie di setaccio (il filtro) e che il Codice badge sia il modello con cui confrontare il dato che viene passato nel filtro. Per capire le operazioni che avvengono sul numero del badge, bisogna conoscere l'aritmetica esadecimale e binaria e le operazioni booleane.

Un 1 in una posizione della maschera dati significa che la posizione del bit nel codice badge e nel badge letto devono essere identiche.

9

Quando un badge viene presentato ad un varco in RCM, il dato in esso contenuto viene passato attraverso il filtro Maschera dati. Il valore risultante (Dati badge filtrati) viene confrontato con il



Codice badge. Una corrispondenza ESATTA fra i Dati badge filtrati e il Codice badge verràaccettata dal varco.

Ad esempio, supponiamo che si voglia che tutti i badges con Codice di sistema 41 (decimale) passino da un varco chiamato Porta principale. Inoltre, negli esempi seguenti, supponiamo che il numero del badge sia 1827 (decimale).

In questo esempio, i badges utilizzati nel sistema sono badges codificati a 26 bit. Per questo formato, il Codice di sistema è codificato in otto bit, a cominciare dal 25° bit.

	Ρ	F	С	Ρ
POSIZIONE BIT	26	25 23 23 23 24 24 26 26 26 19	0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA C = NUMERO SCHEDA

Poiché si vuole cercare il Codice di sistema di tutti i badges presentati al lettore del varco, si vuole controllare che tutti i bit del badge nella zona del Codice di sistema passino attraverso il filtro. Si vuole inoltre verificare una corrispondenza ESATTA del Codice di sistema, in modo tale da accettare solamente alcuni badges. La maschera dati badge del badge residenti dovràallora essere impostata nel modo seguente:

NOTA: Solo i 26 bit inferiori sono utilizzati nella Maschera dati badge e nel Codice badge.

2 2	P	F		50%2 - 5947A - 9	С	0	P
POSIZIONE BIT	26	288.8	10,00	10,014,00	о 115 0	8 2 9 9	4 m cl +
POSIZIONE FILTRO PER PASSAGGIO CODICE SISTEMA	1	1 1 1 1	1 1 1				
POSIZIONE NON UTILIZZATO DA BLOCCARE CON FILTRO	0		C	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
MASCHERA DATI SCHEDA EFFETTIVA	0 1	1 1 1 1	1 1 1 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
EQUIVALENTE ESADECIMALE MASCHERA DATI SCHEDA	1	F	E	0	0	0	0

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI

P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA C = NUMERO SCHEDA

Il Codice badge deve essere impostato nel modo seguente per un codice di sistema di 41 (decimale) o di 29 (esadecimale):

	P	2		F							С				P
POSIZIONE BIT	26	010	33.4	25	20	<u>σ</u> α	14	10.4	00	N I I S	2 0	8	94	4	ი ი. -
CODICE SCHEDA	0 0	0	1	0 1	0	0 1	0 0	0 0	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0 0
EQUIVALENTE ESADECIMALE CODICE SCHEDA	0	-	ł	5		2		0		0		0	•	-	0

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI

P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA C = NUMERO SCHEDA

Il Codice badge (52000 esadecimale) fornisce una corrispondenza sui dati badge filtrati come illustrato qui sotto:

	P					F											(C								P
POSIZIONE BIT	26	22	24	100	20	10	200	0	. œ	17	16		14	3	12	÷	10	6	8	1	9	2	4	10	20	-
DATI SCHEDA	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
MASCHERA DATI SCHEDA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATI SCHEDA FILTRATI	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE SCHEDA	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATI SCHEDA FILTRATI ED EQUIVALENTE ESADECIMALE CODICE SCHEDA	0)		12	5		-		2				0				0			1	D			3	0	

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI

P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA C = NUMERO SCHEDA

Lunghezza	Maschera dati badge	Codice badge risult.
026	000000001FE0000	000000000520000

Ora che la Maschera dati (1FE0000 Esadecimale) e il Codice badge (520000 Esadecimale) sono stati determinati, i dati devono essere inseriti nel sistema nello schermo Residenti. Nella linea Badge 1 dello schermo, dovremo immettere una Lunghezza di 26, una Maschera dati di 1FE0000 e un Codice badge di 520000. Lo schermo appare come nell'esempio qui sotto:

End	Land	Data Mad	Paul Paula	÷ 6	City I	BR Cale
1,000	Length	CONCOUNTEEDOOD	Lard Lode		1	(000000)
2	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	- 1	2	00000000
3	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		3	00000000
4	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		4	00000000
5	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		6	00000000
6	0	00000000000000000000	((())))))))))))))))))))))))))))))))))))		6	00000000
7	0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		7	00000000
B	ũ.	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		8	00000000
6 7 8	a a	000000000000000000000000000000000000000			7 8	00000000



La fase successiva è quella di rendere il badge residente riconoscibile dal varco (chiamato Porta principale in questo esempio) in modo tale che, se il sistema dovesse passare in modo RCM, gli utenti con un determinato codice di sistema possano entrare dalla Porta principale (controllata dal lettore A). Il varco viene configurato utilizzando lo schermo Impostazione Hardware, Door Control Module (DCM), etichetta RCM Residente, rappresentato qui sotto. Per sapere come raggiungere gli schermi Impostazione Door Control Module (DCM) e per una descrizione completa, vedere il capitolo "Aggiunta di un Door Expansion Kit" in questo manuale.

	Num	Cards		Pins		Г	Num	Cards		Pins	
	1	Not Used	•	Not Used	•	P	1	Not Used	•	Not Used	•
	2	Not Used	٣	Not Used	۲		2	Not Used	۳	Not Used	
	3	Not Used	۲	Not Used		F	3	Not Used	۳	Not Used	
	4	Not Used	٣	Not Used	•	F	4	Not Used	•	Not Used	•
	5	Not Used	•	Not Used		F	5	Not Used	•	Not Used	•
	6	Not Used	•	Not Used		F	6	Not Used	•	Not Used	
	7	Not Used	٣	Not Used		F	7	Not Used	۳	Not Used	
	8	Not Used	۲	Not Used		F	8	Not Used	٣	Not Used	

In questa schermata, nella riga 1, facciamo clic sulla freccia sotto Badges e dal menu a tendina selezioniamo Apri, confermando la scelta cliccando su *OK*. Ora, quando il badge verràletto, il suo contenuto verràfiltrato per isolare il codice di sistema, e i dati filtrati risultanti verranno confrontati con il Codice badge. Una corrispondenza ESATTA fra i Dati badge filtrati e il Codice badge consentiràl'accesso al varco (se il sistema è in modo RCM). Notare che è stato attribuito alla riga 1 perché questo è il Numero badge residenti creato. Se si stessero usando più badges residenti, il numero selezionato sullo schermo dovrebbe



corrispondere al numero di badge residente desiderato che si vuole che esegua questa funzione.

In altre parole, impostando un modello particolare nella quarta riga delle Opzioni generali del sistema, etichetta RCM Residenti, l'azione impostata in Impostazioni DCM, RCM residenti, Lettore A in RCM, campo Badges nella riga quattro verràeseguita quando un badge i cui dati corrispondono a quanto specificato verrà presentato al Lettore A di quel modulo DCM. Esiste una mappatura di valore univoco fra le righe di queste due tabelle.

Negli esempi seguenti (A e B), supponiamo di utilizzare badges codificati con il formato standard ADEMCO di 34 bit. Il formato standard ADEMCO consiste in tre campi, come descritto qui sotto:

Codice di sistema: Un valore binario a otto bit, che è solitamente lo stesso per tutti i badges appartenenti ad un sistema. Utilizzando questo campo, saràpossibile avere un badge numero 00001 nell'azienda A e un badge numero 00001 nell'azienda B, ma nessuno dei due badges potràfunzionare nell'altro sistema.

Codice RCM: Un campo di 4 bit che può essere utilizzato per raggruppare badges con modelli identici in questo campo. Questi gruppi diversi possono essere poi autorizzati a eseguire funzioni specifiche. Questo campo non è ancora stato implementato all'interno del sistema.

Numero badge: Una valore di venti bit utilizzato per indicare il numero identificativo del badge presentato.

Sono presenti anche 2 bit di parità (uno all'inizio e uno alla fine dei dati del badge), che vengono utilizzati per autenticare la validità dei dati stessi, quando vengono trasmessi dal lettore all'unità di controllo. Per le operazioni residenti RCM, i bit di parità possono essere ignorati, in base alle impostazioni del badge utilizzate.

L'esempio A rappresenta alcuni dati di un badge ADEMCO avente Codice di sistema 8, Codice RCM 4, e Numero badge 1827 (723 Esadecimale). La lunghezza totale dei Dati badge è di 34 bit. Se vogliamo utilizzare solo il Codice di sistema per consentire l'accesso durante il funzionamento RCM, dobbiamo creare una maschera che abbia i bit che rappresentano il Codice di sistema impostato a 1, e tutti gli altri impostati a 0. La Maschera dati appariràcome nell'Esempio B.

Esempio A

NOME CAMPO	Р	F	R	C	Ρ
POSIZIONE BIT	34	88588868	8388	22 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	-
DATI SCHEDA	1	0 0 0 0 1 0 0 0	0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1	0

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA

R = CODICE RCM

C = NUMERO SCHEDA

C = NUMERO SCHEDA

Esempio B

NOME CAMPO	P	1							F								Î			R	t.																		С															F	2
POSIZIONE BIT	34	5	ŝ	2	25	2	5	00	20	8		28	2	12		ş	50	22	VC	5	23		22	č	N	00		6	18	2	17	ų	2	12	14	1	2	5	4	-	ç	2	0	0	0	~		9	u		t	ო	2	-	-
DATI SCHEDA	1	T	0	-	0	1	D	(2	1	-	0		0	-	0	()	1		0		0	(0	0	1	0	0	-	0	0	1	0	C	Ì	0	1	-	1	1	1	0	0)	1	-	0	0	1)	1	1	0)
MASCHERA DATI	0	Ī	1	Ì	1		1	1	1	1	ł	1		1	-	1	()	0)	0	ł	0	(0	0	ļ	0	0	ţ	0	0	Ì	0	0	ł	0	0);	0	0)	0	0)	0	ţ	0	0	10	5	0	0	C	5

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI

P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA

R = CODICE RCM



La Maschera dati deve essere ora convertita in un numero esadecimale:

NOME CAMPO	P	F		R	1 - VI.042 - VAS	5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	С	200703-072510-	P
POSIZIONE BIT	34	26.08	28.28	2882	19	15 15	9 1 1 2	6 7 8	4.00 -
MASCHERA DATI	0 1	1 1 1 1	1 1 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
EQUIVALENTE ESADECIMALE	1	F	E	0	0	0	0	0	0
NOTA: I NOMI DEI CA P = BIT PARIT	MPI S 'A'	SONO I SEC F = C	GUENTI ODICE SIS	ТЕМА	R = C0	DICE RCM	1 C	= NUMERO) SCHEDA

così come il Codice badge:

NOME CAMPO	P				F	=			1		1	R											C	C										Ρ
POSIZIONE BIT	34	8	10	15	30	00	and and	22	26	25	24	23	55	21	00	10	a	17	16	5	14	13	2	÷	10	6	8	1	9	10	4	e	2	-
DATI SCHEDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
CODICE SCHEDA PER UN CODICE SISTEMA DI 8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIVALENTE ESADECIMALE		0			1			3	0	8) 			0			-	0			1	D			ji ji	0				0			ŝ	0	1

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA

R = CODICE RCM C = NUMERO SCHEDA

Immettendo ora un valore 34 nel campo Lunghezza, un valore 1FE000000 (esadecimale) nel campo Maschera dati, e un valore 10000000 (esadecimale) nel campo Codice badge, qualsiasi badge ADEMCO 34 bit con Codice di sistema 8 eseguirà l'operazione impostata nella riga RCM residenti per quel lettore.

Impostazione di un badge residente per la ricerca di una corrispondenza esatta Quando si desidera che un badge residente abbia una corrispondenza esatta, bisogna impostare tutti i bit a uno (ad eccezione dei bit di parità) nella maschera dati del badge; e bisogna immettere un valore esadecimale dei dati del badge come viene letto sul badge nel campo codice badge. L'esempio seguente rappresenta un badge 34 bit, il cui numero, espresso in valore esadecimale, è 010800E46.

Dati badge originali:

NOME CAMPO	Р								F	1								1000	F	l																	Ì	С															P
POSIZIONE BIT	34	5	8	2	332	1	5	8	3	000	20	200	ž	22	ŝ	26	22	NC.	ŧ,	23	ġ	22	č	N	20	i,	6	9	0	17	q	2	5	Y.F	t	en t	ç	V,	F	10	2	σ	a		~	ď	2	n	4	0	0	N	-
DATI SCHEDA	1	I	C	ł	0		0	1	0	1	-	0	ł	0	-	0	0	1	l	0	-	0	1	0	0		0	0	2	0	0);	0	0)	0	1	i	1	1	ļ	0	0);	1	C	1	0	0	ł	ļ	1	0

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI P = BIT PARITA' F = CODICE S

F = CODICE SISTEMA R = CODICE RCM

C = NUMERO SCHEDA

Maschera dati badge:

NOME CAMPO	Ρ	F	R	С	Р
POSIZIONE BIT	3	28 23 33 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	25 23	220 111 111 111 111 111 111 111 111 111	-
DATI SCHEDA	1	0 0 0 0 1 0 0 0	0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1	0
MASCHERA DATI	0	111111111	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0

NOTA: I NOMI DEI CAMPI SONO I SEGUENTI

P = BIT PARITA' F = CODICE SISTEMA R = CODICE RCM C = NUMERO SCHEDA

La Maschera dati deve essere ora convertita in un numero esadecimale:



NOME CAMPO	P	F	İ.	R		С	P
POSIZIONE BIT	34	88.888	28	22233	15 15 15 15	112 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- 10 0 t 01
MASCHERA DATI	0 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0
EQUIVALENTE	1	F	F	F	F F	F F	E

così come il Codice badge:

NOME CAMPO	P				F	6					R	٥.										С									P
POSIZIONE BIT	34	33	32	31	30	29	28.	27	22	24	ie S	3	21	20	19	18	17	16	12	4	29	4	- 9	2 0	D'a			- in	4	00	-
DATI SCHEDA	1	0	0	0	0	1	0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		01	C	0	0	1 1	0
CODICE SCHEDA PER CORRISPONDENZA ASATTA	0	0	0	0	0	1	0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0	0	1 1	0
EQUIVALENTE ESADECIMALE	0	5		1				0			1	8			c)			0		Τ		E	9			4			6	
NOTA: I NOMI DEI CAMPI S P = BIT PARITA'	ON	IO F	15	EG			ri SI	STE	ма				R	= 0	:0	DIC)E	RC	м			с	= 1	JUI	ME	R	s	сн	ED/	4	

Immettendo ora un valore 34 nel campo Lunghezza, un valore 1FFFFFE (Esadecimale) nel campo Maschera dati, e un valore 10800E46 (Esadecimale) nel campo Codice badge, il badge 1827 (decimale) con Codice di sistema 8 e un Codice RCM 4 eseguirà l'operazione impostata nella relativa riga RCM residenti per quel lettore.

L'utilizzo di codici badges residenti per ottenere l'accesso, il blocco o lo sblocco di un varco viene descritto brevemente in questo capitolo nell'esempio precedente per i codici a 26 bit. E' spiegato nei particolari anche nella parte riguardante l'etichetta RCM residenti, nel capitolo "Aggiunta di un Door Expansion Kit" in questo manuale.

Codici PIN residenti

Immettere un massimo di otto codici PIN allineati a sinistra, che saranno utilizzati come codici residenti. Le funzioni eseguite da questi codici PIN in RCM possono essere impostate per ogni singolo varco nello schermo di configurazione DCM.

L'utilizzo dei codici PIN per ottenere un accesso consentito, un blocco o uno sblocco di un varco è spiegato in questo manuale al capitolo "Aggiunta di un Door Expansion Kit", nella parte riguardante l'etichetta RCM residente.

Opzioni parte intrusione (etichetta Sistema Intrusione)

Presets	ide Option Card Tech	s Configura Skeletons	tion Burg System	Acpt Beeps/Video	Dialer	Reports Modem Network / ID	Priorities
	Burg Configur Alarm So Alarm Sour	ration ounder Relay: nder Duration:	2]	System Console	
	Bu Open/(rglary Trigger: Close Trigger:	NONE	2		Console Annunciations	
	Doo	r Open Cause r Open Time I w Multiple Ala	es Burg Alarm F Causes Burg A rms	Reponse Iarm Reponse		Com Failure	
	Default \	√ista User Nu	mber: 2				
						V <u>D</u> K X Cancel	Help

Questa schermata consente di impostare alcune opzioni generali di configurazione del sistema intrusione:

Configurazione intrusione

Relè sirena – Fare clic sulla freccia a destra del campo Relè sirena e selezionare dall'elenco presentato il relè non valido che si

intende utilizzare come uscita allarme intrusione. Il relè indicato può essere attivato solo dalla parte intrusione del sistema PassPoint. Il relè deve essere assegnato durante la configurazione hardware del sistema tra quelli disponibili sui moduli DCM prima di essere selezionato in quest'area.

Tempo sirena – E' il periodo di tempo (in minuti) per il quale si attiva il Relè Sirena in seguito ad un allarme intrusione. La sirena può essere tacitata con un comando *Off.* La sirena si tacita comunque automaticamente al termine del tempo impostato.

Trigger intrusione – Fare clic sulla freccia a destra del campo Trigger intrusione e selezionare nell'elenco il trigger non valido che si vuole utilizzare come indicatore di Trigger intrusione. Il trigger indicato può essere attivato solo dalla parte intrusione del sistema PassPoint. Questo trigger può essere utilizzato per attivare il sistema radio lunga portata a fronte di un allarme intrusione. Questo trigger deve essere assegnato durante la configurazione hardware del sistema tra quelli disponibili sui moduli DCM prima di essere selezionato in quest'area.

Il Trigger intrusione è attivo quando non ci sono allarmi in corso. Elettricamente, il trigger attira corrente; vale a dire che indica uno zero logico se misurato con un voltmetro quando viene utilizzata una resistenza di pull-up.

Il Trigger intrusione è disattivato quando ci sono allarmi in sospeso. Elettricamente, il trigger non attira corrente; vale a dire che indica un uno logico se misurato con un voltmetro quando viene utilizzata una resistenza di pull-up.

Trigger Ins./Dis. – Fare clic sulla freccia a destra del campo Trigger Ins./Dis. e selezionare nell'elenco presentato il trigger non valido che si vuole utilizzare come indicatore dello stato di Inserimento e Disinserimento della parte intrusione del sistema PassPoint. Questo trigger non può essere controllato manualmente, perché è creato per notificare elettronicamente ad

un sistema estraneo la condizione di inserimento Inserito o Disinserito della parte intrusione di PassPoint. Questo trigger può essere utilizzato per pilotare il canale di inserimento di un sistema radio a lunga portata. Il trigger deve essere assegnato durante la configurazione hardware del sistema tra quelli disponibili sui moduli DCM prima di essere selezionato in quest'area.

Il Trigger Ins./Dis. è attivo quando il sistema è inserito in modo totale o parziale. Elettricamente, il trigger attira corrente; vale a dire che indica uno zero tensione logico se misurato con un voltmetro quando viene utilizzata una resistenza di pull-up.

Il Trigger Ins./Dis. non è attivo quando il sistema è disinserito. Elettricamente, il trigger non attira corrente; vale a dire che indica un uno tensione logico se misurato con un voltmetro quando viene utilizzata una resistenza di pull-up.

Porta aperta causa allarme intrusione – Selezionare questa casella se si desidera che l'allarme porta aperta del controllo accessi attivi un allarme intrusione. Selezionando questa casella, il relè sirena selezionato si attiveràper la durata prevista per il tempo sirena.

Temporizzazione porta aperta causa allarme intrusione – Selezionare questa casella se si desidera che l'allarme temporizzazione porta aperta attivi un allarme intrusione. Selezionando questa casella, il relè sirena selezionato si attiverà per la durata prevista nel tempo sirena.

Consenti allarmi multipli – Selezionare questa casella se si desidera che situazioni di allarme successive su uno stesso varco o zona attivino un allarme intrusione entro un solo periodo di inserimento. Se non si seleziona questa casella, ogni varco o zona potràgenerare un solo allarme durante un solo periodo di inserimento.

Utente VISTA di default – Poiché tutte le azioni eseguite su una centrale di allarme VISTA collegata a PassPoint tramite il modulo

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–31

VGM sono registrate nella memoria eventi della centrale VISTA, qualsiasi azione che il sistema PassPoint attiva sulla centrale VISTA verràassociata ad un utente VISTA. Il numero utente VISTA indicato in questo campo dovràquindi essere associato ad un codice valido della centrale VISTA.

Tastiera di sistema

Tastiera installata – Selezionare questa casella se alla MLB è stata collegata una tastiera ADEMCO 6139 da utilizzare come tastiera del sistema. Verificare che questa casella non sia selezionata se non ci sono tastiere installate.

Visualizzazioni da tastiera

Mancanza rete – Selezionare questa casella se si desidera che la tastiera del sistema emetta dei segnali acustici nel caso in cui si verifichi una mancanza di rete su un QUALSIASI modulo del sistema PassPoint.

Batteria scarica – Selezionare questa casella se si desidera che la tastiera emetta dei segnali acustici nel caso in cui un QUALSIASI modulo del sistema PassPoint abbia la batteria scarica.

Com fall. - Selezionare questa casella se si desidera che la tastiera emetta dei segnali acustici nel caso in cui si verificasse un errore di comunicazione fra la MLB del sistema e un QUALSIASI modulo del sistema PassPoint.

Beep e video del varco (Etichetta Beep/Video)

Questa etichetta consente di selezionare opzioni di avviso per la tastiera del sistema e di indicare quali varchi sono dotati di telecamera.

_								
	Num	Access F	oint Name	On Door Time	On Door Force	Camera	<u> </u>	
	• 1	Door 1				V		
	2	Door 2		V	v	M		
	3			V	V	1		
	4			2	~	M		
	5			V	V	2	1	
	6			P	2			
	7			N N	L L	2	1	
	8							
	9				<u> </u>		1	
	10			<u> </u>	<u> </u>		1	
	11			<u> </u>	<u>.</u>	122		
	12							
	12							
	14							
	14					2		

Sono elencati tutti i varchi. Selezionare le caselle nelle rispettive colonne per indicare i varchi per i quali si desidera un avviso acustico per Allarme porta aperta e Temporizzazione porta aperta. Se il computer possiede una scheda di acquisizione video, verrà attivata la colonna riguardante la telecamera: saràpossibile in tal modo richiamare un'immagine video dal vivo durante un controllo visivo e se si possiede una telecamera puntata sul varco, selezionare la casella corrispondente.

Il beep è rapido per gli allarmi di apertura varco e lento per gli allarmi di temporizzazione varchi.

E' possibile effettuare delle selezioni nella colonna *Telecamera* solo se è stata installata l'attrezzatura adeguata per l'acquisizione video.





Opzioni selezionatore (Etichetta Selezionatore)

Questa finestra consente di attivare i messaggi in protocollo Contact ID che si desidera inviare a un ricevitore digitale di allarmi ADEMCO 685 o FBII CP220 sfruttando il selezionatore digitale della centrale VISTA. Questa finestra si riferisce quindi solo ai sistemi che utilizzano un VGM.

Opzioni Modem (Etichetta Modem)

Questa finestra imposta la configurazione delle connessioni di comunicazione e delle proprietà della sessione:



Proprietà della sessione

Intervallo minimo fra chiamate – E' il numero minimo di secondi che possono intercorrere fra due chiamate effettuate dal sistema PassPoint. Questa impostazione determina una fascia oraria

^{7–34} Impostazione delle opzioni generali del sistema

durante la quale è possibile collegarsi remotamente al sistema PassPoint, anche quando il sistema è occupato da chiamate in uscita. Questa fascia oraria riguarda solo l'intervallo fra chiamate in uscita realizzate con successo e non riguarda l'intervallo fra tentativi di chiamata in uscita infruttuosi.

Tempor. Login/Host – E' il periodo di tempo (in minuti) che può trascorrere dopo una connessione in entrata o in uscita. E' anche il periodo di tempo che, quando trascorso, forza un nuovo tentativo di riconnessione con un Computer Host (in una versione futura del prodotto). Quando si utilizza una connessione remota, se questo tempo trascorre senza che qualcuno si colleghi, il sistema mette fine alle connessioni riagganciando. Impostando questo campo a 0, si disattiva la temporizzazione.

E' importante impostare questo campo a un valore diverso da 0 se si sta utilizzando una connessione modem. Non impostare questo campo a un valore diverso da 0 se si sta utilizzando un collegamento via cavo.

Richiamata forzata – Spuntando la casella relativa a questa opzione, si obbliga il sistema PassPoint a riagganciare su una chiamata in entrata e richiamare automaticamente un numero di telefono predefinito. Ciò aumenta il livello di sicurezza del sistema, poiché qualsiasi chiamata alla quale risponde PassPoint viene terminata termina e il sistema inizia una chiamata verso un numero di telefono conosciuto.

Rubrica

La Rubrica viene utilizzata per memorizzare otto possibili numeri di telefono attraverso i quali il sistema PassPoint può contattare un computer remoto. Non è necessario immettere questi numeri se l'unico computer utilizzato per gestire il sistema è collegato direttamente al sistema.

7

Le impostazioni di utilizzo specificano il numero utilizzato in alcune circostanze. E' necessario impostare un numero da utilizzare come richiamata se è stata selezionata l'opzione *Richiamata forzata.* E' il numero che il sistema PassPoint chiama dopo aver ricevuto a sua volta una chiamata.

Tutti gli altri numeri sono utilizzati per chiamare un computer particolare quando si produce un evento associato ad una soglia di prioritàparticolare. Ciò consente al sistema di chiamare diversi host per gestire diversi tipi di eventi.

Iniziatori chiamate in uscita

Chiama host dopo un intervallo definito

Il sistema inizia una chiamata al numero associato alla priorità attribuita a quell'evento qualora il numero di minuti impostato dovesse trascorrere senza che il sistema generi connessioni remote.

Capacità e priorità memoria eventi

Il sistema inizia una chiamata al numero associato alla priorità attribuita a quell'evento quando la capacitàmemoria eventi raggiunge la percentuale indicata.

Chiama host a orari fissi

Il sistema inizia una chiamata al numero associato alla priorità attribuita a quell'evento all'ora indicata nel giorno selezionato.

Opzioni rete ID (Etichetta Rete/ID)

La finestra fornisce le impostazioni per parametri di rete e le informazioni di identificazione del sistema:

7–36 Impostazione delle opzioni generali del sistema

Presets	Card Tech Skeletons Burg System Acpt Beeps/Video Dialer Reports Modem Network / ID Priorities
	Network Subnet Number: 3 Reader Swipe Timeout: 3 🗲 Sec Host Identification: FFFFFFFFFF
	To not change this field without making the appropriate change in the system information. Identification Keypad Caption: PassPoint ACS
	Primary Subscriber Acct #: 000000 Sec Subscriber Acct #: 000000

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Rete

Numero di Subnet – Questo numero, che va da 1 a 255, seleziona un raggruppamento comune di moduli di rete. Nella maggior parte dei casi questo numero NON DOVREBBE ESSERE MODIFICATO e dovrebbe essere modificato solo se necessario quando si utilizza lo stesso cavo per il bus del sistema PassPoint e altri dispositivi compatibili Echelon LonWorks. Contattare ADEMCO per maggiori informazioni.

Temporizzazione passaggio lettore – E' il numero di secondi durante i quali il modulo DCM o CPM attende istruzioni dalla MLB dopo la presentazione di un badge o la digitazione di un PIN. In condizioni normali, la MLB risponde al modulo generando un segnale di consenso o di negazione. Se comunque la MLB non rispondesse entro il periodo di tempo previsto, l'interfaccia del lettore si azzera. L'impostazione di default è 3 secondi. Si consiglia di impostare un valore superiore nel caso in cui si effettui il controllo visivo.

ID Host – Questo numero a 12 caratteri esadecimali è utilizzato per confermare una connessione con il software PassPoint *Plus*. Il

numero impostato qui DEVE corrispondere al numero impostato nel software del computer per poter eseguire caricamenti, aggiornamenti e acquisire gli eventi.

Nonostante l'ID Host abbia un valore iniziale di "FFFFFFFFFFF," l'installatore dovrebbe modificarlo per ragioni di sicurezza.

Identificazione

Logo tastiera – E' la stringa di caratteri visualizzata sulla prima linea della tastiera 6139 del sistema.

Numero cliente primario – Le prime quattro cifre di questo numero sono inviate al numero primario del ricevitore digitale di allarmi nel caso in cui venga eseguita una chiamata. Gli ultimi due numeri rappresentano il numero della MLB. Questo campo non può essere modificato perché viene creato automaticamente al momento della creazione del database cliente.

Numero cliente secondario – Immettere il numero cliente secondario per questo cliente. Le prime quattro cifre di questo numero sono inviate al numero secondario del ricevitore digitale di allarmi nel caso in cui la chiamata al numero principale non vada a buon fine. Gli ultimi due numeri rappresentano il numero della MLB.

Opzioni priorità (Etichetta Priorità)

Questa finestra visualizza le impostazioni della prioritàdi tutti gli eventi che possono essere generati dal sistema PassPoint. Le impostazioni di prioritàvariano da Nessuno a Livello di priorità5. Gli eventi che sono stati impostati con livello di prioritàNessuno non sono memorizzati nella memoria eventi del sistema. Gli eventi con Livello priorità1 sono quelli con livello prioritàpiù basso e gli eventi con livelli di priorità5 sono quelli con il massimo livello di prioritàche possono essere memorizzati. Tutti gli eventi che sono

stati impostati con livello di prioritàNessuno non potranno essere usati come trigger per un rapporto Evento-Azione, poiché l'evento non viene memorizzato. Notare che quando gli eventi vengono scaricati verso l'host computer, la MLB trasmette prima gli eventi più vecchi con la prioritàpiù alta trasferendo gradatamente gli eventi più recenti e con prioritàinferiore.

Bisogna ricordare che queste opzioni di prioritàpossono agire sulle connessioni remote. Una modifica alle prioritàeventi può causare chiamate all'host ed impedire che gli eventi vengano memorizzati. Inoltre, molti eventi con una caratteristica guasto/ripristino appaiono solo una volta nell'elenco. Modificando le prioritàdi uno, si modificano le prioritàdi entrambi (ad esempio Porta aperta varco e Ripristino allarme).



La finestra delle prioritàpuò essere usata per modificare la priorità e gli attributi di un evento, impostare un cercapersone per un particolare evento e creare istruzioni per un evento. Le procedure per eseguire queste azioni sono fornite nei paragrafi seguenti.

7

Modifica delle priorità di un evento

Per modificare le prioritàdi un evento:

- 1. Scorrere l'elenco degli eventi fornito nella griglia fino a trovare quello al quale si desidera modificare la priorità
- 2. Fare clic sulla freccia in basso a destra dell'elenco degli eventi. Appare un elenco di priorità
- **3. Fare clic sul livello di priorità desiderato.** Il livello di priorità di quell'evento è ora modificato.

E' importante notare che impostando la prioritàdi un evento a 0, verranno annullati tutti gli altri attributi dell'evento stesso, poiché un evento con priorità0 non dovrebbe mai prodursi e non verrà neanche visualizzato.

4. Ripetere i punti da 1 a 3 per ogni evento da modificare.

Modifica degli attributi di un evento

- 1. Scorrere l'elenco degli eventi fino a trovare l'evento di cui si desidera modificare un attributo.
- 2. Selezionare l'evento facendo clic sulla colonna più a sinistra nella griglia eventi. Verràevidenziata tutta la riga dell'evento, come nell'esempio qui sotto.
- 3. Fare clic sul pulsante Modifica, per attivare gli altri pulsanti.

7–40 Impostazione delle opzioni generali del sistema

à an	Event	Piorit,			ACCESSIVENIEU
	ABAZI CONFIG EDITED	Pi 2	. (6)		C Display Only
1	AC PWR LOSS	Pi 2			
8	ACC DENY OVE UNION	Pi 1			Choplay and Log
L.	ACCESS DENIED W/DR OPEN	Pi 3			
	ACCESS DENIED	Pi 1			Choplay/Log/Hold
5	ACCESS DENY OVR	P(1	*		
r	ACCESS GRANT	Pi 1	18		C Dimley/Log/Ack
1	ACCESS GROUP DISABLED	Pi 1			
1	ACCESS GROUP EDITED	Pi 2	×		C Dubley/Log / Arrotate
D	ACCESS GRIPHARD EN/EX	Pi 1		-1	
rent	ACCESS DEMIED Text Color 🔄 Event Background Colo		vent S Dear 5	iound ound	📑 🕴 Inage 18 💌 🔄 Use Custon Inage 🔄
3/8	2000 9 21/20 AM ACCESS DENIED	1	F	Rie	di 🖌 Ausociata 🖌 Canad

4. Modificare gli attributi dell'evento utilizzando i pulsanti sullo schermo. I pulsanti hanno le funzioni seguenti:

Colore testo	Fare clic su questo pulsante per modificare il colore del testo dell'evento.
Colore sfondo	Fare clic su questo pulsante per modificare il colore dello sfondo dell'evento.
Suono evento	Fare clic su questo pulsante per associare un file wav che saràattivato in occasione dell'evento. Si consiglia di utilizzare files brevi.
Annulla suono	Fare clic su questo pulsante per eliminare un file wav dall'evento.
Immagini	Esistono 46 immagini nell'elenco, che possono essere associate all'evento.
Personalizza immagine	E' possibile creare la propria immagine bitmap e associarla a un evento. L'immagine creata deve essere di 15 x 15 pixel.



L'evento deve essere solo visualizzato e non salvato nel database per un rapporto successivo.
L'evento deve essere visualizzato e salvato nel database.
a L'evento deve essere visualizzato e salvato nel database. Deve essere conservato anche nel gruppo di priorità corrispondente al suo livello.
a L'evento deve essere visualizzato e salvato nel database. Verràconservato nel gruppo di prioritàcorrispondente al suo livello. L'evento richiede anche l'acquisizione da parte dell'operatore.
a L'evento deve essere visualizzato e salvato nel database. Verràconservato nel gruppo del proprio livello di priorità L'evento richiede anche un'annotazione da parte dell'operatore.

- 5. Dopo aver modificato gli attributi degli eventi, fare clic sul pulsante *Associa* per associare le modifiche apportate all'evento.
- 6. Ripetere le fasi da 1 a 5 per ogni evento del quale si desiderano modificare gli attributi.

Impostazione cercapersone evento

Per poter utilizzare la funzionalità del cercapersone di PassPoint, il PC host deve essere sempre collegato alla MLB. Per impostare PassPoint in modo tale che invii un messaggio sul cercapersone in caso di evento, bisogna configurare il modem e creare un elenco di cercapersone. Facendo clic sull'etichetta cercapersone, appare lo schermo seguente.

^{7–42} Impostazione delle opzioni generali del sistema

Nun	Event	Piority		*	NewList Let al Collin
1	ABA21 CONFIG EDITED	Piz		1	None
2	AC PWH LOSS	Pi 2			
3	ACC DENY DVR UNION	Pil			Numeric Party Template
4	ACCESS DENIED W/DR OPEN	Pi 3	*		manner sgutterapped.
5	ACCESS DENIED	Pi 1	-		1
6	ACCESS DENY OVR	P(1			
7	ACCESS GRANT	Pi 1	. 14		
8	ACCESS GROUP DISABLED	Pi 1			
9	ACCESS GROUP EDITED	Pi 2	×		Noden Crilg Test Page
10	ACCESS GRIPHARD EN/EX	Pi 1		1	Test Page Information
		-06-	[FIE	ar 🗸 Anoceiste 🔀 Cancel

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Configurazione del Modem

- 1. Collegare un modem a un porta di comunicazione disponibile sul computer.
- 2. Fare clic sul pulsante *Conf. Modem*. Appare la finestra seguente:



- 3. Impostare la porta di comunicazione alla quale è collegato il modem selezionandola dall'elenco *Porta Modem*.
- 4. Impostare la *Stringa numerazione* a ATDT per composizione a toni e ATDP per composizione a impulsi.

- 5. Lasciare il campo Iniz. stringa vuoto per il momento. Con il campo vuoto, il Modem invierà un AT+ e ritorno. Se questa impostazione di default non funzionasse, sarà necessario consultare il manuale del modem. La maggior parte dei terminali cercapersone utilizzano vecchi modem che non possono accettare protocolli di correzione errori dei modem V.xx più recenti. Sarà quindi necessaria una stringa di inizializzazione modem che imposterà il modem in modo Normal Bell 212.
- 6. Impostare il campo *Baud Rate* con il baud rate del terminale cercapersone. (2400 è corretto per PageNet.)

Creazione di un evento Cercapersone

- 1. Scorrere l'elenco degli eventi nella finestra fino a raggiungere l'evento da abbinare al cercapersone.
- 2. Selezionare l'evento facendo clic sulla colonna più a sinistra nella griglia.
- **3. Fare clic sul pulsante** *Modifica.* In questo modo si attiva il pulsante *Nuova lista*.
- 4. Fare clic sul pulsante *Nuova lista*. In questo modo si apre la finestra di dialogo *Lista membri cercapersone*, come nell'esempio qui sotto:



- 5. Immettere nella casella *Nome lista* il nome dell'elenco cercapersone.
- 6. Immettere il Pin Cercapersone.

⁷⁻⁴⁴ Impostazione delle opzioni generali del sistema
- 7. Immettere il *N. accesso* cercapersone. (il numero di telefono del terminale cercapersone.)
- 8. Fare clic sul pulsante +. In questo modo il dato si sposta sull'elenco *Membri*.
- 9. Fare clic con il pulsante destro nell'area *Membri*. Viene presentata una finestra di dialogo per selezionare il tipo di cercapersone (alfanumerico o numerico). Selezionare il tipo che corrisponde al cercapersone.
- 10. Ripetere le fasi da 1 a 9 per ogni evento e/o cercapersone desiderato.
- 11. Fare clic sul pulsante OK per salvare l'elenco.

Questo elenco può essere ora associato a molteplici eventi.

NOTA: L'elenco esistente può essere modificato utilizzando il pulsante *Modifica Lista*.

Utilizzo del formato cercapersone numerico

Il testo che va al cercapersone è il testo evento più il numero cliente su un cercapersone alfanumerico. Se si possiede un cercapersone numerico, si deve utilizzare il *Formato cercapersone numerico*. Il *Formato cercapersone numerico* utilizza spazi riservati:

- %A per sostituire il numero cliente
- %T per sostituire il tipo di risorsa (1=Varco, 2= Lettore, 3 = Relè, 4=Lettore, 5=Trigger)
- %R per sostituire il numero della risorsa

Ad esempio, se il numero cliente è 1234 e l'evento è un Allarme porta aperta, il formato può essere come nell'esempio seguente:

911 %T %R 000 A%



Questo verràtrasmesso come:

911 1 1 000 1234

Impostazione invio e-mail per un evento

Per utilizzare la funzionalitàe-mail di PassPoint, il PC host deve essere sempre collegato alla MLB. Inoltre, bisogna avere accesso a un server SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Per impostare PassPoint in modo tale che invii un e-mail in seguito a un evento, è necessario configurare il vostro e-mail e creare un elenco di indirizzi e-mail. Facendo clic sull'etichetta e-mail, appare lo schermo seguente:



Configurazione dell'e-mail

1. Fare clic sul pulsante Conf. e-mail. Appare il seguente schermo Configurazione E-mail:

^{7–46} Impostazione delle opzioni generali del sistema

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

- 2. Immettere l'indirizzo dell'host SMTP nel campo SMTP Host Address.
- 3. Immettere nel campo *ID Operatore* il nome operatore che potrebbe essere necessario per accedere al server SMTP.
- 4. Immettere l'indirizzo che si vuole utilizzare come indirizzo mittente nel campo *Dall'indirizzo*.
- 5. Immettere nel campo *Oggetto* il testo che si vuol far apparire sulla riga Oggetto dell'e-mail.
- 6. Fare clic sul pulsante OK.

Creazione di un elenco E-mail

- 1. Scorrere l'elenco degli eventi fino a visualizzare l'evento per il quale si desidera inviare l'e-mail.
- 2. Selezionare l'evento facendo clic sulla colonna più a sinistra nella griglia.
- 3. Fare clic sul pulsante *Modifica*. In questo modo si attiva il pulsante *Nuova lista*.
- 4. Fare clic sul pulsante *Nuova lista*. In questo modo si apre la finestra di dialogo *Elenco Email*:



- 5. Immettere il nome dell'elenco degli indirizzi e-mail nella casella *Nome Lista*.
- 6. Immettere l'Indirizzo Email.
- 7. Fare clic sul pulsante +. In questo modo l'indirizzo si sposta nell'elenco *Membri.*
- 8. Ripetere le fasi 6 e 7 per ogni indirizzo e-mail che si desidera aggiungere alla lista.
- 9. Fare clic sul pulsante Associa.

La lista così creata può essere associata a più eventi.

NOTA: L'elenco esistente può essere modificato utilizzando il pulsante *Modifica Lista*.

Creazione istruzioni per gli eventi

E' possibile creare istruzioni relative agli eventi utilizzando l'etichetta Istruzioni. Facendo clic sull'etichetta istruzioni, appare la finestra seguente:

7–48 Impostazione delle opzioni generali del sistema

Nan	Event	Piority			Event Instructions:
1	ABA21 CONFIG EDITED	Pi 2	. 16	-	
2	AC PWR LOSS	Pi 2			1
3	ACC DENY OVE UNKN	Pí1			1
4	ACCESS DENIED W/DR OPEN	Pi 3	*		1
5	ACCESS DENIED	Pi1			1
5	ACCESS DENY OVR	P(1			1
7	ACCESS GRANT	Pi 1			
8	ACCESS GROUP DISABLED	Pi 1			Pre-defined Instructions
9	ACCESS GROUP EDITED	Pi 2	×		E Inductions
10	ACCESS GRP HARD EN/EX	Pi 1		-1	 For Access Control Events
				1	Edi 🖌 🖌 Associate 🗮 🗶 Cancel

Si possono immettere istruzioni nella casella *Istruzioni eventi*, inserendo istruzioni estratte dalla casella *Istruzioni predefinite* facendo doppio clic su di esse, o aggiungendo istruzioni personalizzate facendo clic con il pulsante destro sulla casella *Istruzioni predefinite* e selezionando *Modifica istruzioni personalizzate*. Selezionando *Modifica istruzioni personalizzate*, appare la finestra seguente:



Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–49



Dopo aver inserito le nuove istruzioni personalizzate, uscire dallo schermo *Modifica istruzioni personalizzate*, fare ancore clic con il pulsante destro nella casella *Istruzioni predefinite* e scegliere *Ricarica istruzioni*. In questo modo le nuove istruzioni vengono aggiunte all'elenco delle Istruzioni predefinite, e possono quindi essere inserite nella casella *Istruzioni eventi*.

Per associare le istruzioni evento all'evento selezionato, fare clic sul pulsante *Associa*.

Impostazione delle opzioni generali del sistema 7–51



Questo capitolo spiega come impostare le Liste risorse, e in particolare come:

- Impostare le liste risorse
- Utilizzare le liste risorse



Impostazione liste risorse

E' possibile creare liste delle risorse seguenti: varchi, lettori, relè, trigger e zone. Dopo averle configurate, queste risorse possono essere controllate in modo indipendente o come lista. Ogni tipo di risorsa può essere associata fino a 16 liste.

Tutte le liste di risorse sono configurate in una casella di dialogo dedicata, chiamata Configurazione Liste Risorse. Per arrivare a questa finestra di dialogo, selezionare *Lista risorse* dalla finestra di dialogo Configurazione Hardware:

Access Points Readers Relaw Triggers Zones Access Point Lin: 1 of 15	
<u>Bow</u>	Name: Access Point Lat 01
Accesopri 001: Ford Door Accesopri 002: Rear Door	Add 5 All 55
	Cancel 7 Hele

Tutte le etichette (Varchi, Lettori, Relè, Triggers e Zone) contengono i campi e i pulsanti seguenti:

Precedente/Successivo– Questi pulsanti visualizzano la lista di risorse successiva o precedente.

Disponibile (Risorsa) – Questo campo visualizza tutte le risorse disponibili ad essere associate a una lista di risorse.

Nome – Si può immettere in questo campo un nome per la lista attuale.

(Risorsa) Configurazione lista – In questo campo sono visualizzate tutte le risorse che appartengono alla lista selezionata.

Aggiungi > – Facendo clic su questo pulsante si attribuisce la risorsa selezionata alla lista.

Tutto>> – Facendo clic su questo pulsante si attribuiscono tutte le risorse disponibili alla lista.

< Rimuovi – Facendo clic su questo pulsante si rimuove la risorsa selezionata dalla lista.

<< Tutto – Facendo clic su questo pulsante si rimuovono tutte le risorse dalla lista.

OK – Fare clic su questo pulsante quando si è finito di configurare le liste delle risorse.

Annulla – Fare clic su questo pulsante quando si vuole uscire dalla Configurazione senza salvare le modifiche.

Etichetta varchi

Utilizzare questo schermo per impostare l'elenco dei varchi:

Impostazione liste risorse 8–3

Resource Lists Configuration	
Access Points Readers Release Taggets Zones	1
Access Point List: 1 of 16	
Ned C	Name Access Paint List 01
Available Access Point Resources	Access Point List 1 Configuration
Accountry (01: Ford Door Accountry (012 Rear Door	Add > Ad 3>
	CK X Carcal ? Heb

E' possibile configurare fino a 16 liste varchi. Ogni varco può essere associato a più di una lista. Per configurare una lista varchi, seguire la procedura seguente:

- 1. Selezionare il varco nella lista della finestra Risorse disponibili utilizzando i metodi a. o b. descritti di seguito:
 - a. Per selezionare i varchi singolarmente, basta fare clic su di essi. Si possono selezionare più varchi utilizzando le combinazioni standard di Windows™ SHIFT-clic e CONTROL-clic. Dopo aver selezionato i varchi, fare clic sul pulsante *AGGIUNGI* >. I varchi selezionati vengono spostati nella finestra Configurazione lista varchi.
 - b. Per aggiungere tutti i varchi, fare clic sul pulsante *Tutto* >>. I varchi appaiono nella finestra Configurazione lista varchi.
- 2. Immettere il nome della lista nell'area "Nome".

8–4 Impostazione liste risorse

- 3. Fare clic su Successivo e ripetere le fasi 1 e 2 per ogni lista di varchi che si desidera creare.
- 4. Quando sono state configurate tutte le liste varchi, si può fare clic su una delle etichette per creare liste per un'altra risorsa; oppure, se sono state configurate tutte le liste, fare clic su OK. Riappare lo schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Quando si esce dallo schermo Configurazione Installatore, il sistema informa che il database deve essere aggiornato. Se la configurazione dell'hardware è terminata, seguire le istruzioni per aggiornare la MLB.

Etichetta lettori

Utilizzare questo schermo per impostare la lista lettori:

Iccess Points Readen Relays Trippes Zo Seader List: 1 of 16	
<u>New</u>	Name: Reader Lif 01
wolable Reader Resources Reader D01: Envolvment Reader	Reader List 1 Conliguration
	Aud >
	All SS
	- Farray
	(Al)

8–5 Impostazione liste risorse

E' possibile configurare fino a 16 liste di lettori. Ogni lettore può essere associato a più di una lista. Per configurare una lista di lettori, procedere nel modo seguente:

- 1. Selezionare i lettori elencati nella finestra Risorse lettore utilizzando i metodi a. o b. descritti di seguito:
 - a. Per selezionare i lettori singolarmente, fare clic su di essi. Si possono selezionare più lettori utilizzando le combinazioni standard di Windows ™ SHIFT-clic e CONTROL-clic. Dopo aver selezionato i lettori, fare clic sul pulsante AGGIUNGI >. I lettori selezionati appaiono nella finestra Configurazione lista lettori.
 - b. Per aggiungere tutti i lettori, fare clic sul pulsante *Tutto* >>. I lettori appaiono nella finestra Configurazione lista lettori.
- 2. Immettere il nome della lista nell'area "Nome".
- 3. Fare clic su *Successivo* e ripetere le fasi 1 e 2 per ogni lista lettori che si desidera creare.
- 4. Quando sono state configurate tutte le liste lettori, si può fare clic su una delle etichette per creare liste per un'altra risorsa; oppure, se sono state configurate tutte le liste, fare clic su *OK*. Riappare lo schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Quando si esce dallo schermo Configurazione Installatore, il sistema ricorda che il database deve essere aggiornato. Se la configurazione dell'hardware è terminata, seguire le istruzioni per aggiornare la MLB.

Etichetta relè

Utilizzare questo schermo per impostare le liste relè:

8–6 Impostazione liste risorse

Report Reduction 01
Helay List 1 Configuration
Add a
(C.Ferrar)

E' possibile configurare fino a 16 liste di relè. Ogni relè può essere associato a più di una lista. Per configurare una lista di relè, procedere nel modo seguente:

- 1. Selezionare i relè elencati nella finestra Risorse relè utilizzando i metodi a. o b. descritti di seguito:
 - a. Per selezionare i relè singolarmente, fare clic su di essi. Si possono selezionare più relè utilizzando le combinazioni standard di Windows ™ SHIFT-clic e CONTROL-clic. Dopo aver selezionato i relè, fare clic sul pulsante AGGIUNGI >. I relè selezionati appaiono nella finestra Configurazione lista relè.
 - b. Per aggiungere tutti i relè, fare clic sul pulsante *Tutto>>*. I relè appaiono nella finestra Configurazione lista relè.
- 2. Immettere il nome della lista nell'area "Nome".
- 3. Fare clic su *Successivo* e ripetere le fasi 1 e 2 per ogni lista relè desiderata.

Impostazione liste risorse 8–7



4. Quando sono state configurate tutte le liste relè, si può fare clic su una delle etichette per creare liste per un'altra risorsa; oppure, se sono state configurate tutte le liste, fare clic su *OK*. Riappare lo schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Quando si esce dallo schermo Configurazione Installatore, il sistema ricorda che il database deve essere aggiornato. Se la configurazione dell'hardware è terminata, seguire le istruzioni per aggiornare la MLB.

Etichetta Trigger

Resource Lists Configuration	
Access Points Readers Relays Tildets Zones	
Trigger List: 1 of 16 Model Model Available Trigger Resources:	Name: Trigger Let 01 Trigger Let 1 Configuration
Tigger DD: Showcom Buzzer Tigger DD: Watchowe Buzzer	Add 5 All 55
	((A)

Utilizzare questo schermo per impostare le liste trigger:

E' possibile configurare fino a 16 liste di triggers. Ogni trigger può essere associato a più di una lista. Per configurare una lista di triggers, procedere nel modo seguente:

- 1. Selezionare i triggers elencati nella finestra Risorse triggers utilizzando i metodi a. o b. descritti di seguito:
 - a. Per selezionare i trigger singolarmente, fare clic su di essi. Si possono selezionare più triggers utilizzando le combinazioni standard di Windows ™ SHIFT-clic e CONTROL-clic. Dopo aver selezionato i triggers, fare clic sul pulsante AGGIUNGI >. I triggers selezionati appaiono nella finestra Configurazione lista triggers.
 - b. Per aggiungere tutti i trigger, fare clic sul pulsante *Tutto* >>. I trigger appaiono nella finestra Configurazione lista trigger.
- 2. Immettere il nome della lista nell'area "Nome".
- 3. Fare clic su *Successivo* e ripetere le fasi 1 e 2 per ogni lista trigger desiderata.
- 4. Quando sono state configurate tutte le liste triggers, si può fare clic su una delle etichette per creare liste per un'altra risorsa; oppure, se sono state configurate tutte le liste, fare clic su *OK*. Riappare lo schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Quando si esce dallo schermo Configurazione Installatore, il sistema ricorda che il database deve essere aggiornato. Se la configurazione dell'hardware è terminata, seguire le istruzioni per aggiornare la MLB.

Etichetta Zone

Utilizzare questo schermo per impostare le liste zona:

Teseurce Lists Configuration Access Parks Reades Relays Triggels Zor Zore Lik: 1 of 16	wi
<u>Nest</u>	Name: Zona List 01
Anotaber zone herosurent: Zene DDI: Window Zene DDC: Watekouwe twelso Zene DDC: Youther Pessage Door Zene DD4: Showacon Intelior	Add 3 Add 3 Add 3 C Ferrory C(A)
	V OK X Cancel ? Help

Si possono configurare fino a 16 liste zona. Tutte le zone possono essere attribuite a più di una lista. Per configurare una lista zona, procedere nel modo seguente:

- 1. Selezionare le zone elencate nella finestra Risorse zone utilizzando i metodi a. o b. descritti di seguito:
 - a. Per selezionare le zone singolarmente, fare clic su di esse. Si possono selezionare più zone utilizzando le combinazioni standard di Windows ™ SHIFT-clic e CONTROL-clic. Dopo aver selezionato i triggers, fare clic sul pulsante AGGIUNGI >. Le zone selezionate appaiono nella finestra Configurazione lista zone.
 - b. Per aggiungere tutte le zone, fare clic sul pulsante *Tutto>>*. Le zone appaiono nella finestra Configurazione lista zone.
- 2. Immettere il nome della lista nell'area "Nome".
- 3. Fare clic su *Successivo* e ripetere le fasi 1 e 2 per ogni lista zona desiderata.

4. Quando sono state configurate tutte le liste zone, si può fare clic su una delle etichette per creare liste per un'altra risorsa; oppure, se sono state configurate tutte le liste, fare clic su *OK*. Riappare lo schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Quando si esce dallo schermo Configurazione Installatore, il sistema ricorda che il database deve essere aggiornato. Se la configurazione dell'hardware è terminata, seguire le istruzioni per aggiornare la MLB.

Utilizzo delle liste risorse

Dopo aver configurato una lista di risorse, essa appare sotto al titolo Liste risorse nell'albero del sistema sulla schermata principale di PassPoint. Facendo clic su una lista, si hanno a disposizione le stesse opzioni che si avrebbero se si selezionasse una risorsa particolare. La differenza è che l'operazione viene eseguita su tutte le risorse comprese nella lista. Ad esempio, facendo clic sulla lista varchi e selezionando *Esclusione*, verranno esclusi tutti i varchi compresi nella lista.

Impostazione liste risorse 8–11





Espansione di PassPoint



Aggiungendo un Door Expansion Kit (DEK) è possibile aggiungere rapidamente due lettori ad un sistema PassPoint esistente.

Questo capitolo spiega come:

- Montare il Door Expansion Kit
- Cablare tutti i componenti del DEK
- Attivare e impostare il DEK
- Registrare il DEK in un sistema PassPoint esistente

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–1



Informazioni sul Door Expansion Kit

Il Door Expansion Kit di PassPoint consente di aggiungere rapidamente due lettori ad un sistema PassPoint esistente. Il DEK consiste essenzialmente in un Door Control Module e in un alimentatore, montati in un armadio standard Ademco. Dopo aver collegato il DEK al sistema esistente, si deve solamente acquisire il nuovo Door Control Module e impostare i nuovi varchi.



KIT EXTENSION PORTE (DEK)

^{9–2} Aggiunta di un Door Expansion Kit

Cosa comprendeII DEK di PassPoint è composto dai seguenti componenti*il Door Expansion*hardware:*Kit?*

• 1 centrale pre configurata, che comprende:

- 1 armadio metallico
- 1 Door Control Module
- 1 alimentatore
- 1 trasformatore

Installazione del DEK

Per l'installazione del Door Expansion Kit e per acquisirlo in un sistema PassPoint esistente si devono seguire sei fasi semplici descritte di seguito.

Fase 1 – Montaggio del DEK

II DEK contiene il Door Control Module ed il relativo alimentatore.

Rimuovendo lo sportello dell'armadio, l'interno appare come nel disegno qui sotto:

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9-3



9–4 Aggiunta di un Door Expansion Kit

Fase 2 – Collegamento del DCM

Per collegare il DCM seguire le fasi seguenti:

- Collegare il DCM all'alimentatore e alla MLB del sistema
- Collegare il trasformatore
- Collegare i lettori
- Collegare i dispositivi MSP e RDU
- Collegare la batteria da 7 Ah

Al momento dei collegamenti, fare riferimento all'Appendice A, Istruzioni di cablaggio, per ulteriori diagrammi e informazioni sul sistema.

"

Collegare il DCM alla MLB e all'alimentatore

- 1. Collegare il connettore J5 dell'alimentatore e al connettore J1 del modulo DCM, utilizzando il cavo in dotazione.
- 2. Collegare due fili del bus di comunicazione fra la MLB e il modulo DCM.

Collegare un filo fra il morsetto 1 del modulo DCM e il morsetto 16 della MLB.

Collegare l'altro filo fra il morsetto 2 del modulo DCM e il morsetto 15 della MLB.

- Per questi collegamenti utilizzare un doppino ritorto. Consultare
 l'Appendice A per le informazioni particolareggiate.
- "

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–5

Collegamento del trasformatore	II DEK è fornito con un trasformatore, che deve essere cablato al nel modo seguente:		
	1. Collegare i due fili di uscita del trasformatore ai morsetti 1 e 2 dell'alimentatore del DEK.		
	2. Collegare l'alimentazione di rete ai morsetti del trasformatore.		
Collegamento dei lettori	nto dei I lettori non sono forniti con il DEK e devono quindi essere acquistati separatamente.		
	Consultare la documentazione che accompagna i lettori per le istruzioni di montaggio. Se si tratta di lettori di prossimità PassPoint, consultare la parte relativa in questa guida.		
Collegamento dei dispositivi MSP e RDU	 Le zone da A a D del DCM (morsetti da 5 a 10) possono essere utilizzate per i dispositivi Monitor Stato Porta (MSP) o Richiesta D Uscita (RDU). 		
Collegamento della batteria 7 amperora	Se è stata acquistata anche la batteria da 7 amperora, 12 volt in opzione, installarla e collegarla all'alimentatore del DEK.		
- ,	Allo scopo di non scaricare la batteria, non scollegare il trasformatore del sistema per periodi di tempo troppo lunghi.		
	Collegare questi dispositivi in base al diagramma di collegamento illustrato qui sotto. Fare riferimento anche all'Appendice A di questa guida per le informazioni sul cablaggio, e al Capitolo 12 per una descrizione delle diverse configurazioni di zona possibili.		

9–6 Aggiunta di un Door Expansion Kit



Fase 3 – Attivazione del sistema

Dopo aver collegato il DCM, aver montato e cablato al sistema i dispositivi di controllo porte, si può ora alimentare e attivare il sistema.

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–7



Fase 4 – Aggiunta e impostazione del DCM

Ora che il DEK è collegato all'alimentatore, aggiungere il nuovo DCM all'installazione esistente e impostare le porte, utilizzando il Wizard DCM.

Per aggiungere e impostare il nuovo DCM, seguire la procedura qui sotto:

1. Nel menu Config, selezionare Hardware.

Appare la finestra di dialogo Configurazione Installatore:



La finestra di dialogo Configurazione Installatore elenca tutti i componenti del sistema. E' qui che si aggiungono i moduli di espansione, come i DCM. La finestra di dialogo è utilizzata anche per impostare varie opzioni del sistema, come i codici residenti e le impostazioni del modem.

Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione Installatore per visualizzare/modi ficare le componenti del sistema e per impostare varie opzioni di sistema.

9–8 Aggiunta di un Door Expansion Kit

Dopo aver apportato le modifiche in questo schermo, bisogna aggiornarle nel database del sistema perché diventino effettive. 2. Fare clic con il pulsante destro sulla MLB, oppure selezionare Aggiungi nel menu Modulo. - System Hardware C - MLB S/N 0100 - 0FCB - 5600 - F - C - C - 5600 - C - 57N 0100 - 1312 - 6600 Fare clic qui con il pulsante destro per Accesspnt 1 : Door 1 BAccesspnt 2 : Door 2 CPM S/N 0100 - 06CD - B300 visualizzare il menu delle opzioni Appariràcosì il menu delle opzioni. 3. Selezionare Aggiungi DCM nel menu. Appare il Wizard DCM: DCH Winard Welcome to the PossPointer Next> Cancel

"

4. Fare clic sul pulsante "Successivo" per continuare.

Facendo clic su *Successivo* si passa sempre allo schermo successivo del Wizard:

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–9



5. Specificare quali varchi si vogliono configurare.

Il Wizard offre tre opzioni:

- Un varco d'ingresso o di uscita
- Due varchi d'ingresso o di uscita
- Un varco d'ingresso/uscita

L'opzione da selezionare dipende dalle necessità dell'installazione. In questo esempio, supponiamo che si stia configurando solo un varco d'ingresso. La procedura per configurare due varchi d'ingresso è praticamente la stessa.

Dopo aver fatto la selezione, fare clic sul pulsante *Successivo* per continuare.

6. Immettere il nome del varco.

Il nome del varco deve descrivere la porta, come "Porta principale" o "Porta magazzino."

9–10 Aggiunta di un Door Expansion Kit



to this access	s point
аſ	8

Dopo aver immesso il nome del varco, fare clic sul pulsante *Successivo* per continuare.

7. Scegliere la direzione del varco.

Si può scegliere se il varco deve essere d'ingresso o di uscita:

DCH Wissed	Step 4 of 7			2
PASSOINT	Please spec Front Door (F (Entry)	ly a direction for	tis access point	
	C Eri			
		< <u>B</u> eck	Next>	Cancel

Dopo aver scelto la direzione, fare clic sul pulsante *Successivo*.

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–11



8. Scegliere se si desidera utilizzare un apparato Monitor Stato Porta (MSP) per il varco.



Il MSP è una funzionalitàche consente al sistema di monitorare la posizione della porta, quindi il sistema è in grado di decidere se essa viene violata e, in seguito ad un accesso consentito, attiva l'allarme se viene superato questo un tempo limite senza che essa venga richiusa.

Selezionando l'uso del MSP (come mostrato nell'esempio), il sistema chiede se si vuole impostare un trigger preallarme per la porta. Il trigger preallarme è un segnale di allarme che si attiva prima che si attivi l'allarme della porta. Viene utilizzato per ricordare all'utente che l'allarme si attiva se non si richiude immediatamente la porta.

Dopo aver selezionato il MSP, fare clic su *Successivo* per continuare.

9–12 Aggiunta di un Door Expansion Kit



9. Scegliere se si desidera utilizzare un apparato Richiesta Di Uscita (RDU) per il varco.



Una zona RDU è un dispositivo collegato ad un varco che necessita di un controllo prima di consentire l'uscita a un utente. Un dispositivo RDU può essere un pulsante che l'utente deve premere, o un rivelatore volumetrico che segnala quando una persona si avvicina alla porta per uscire. Premendo il dispositivo (nel caso del pulsante) o quando la persona si avvicina (nel caso del rivelatore), il sistema sblocca la porta e consente alla persona di uscire.

Dopo aver selezionato una zona RDU, fare clic sul pulsante *Successivo* per continuare. Il Wizard presenta uno schermo con il sommario delle scelte di configurazione per i varchi:

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–13



10. Fare clic sul pulsante *Fine* per uscire dal Wizard e salvare le modifiche.

L'albero nella finestra di dialogo Configurazione Installatore mostra ora il nuovo modulo DCM:

NOTA: Se è il primo DCM nell'albero, vengono mostrati anche i varchi impostati utilizzando il Wizard DCM.

😕 System Hardware	
Le MLB S/N 0100 - 0FCB - 5600	
- CM S/N 0100 - 1312 - 6600	
F B Accesspnt 1 : Door 1	
Le Accesspnt 2 : Door 2	Alla fine di Wizard il modulo
- DCM S/N 0000 - 0000 - 0000 -	
- CPM S/N 0100 - 06CD - B300	DCM appare nell'albero.

Dopo aver configurato il modulo DCM e i varchi, bisogna ora acquisirne il numero di serie, in modo tale che il sistema lo riconosca, insieme a tutte le impostazioni di configurazione. La fase seguente riguarda l'acquisizione del modulo DCM.

9–14 Aggiunta di un Door Expansion Kit
Fase 5 - Autoacquisizione del modulo DCM

Quando si aggiunge un nuovo modulo al sistema, lo si deve acquisire. L'acquisizione informa semplicemente il database che esiste un nuovo modulo.

Quando si acquisisce un modulo, il sistema ricerca tutti i moduli collegati che non siano ancora stati registrati. Li riconosce perché hanno numeri di serie che contengono solo zeri. Ad esempio, il modulo DCM che è appena stato aggiunto con il Wizard ha un numero di serie che contiene solo zeri. Ciò significa che <u>non</u> è stato registrato e non fa ancora veramente parte del sistema.

Per registrare il modulo DCM appena configurato, seguire la procedura seguente:

1. Fare clic sul pulsante Autoacquisizione sulla finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Nella figura seguente è illustrata la posizione del pulsante Autoacquisizione:

Installer Configuration (Hardware)	
Elle Yew Module Configure	Pulsante
<u> </u>	
Account 0001 (Accounts)	Autoacquisizione
- Switen Hardware	
- OCM 5/N 0100-1312-6600	
Carsenpri 2: Door 2	
CPM S/N 0000-0000-0000	
Bernusse Lintz	

Facendo clic su questo pulsante, si apre la finestra di dialogo Auto acquisizione:



La procedura di registrazione avviene **automaticamente** dopo aver premuto sul pulsante *Avvia Scansione*. L'intera procedura impiega solo qualche istante.

Le procedure per registrare un solo modulo sono diverse da quelle necessarie per registrare più moduli. Se si registra un solo modulo, seguire le istruzioni indicate nel punto 2a qui sotto. Se si registra più di un modulo, seguire le istruzioni indicate al punto 2b.

2a. Registrazione di un solo modulo.

Per acquisire un solo modulo nel sistema PassPoint, procedere come segue:

Non spegnere mai la MLB mentre il sistema sta acquisendo un modulo.

?

Start Scan

(1) Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il nuovo modulo. Quando l'ha trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia e appare un messaggio sullo schermo che indica che il modulo è stato registrato e la scansione si interrompe.

Dopo la registrazione, appare uno schermo che mostra il modulo (con il numero di serie) acquisito.



(2) Fare clic sul pulsante Chiudi.

La registrazione si è conclusa con successo e il sistema chiuderàlo schermo Auto acquisizione dei moduli.

2b. Registrazione di più moduli.

La finestra di dialogo Auto acquisizione dovrebbe essere già sullo schermo e dovrebbe apparire come nell'esempio qui sotto per la registrazione di più moduli:



Close

• •	Se i moduli vengono accesi prima del procedimento di acquisizione o accesi nell'ordine sbagliato, verranno registrati in modo sbagliato. Nono spegnere mai la MLB durante l'acquisizione dei nuovi moduli.
	Per eseguire correttamente l'acquisizione di più moduli nel sistema PassPoint, essi devono essere accesi nell'ordine elencato sullo schermo. Per registrare i moduli, procedere come segue:
Print Log	(1) Fare clic sul pulsante Stampa. Sulla stampante del sistema viene stampato un elenco di tutti i moduli da registrare.
	(2) Verificare che solo il primo modulo nell'elenco sia acceso.
	NOTA: I moduli devono essere accesi nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Assicurarsi che i moduli successivi siano spenti prima di cominciare il procedimento di acquisizione. Dopo aver avviato la scansione e aver registrato correttamente ogni modulo, essi possono rimanere accesi.
Start Scan	(3) Premere il pulsante Avvia Scansione.
	Il sistema cerca il primo modulo nell'elenco. Quando lo trova, il LED giallo sul modulo lampeggia e il sistema presenta un messaggio che indica che il modulo è stato registrato. In seguito, un altro messaggio indica che il sistema sta cercando il modulo successivo che appare sull'elenco.
	(4) Accendere il modulo successivo.

Il sistema cerca il modulo successivo nell'elenco. Quando lo trova, il LED giallo sul modulo lampeggia e il sistema presenta un messaggio che indica che il modulo è stato acquisito. Se ci sono altri moduli nell'elenco, appariràun altro messaggio che informa che il sistema sta cercando il modulo successivo.

(5) Alimentare i moduli, uno alla volta, finché tutti i moduli non sono acquisiti.

Quando il sistema ha acquisito l'ultimo modulo, lo schermo mostra un elenco con i moduli acquisiti (ed i relativi numeri di serie).



Close

(6) Fare clic sul pulsante Chiudi.

La registrazione si è conclusa con successo e il sistema chiude lo schermo Autoacquisizione.



Fase 6 – Aggiornamento del database

L'ultima fase per rendere operativo il DEK è l'aggiornamento del database.

Si ricorda che il database del sistema PassPoint si trova nella MLB, dove vengono memorizzati tutti i dati di configurazione del sistema. Quando vengono apportate delle modifiche sul computer, queste non vengono trasferite automaticamente al database sulla MLB. Vengono conservate in un'area di memorizzazione temporanea sul computer, fino a quando l'operatore decide di scaricarle nel database della MLB. Tutte le modifiche apportate sul computer devono essere aggiornate sul database perché diventino effettive.

1. Chiudere la finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Il sistema chiede se si vuole aggiornare il database:



2. Fare clic su Sì.

Appare la finestra di dialogo Aggiorna:



Sulla parte superiore della finestra di dialogo si trova il numero cliente da aggiornare. Il sistema seleziona automaticamente le voci relative alle parti del sistema che sono state modificate, consentendo comunque all'operatore di selezionare o deselezionare altre voci da aggiornare.

3. Fare clic su Avvio.

Comincia l'aggiornamento del database. La barra di stato sul fondo della finestra di dialogo mostra l'avanzamento del procedimento.

Configurazione del DCM

PassPoint fornisce un elenco di funzioni da utilizzare per modificare le impostazioni di default del modulo DCM fornito dal modello (o Wizard), per vogliono espandere queste impostazioni o per desidera modificare alcuni dati inseriti precedentemente. Con queste funzioni, è possibile modificare i moduli DCM del sistema in vari modi.

I moduli DCM vengono configurati utilizzando la finestra di dialogo Impostazione DCM, che si può raggiungere nel modo seguente:

1. Nel menu Config, selezionare Hardware.

Appare la finestra di dialogo Configurazione installazione.

2. Fare clic una con il pulsante destro sul DCM interessato.

Appariràun menù di opzioni.

3. Selezionare Proprietà

Appare la finestra di dialogo Impostazione DCM:

tem A	Access	Pt A	Access	Pt B	Reader	Relay	s Trig	gers	Zones	A/B	Zones	C/D	Skeleto	on RCM
orial Ni	umber	0100	. 1312 .	6600	_									
enaria	umber.		• 1312 •	0000		_								
lodule	Name:													
			C Power	Supe	rvision									
		ΠLα	ow Batte	ry Sup	ervision									
										/ n	ĸ	¥	Cancel	2
	formation of the second s	erial Number: Aodule Name:	erial Number: 0100 Acdule Name: Ad	erial Number: 0100 - 1312 - Acclule Name: AC Power Low Batte	erial Number: 0100 - 1312 - 6600 Addule Name: AC Power Supe Low Battery Sup	erial Number: 0100 · 1312 · 6600	erial Number: 0100 - 1312 - 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision	erial Number: 0100 · 1312 · 6600 Acdule Name: AC Power Supervision	erial Number: 0100 · 1312 · 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision	erial Number: 0100 - 1312 - 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision	erial Number: 0100 + 1312 - 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision	erial Number: 0100 · 1312 · 6600 Acdule Name: AC Power Supervision C Low Battery Supervision	erial Number: 0100 · 1312 · 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision	erial Number: 0100 - 1312 - 6600 Acdule Name: AC Power Supervision Low Battery Supervision

Utilizzo della finestra Impostazione DCM Come si può vedere, la finestra di dialogo Impostazione DCM contiene nove etichette. Ogni etichetta contiene campi che descrivono/controllano varie funzioni e impostazioni del modulo DCM. Le etichette e i relativi campi sono descritti qui di seguito.

Etichetta sistema DCM

Numero di serie - Si può immettere manualmente il numero di serie del modulo, se lo si conosce, o lasciare questo campo a

^{9–22} Aggiunta di un Door Expansion Kit

0000-0000-0000 per acquisire automaticamente in seguito il numero di serie. Il numero di serie è unico. Notare che se si sostituisce un modulo DCM esistente, si può riempire questo campo con zero, sostituire il modulo DCM e registrare automaticamente il nuovo modulo DCM, che avràle stesse impostazioni di quello vecchio dopo averlo aggiornato sulla MLB.

Nome modulo – Si può immettere un nome per il modulo, se si desidera. Questo apparirà sullo schermo come parte delle informazioni di identificazione del modulo DCM.

Monitor mancanza rete – Quando questo campo è attivato, il modulo informa il sistema in caso di mancanza della alimentazione di rete. Quando la rete viene a mancare o viene ripristinata, si registra un evento. Questa funzionalitàdovrebbe essere attivata su tutti i moduli alimentati localmente.

Monitor batteria scarica – Quando questo campo è attivato, il modulo informa il sistema in caso di batteria scarica. Viene registrato un evento in caso di batteria scarica o di ripristino batteria. Questa funzionalitàdovrebbe essere attivata su tutti i moduli alimentati localmente.

Etichetta varco A/B

La configurazione del varco indica i dispositivi di controllo di entrata e di uscita installati su quel varco:

Name Door 1	Durante Model Soft
Ersty Attributes	E sk Atributes
Pattion # 0	Pation #
Parkion Name	Parkton Name None / Oil Prenister
Reader	Reader. Nove
Reader Type Prox Cerd	Reader Type Prox Cas
ReaderInterface. Data1/Data8	Reader Interface
Pin Reby Lockout	RTE Zone None
	ATE Zone Config None Oper
	Emergicie Relian on Bite
Dear Control Attributes	
Relay A Door Status Zone .	None PreiAlam Trigger. None
Supv Relay Voltage No Zone Time Open	15 Pre Alam Tine 0
Relay Unlock Tare 3 Brace Period	0 Trigger Mode
Zone Contro.	Norm Closed Engger Unit me
Door Relaton	Joan Door Dote Trigger Off Time 0

La configurazione del varco comprende anche informazioni riguardanti il comando della serratura della porta e descrive i parametri di temporizzazione tipici che regolano il passaggio attraverso il varco (come ad esempio il tempo in cui serratura deve restare attivata, quanto tempo la porta può restare aperta, ecc.). La configurazione del varco comprende anche il nome del varco stesso e altre caratteristiche che potrebbe essere necessario specificare perché il varco funzioni correttamente.

In questa etichetta dello schermo Impostazione DCM, sono visualizzati tre gruppi di caratteristiche (Entrata, Uscita e Controllo porta). NON E' POSSIBILE modificare queste caratteristiche su questo schermo, poiché agisce solo da sommario. Fare doppio clic all'interno di uno dei gruppi o fare clic sulla freccia che si trova a sinistra del nome dei gruppi per aprire uno schermo che consentiràdi modificare le caratteristiche visualizzate.

Notare che se il Numero globale del varco è impostato su 0, i campi successivi non saranno visualizzati, poiché non riguardano un varco non utilizzato.

Numero globale varco – Questo campo seleziona il numero di questa risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare questo menu a tenda per selezionare fra i valori disponibili. Il sistema visualizza automaticamente solo i numeri disponibili.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il varco che si sta impostando.

Modo costrizione – Nel caso vengano utilizzati lettori abbinate a tastiere, quando una persona viene obbligata a passare da un varco, può segnalarlo al sistema sostituendo l'ultima cifra del suo codice PIN con uno "0".

Ad esempio, se il codice PIN della persona è "1234," il codice di costrizione sarà "1230." "0" verràricordato facilmente, poiché è il numero di telefono del centralino. In caso di costrizione, un messaggio speciale appare nella memorizzazione eventi del sistema PassPoint. Il sistema può allora chiamare il servizio di sicurezza.

Il sistema offre tre modi di operazione costrizione: Normale, Soft e Hard. Se il modo costrizione è impostato su Soft, l'entrata o l'uscita è consentita indipendentemente dai privilegi di accesso della persona. Se la persona è solitamente autorizzata a entrare, la costrizione verràsospesa e la persona potràpassare. Nel modo costrizione Normale, la persona è autorizzata a passare solo se i suoi privilegi di accesso lo autorizzano solitamente ad entrare. Nel modo costrizione Hard, l'accesso saràsempre negato. Notare che l'utilizzo di costrizione Hard può mettere in pericolo la sicurezza delle persone e deve essere utilizzato nelle applicazioni più importanti. Utilizzare questo menu a tenda per selezionare il modo di operazione desiderato.

Attributi di ingresso

Questo gruppo visualizza un sommario di tutte le proprietàche descrivono il modo di controllo di ingresso per il varco. Per



modificare una di queste impostazioni, posizionare il cursore sulla freccia piccola che si trova a sinistra degli Attributi di ingresso e fare clic con il mouse; oppure, fare doppio clic con il mouse sull'area Attributi di ingresso. Appare il menu seguente, sul quale si può modificare l'informazione:

Entry Reader	Instanting a passage	
IT None	(FA (
Reader Type:	Pros Card	
C Data 1/Da	ace ala 0 i Ci Dack/Dat	

Ingresso al settore – I dati di configurazione del varco che descrivono l'area di accesso o il settore al quale accede una persona quando è autorizzata ad entrare dal varco. Utilizzare questo elenco per selezionare l'Ingresso al settore adeguato.

Lettore ingresso – Descrive il dispositivo d'ingresso installato sul lato ingresso del varco. Tramite questo dispositivo, le persone devono identificarsi presso il sistema, in modo tale che il sistema possa esaminarne i privilegi di accesso e determinare se la persona è autorizza a penetrare nell'area protetta. Il termine utilizzato è "lettore ingresso" perché nella maggior parte dei casi il dispositivo è un lettore al quale l'utente deve presentare il proprio badge di identificazione. Il dispositivo può comunque essere una tastiera, sulla quale l'utente deve digitare il proprio Codice di Identificazione Personale (codice PIN). In alcuni casi, quando è necessaria maggior sicurezza, il lettore d'ingresso può essere un dispositivo con abbinamento di tastiera e lettore di badges.



Nel sistema PassPoint, i varchi sono configurati sui Door Control Modules (DCM). Dal momento che è possibile collegare due lettori su ogni modulo DCM, bisogna specificare il lettore utilizzato come lettore di controllo di ingresso. Notare che se l'installatore utilizza una configurazione varco predefinita, il lettore di ingresso (A o B) viene attribuito automaticamente e non è necessario modificarlo.

Tipo di lettore – Il tipo di tecnologia lettore o tastiera utilizzato sul varco. Le selezioni in questo campo comprendono tastiere, diversi tipi di lettori di badges (Wiegand, prossimitào a banda magnetica) e combinazioni lettori/tastiera. Utilizzare questo elenco per selezionare il tipo di lettore.

Interfaccia lettore – E' il tipo di interfaccia elettrico del lettore. I lettori supportati dal sistema sono di due tipi: Data1/Data0 (stile Wiegand) e Clock & Dati. L'installatore deve selezionare quello adatto. Per la maggior parte dei lettori che non siano lettori di badges a banda magnetica, la soluzione adatta è solitamente Data1/Data0. Questa informazione è generalmente specificata sull'etichetta del lettore o della tastiera. Selezionare il tipo di interfaccia appropriato.

Blocco tentativi PIN – Una funzionalità che disattiva la tastiera di un lettore d'ingresso per un periodo di tempo definito dopo diversi tentativi d'inserimento di codice PIN errato. Il blocco tentativi PIN protegge i locali da intrusi che manomettono il varco controllato da una tastiera, perché rallenta il tentativo d'inserimento di qualsiasi combinazione di codice possibile. Per attivare questa funzionalità selezionare *Sì*.

Il numero di tentativi PIN è impostato nella finestra di dialogo Amministrazione. Per aprire questa finestra, selezionare *Ammin* nel menu *Config*.



Attributi di uscita

Questo gruppo racchiude tutte le proprietà delle modalità di controllo di uscita per un Varco. Per modificare queste impostazioni, posizionare il cursore sulla freccia che si trova a sinistra degli Attributi di uscita e fare clic con il mouse, oppure fare doppio clic sull'area Attributi di uscita. Appare il seguente menu, nel quale si possono modificare le informazioni:

leader Type: [Proc Cael Reader lifeface (* Data 1/Data 8) (* Clock/Bata	¥
Reade Intellace IP Data 1/Data 0 / Clock/Bata	
ITE Zane	
None FA F: CE FI	8
Zone Configuration C Norm Dpan C EULB Norm Op	er)

Uscita al settore – I dati di configurazione del varco che descrivono l'area di accesso o il settore nel quale entra una persona quando viene autorizzata l'uscita dal varco. Se il varco esce da tutte le aree controllate, il campo dovrebbe essere Nessuno / Fuori edificio. Utilizzare l'elenco per selezionare l'Uscita al settore adatta.

Lettore di uscita – Un dispositivo installato sulla parte di uscita della porta. La persona deve identificarsi a questo dispositivo, in modo tale che il sistema possa esaminarne i privilegi di accesso e determinare se può uscire dall'area protetta.

Nel sistema PassPoint, i varchi possono essere configurati sui Door Control Modules (DCM). Dal momento che è possibile collegare due lettori su ogni modulo DCM, bisogna specificare il

9–28 Aggiunta di un Door Expansion Kit

lettore utilizzato come lettore di controllo di uscita. Notare che se l'installatore utilizza una configurazione varco predefinita, il lettore di uscita (A o B) viene attribuito automaticamente e non è necessario modificarlo.

Tipo lettore di uscita – Il tipo di lettore o tastiera utilizzato per uscire da un varco. Utilizzare l'elenco per selezionare il Tipo di lettore.

Interfaccia lettore uscita – E' il tipo di interfaccia elettrico del lettore. I lettori supportati dal sistema sono di due tipi: Data1/Data0 (stile Wiegand) e Clock & Dati. L'installatore deve selezionare quello adatto. Per la maggior parte dei lettori che non siano lettori di badges a banda magnetica, la soluzione adatta è solitamente Data1/Data0. Questa informazione è generalmente specificata sull'etichetta del lettore o della tastiera. Selezionare il tipo di interfaccia appropriato.

Zona Richiesta di Uscita (RDU) – E' la zona che verràutilizzata per la Richiesta Di Uscita. Nelle installazioni nelle quali non viene utilizzato un lettore di uscita, essa è necessaria al sistema per monitorare le uscite da un varco e/o aprire il varco stesso. Quando viene utilizzato un MSP, se il sistema PassPoint non è dotato di un lettore dal quale consentire l'uscita, è necessario installare un dispositivo Richiesta Di Uscita.

Il dispositivo RDU può essere un pulsante a muro sulla parte protetta della porta, oppure un rivelatore a infrarossi con visione limitata, puntato sull'area prossima alla porta dal lato protetto. In entrambi i casi, il dispositivo RDU è collegato a una zona d'ingresso sul Door Control Module. Quando una persona chiede di uscire dal varco, la zona RDU viene aperta premendo il pulsante o attivando il rivelatore. Il sistema PassPoint sblocca la serratura e consente alla persona di uscire dalla porta. Dal momento in cui il sistema PassPoint consente l'uscita, automaticamente la zona MSP viene esclusa.

Il campo zona RDU è utilizzato per indicare quale delle quattro zone d'ingresso del modulo DCM (dalla ZONA A alla ZONA D) saràutilizzata a questo scopo. Notare che scegliendo una configurazione varco predefinita, questo campo viene impostato automaticamente nel sistema PassPoint.

Configurazione delle zone RDU – Configurazione hardware della zona (normalmente aperta, normalmente chiusa, con resistenza di fine linea) per il dispositivo RDU. Questa impostazione deve corrispondere alla configurazione del contatto del dispositivo RDU. Inoltre, si può fare in modo che il relè apriporta sia attivato dal dispositivo RDU.

Attributi controllo porta

Questo gruppo è il riepilogo di tutte le proprietàche descrivono il modo di controllo del varco. Per modificare una di queste impostazioni, posizionare il cursore sulla freccia a sinistra degli Attributi controllo porta e fare clic con il mouse; oppure, fare doppio clic nell'area Attributi Controllo porta. Appare il menu seguente, nel quale è possibile modificare le informazioni:



Relè apriporta – Un relè del modulo DCM utilizzato per controllare il flusso di elettricitàal meccanismo di chiusura della porta. Il relè di controllo della porta è un contatto di scambio pulito, e può essere collegato come circuito normalmente aperto o normalmente chiuso.

I blocchi elettromagnetici sono collegati solitamente al contatto parte normalmente chiuso del relè, mentre le elettroserrature sono solitamente collegate al contatto normalmente aperto del relè. Da notare che le elettroserrature sono disponibili in versione Fail Safe (quando viene tolta l'alimentazione, la porta si può aprire) o Fail Secure (quando viene tolta l'alimentazione, la porta è bloccata).

Dal momento che il funzionamento dei dispositivi di sicurezza può avere conseguenze importanti per la sicurezza delle vite umane, è necessario sottolineare che quando si utilizza una elettroserratura, il sistema di rivelazione incendio deve essere in condizione di gestirne l'attivazione.

Poiché il modulo DCM contiene due uscite relè (A e B), questo campo consente di selezionare quale dei due relè verràutilizzato per controllare la porta di questo varco. Se l'installatore ha scelto una configurazione varco predefinita, la selezionare del relè apriporta viene eseguita automaticamente.

Supervisione tensione al relè – In situazioni in cui viene utilizzato un alimentatore estraneo al sistema per alimentare il meccanismo di apertura della porta, l'installatore può scegliere che il sistema PassPoint controlli l'alimentatore e avvisi l'operatore in caso di problema sull'alimentatore che protegge la porta. Selezionare questa casella per attivare questa funzionalità

Se l'installatore utilizza l'alimentatore contenuto nel kit, non è necessario attivare questa funzionalità poiché l'alimentatore è già controllato dal modulo DCM.

Tempo di sblocco - E' il numero di secondi per i quali il relè di controllo della porta deve essere attivato per aprire la porta. Perché la porta si apra durante questo periodo di tempo, il dispositivo di apertura della porta deve essere collegato correttamente al contatto normalmente aperto o normalmente chiuso del relè della porta.

Porta su RCM – Nel raro caso in cui un Door Control Module perda il collegamento con il resto del sistema, una porta che ha ricevuto l'ordine di aprirsi (manualmente o con temporizzazione) può essere richiusa automaticamente. Questa impostazione consente parametri di "blocco," per maggior sicurezza sulla porta esterna; "sblocco," per porte interne, che creerebbero problemi se non funzionassero correttamente, o "lascia com'è", che lascia le porte nello stato attuale (chiusa o aperta). Nella maggior parte dei casi, l'impostazione "lascia com'è" è quella consigliata, per maggior sicurezza, mentre consente alle persone con badges (o codici) di passare da un varco se sono state configurate le impostazioni Reduced Capability Mode adatte.

Zona Monitor Stato Porta – Una zona di ingresso sul modulo DCM, che può essere collegata a un contatto magnetico installato sulla porta, in modo tale che il sistema PassPoint possa determinare se un intruso ha forzato l'apertura della porta, quando questa avrebbe dovuto restare chiusa. Questa zona può essere usata anche per consentire al sistema di determinare se una porta è stata aperta nel modo corretto, ma non è stata chiusa entro il periodo di tempo prestabilito.

La Zona Monitor Stato Porta viene utilizzata per indicare quale delle quattro zone d'ingresso del DCM (Zone da A a D) verrà utilizzata per questo scopo. Se l'installatore sceglie una configurazione varco predefinita, questo campo verràriempito automaticamente dal sistema PassPoint. Se la porta può essere aperta manualmente dall'interno quando le persone escono, è necessario installare un dispositivo Richiesta Di Uscita, in modo tale che, uscendo, gli utenti non attivino allarmi Porta forzata.

Temporizzazione porta – Il numero di secondi durante i quali la porta è autorizzata a restare aperta quando l'accesso o l'uscita dal varco sono autorizzati. Se la porta resta aperta per un periodo di tempo superiore a quello specificato, si attiva un allarme Temporizzazione porta aperta.

Antirimbalzo – Il numero di secondi, in seguito a un ripristino della zona MSP, durante i quali una riapertura della porta non attiverà una situazione di allarme Porta forzata. Genererà invece, un ciclo RDU. In questo caso si genera un evento Porta varco riaperta.

Questa funzionalità fornita solo per casi in cui il MSP possa ripristinarsi prima che la serratura blocchi la porta. Questo aiuta a eliminate eventuali casi di falso allarme. L'impostazione predefinita è zero (0), che disattiva il periodo di antirimbalzo ed è l'impostazione più sicura. Per motivi di sicurezza, questo valore dovrebbe essere impostato al valore più basso che possa comunque ovviare al problema.

Configurazione zona – Questa impostazione consente di impostare una zona MSP normalmente aperta, normalmente chiusa o controllata dalla resistenza di fine linea. Questa impostazione deve corrispondere alla configurazione del contatto del dispositivo MSP.

Porta richiusa – Quando viene installata una zona MSP a una porta, il sistema PassPoint può determinare se la porta viene chiusa prima del periodo di tempo durante il quale la serratura dovrebbe essere sbloccata. In questo caso, se la serratura non è scattata quando la porta si è richiusa, il sistema PassPoint blocca automaticamente la porta, per evitare che una seconda persona apra una porta sbloccata. Questa caratteristica è chiamata anche "Anti-Passaggio continuo". La maggior parte delle volte, questa opzione viene impostata per bloccare la porta non appena si richiude. Selezionare l'impostazione "Per porta chiusa" quando si

utilizza un blocco elettromagnetico. L'impostazione "Per porta aperta" può essere utilizzata ai varchi dotati di elettroserrature.

Trigger preallarme – Se una porta che utilizza un MSP viene tenuta aperta più del periodo di temporizzazione porta aperta, lo storico eventi memorizza un allarme Temporizzazione porta. Per evitare inutili allarmi Temporizzazione porta aperta, si può installare in prossimitàdel varco un segnale acustico per avvisare la persona che sta tenendo la porta aperta che si sta per verificare una situazione di allarme. Questo dispositivo sonoro è chiamato Avviso di preallarme.

Quando il varco è stato configurato con un avviso di preallarme, se la porta è ancora aperta oltre un periodo di tempo predefinito prima che si attivi l'Allarme porta aperta, il preallarme si attiva ed emette un segnale acustico (o anche luminoso) per avvisare la persona che sta tenendo la porta aperta. Per la segnalazione di preallarmi si utilizzano solitamente cicalini piezoelettrici gestiti da uno dei due trigger disponibili del modulo DCM. Ogni trigger del modulo DCM è un driver configurato con collettore aperto, con una resistenza in serie di 680 Ohm. Quando vengono attivati, essi forniscono una corrente di 15mA. Se viene utilizzato un dispositivo piezoelettrico a 12-Volt, il suo collegamento positivo deve essere collegato a una fonte da 12 Volt (con una terra comune alla terra del sistema PassPoint) e il suo collegamento negativo deve essere collegato al trigger del modulo DCM. Quando il preallarme è operativo, il dispositivo sonoro si attiva. Poiché su ogni DCM sono disponibili due trigger, è importante selezionare quello giusto (TRIGGER A o TRIGGER B). Dal momento che i preallarmi sono facoltativi, non sono mai predefiniti nel sistema PassPoint e devono essere selezionati dall'installatore.

Periodo di preallarme – Il periodo di tempo, in secondi, prima dell'insorgere di un allarme Porta aperta di un varco, al quale dovràessere attivato il preallarme. Ad esempio, se la porta è impostata per restare aperta per 30 secondi, un periodo di preallarme corretto potrebbe essere 10 secondi, vale a dire che si

danno 10 secondi di avviso a una persona che sta tenendo la porta aperta. Il Trigger di preallarme inizia ad operare 20 secondi dopo che il relè apriporta è stato attivato, se la porta è ancora aperta. Se la porta è ancora aperta al termine dei 30 secondi, si attiva un Evento allarme temporizzazione porta. Il dispositivo di preallarme resta attivato (a seconda della modalità) finché la porta viene chiusa, ripristinando l'Allarme temporizzazione porta.

Modo trigger – L'attivazione del trigger di preallarme può essere impostata come "Controllato", "Singolo" o "Ripetuto". Un trigger di preallarme Controllato si attiva e resta attivo finché la porta si chiude. Un trigger di preallarme a Singolo si attiva una volta e si disattiva dopo il tempo impostato. Un trigger di preallarme ripetitivo segue cicli di impulsi e pause per il numero di ripetizioni specificato. Se il numero di ripetizioni è impostato su 0, i cicli continuano finché non si chiude la porta. Notare che, indipendentemente dal modo di attivazione, il trigger si spegne non appena la porta si chiude.

Impulso – E' il periodo di tempo, in secondi, durante il quale il trigger di preallarme resta attivato se il modo di attivazione è impostato su Singolo o Ripetuto.

Pausa – E' il periodo di tempo, in secondi, durante il quale il trigger di preallarme resta disattivato se il modo è impostato come Ripetuto. E' il tempo che costituisce il tempo "Fine" del ciclo ripetitivo.

Numero di ripetizioni – E' il numero di cicli Impulso/Pausa per il trigger di preallarme. Se questo numero è impostato su 0, il trigger ripete continuamente, fino alla chiusura della porta.

Etichetta Lettori

L'etichetta lettori è illustrata qui sotto:

Door Control Module (DCM) Setup	
DCM System Access Pt A Access Pt B Readers Relays	Triggers Zones A/B Zones C/D Skeleton RCM
Reader A	Reader B
Global #: 0	Global #: 2
Reserved for use as Access Point A Entry Reader.	Name:
	Type: Prox Card
	Function
	○ Enroll @ UT 1
	C Enroll @ UT 2 C Entry
	C Enroll @ UT 4 C Exit
	C Enroll @ UT 3
	Interface
	⊙ Data 1/Data 0 C Clock/Data
J	
	V DK X Cancel ? Help

Notare che se il Numero globale è impostato su 0, i campi seguenti non saranno visualizzati, poiché non riguardano un lettore non valido o non utilizzato.

N. globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare questo elenco per selezionare fra i valori disponibili. Il sistema mostra automaticamente solo i numeri disponibili. Ogni lettore deve possedere un numero globale unico.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il lettore che si sta impostando.

Tipo – Questo campo seleziona il tipo di tecnologia del lettore. Utilizzare il menu per selezionare il tipo desiderato. Per il CEK scegliere prossimitàin questo campo.

Funzione – Questo campo seleziona la funzione del lettore non valido. Impostando questo campo su Lettore di acquisizione

9

badges per il terminale operatore x, si seleziona questo lettore in modo tale che invii numeri di badge al terminale operatore indicato quando l'operatore si trova in un campo dove bisogna immettere un numero di badge. In questo modo il lettore viene utilizzato come stazione di acquisizione badges. Impostando questo campo come Lettore di comando, è possibile attivare azioni all'interno del sistema passando un badge nel lettore. Le azioni possono essere programmate attraverso l'impostazione eventi/azioni del sistema o tramite le azioni assegnate ai singoli utenti.

Interfaccia – Le specifiche elettriche del lettore collegato a questa interfaccia devono essere indicate in questo campo. La maggior parte delle unitàcorrispondono ai protocolli Data1/Data0, o Wiegand. Molti lettori di badges a banda magnetica corrispondono al protocollo Clock/Dati. Specificare il tipo di interfaccia elettrico corrispondente utilizzato dal lettore installato, selezionando il tipo di protocollo relativo.

Etichetta Relè

L'etichetta Relè è la seguente:



Aggiunta di un Door Expansion Kit 9-37

Notare che se il Numero globale è impostato su 0, i campi seguenti non saranno visualizzati, poiché non riguardano un relè non valido o non utilizzato.

9

Numero globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare la lista per selezionare fra i valori disponibili. Il sistema visualizza solo i numeri disponibili. Ogni relè utilizzato nel sistema deve avere un numero globale di relè unico se non viene utilizzato per un varco.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il relè che si sta impostando.

Attivazione - Si può selezionare uno dei tre modi seguenti:

- **Fisso:** Il sistema o un operatore possono comandare l'attivazione e la disattivazione del relè.
- Un impulso: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il relè si attiva per un numero di secondi specificato e poi si disattiva. [1 - 65535 secondi]
- Ripetuta: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il relè si attiva e si disattiva per un numero di secondi specificato. Questo ciclo viene ripetuto per un numero di volte specificate, o viene ripetuto continuamente finché viene inviato un comando di arresto. [Impulso = 1-65535 secondi] [Pausa = 1-65535 secondi] [Conteggio ripetizioni = 0 (Infinito) o 1-65535 volte]

Impulso – Questo campo è attivo solo se è stato scelto *Un impulso* o *Ripetuta* come modalitàdi attivazione. Immettere il tempo in secondi (1 - 65535) di attivazione del relè.

Pausa – Questo campo è attivo solo se è stata scelta la modalità di attivazione *Ripetuta*. Immettere il tempo in secondi (1 - 65535)



per definire per quanto tempo il relè deve restare disattivo prima di attivarsi nuovamente.

Numero di ripetizioni – Questo campo è attivo solo se è stata scelta la modalità di attivazione *Ripetuta*. Immettere il numero di volte per le quali il relè deve ripetere il ciclo di attivazione/disattivazione. E' possibile scegliere un numero compreso fra 0 e 65535. Notare che il valore 0 fa in modo che il relè continui il ciclo finché riceva un comando di arresto.

Supervisione tensione relè – Selezionare questo campo se si vuole controllare la tensione collegata ai morsetti del relè. Selezionando questo campo, il sistema controlla continuamente la tensione del relè e ne visualizza lo stato su uno schermo di stato separato.

Etichetta Triggers

L'etichetta Trigger appare qui sotto:

CM System Access Pt A Access Pt B Readers Relays	Triggers Zones A/B Zones C/D Skeleton RCM
Global #: 0	Global #: 2
	Activation Mode On Time: C Controlled Off Time: C One Shot Off Time: C Repeating Sec C PA Controlled C PA One Shot
	C P-A Repeating

Aggiunta di un Door Expansion Kit 9–39

Notare che se il Numero globale è impostato su 0, i campi seguenti non sono visualizzati, perché non riguardano un trigger non valido o non usato.

9

Numero globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare la lista per selezionare fra i valori disponibili. Il sistema visualizza solo i numeri disponibili. Ogni trigger utilizzato nel sistema deve avere un numero globale di trigger unico se non viene utilizzato per fornire un preallarme di un varco.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il trigger che si sta impostando.

Attivazione - Si può selezionare uno dei tre modi seguenti:

- **Fisso:** Il sistema o un operatore possono comandare l'attivazione e la disattivazione del trigger.
- Un impulso: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il trigger si attiva per un numero di secondi specificato e poi si disattiva. [1 - 65535 secondi]
- Ripetuta: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il trigger si attiva e si disattiva per un numero di secondi specificato. Questo ciclo viene ripetuto per un numero di volte specificate, o viene ripetuto continuamente finché viene inviato un comando di arresto. [Impulso = 1-65535 secondi] [Pausa = 1-65535 secondi] [Conteggio ripetizioni = 0 (Infinito) o 1-65535 volte]

Impulso – Questo campo è attivo solo se è stato scelto *Un impulso* o *Ripetuta* come modalitàdi attivazione. Immettere il tempo in secondi (1 - 65535) di attivazione del trigger.

Pausa – Questo campo è attivo solo se è stata scelta la modalità di attivazione *Ripetuta*. Immettere il tempo in secondi (1 - 65535) per definire per quanto tempo il trigger deve restare disattivo prima di attivarsi nuovamente.

Numero di ripetizioni – Questo campo è attivo solo se è stata scelta la modalità di attivazione *Ripetuta*. Immettere il numero di volte per le quali il trigger deve ripetere il ciclo di attivazione/disattivazione. E' possibile scegliere un numero compreso fra 0 e 65535. Notare che il valore 0 fa in modo che il trigger continui il ciclo finché riceva un comando di arresto.

Etichette Zona

La finestra di dialogo ha due etichette Zona. Ogni etichetta contiene informazioni su due zone diverse.

Le zone non utilizzate dal sistema di controllo accessi possono essere utilizzate per funzioni supplementari come la segnalazione di alcune condizioni. La loro compatibilitàUL non è stata testata e non possono quindi essere utilizzati per funzioni anti intrusione nelle installazioni UL.

Le due etichette Zona contengono informazioni simili. L'etichetta Zona A/B appare come nell'esempio qui sotto:

Zone A	Global #: 1	Zone B	Global # 0
Name:		J	
Response Type			
No Alarm - monitored	C 24 Hour		
C Perimeter	O DSM		
C Interior	O RTE		
Configuration			
Norm Upen	C EULH Norm Closed		
C Norm Llosed	C EILR Norm Upen		
C EULH Norm Upen	C EILH NOR Llosed		

•

Notare che se il Numero globale è impostato su 0, i seguenti campi non verranno visualizzati, perché non riguardano una zona non utilizzata.

Numero globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare la lista per selezionare fra i valori disponibili. Il sistema visualizza solo i numeri disponibili. Ogni zona utilizzata nel sistema deve avere un numero globale unico se non viene utilizzata per il controllo di un varco.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per la zona che si sta impostando.

Tipo risposta – Selezionare un tipo di risposta per la zona. Sono disponibili quattro opzioni diverse:

- No allarmi monitorato: Ciò consente al sistema di vedere la zona e di individuarne le aperture e i ripristini. Queste zone sono utilizzate principalmente nei rapporti eventi/azioni e dagli script del sistema.
- **Perimetro:** Aperture/ripristini sono sempre riconosciuti su questa zona, ma possono provocare un allarme solo se il sistema anti intrusione è inserito TOTALMENTE o PARZIALMENTE. Una zona perimetro si ripristina quando la zona ritorna in stato normale.
- Interno: Aperture/Ripristini sono sempre riconosciuti in questa zona, ma possono attivare un allarme solo quando il sistema anti intrusione è inserito TOTALMENTE. Una zona Interna si ripristina quando la zona ritorna in stato normale.
- **24 Ore:** Aperture/Ripristini saranno sempre riconosciuti in questa zona. Un allarme si attiveràad ogni apertura della zona. Una zona 24 ore si ripristina quando la zona ritorna in stato normale.

Configurazione – Selezionare una configurazione hardware per la zona. Si può scegliere fra le seguenti possibilità

- Normalmente aperta
- Normalmente chiusa
- Normalmente aperta con resistenza di fine linea (bilanciata)
- Normalmente chiusa con resistenza di fine linea (bilanciata)

NOTA: le zone bilanciate necessitano di resistenze di terminazione da 2KOhm.

	STATI ZONA								
Stato sensore	ZONA A D	UE STATI	ZONA A T	RE STATI					
normale	(non bil	anciata)	(Dilanciata)						
normale	Normalmente	Normalmente	Normalmente	Normalmente					
	Aperta (N.O.)	Chiusa (N.C.)	Aperta (N.O.)	Chiusa (N.C.)					
0 (corto circuito)	APERTA	CHIUSA	APERTA	GUASTA					
R	-	-	CHIUSA	CHIUSA					
2R	-	-	-	-					
infinito (circuito aperto)	NORMALE	APERTA	GUASTA	APERTA					
Connessioni Sensore		•	R	R R					

Etichetta RCM residenti

Nel caso in cui un modulo DCM perdesse il collegamento con il resto del sistema PassPoint, è possibile programmare il modulo DCM per operare autonomamente. Quando ciò accade, il modulo DCM viene posto in Reduced Capability Mode (RCM). Notare che la sicurezza del sistema non è compromessa se il modo RCM è configurato correttamente. Innanzitutto, ogni varco può essere impostato per bloccare la porta, sbloccarla o mantenere lo stato invariato. In questo modo è possibile proteggere le porte perimetrali, mentre le porte interne o le zone protette possono essere lasciate aperte. E' possibile quindi continuare a utilizzare i badges e i codici PIN sui lettori e sulle tastiere del modulo DCM in modo RCM. Nella maggior parte dei casi, è possibile configurare e utilizzare i badges residenti e i codici PIN residenti per sbloccare una porta, per un singolo ciclo o per periodo di tempo più lungo. I badges o i codici PIN residenti possono anche essere usati anche per bloccare la porta. I badges residenti vengono configurati descrivendo i pattern presenti nella firma elettronica del badge. I codici PIN residenti vengono configurati attribuendo codici PIN speciali che richiamino queste caratteristiche.

R	eader.	A RCM Opera	ition b	Skeleton		Re	ader	B RCM Opera	ition by	Skeleton	
	Num 1	Cards Not Used		Pins Not Used			Num 1	Cards Not Used	•	Pins Not Used	
ľ	1	NUCOSEC		NUCUSED		ľ	1	Notosed	_	NULUSED	
	2	Not Used	•	Not Used	•		2	Not Used	•	Not Used	
	3	Not Used	•	Not Used	•		3	Not Used	•	Not Used	
	4	Not Used	٣	Not Used	۳	F	4	Not Used	•	Not Used	۲
	5	Not Used	•	Not Used	•	F	5	Not Used	•	Not Used	•
	6	Not Used	۳	Not Used	۳		6	Not Used	٣	Not Used	۳
	7	Not Used	٣	Not Used	۲	F	7	Not Used	٣	Not Used	۲
	8	Not Used	•	Not Used		F	8	Not Used	٣	Not Used	۲
E						E					

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Selezionare le funzioni per ogni badge/codice PIN residente. Ogni badge/codice può avere una delle tre funzioni seguenti:

- Apri (Accesso consentito)
- Escludi (Sblocco per un tempo indeterminato)
- Blocca (Blocco per un tempo indeterminato)

L'Accesso consentito opera in modo simile a un ciclo di accesso normale.

Lo Sblocco per un tempo indeterminato sblocca la porta finché interviene un comando diverso.

Il Blocco per un tempo indeterminato blocca la porta finché interviene un comando diverso.

Le funzioni di blocco e sblocco possono essere utilizzate dall'amministratore del sistema che, in caso di guasto del sistema, vuole consentire il passaggio durante il giorno, fino alla fine dell'orario di lavoro, quando viene utilizzato il badge o il codice PIN, o finché il sistema non riprenda nuovamente la completa operatività

Il tipo di codice residente che si può immettere per un varco dipende dal tipo di lettore che è stato configurato. Se il varco

possiede un lettore, ad esempio, saràpossibile configurare solo badges, senza codici PIN. Se si possiede un'unità combinata lettore/tastiera, saràpossibile configurare entrambi i tipi di codici residenti.

Importante: in quest'area si sta configurando solo la funzione dei codici PIN residenti. I numeri del badge/codice PIN per i codici residenti sono attribuiti in un'altra area del programma, "Opzioni generali del sistema", presentato precedentemente.

PIN di consenso della lunghezza esatta – Attivando questa funzione, si disattiva l'uso di codici PIN residenti. Il codice PIN può essere usato solo su varchi che utilizzano una tastiera per ingresso o uscita. Attivando questa funzione, il sistema perde gran parte delle sue specifiche di sicurezza. Tutto quello che si deve fare per poter accedere è digitare la quantità corretta di caratteri del codice PIN. Le vere cifre del codice non sono importanti, qualsiasi combinazione di cifre sarà sufficiente, a condizione che sia della lunghezza corretta.

•

Capitolo 10 Aggiunta di un Card Enrollment Kit

Aggiungendo un Card Enrollment Kit (CEK) si possono aggiungere rapidamente badges al sistema. I badges vengono registrati nel sistema presentandoli alla stazione di acquisizione badges del desktop.

In questo capitolo viene spiegato come:

- Collegare i componenti del CEK
- Attivare e impostare il CEK
- Registrare il CEK in un sistema PassPoint esistente

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–1



Presentazione del Card Enrollment Kit

Il Card Enrollment Kit (CEK) è un modulo di sistema completo che può essere aggiunto a un'installazione PassPoint esistente per una gestione di badges (inclusa l'acquisizione badges) semplicissima. Il CEK consiste essenzialmente in un lettore di acquisizione (nel disegno qui sotto). Gli amministratori del sistema possono presentare i badges a questo lettore per registrarli rapidamente nel sistema.

II CEK si collega al sistema PassPoint come qualsiasi altro modulo di sistema, utilizzando una connessione in rete con doppino ritorto. Deve essere alimentato localmente ad una tensione compresa tra i 12Vcc e i 15Vcc.



10–2 Aggiunta di un Card Enrollment Kit
Cosa comprende	II CEK di PassPoint è un kit che comprende:				
Enrollment Kit?	1 involucro desktop, che contiene:				
	Computer Port Module (ADPTCPM) Lettore di prossimitàper l'acquisizione di badges (ANPTPROX)				

1 cavo per la connessione sul bus Echelon

Installazione del CEK

L'installazione e l'acquisizione del CEK in un sistema PassPoint esistente si svolge in sette fasi. Seguire le fasi indicate e fare riferimento agli schemi di cablaggio forniti.

Fase 1 – Scelta della posizione del CEK

Il CEK è un'unitàstand-alone, vale a dire che può essere posto su una scrivania o su qualsiasi area di lavoro. Deve comunque essere posizionato vicino al computer del sistema, perché è qui che vengono registrati i badges. L'amministratore avràbisogno di accedere facilmente al computer e al CEK nel momento dell'acquisizione dei badges.

Fase 2 – Collegamento del CEK al sistema

Collegare il CEK al sistema significa semplicemente collegare il CEK alla rete. Seguire le fasi indicate qui sotto e fare riferimento ai diagrammi di connessione forniti:

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–3



1. Collegare il cavo del bus nella presa del lettore di acquisizione con l'etichetta *RETE*.

Il cavo del bus fornito con il CEK ha due estremità Un'estremitàcontiene un connettore tipo "jack" a due poli: è l'estremitàda collegare al lettore di acquisizione.

2. Collegare l'altra estremità del cavo del bus ai morsetti 15 e 16 della MLB.

I due cavi possono essere collegati indistintamente a uno o all'altro dei morsetti della MLB.

Vedere l'Appendice A per le opzioni di cablaggio.

Fase 3 – Alimentazione e attivazione

9

Il CEK può essere alimentato prelevando l'alimentazione a 12Vcc da qualsiasi kit del sistema.

^{10–4} Aggiunta di un Card Enrollment Kit

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



COLLEGAMENTI DEL CARD ENROLLMENT KIT

Fase 4 – Aggiunta e impostazione del CEK

Ora che il CEK è attivato, aggiungere il nuovo modulo (CPM) all'installazione esistente. Per aggiungere e impostare il nuovo modulo CPM, seguire la procedura seguente:

1. Nel menu Config, selezionare Hardware.

Appare la finestra di dialogo Configurazione Installatore:

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–5

Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione Installatore per visualizzare o modificare i componenti del sistema e per impostare le varie opzioni del sistema.



La finestra di dialogo Configurazione Installatore elenca tutti i componenti del sistema. E' qui che vengono aggiunti i nuovi moduli.

Dopo aver apportato le modifiche sullo schermo, devono essere scaricate sul database del sistema perché diventino effettive.

,

2. Fare clic con il pulsante destro sulla MLB.



Fare clic qui con il pulsante destro per vedere un menu di opzioni.

In questo modo appariràun menu di opzioni.

3. Nel menu selezionare Agg. CPM.

10–6 Aggiunta di un Card Enrollment Kit

L'albero nella finestra di dialogo Configurazione Installatore mostra ora il nuovo CPM:



Bisogna ora registrare il CPM nel sistema PassPoint in modo tale che il sistema riconosca il dispositivo e tutte le sue impostazioni di configurazione. Il prossimo paragrafo spiega la registrazione del CPM.

Fase 5 - Auto acquisizione del CPM

Ogni volta che un nuovo modulo viene aggiunto al sistema, esso deve essere registrato. La registrazione informa semplicemente il database del sistema che è presente un nuovo modulo.

Quando si registra un modulo, il sistema cerca i nuovi moduli collegati che non siano ancora stati registrati e li riconosce perché hanno numeri di serie che contengono solo zeri. Ad esempio, il modulo CPM appena aggiunto ha un numero di serie che contiene solo zeri e nessun altro carattere. Ciò significa che <u>non</u> è stato registrato e non fa ancora veramente parte del sistema.

Per registrare il modulo CPM appena aggiunto, seguire la procedura seguente:

1. Fare clic sul pulsante Auto acquisizione sulla finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Vedere nel diagramma qui sotto dove si trova il pulsante Auto acquisizione:

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–7



Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Auto acquisizione:



La procedura di acquisizione viene fatta **automaticamente** dopo aver premuto il pulsante *Avvia Scansione*. L'intero procedimento impiega solo qualche secondo.

Le procedure per acquisire un solo modulo sono diverse da quelle per acquisire più moduli. Per acquisire un solo modulo, seguire le istruzioni riportate al punto 2a. Per acquisire più di un modulo, seguire le istruzioni riportate nel punto 2b.

2a. Registrazione di un solo modulo.

Per registrare un solo modulo nel sistema PassPoint procedere nel modo seguente:

10–8 Aggiunta di un Card Enrollment Kit



Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–9



La finestra di dialogo Auto acquisizione dovrebbe giàessere presente sullo schermo e dovrebbe apparire come nell'esempio qui sotto per la registrazione di più moduli:



Se i moduli vengono accesi prima della procedura di registrazione o nell'ordine sbagliato, non saranno registrati correttamente.

- Non spegnere mai la MLB durante il procedimento di registrazione.
- 9

Per registrare più moduli nel sistema PassPoint, questi devono essere accessi nell'ordine in cui sono elencati sullo schermo. Per registrare i moduli, procedere nel modo seguente:

- Print Log
- (1) Fare clic sul pulsante Stampa. Viene stampato un elenco dei moduli da registrare.

(2) Controllare che il primo modulo sull'elenco sia acceso.

NOTA: Accendere i moduli nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Assicurarsi che i moduli successivi siano spenti. Dopo aver avviato la scansione e aver terminato l'acquisizione, i moduli possono rimanere accesi.

10–10 Aggiunta di un Card Enrollment Kit

(3) Fare clic sul pulsante Scansione.

Il sistema cerca il primo modulo nell'elenco. Quando ha trovato il modulo, il LED giallo sul modulo lampeggia e un messaggio sullo schermo informa che il modulo è stato registrato. Un secondo messaggio informeràche il sistema sta cercando il modulo successivo nell'elenco.

(4) Accendere il modulo successivo nell'elenco.

Il sistema cerca il modulo successivo nell'elenco. Quando l'ha trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia e un messaggio sullo schermo informa che il modulo è stato registrato. Se ci sono altri moduli nell'elenco, un altro messaggio indicheràche il sistema sta cercando il modulo successivo.

(5) Ripetere l'accensione dei moduli, uno allo volta, finché tutti i moduli sono stati registrati.

Quando il sistema ha registrato l'ultimo modulo nell'elenco, appare sullo schermo un elenco dei moduli registrati (con i relativi numeri di serie).



Start Scan

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–11





(6) Fare clic sul pulsante Chiudi.

La registrazione si è conclusa con successo e il sistema chiude lo schermo Auto acquisizione dei moduli.

Fase 6 – Configurazione del lettore

Perché il lettore CEK funzioni, deve essere configurato. Bisogna dirgli come funzionare, in modo tale che il sistema sappia come utilizzarlo. La stessa procedura può essere usata per modificare la funzionalitàdi un CEK configurato precedentemente.

Per configurare il lettore CEK:

1. Nella finestra di dialogo Configurazione Installatore, fare clic con il pulsante destro sul CPM.

Appare un sottomenu con alcune scelte.

2. Selezionare Proprietànel sottomenu.

Selezionando *Proprietà* si apre una finestra di dialogo per il modulo, che contiene etichette e campi di informazione che descrivono il funzionamento del modulo. Ogni campo può essere modificato perché si adatti al funzionamento del modulo.

- 3. Fare clic sull'etichetta Lettore.
- 4. Riempire i campi dell'etichetta Lettore con le informazioni necessarie.

Vedere la parte seguente per le descrizioni dei campi.

5. Al termine, fare clic su OK.

Dopo aver fatto clic su *OK*, si può aggiornare il database per salvare le modifiche. Vedere il paragrafo intitolato "Aggiornamento del Database" in questo capitolo per le relative informazioni.

10–12 Aggiunta di un Card Enrollment Kit

Etichetta lettore

L'etichetta lettore appare come nell'esempio qui sotto:

CPM System Reader User Terminal	
Reader A Global #: 0	.

Numero globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Quando il numero corrisponde a 0, non viene visualizzato nessun altro campo. Utilizzare l'elenco per selezionare fra i valori disponibili, che sono gli unici visualizzati. Ogni lettore deve possedere un numero globale unico. Dopo aver selezionato un numero globale, l'etichetta lettore appare come nell'esempio seguente:

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–13



	Global #: 1		
Name:			
Type: Prox Card	•		
Function			
C Enroll @ UT 1	Command Only		
C Enroll @ UT 2	C Entry		
C Enroll @ UT 3	C Exit		
C Enroll @ UT 4			

Nome – Utilizzare questo campo testuale per immettere il nome che si desidera dare al lettore da impostare.

Tipo – Questo campo seleziona il tipo di tecnologia del lettore. Utilizzare il menu per selezionare il tipo di tecnologia desiderata. Per il CEK, scegliere "Prox Card".

Funzione – Questo campo seleziona la funzione del lettore non valido. Impostando questo campo su Lettore di acquisizione al terminale operatore x si seleziona questo lettore per inviare numeri di badge al Terminale operatore indicato ogni volta che l'operatore si trova in un campo nel quale bisogna immettere un badge. In questo modo il lettore può essere usato come Stazione di acquisizione. Impostando questo campo su Lettore di comando, il lettore legge dei badges che attivano un'azione all'interno del sistema. Le azioni possono essere programmate attraverso le impostazioni eventi/azioni del sistema o attraverso le azioni attribuite ai singoli utenti.

Interfaccia – Le specifiche elettriche del lettore collegato a quest'interfaccia devono essere indicate in questo campo. La maggior parte delle unitàcorrispondono allo standard



Data1/Data0 (protocollo Wiegand). Molti lettori di badges a banda magnetica corrispondono al metodo d'interfaccia Clock/Dati. Specificare il tipo di interfaccia elettrico utilizzato dal lettore che si sta installando selezionando il tipo di interfaccia adeguato.

Etichetta Terminale operatore

Le selezioni comprese in questa etichetta non sono solitamente utilizzate e sono riservate a una versione futura del prodotto.

Fase 7 – Aggiornamento del database

L'ultima fase perché il CEK sia operativo, è l'aggiornamento del database.

Non bisogna dimenticare che il database del sistema PassPoint si trova sulla MLB. E' qui che sono conservati tutti i dati della configurazione del sistema. Quando si apportano delle modifiche al computer, queste non vengono trasmesse contemporaneamente al database sulla MLB, ma vengono conservate in un'area temporanea, finché si aggiorna il database della MLB. Le modifiche apportate sul computer devono essere scaricate nel database della MLB perché diventino effettive.
 1. Chiudere la finestra di dialogo Configurazione Installatore. Quando si chiude la finestra, il sistema chiede automaticamente se si vuole aggiornare il database:



2. Fare clic su Sì.

Appare la finestra di dialogo Aggiorna:

Aggiunta di un Card Enrollment Kit 10–15





Sulla parte superiore della finestra di dialogo, si trova il numero cliente da aggiornare. Assicurarsi di aggiornare il cliente esatto. Esistono anche alcune caselle, per determinare le informazioni da aggiornare. Queste caselle sono selezionate automaticamente dal sistema in base alle opzioni modificate. Se ci sono opzioni specifiche da aggiornare e che non sono state selezionate automaticamente, fare clic sulla casella corrispondente.

3. Fare clic su Avvio.

Comincia l'aggiornamento del database. La barra di stato sulla parte inferiore della finestra di dialogo mostra l'avanzamento della procedura. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti, in base alle dimensioni del database.

10–16 Aggiunta di un Card Enrollment Kit

Capitolo 11 giunta di

Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Aggiungendo un VISTA Gateway Module (VGM), si fornisce un'interfaccia fra PassPoint e un sistema di allarme anti intrusione ADEMCO VISTA 120. Per determinare se il sistema di allarme VISTA è compatibile con il VGM, consultare i Manuali del sistema di allarme.

Questo capitolo spiega come:

- Cablare il VGM
- Attivare e impostare il VGM
- Registrare il VGM in un sistema PassPoint esistente

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–1

Presentazione del VISTA Gateway Module

Quando si utilizza un VGM per collegare PassPoint a una centrale VISTA 120, PassPoint utilizza il selezionatore digitale della centrale di allarme. Gli eventi da trasmettere tramite il selezionatore vengono inviati tramite il VGM alla centrale VISTA 120, che procede all'inoltro delle segnalazioni. La centrale VISTA 120 supporta tutti i codici eventi Contact ID relativi al sistema di controllo accessi. Inoltre, collegando questi due sistemi, si può modificare il comportamento di ogni sottosistema in base ai cambiamenti di stato o agli eventi che si producono. Qui sotto appare un elenco di alcune caratteristiche disponibili utilizzando un VGM come interfaccia fra PassPoint e VISTA 120:

- I dispositivi radio della VISTA, come i pulsanti a distanza, i trasmettitori, le tastiere senza filo e i rivelatori volumetrici possono controllare le funzioni di accesso.
- La quantità di zone presenti nella centrale VISTA espande le capacità di PassPoint.
- Gli utenti possono essere programmati per disinserire o inserire entrambi i sistemi.
- Le modalità di operazione dei varchi (PROTEGGI, ESCLUDI, o CHIUDI) possono essere controllate dalla tastiera della centrale VISTA.
- E' possibile programmare il sistema PassPoint perché, in caso di allarme incendio rivelato nel VISTA, i varchi vengano esclusi, consentendo agli occupanti l'uscita incondizionata dall'edificio e ai vigili del fuoco di entrare nell'edificio.
- E' possibile programmare un accesso consentito per disinserire sia la centrale VISTA che la parte intrusione

del sistema PassPoint, e contemporaneamente attivare altri servizi, quali il riscaldamento o l'illuminazione.

- E' possibile programmare un ingresso consentito per inserire sia la centrale VISTA che la parte intrusione del sistema PassPoint, e contemporaneamente disattivare altri servizi.
- I sistemi già installati con un VISTA 120 o PassPoint possono essere aggiornati facilmente installando il VGM.

Installazione del VGM

L'installazione e l'acquisizione del VGM in un sistema PassPoint avvengono in sette fasi. Seguire le istruzione riportate qui sotto e consultare il diagramma di cablaggio fornito.

Fase 1 – Installazione del VGM

II VGM deve essere situato a prossimitàdella centrale VISTA. II VGM dovrebbe essere montato su una parete solida, utilizzando gli appositi ancoraggi (non forniti).

Montare il VGM al muro utilizzando gli ancoraggi.

 Attenzione a non danneggiare il circuito stampato del modulo al momento del montaggio.

9

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–3



Fase 2 – Collegamento del VGM

Collegare il VGM significa in realtà

- Collegare il VGM alla centrale VISTA (e all'alimentatore • esterno, se utilizzato)
- Collegare il modulo VGM alla MLB di PassPoint ٠

• 9	Nc ca for di Dc ac	In accendere il sistema finché non si è finito di collegare tutti i vi, compresa l'alimentazione. Assicurarsi che il componente che nisce l'alimentazione al VGM, che si tratti di un alimentatore o un altro modulo, non sia acceso mentre lo si collega al VGM. opo aver completato tutti i collegamenti, saràpossibile cendere il sistema.
Collegare il VGM alla MLB	1.	Rimuovere completamente l'alimentazione (principale e batteria) a PassPoint e a VISTA.
	2.	Collegare i due cavi del bus fra la MLB e il VGM.
		Collegare un cavo fra il morsetto 7 del VGM e il morsetto 16 della MLB.
		Collegare l'altro cavo fra il morsetto 8 della VGM e il morsetto 15 della MLB.
	Pe	r questi collegamenti, utilizzare dei doppini ritorti. Utilizzare

anche i morsetti adeguati per i moduli. Consultare l'appendice A per i particolari.

• 9

Collegamento del VGM alla centrale VISTA

- 1. Collegare il cavo a 4 morsetti della tastiera (fornito) al connettore J1 del VGM.
- 2. Collegare i fili verde e giallo nel cavo al bus della tastiera della centrale VISTA.
- 3. Se si sta utilizzando la centrale VISTA per alimentare il VGM (scelta consigliata), collegare i fili rosso e nero nel cavo al bus della tastiera della centrale VISTA. Se non si sta utilizzando la centrale VISTA per alimentare il VGM, collegare il polo positivo dell'alimentatore al morsetto 5 del VGM e il polo negativo dell'alimentatore al morsetto 6 del VGM e al polo negativo della tastiera della centrale VISTA (nero).
- 4. Accendere PassPoint e la centrale VISTA.



Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–5

9

- Vedere l'appendice per le opzioni di cablaggio.
- Fase 3 Aggiunta e impostazione del VGM

Dopo aver alimentato il VGM, è necessario aggiungere il nuovo modulo all'installazione esistente. Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiungere e impostare il VGM:

1. Nel menu Config, selezionare Hardware.

Appare la finestra di dialogo Configurazione Installatore:



La finestra di dialogo Configurazione Installatore elenca tutte le componenti del sistema ed è qui che si aggiungono i nuovi moduli di sistema.

11–6 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione Installatore per visualizzare o modificare i componenti del sistema e per impostarne le varie opzioni.

Dopo aver inserito le modifiche in questo schermo, aggiornare il database del sistema perché esse diventino effettive. 9 2. Fare clic una volta con il pulsante destro sulla MLB. System Hardware L
→MLB S/N 0100 - 0FCB - 5600 ← L
→DCM S/N 0100 - 1312 - 6600 Fare clic qui una volta per Accesspnt 1 : Door 1 Accesspnt 2 : Door 2 B Terminal 1 : Terminal 1 visualizzare un menu di opzioni. Appariràun menu di opzioni. 3. Nel menu selezionare Aggiungi VGM. L'albero nella finestra di dialogo Configurazione Installatore mostra il nuovo VGM: 은 System Hardware └@MLB S/N 0100 - 0FCB - 5600 └@DCM S/N 0100 - 1312 - 6600 EB Accesspnt 1 : Door 1 EB Accesspnt 2 : Door 2 B VGM S/N 0000 - 0000 - 0000 ◀ Dopo aver aggiunto il 🕒 Terminal 1 : Terminal 1 modulo, quest'ultimo

> Ora bisogna registrare il VGM nel sistema PassPoint, in modo tale che il sistema riconosca il dispositivo e tutte le sue impostazioni di configurazione. Il paragrafo seguente spiega come acquisire il VGM.

Fase 4 – Auto acquisizione del VGM

Ogni volta che si aggiunge un nuovo modulo nel sistema, lo si deve anche registrare. La registrazione informa semplicemente il database del sistema della presenza di un nuovo modulo.

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–7

appare nell'albero.



Quando si aggiunge un modulo, il sistema cerca tutti i moduli collegati che non siano ancora stati registrati e che riconosce perché hanno numeri di serie che contengono solo zeri. Ad esempio, il VGM che è appena stato aggiunto ha un numero di serie composto da soli zeri, e da nessun altro carattere. Ciò significa che <u>non</u> è stato registrato, e non fa ancora veramente parte del sistema.

Per registrare il VGM appena aggiunto, seguire le istruzioni riportate qui sotto:

1. Fare clic sul pulsante Auto acquisizione nella finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Il diagramma qui sotto mostra dove trovare il pulsante Auto acquisizione:



Facendo clic su questo pulsante, si apre la finestra di dialogo Auto acquisizione, come nell'esempio qui sotto:



11–8 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

L'acquisizione avviene **automaticamente** premendo il pulsante *Avvia Scansione,* e impiegheràsolo qualche istante.

La procedura è diversa quando si registra un solo modulo o quando si registrano più moduli. Per registrare un solo modulo, seguire le istruzioni riportate al punto 2a. Per registrare più moduli, seguire le istruzioni riportate al punto 2b.

2a. Acquisizione di un solo modulo.

Per registrare un solo modulo nel sistema PassPoint, seguire le istruzioni seguenti:

Non spegnere mai la MLB mentre il sistema sta registrando un modulo.

,

Start Scan

(1) Premere il pulsante Avvia Scansione.

Il sistema ricerca il modulo. Quando lo trova, il LED giallo sul modulo lampeggia, un messaggio indica che il modulo è stato registrato e il sistema smette di cercare altri moduli.

Quando il sistema ha acquisito il modulo, questo appare su uno schermo completo del relativo il numero di serie.

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–9





(2) Premere il pulsante Chiudi.

L'acquisizione si è conclusa con successo e il sistema chiude lo schermo Auto acquisizione dei moduli.

2b. Registrazione di più moduli.

La finestra di dialogo Auto acquisizione dovrebbe essere già presente sullo schermo e dovrebbe apparire come nell'esempio qui sotto per la registrazione di più moduli:



Se i moduli vengono accesi prima del procedimento di acquisizione o se vengono accesi nell'ordine sbagliato, verranno registrati in modo errato.

- registrati in modo errato.
- Non spegnere mai la MLB durante il procedimento di acquisizione.

11–10 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Per registrare più moduli nel sistema PassPoint, questi devono essere accessi nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Seguire la procedura seguente per registrare i moduli:

(1) Fare clic sul pulsante *Stampa*. Viene stampato un elenco di tutti i moduli da registrare.

(2) Controllare che solo il primo modulo nell'elenco sia acceso.

NOTA: I moduli devono essere accesi nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Assicurarsi che i moduli seguenti siano spenti quando si comincia la registrazione. Dopo aver avviato la scansione e aver acquisito ogni modulo correttamente, lo si può lasciare accesso.

(3) Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il primo modulo nell'elenco. Quando lo ha trovato, il LED giallo lampeggia e un messaggio informa che il modulo è stato acquisito. In seguito, un altro messaggio informa che il sistema sta cercando il modulo successivo nell'elenco.

(4) Accendere il modulo successivo nell'elenco.

Il sistema cerca il modulo successivo nell'elenco. Dopo averlo trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia e un messaggio informa che il modulo è stato acquisito. Se ci sono altri moduli nell'elenco, un ulteriore messaggio indicheràche il sistema sta cercando il modulo successivo.

(5) Ripetere l'accensione dei moduli, uno alla volta, finché tutti i moduli sono stati acquisiti.

Print Log

Start Scan



Quando anche l'ultimo modulo nell'elenco è stato acquisito, appare un elenco dei moduli registrati (con i relativi numeri di serie).



Close

(6) Fare clic sul pulsante Chiudi.

L'acquisizione è terminata con successo e il sistema chiude lo schermo Auto acquisizione dei moduli.

3. Fare clic sul pulsante Chiudi.

Il numero di serie del VGM viene aggiunto all'elenco nello schermo Configurazione Installatore (Hardware).

Fase 5 – Abilitazione del VGM nella centrale VISTA 120

Per un corretto funzionamento, il VGM deve essere abilitato anche nella centrale VISTA. Consultare la *Guida all'installazione e all'impostazione* della centrale VISTA per conoscere le procedure di attivazione del VGM. Quando si attiva il VGM nella centrale VISTA, prendere nota dell'indirizzo del dispositivo attribuito al VGM, poiché serviràper configurare il VGM in PassPoint.

11–12 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Fase 6 – Configurazione del VGM

Per far funzionare il VGM, lo si deve configurare correttamente. La configurazione del VGM consiste nell'impostare la programmazione della chiamata di test periodico, programmare il VGM perché agisca come interfaccia, e impostare i controlli delle Zone PassPoint. La stessa procedura può essere usata per modificare le informazioni su un VGM giàconfigurato.

Per configurare il VGM:

1. Nella finestra di dialogo Configurazione Installatore, fare clic con il pulsante destro sul VGM.

Appare un sottomenu delle scelte.



2. Selezionare Proprietà

Selezionando *Proprietà*, si apre una finestra di dialogo, che contiene etichette e campi di informazione, che descrivono il funzionamento del modulo. Ogni campo può essere modificato per adattare il funzionamento del modulo alle necessità dell'installazione.



Serial N	umber: 0100 - 0FCD	4D00		
Module	Name:			

Impostazione del programma orario per le chiamate di test periodico e dell'interfaccia VGM

Per configurare la programmazione delle chiamate di test periodico e il VGM come interfaccia fra PassPoint e VISTA 120, seguire la procedura seguente:

1. Selezionare l'etichetta Selezionatore Vista sullo schermo.

Appare lo schermo Configurazione selezionatore qui sotto:

11–14 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

√GM System	Vista Dialer Vista Zones	
	Dialer Configuration Dial Method Tone C Pulse PABX Phone # 1: Phone # 2: Call Waiting Defeat	Test Report Timing Test Day: Sun 💌 Test Hour,Min: 12:00 AM Test Interval 0 Hrs ECP Address : 0 🛫

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

2. Configurare il Programma orario delle chiamate di test periodico del VGM e impostare il VGM perché agisca come interfaccia fra PassPoint e VISTA 120, completando i dati sullo schermo.

I campi sullo schermo consentono di impostare la configurazione nel modo seguente:

Configurazione selezionatore – Tutti i campi in quest'area (Numerazione, PABX, Tel n. 1, Tel n. 2 e Attesa chiamata fallita) possono essere lasciati in bianco. Le funzioni di composizione saranno eseguite dalla centrale VISTA. Notare che quest'area non saràvisibile dopo aver impostato l'indirizzo ECP.

Test periodico – Quest'area campo è utilizzata per impostare le chiamate di test periodico di PassPoint inviate al ricevitore di allarmi. I sottocampi seguenti impostano l'ora della chiamata di prova:

Giorno – Selezionare il giorno della settimana in cui verrà inviata la prima chiamata di prova.

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–15

Ora:Minuti – Scegliere l'ora del giorno in cui verràinviata la prima chiamata di prova.

Intervallo test – Immettere il numero di ore che intercorrono fra due chiamate di prova. Non verranno effettuate chiamate se questo campo è impostato su zero.

Indirizzo – Impostare questo campo in modo tale che corrisponda all'indirizzo del dispositivo attribuito al VGM nel bus tastiere della centrale VISTA.

L'indirizzo deve essere impostato a un valore diverso da zero e deve corrispondere all'indirizzo programmato nella centrale VISTA.

•

Impostazione zone VISTA

Selezionare l'etichetta **Zone Vista** sullo schermo. Appariràil seguente schermo, utilizzato per la mappatura dei varchi e delle zone PassPoint sulla centrale Vista:

Г	Num	PassPoint Access Point		Vista Zone	Г	Num	PassPoint Zone		Vista Zon
Þ	0	0:None	٣	0		16	0 : None	•	0
	1	0 : None	•	0		17	0 : None	-	0
	2	0 : None	•	0		18	0 : None	-	0
	3	0 : None	٣	0		19	0 : None	•	0
	4	0:None	Ŧ	0		20	0:None	-	0
	5	0:None	•	0		21	0 : None	-	0
	6	0 : None	•	0		22	0 : None		0
	7	0 : None	٣	0		23	0:None	•	0
	8	0:None	•	0	H	1			
	9	0 : None	•	0					
	10	0 : None	٣	0					
	11	0 : None	•	0					

Impostazione Mappatura varchi PassPoint come zone VISTA

16 varchi di PassPoint possono essere riportati alla centrale VISTA, dove possono essere anche trattate come zone multiplexer. In questo modo, è possibile installare un contatto magnetico sulla porta, e contemporaneamente configurare con quella porta una varco PassPoint e una zona allarme VISTA. Il varco verràriflesso nella centrale VISTA senza dover installare cavi inutili. Quando programmati, gli allarmi porta aperta e temporizzazione porta, con i relativi ripristini e anomalie sono trasmessi da PassPoint alla centrale VISTA. Notare che l'elaborazione degli eventi sui due sistemi può avvenire in modo indipendente. Si possono utilizzare rapporti eventi/azioni su PassPoint per gli allarmi e ripristino varchi, in aggiunta all'inizializzazione allarmi nella centrale VISTA, in base alle modalitàdi attivazione. Un altro vantaggio dell'impostazione dei varchi come zone VISTA, è che come centrale di allarme, VISTA impedisce l'inserimento con zone aperte, una porta in allarme temporizzazione porta (cioè mantenuta aperta oltre il tempo consentito) impedisce alla centrale VISTA di inserirsi.

Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–17

I rapporti sui cambiamenti di stato dei varchi vengono inviati alla centrale VISTA come indicato qui sotto:

	MODALITA	' VARCO
Stato	Bloccato, Protetto, e Solo uscita	Escluso
Apertura	Immediatamente se Forzata Immediatamente con temporizzazione porta aperta	Immediatamente su Apertura porta
Ripristino apertura	Immediatamente quando la porta forzata viene richiusa Immediatamente quando la porta in allarme temporizzazione viene richiusa	Immediatamente su Chiusura porta
Anomalia	Immediatamente quando avviene	Immediatamente quando avviene
Ripristino anomalia	Immediatamente quando avviene	Immediatamente quando avviene

Quando si presenta un badge a un varco Bloccato, Protetto o Solo uscita, o se l'apertura della porta avviene entro i parametri di tempo programmati, la centrale VISTA non "vede" mai un'apertura e un ripristino. Se l'operazione sulla porta corrisponde a un allarme porta forzata o a un allarme temporizzazione porta, la centrale VISTA viene informata dell'errore. Il rapporto di stato della zona di un varco escluso impedisce che la centrale VISTA attivi l'allarme in seguito a una condizione di apertura, per un varco escluso che venga tenuto aperto.

I varchi esclusi o le zone ACS NON causeranno uno stato Apertura, Ripristino apertura, Anomalia o Ripristino anomalia da inviare alla centrale VISTA, causando una mancanza di protezione.

9

Per configurare il VGM in modo tale che il sistema assimili i varchi di PassPoint alle zone VISTA 120, seguire le seguenti istruzioni:

11–18 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Il varco da impostare deve essere giàstato configurato nel sistema PassPoint prima di cominciare la procedura seguente.

- 1. Nell'area dello schermo Mappature varchi -> Zone Vista, posizionare il puntatore sul pulsante con la freccia in basso nella colonna Varco PassPoint per impostare il numero (0-15). Fare clic con il pulsante sinistro del mouse, e dal menu a tenda selezionare il varco desiderato.
- 2. Spostare il puntatore nell'area Zona vista e digitare il numero della zona della centrale VISTA che si vuole attribuire a quel varco di PassPoint.
- 3. Ripetere i punti 1 e 2 per ogni varco (fino a 16) da trasferire alla centrale VISTA.
- 4. Prendere nota della corrispondenza tra varchi e zone VISTA così impostata. Questa informazione serviràpoi per programmare la centrale VISTA.
- 5. Consultare la Guida all'Installazione e alla Programmazione della centrale VISTA per programmare le zone che corrispondono ai varchi.

Impostazione delle Zone di allarme PassPoint come Zone VISTA 120

Per godere di tutti i vantaggi della rete LonWorks di PassPoint, si possono mappare fino a otto zone di allarme PassPoint nelle zone della centrale di allarme VISTA. In questo modo si può trattare una zona che possa essere in prossimitàdi un modulo PassPoint come se si trattasse di una zona VISTA, senza dover far posare cavi inutili. Per far ciò, PassPoint deve essere configurato per rapportare le modifiche negli stati di zona al VGM sulle zone che devono essere trasferite alla centrale VISTA. Aperture zona, ripristini, e anomalie vengono inviati non appena avvengono.

Per configurare il VGM in modo tale che rapporti le zone di PassPoint come zone VISTA, seguire le seguenti istruzioni:

Le zone da configurare devono essere giàstate configurate nel sistema PassPoint giàpresenti nella MLB, nei moduli DCM, o negli ZIM prima di cominciare la procedura seguente.

Le Ri ce	zone PassPoint escluse NON causano stati di Apertura, pristino apertura, Anomalie o Ripristino Anomalie da inviare ntrale VISTA, creando così una mancanza di protezione.
1.	Nell'area Mappatura zone -> Zone Vista dello schermo posizionare il puntatore sul pulsante con la freccia in basso nella colonna Zona di PassPoint per impostare numero (16-23). Fare clic con il pulsante sinistro del mouse, e dal menu a tenda selezionare la zona desider
2.	Spostare il puntatore nell'area Zona Vista e immettere numero della zona nella centrale VISTA che verrà attribuito a questa zona di PassPoint.
ll r pe	numero di zona VISTA deve essere un valore diverso da zer r una zona mappata in modo corretto.
3.	Ripetere i punti 1 e 2 per ogni zona (fino a 8) da riporta nella centrale VISTA.
4.	Prendere nota della corrispondenza tra le zone PassPo e le zone VISTA così impostata. Questa informazione

5. Consultare la Guida all'Installazione e alla Programmazione della centrale VISTA per programmare le zone che corrispondono ai varchi.

serviràpoi per programmare la centrale VISTA.

11–20 Aggiunta di un VISTA Gateway Module

Impostazione dell'utente VISTA di default

Tutte le azioni generate da un sistema PassPoint collegato a una centrale di allarme VISTA vengono conservate nella memoria eventi della centrale di allarme. Poiché tutti i comandi sono memorizzati completi del numero dell'utente che le ha generate, ogni comando che il sistema PassPoint invia alla centrale VISTA deve essere associato a un utente VISTA. L'utente VISTA di default impostato in questo campo saràquindi memorizzato dalla centrale. Per impostare l'utente VISTA di default, seguire le istruzioni qui sotto:

- 1. Selezionare *Configura* nella barra dei menu Configurazione Installatore.
- 2. Selezionare *Opzioni generali* nell'elenco del menu Configurazione. Appare lo schermo Configurazione opzioni generali.
- 3. Selezionare l'etichetta *Sistema Intrusione* e appare lo schermo illustrato qui sotto.



Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–21



4. Il campo Utente Vista di default visualizza un numero 2 (valore predefinito) se il campo non è mai stato modificato. Si può scegliere di conservare il numero 2, se è accettabile, o di immettere un nuovo numero. Al termine premere il pulsante *OK*.

Quando si programma la centrale VISTA, è importante ricordare gli elementi seguenti:

- L'Utente impostato in questo schermo deve essere abilitato nella centrale VISTA ad accedere al Settore/Zona al quale si riferisce PassPoint.
- Se si utilizza un ACS PassPoint per inserire o disinserire un settore VISTA, l'Utente deve avere facoltàdi inserimento/disinserimento nella centrale VISTA.
- Se si utilizza un badge di PassPoint per generare un evento che risulta in un'azione associata VISTA, l'utente VISTA deve avere gli stessi diritti di realizzare l'azione nella centrale VISTA. Quando l'azione viene riferita a una centrale, l'utente VISTA verràriportato come l'iniziatore dell'azione.

Fase 7 – Aggiornamento del database

L'ultima fase per rendere operativo il VGM è l'aggiornamento del database.

11–22 Aggiunta di un VISTA Gateway Module
Non dimenticare che il database del sistema PassPoint si trova nella MLB. E' qui che sono conservati tutti i dati di configurazione del sistema. Quando si effettuano delle modifiche sul programma PassPoint Plus, queste non vengono trasferite automaticamente alla MLB. Vengono conservate in un file temporaneo del computer, finché vengono scaricati nel database della MLB. Tutte le modifiche apportate sul computer devono quindi essere scaricate nel database perché diventino effettive.

1. Chiudere la finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Al momento della chiusura, il sistema chiede automaticamente se si vuole aggiornare il database:

Confirm	×
?	Database changes need to be downloaded. Download Now?
	<u>Yes</u> <u>N</u> o

2. Fare clic su Sì.

7

Appare la finestra di dialogo Aggiorna:



Aggiunta di un VISTA Gateway Module 11–23

Sulla parte superiore della finestra di dialogo, appare il cliente da aggiornare. Assicurarsi che il cliente sia quello giusto. Sono visualizzate inoltre le caselle per selezionare le informazioni da aggiornare. Queste caselle sono selezionate automaticamente in base alle modifiche apportate. Qualora ci fossero opzioni che si desidera aggiornare e che non sono state selezionate, fare clic nella casella corrispondente.

3. Fare clic su Avvia.

Comincia l'aggiornamento del database. La barra di stato sulla parte inferiore della finestra di dialogo informa sull'avanzamento dell'aggiornamento, che potrebbe impiegare diversi minuti, a seconda delle dimensioni del database.



I moduli di sistema sono moduli che non fanno parte dei kit PassPoint e che non sono necessariamente connessi al controllo dei varchi.

Questo capitolo illustra:

- Quali tipi di moduli possono essere aggiunti al sistema
- Come aggiungere e registrare singoli moduli di sistema
- Come configurare ogni tipo di modulo di sistema

Presentazione dei moduli di sistema

Finora è stato spiegato come aggiungere kit al sistema PassPoint per aumentarne le funzionalità I kit contengono anche moduli, come le MLB e i DCM. Ma il sistema PassPoint può essere espanso anche senza kit, aggiungendo moduli singoli. Ad esempio, se si desidera aggiungere un modulo DCM al sistema, lo si può fare senza aggiungere tutto un Door Expansion Kit. Aggiungendo i moduli separatamente si ottiene maggior flessibilità di espansione del sistema.

Sono disponibili cinque tipi di moduli da aggiungere al sistema, e sono:

- Door Control Module (DCM)
- Quad Relay Module (QRM)
- Computer Port Module (CPM)
- VISTA Gateway Module (VGM)
- Zone Input Module (ZIM)

Se, aggiungendo i moduli, fosse necessario un alimentatore supplementare, è disponibile anche un alimentatore (ADPTCANPOWER), uguale a quello installato nei kit, ad

- •
- eccezione del fatto che è montato in un armadio metallico nel quale possono essere alloggiati altri due moduli.

Come si aggiunge un modulo a un sistema? Si devono seguire essenzialmente quattro fasi per aggiungere singoli moduli a un sistema PassPoint esistente. Queste quattro fasi sono uguali per tutti i moduli e sono:

- Fase 1 Installazione del modulo
- Fase 2 Acquisizione del modulo

12–2 Aggiunta di moduli di sistema

Fase 3 – Configurazione del modulo

Fase 4 – Aggiornamento del database

Installazione dei moduli

Ogni modulo acquistato è fornito con le proprie istruzioni per l'installazione, che spiegano nei particolari tutte le fasi necessarie per installare un modulo in un sistema PassPoint esistente. Queste istruzioni comprendono anche informazioni per il cablaggio, per il montaggio, ecc. Consultare la documentazione fornita con il modulo per queste operazioni.

Aggiunta e acquisizione di un modulo

Dopo aver installato fisicamente il modulo, lo si deve aggiungere al sistema e registrare, in modo tale che il sistema sappia che esiste e lo possa riconoscere. Per aggiungere il nuovo modulo al sistema, seguire le istruzioni riportate qui sotto:

Aggiunta di un modulo

1. Nel menu Config, selezionare Hardware.

Appare la finestra di dialogo Configurazione Installatore:

Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione Installatore per visualizzare o modificare i componenti del sistema e per impostare le varie opzioni del sistema.



La finestra di dialogo Configurazione Installatore elenca tutti i componenti del sistema ed è qui che si aggiungono nuovi moduli di sistema.

Dopo aver inserito le modifiche in questo schermo, scaricarle nel database del sistema perché siano effettive.

"

2. Fare clic una volta con il pulsante destro sulla MLB.

Si apre un menu di opzioni.



Fare clic qui con il pulsante destro per visualizzare un menu di opzioni.

3. Nel menu selezionare *Aggiungi QRM* (o *DCM, CPM, VGM,* o *ZIM*).

12–4 Aggiunta di moduli di sistema

NOTA: Appare anche un menu di scelta per un PPM (Printer Port Module – Interfaccia Stampante). Questa scelta non viene utilizzata ed è riservata a versioni future del prodotto.

L'albero nella finestra di dialogo Configurazione Installatore mostra ora il nuovo modulo:



Dopo che è stato aggiunto, il modulo appare nell'albero. In questo esempio, è stato aggiunto un QRM.

Adesso è necessario registrare il modulo in PassPoint, in modo tale che il sistema riconosca il dispositivo e le sue impostazioni di configurazione. Il paragrafo seguente riguarda l'acquisizione del modulo.

Acquisizione di un modulo

Ogni volta che si aggiunge un modulo al sistema, lo si deve acquisire (o registrare). L'acquisizione informa semplicemente il database del sistema che esiste un nuovo modulo.

Quando si registra un modulo, il sistema cerca tutti i moduli collegati che non siano ancora stati registrati, che riconosce perché i loro numeri di serie contengono solo zeri.

Per acquisire un modulo appena aggiunto, seguire le istruzioni riportate qui sotto:

1. Fare clic sul pulsante Autoacquisizione sulla finestra di dialogo Configurazione Installatore.

(Vedere nel disegno qui sotto)



Facendo clic sul pulsante si apre la finestra di dialogo Autoacquisizione:



Il procedimento di acquisizione viene fatto **automaticamente** dopo aver premuto il pulsante *Avvia Scansione* e dura solo pochi istanti.

Il procedimento per acquisire un solo modulo è diverso da quello per acquisire più moduli. Per registrare un solo modulo, seguire le istruzioni riportate al punto 2a. Per registrare più moduli, seguire le istruzioni riportate al punto 2b.

2a. Acquisizione di un solo modulo.

Per registrare un solo modulo nel sistema PassPoint, seguire le istruzioni seguenti:

12–6 Aggiunta di moduli di sistema





Se i moduli vengono accesi prima del procedimento di acquisizione o nell'ordine sbagliato, essi verranno registrati in modo errato.

Non spegnere mai la MLB durante il procedimento di acquisizione.

Per registrare più moduli nel sistema PassPoint, questi devono essere alimentati nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Seguire la procedura seguente per registrare i moduli:

(1) Fare clic sul pulsante *Stampa*. Viene stampato un elenco di tutti i moduli da registrare.

(2) Controllare che solo il primo modulo dell'elenco sia acceso.

NOTA: I moduli devono essere alimentati nell'ordine in cui appaiono nell'elenco. Assicurarsi che i moduli seguenti siano spenti quando si comincia la registrazione. Dopo aver avviato la scansione e aver registrato ogni modulo correttamente, lo si può lasciare alimentato.

Print Log

12–8 Aggiunta di moduli di sistema

(3) Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il numero di serie del primo modulo nell'elenco. Quando lo ha trovato, il LED giallo lampeggia e un messaggio informa che il modulo è stato registrato. In seguito, un altro messaggio informa che il sistema sta cercando il numero di serie del modulo successivo nell'elenco.

(4) Accendere il modulo successivo nell'elenco.

Il sistema cerca il numero di serie del modulo successivo nell'elenco. Dopo averlo trovato, il LED giallo sul modulo lampeggia e un messaggio informa che il modulo è stato registrato. Se ci sono altri moduli nell'elenco, un altro messaggio indicheràche il sistema sta cercando il modulo successivo.

(5) Ripetere l'alimentazione dei moduli, uno alla volta, finché tutti i moduli sono stati registrati.

Quando anche l'ultimo modulo nell'elenco è stato registrato, appare un elenco dei moduli che sono stati registrati (con relativi numeri di serie).



Aggiunta di moduli di sistema 12–9

Start Scan





(6) Fare clic sul pulsante Chiudi.

L'acquisizione si è svolta con successo e il sistema chiude la finestra di Autoacquisizione dei moduli.

2. Fare clic sul pulsante Avvia Scansione.

Il sistema cerca il numero di serie del nuovo modulo. Quando lo trova, un messaggio indica che il modulo è stato registrato.

Il sistema smette di cercare i moduli. Se si stava registrando più di un modulo, bisogneràaspettare che il sistema dica che tutti i moduli sono stati acquisiti.

Configurazione dei moduli

Quando si configura un modulo, si forniscono al sistema le istruzioni su come si desidera che il modulo operi e quali funzioni deve eseguire. Ogni tipo di modulo deve svolgere compiti specifici e contenere componenti diversi. Ognuno può determinare come queste componenti devono operare nel sistema.

Oltre ai relè, utilizzati sui DCM e sui QRM, ci sono altre componenti da configurare, come i trigger (per i DCM e i QRM) e le zone (per gli ZIM).

Notare che la procedura descritta per la configurazione dei moduli può essere utilizzata anche per modificare le informazioni su un modulo già configurato.

Per configurare un modulo:

1. Nella finestra di dialogo Configurazione Installatore, fare clic con il pulsante destro sul modulo da configurare.

Appare un sottomenu.

2. Selezionare Proprietà

Selezionando *Proprietà* si apre una finestra di dialogo relativa al modulo, che contiene etichette e campi d'informazione, che descrivono il funzionamento del modulo. E' possibile modificare ogni campo per adattare il funzionamento del modulo.

3. Riempire i campi della finestra di dialogo con le informazioni necessarie.

Le etichette e i campi di ogni tipo di modulo sono diversi. Consultare i paragrafi seguenti per trovare la descrizione di ogni campo per il tipo di modulo da configurare.

4. Al termine fare clic su OK.

Dopo aver fatto clic su *OK*, si può aggiornare il database per salvare le modifiche. Consultare il paragrafo "Aggiornamento del database" in questo capitolo per ulteriori informazioni a riguardo.

Finestra di dialogo impostazione DCM

La finestra di dialogo impostazione DCM appare come nell'esempio qui sotto:



M System Acc	ess Pt A Access Pt B F	Readers Relays	Triggers Z	ones A/B Zon	es C/D Skeletor	RCM
Serial Numb	oer: 0100 · 1312 · 6600					
Module Na	me:					
	AC Power Supervis	sion				
	Low Battery Super	vision				

La finestra di dialogo contiene nove etichette, ognuna con campi che descrivono la varie funzioni e impostazioni per il controllo del modulo DCM. Consultare il capitolo 9 di questa guida per la descrizione di questi campi.

Finestra di dialogo impostazione QRM

La finestra di dialogo impostazione QRM appare come nell'esempio qui sotto:

12–12 Aggiunta di moduli di sistema

QRM System	Relays A/	B Relays C/D Trigg	ers A/B T	riggers C/D		
Seria Modu	Number: 0 ile Name:	000 - 0000 - 0000				
		AC Power Supervision	on			
					X Cancel	🭸 <u>H</u> elp

La finestra di dialogo contiene cinque etichette, ognuna con campi che descrivono la varie funzioni e impostazioni per il controllo del QRM. Le etichette e i relativi campi sono descritti qui sotto.

Etichetta Sistema QRM

Numero di serie – Si può immettere direttamente il numero di serie del modulo, se lo si conosce. Se il modulo è giàstato registrato, il numero di serie è visualizzato in questo campo.

Nome modulo – E' possibile immettere un nome per il modulo, che verràvisualizzato sullo schermo come parte dell'informazione di identificazione del QRM.

Supervisione AC – Quando questo campo è attivato, il modulo informa il sistema quando si trova in una situazione di mancanza di alimentazione di rete. Viene registrato un evento quando l'alimentazione viene a mancare o quando viene ripristinata. Questa funzionalitàdovrebbe essere attivata solo su uno dei moduli collegati a un alimentatore che non sia quello di un kit.

Supervisione batteria bassa – Quando questo campo è attivato, il modulo informa il sistema nel caso in cui la batteria di soccorso fosse scarica o guasta. Viene registrato un evento quando si individua una batteria bassa o quando viene ripristinata. Questa funzionalitàdovrebbe essere attivata solo su uno dei moduli collegati a un alimentatore che non sia quello di un kit.

Etichette Relè

La finestra di dialogo ha due etichette Relè: una per i relè A/B e una per i relè C/D. Le etichette Relè di A/B e di C/D appaiono come nell'esempio qui sotto:

	Global # 1	-	Giobal 4	t 0 <u>*</u>
Name		_		
Artistics Mode	17 m m m			
Controlled	in me	Sec		
C One Shet	Diff Time:			
C Reporting	0	Sec		
O to a letter	Repeat Count:	I.		
	11540)			

N. globale – Questo campo seleziona il numero di questa risorsa, da un numero di risorse disponibili. Utilizzare l'elenco per selezionare il valore disponibile. Il sistema mostra automaticamente solo i numeri disponibili. Ogni relè deve avere un numero di relè unico.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il relè da impostare.



Attivazione - Si può selezionare uno dei tre modi:

- Fissa: il sistema o un operatore possono attivare o disattivare il relè.
- **Un impulso:** Quando comandato dal sistema o da un operatore, il relè si attiva per un numero di secondi specifico, poi si disattiva. [1 65535 secondi]
- Ripetuta: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il relè si attiva e si disattiva per un numero di secondi specifico. Questo ciclo si ripete per un numero di volte specifico o all'infinito, finché riceve un comando di arresto. [Impulso = 1-65535 secondi] [Pausa = 1-65535 secondi] [Numero di ripetizioni = 0 (Continuo) o 1-65535 ripetizioni]

Impulso – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Un Impulso* o *Ripetuta* come attivazione. Immettere un periodo di tempo in secondi (1 - 65535) per impostare il tempo di attivazione del relè.

Pausa – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Ripetuta* come attivazione. Immettere un periodo di tempo in secondi (1 - 65535) per impostare il tempo di disattivazione del relè, prima che esso si attivi di nuovo.

Numero di ripetizioni – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Ripetuta* come attivazione. Immettere il numero di volte in cui il relè deve ripetere il ciclo attivazione/disattivazione. Si può scegliere un numero qualsiasi compreso tra 0 e 65535. Notare che con il valore 0 il relè ripete il ciclo all'infinito finché interviene un comando di arresto.

Tensione relè supervisionata – Selezionare questo campo se si desidera controllare la tensione collegata al morsetto comune del contatto del relè. Selezionando questo campo, il sistema controlla continuamente la tensione e ne visualizza lo stato su un a finestra di stato separata.



Etichette Trigger

La finestra di dialogo ha due etichette Trigger: una per i trigger A&B e una per i trigger C&D. Le etichette Trigger per A/B e per C/D appaiono come nell'esempio qui sotto:

62091.A		T ligger B		
	Global # 1	-	Global #: 0	-
ore.				
With the second s				
Activation Made	On Time:	न -		
© Controlled	2	Sec.		
C Drei Shot	DR Time:	.		
C Repeating	P	Sec		
$\mathbf{n}^{\mathrm{statistic}}$	Fiepeet Count	न		
C PA Denskel	10			
C. EL Estaday				

N. globale – Questo campo seleziona il numero di questa risorsa, da un numero di risorse disponibili. Utilizzare l'elenco per selezionare il valore disponibile. Il sistema mostra automaticamente solo i numeri disponibili. Ogni trigger, se non è utilizzato per fornire il preallarme di un varco, deve avere un numero unico.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il trigger da impostare.

Attivazione – Si può selezionare uno dei tre modi:

• **Fissa:** il sistema o un operatore possono attivare o disattivare il trigger.

12–16 Aggiunta di moduli di sistema

- Un impulso: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il trigger si attiva per un numero di secondi specifico, poi si disattiva. [1 - 65535 secondi]
- Ripetuta: Quando comandato dal sistema o da un operatore, il trigger si attiva e si disattiva per un numero di secondi specifico. Questo ciclo si ripete per un numero di volte specifico o all'infinito, finché riceve un comando di arresto. [Impulso = 1-65535 secondi] [Pausa = 1-65535 secondi] [Numero di ripetizioni = 0 (Continuo) o 1-65535 ripetizioni]

Impulso – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Un Impulso* o *Ripetuta* come attivazione. Immettere un periodo di tempo in secondi (1 - 65535) per impostare il tempo di attivazione del trigger.

Pausa – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Ripetuta* come attivazione. Immettere un periodo di tempo in secondi (1 - 65535) per impostare il tempo di disattivazione del trigger, prima che esso si attivi di nuovo.

Numero di ripetizioni – Questo campo è attivo solo se è stato selezionato *Ripetuta* come attivazione. Immettere il numero di volte in cui il trigger deve ripetere il ciclo attivazione/disattivazione. Si può scegliere un numero qualsiasi compreso tra 0 e 65535. Notare che con il valore 0 il relè ripete il ciclo all'infinito finché interviene un comando di arresto.

Finestra di dialogo impostazione CPM

La finestra di dialogo impostazione CPM appare come nell'esempio qui sotto:



Serial Number: 0100 · 06CD · B300		
Module Name:		

La finestra di dialogo contiene tre etichette, ognuna con campi che descrivono le varie funzioni e impostazioni di controllo del CPM. Le etichette e i relativi campi sono descritti qui sotto.

Etichetta Sistema CPM

Numero di serie – Si può immettere il numero di serie del modulo, se lo si conosce già Se il modulo fosse giàstato acquisito, il relativo numero di serie saràvisualizzato in questo campo.

Nome modulo – E' possibile immettere un nome per il modulo, che verràvisualizzato sullo schermo come parte delle informazioni di identificazione del CPM.

Etichetta lettore

N. globale – Questo campo seleziona il numero di risorsa fra i numeri di risorse disponibili. Utilizzare l'elenco per selezionare fra i valori disponibili, gli unici indicati dal sistema. Ogni lettore utilizzato nel sistema deve avere un numero di lettore globale unico, se non è utilizzato per la gestione di un varco.



Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome per il lettore da impostare.

Tipo – Questo campo seleziona il tipo di tecnologia del lettore. Selezionare dal menu a tendina il tipo di lettore utilizzato. Le selezioni disponibili sono:

- Badge Wiegand
- Prox Card
- Badge banda magnetica
- Solo tastiera
- Abbinamento Wiegand/tastiera
- Abbinamento Prox/tastiera
- Abbinamento banda magnetica /tastiera

Notare che Solo tastiera e gli abbinamenti NON DEVONO essere usati da un lettore con funzioni di acquisizione.

Funzione – Questo campo seleziona la funzione del lettore non valido. Impostando questo campo come Lettore di acquisizione al Terminale operatore x, si imposta questo lettore per inviare i numeri di badge al Terminale operatore indicato. In questo modo il lettore può essere utilizzato come Stazione di acquisizione. Impostando questo comando a Lettore comando, il lettore viene impostato per accettare badges che attivano azioni all'interno del sistema. Le azioni possono essere programmate tramite le impostazioni eventi/azioni del sistema o attraverso le azioni attribuite ai singoli utenti.

Interfaccia – Le specifiche elettriche del lettore collegato a quest'interfaccia devono essere indicate in questo campo. La maggior parte delle unitàsono conformi a Data1/Data0 o Wiegand, cablaggio standard, anche se il lettore non è un lettore di badges Wiegand. Molti lettori di badges a banda magnetica sono conformi all' interfaccia Clock/Dati. Specificare il tipo di



interfaccia elettrico utilizzato dai lettori installati, selezionando il tipo di interfaccia adatto.

Etichetta Terminale operatore

Le selezioni in questa etichetta non sono solitamente utilizzate e sono riservate a future versioni del prodotto.

Finestra di dialogo impostazione VGM

La finestra di dialogo impostazione VGM appare come nell'esempio qui sotto:

Vista Gateway Module (VGM) Setup	
ViaM System Vista Dialer Vista Zones	1
Serial Number: U100 - 0FCD - 4D00	
Module Name:	
	V OK X Cancel 7 Help

La finestra di dialogo contiene tre etichette, ognuna con campi che descrivono le varie funzioni e impostazioni di controllo del VGM. Vedere il capitolo 11 di questa guida per ulteriori informazioni su questi campi.



Finestra di dialogo impostazione ZIM

La finestra di dialogo impostazione ZIM appare come nell'esempio qui sotto:

Zone Input Module	(ZIM) Setup	തിയ ഡെ		
ZIM System Zone Serial Numl Module Na	s A/B Zones C/D Zones E/ er: 0000 - 0000 - 0000 me: T AC Power Supervision C Low Battery Supervision	F Zones G/H		
			X Cancel	? <u>H</u> elp

La finestra di dialogo contiene cinque etichette, ognuna con campi che descrivono le varie funzioni e impostazioni di controllo dello ZIM. Ogni etichetta e i relativi campi sono descritti qui sotto.

Etichetta Sistema ZIM

Numero di serie – Si può immettere il numero di serie del modulo, se lo si conosce già Se il modulo fosse giàstato acquisito, il relativo numero di serie saràvisualizzato in questo campo.

Nome modulo – E' possibile immettere un nome per il modulo. Il nome appariràsullo schermo come parte delle informazioni di identificazione dello ZIM.

Supervisione AC - Quando questo campo è attivato, il modulo informa il sistema quando si trova in una situazione di mancanza di alimentazione di rete. Viene registrato un evento quando l'alimentazione viene a mancare o quando viene ripristinata. Questa funzionalitàdovrebbe essere attivata solo su uno dei moduli collegati a un alimentatore che non sia quello di un kit.

Etichette Zone ZIM

La finestra di dialogo ha quattro etichette Zona e ognuna contiene informazioni su due diverse zone. Le etichette zona per A/B, C/D, E/F e G/H appaiono come nell'esempio qui sotto:

Zone A		Zore B		
	Global # 2		Głobal # 0	2
Name	S			
Response Type				
/F No Alam - monitored	C 24 Hour			
E Perineter	C (199)			
C Intelior	6 (1)			
Configuration	C 101 5 1			
C Nom Closed	C EILR Nom Open			
C EOLR Nors Open	C ELER Norm Closed			

Le zone del sistema PassPoint servono per funzioni supplementari, come la segnalazione di alcune condizioni. Non è stata testata la loro compatibilitàUL e quindi non possono essere

,

usati per funzioni di intrusione nelle installazioni UL.

N. globale – Questo campo seleziona il numero della risorsa dal numero totale di risorse disponibili. Utilizzare questo elenco per

12–22 Aggiunta di moduli di sistema

selezionare fra i valori disponibili, gli unici indicati dal sistema. Ogni zona utilizzata nel sistema deve possedere un numero globale unico se non è utilizzata per il controllo dello stato di un varco.

Nome – Utilizzare questo campo per immettere un nome della zona che si sta impostando.

Tipo risposta – Selezionare un tipo di risposta per la zona. E' possibile scegliere fra quattro opzioni diverse:

- No allarmi monitorato: In questo modo la zona può essere vista dal sistema e individuare aperture/ripristini. Questo tipo di zona viene utilizzata principalmente dalle correlazioni eventi/azioni e dagli script del sistema.
- **Perimetro:** Aperture/ripristini di questo tipo di zona sono sempre individuati, ma possono attivare un allarme solo quando il sistema anti intrusione è inserito TOTALMENTE o PARZIALMENTE. Una zona perimetrale si ripristina quando la zona ritorna nello stato normale.
- Interno: Aperture/ripristini di questo tipo di zona sono sempre individuati, ma possono attivare un allarme quando il sistema anti intrusione è inserito TOTALMENTE. Tutte le zone interne vengono ignorate temporaneamente per i primi 2 minuti seguenti l'inserimento TOTALE. Una zona Interna si ripristina quando la zona ritorna nello stato normale.
- **24 ore:** Aperture/ripristini di questo tipo di zona sono sempre individuati. Si attiva un allarme ogni volta che la zona è aperta indipendentemente dallo stato di inserimento o disinserimento del sistema di allarme. Una zona 24 ore si ripristina non appena la zona ritorna nello stato normale.

Configurazione – Selezionare una configurazione hardware per la zona. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Normalmente aperta
- Normalmente chiusa
- Normalmente aperta con resistenza di fine linea (singolo bilanciamento)
- Normalmente chiusa con resistenza di fine linea (singolo bilanciamento)
- Normalmente aperta con doppio bilanciamento
- Normalmente chiusa con doppio bilanciamento

NOTA: le zone a singolo e doppio bilanciamento necessitano di resistenze di terminazione da 2KOhm.

			STATI	ZONA		
Stato sensore	ZONA A D	OUE STATI	ZONA A T	RE STATI	ZONA A QUA	TTRO STATI
normale	Norm.	Norm.	Norm.	Norm.	Norm.	Norm.
	Aperta (N.O.)	Chiusa (N.C.)	Aperta (N.O.)	Chiusa (N.C.)	Aperta (N.O.)	Chiusa (N.C.)
0					GUASTA	GUASTA
(corto	APERTA	CHIUSA	APERTA	GUASTA	(corto	(corto
circuito)					circuito)	circuito)
R	-	-	CHIUSA	CHIUSA	APERTA	CHIUSA
2R	-	-	-	-	CHIUSA	APERTA
infinito					GUASTA	GUASTA
(circuito	CHIUSA	APERTA	GUASTA	APERTA	(circuito	(circuito
aperto)					aperto)	aperto)
Connessioni sensore	•		R	R		
ZONE MLB	\checkmark		\checkmark			
ZONE DCM	\checkmark		\checkmark			
ZONE ZIM	\checkmark		\checkmark	\checkmark		

12–24 Aggiunta di moduli di sistema

Aggiornamento del Database

L'ultima fase nella registrazione del modulo è quella di aggiornare il database.

1. Chiudere la finestra di dialogo Configurazione Installatore.

Il sistema chiederà automaticamente se si vuole aggiornare il database.



2. Fare clic su Sì.

Appare la finestra di dialogo Aggiorna. Sulla parte superiore della finestra appare il numero cliente da aggiornare. Verificare che si tratti del cliente giusto. Alcune caselle che indicano le informazioni che saranno aggiornate. Queste caselle sono selezionate automaticamente, in base alle opzioni che sono state modificate.



Aggiunta di moduli di sistema 12–25



Se si desidera aggiornare opzioni che non siano state selezionate automaticamente, è possibile selezionarle facendo clic nelle apposite caselle.

3. Fare clic su Avvio.

Comincia l'aggiornamento del database.

12–26 Aggiunta di moduli di sistema





Istruzioni di cablaggio

Installando il sistema PassPoint, è necessario prendere in considerazione diversi fattori cablaggio. Questa appendice spiega le varie topologie di cablaggio e fornisce i dettagli sulle varie specifiche.

Istruzioni di cablaggio A-1



Istruzioni di cablaggio

Prima di posizionare i diversi componenti del sistema, è importante capire le modalitàdi cablaggio del sistema stesso.

Tutti i moduli di sistema comunicano con la Main Logic Board attraverso una rete a doppino ritorto. Questo collegamento consente la comunicazione con un numero massimo di 126 moduli periferici. Ciascun modulo collegato in rete viene detto "nodo". Quando si utilizza un pacchetto PassPoint Starter Kit, si hanno a disposizione due nodi: MLB e DCM, entrambi con numeri di serie propri. Il sistema può essere espanso con moduli aggiuntivi: ad esempio, è possibile aggiungere un altro modulo DCM per controllare due varchi supplementari.

Per il cablaggio del sistema e la scelta dei punti di installazione dei componenti, è necessario tenere conto di diversi fattori, descritti nelle pagine successive.

Il metodo di cablaggio e le posizioni di installazione consigliati nel manuale sono conformi al National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

9

Topologia

La tecnologia di cablaggio con doppino ritorto non schermato è concepita per offrire la massima libertàdi cablaggio, potendo gestire topologie di collegamento in cascata, a stella, ad anello e le relative combinazioni. I moduli PassPoint possono essere posizionati in qualsiasi punto lungo il cablaggio di rete.

A–2 Istruzioni di cablaggio

A–3

Istruzioni di cablaggio

Questa funzionalità semplifica l'installazione e l'aggiunta di moduli per eventuali espansioni del sistema. Le cinque diverse topologie di cablaggio sono illustrate nelle figure successive.





Topologia ad anello ridondante



Tecnologia combinata anello/cascata

Questa topologia di cablaggio viene terminata utilizzando una resistenza da 105 ohm applicata sui terminali di rete dei due moduli <u>più</u> <u>lontani</u>. La scheda MLB <u>non</u> deve essere necessariamente uno dei punti terminali. NOTA: lunghezza cavo totale <= 500 metri

totale <= 500 metri



Topologia in cascata a terminazione doppia

Specifica a topologia libera:

(terminazione singola in cascata, a stella, ad anello o combinata ad anello/cascata)

Tipo di cavo	Tabella 1: Distanza max. nodo-nodo	Lunghezza max. cavo totale
Belden 85102	500 metri	500 metri
Belden 8471	500 metri	500 metri

Istruzioni di cablaggio A–5



Level IV, 22 AWG 500 metri 500 metri (0,32 mmq)

Specifiche bus a terminazione doppia:

Tipo di cavo	Lunghezza bus
	max.
Belden 85102	2.700 metri
Belden 8471	2.700 metri
Level IV, 22 AWG	1.350 metri
(0,32 mmq)	

Quando si definisce lo schema di cablaggio, è importante ricordare che l'uso di cavi schermati riduce drasticamente le lunghezze massime consentite.

9

Cablaggio RS-232:

Cavo standard null-modem, 9 poli, schermato, 22 AWG (0,32 mmq), 15 metri massimo

Consultare gli schemi di cablaggio nel Capitolo 3 se è necessario l'utilizzo di un cavo RS-232 più lungo.

9

Cablaggio tastiera:

22 AWG (0,32 mmq), 1 metro (La tastiera deve essere installata esclusivamente sull'armadio e non cablata attraverso i locali.)

Cavo di rete:

Utilizzare un cavo di rete a tre conduttori con sezione minima 1 mmq

Potenza dell'elettroserratura:

Dipende dalla sezione del cavo e dai requisiti del chiavistello o della serratura magnetica. Solitamente circa 150 metri di cavo 16 AWG (1,3 mmq) per 350mA di corrente.

Interfacce lettori:

70 metri di cavo sezione 22 100 metri di cavo sezione 20 150 metri di cavo sezione 18

Codice cromatico delle resistenze di terminazione:

52.3 Ohm - Verde, Rosso, Arancio, Oro, Marrone 105 Ohm - Marrone, Nero, Verde, Nero, Marrone 2 kOhm – Rosso, Nero, Marrone

Note di cablaggio

Mantenere i cablaggi di lettori, bus Echelon e RS-232 distanti da qualsiasi cablaggio con corrente elevata. Questo vale in particolare per le serrature delle porte e per qualsiasi cablaggio dell'edificio che fornisce potenza a carico "rumoroso" (gruppi elettrogeni, frigoriferi, ecc.).

Si consiglia di utilizzare un soppressore elettrico (mod. ANS4) per proteggere le serrature delle porte e i contatti dei relè da eventuali transitori. Installare un soppressore il più vicino possibile alla

- serratura ed un secondo soppressore sui terminali del relè di
- **?** comando della serratura.

Specifiche dei cavi

Tipo di cavo	Diametro cavo/sezione	R. loop Ohm/km	C nF/km	Vprop % di c
Belden 85102				
Doppino ritorto				
singolo,	1,3mm/16AWG	28	56	62
trefoli 9/29,	(1,3 mmq)	20	50	02
non schermato,				
plenum				
Belden 8471				
Doppino ritorto				
singolo,	1,3mm/16AWG	28	70	55
trefoli 9/29,	(1,3 mmq)	20	12	55
non schermato, non-				
plenum				
Level IV 22AWG				
(0,32 mmq)				
Doppino ritorto	0,65mm/22AW	106	08	11
singolo,	G (0,32 mmq)	100	90	41
tipicamente compatto				
e non schermato				
JY (St) Y 2x2x0.8	0.8mm/20AW/G			
4 poli ritorto a elica,	(0.5 mma)	73	98	41
compatto, schermato	(0,5 mmq)			

A–8 Istruzioni di cablaggio


Cablaggio della Main Logic Board



Cablare la MLB come mostrato nello schema seguente:

Cablaggio del Door Control Module



Cablare il modulo DCM come mostrato nello schema seguente:

A–10 Istruzioni di cablaggio

Specifiche di alimentazione

Trasformatore (codice prodotto ADAT18C):	220VAC PRIM. (60 Hz) 18VAC 50VA SEC.
Nota: Collegare il trasformatore ad magnetotermico dedicato.	un interruttore differenziale
Uscita regolatore di commutazione:	13,3V +/- 1.2Vcc con tensione di ingresso: 200-240Vca ripple 600mVpp
Regolatore lineare per uscita potenza locale:	13,7Vcc @ 450mA
Corrente di uscita totale alimentatore:	1,8A +/- 200mA
Corrente max. serratura:	900mA
Uscita potenza logica locale J1:	450mA max.
Uscita potenza logica J5:	450mA max.
Batteria tampone:	12Vcc/7Ah

Il collegamento ai terminali 9 e 10 non è necessario per la supervisione della tensione di rete e della batteria se si utilizzano i cavi in dotazione collegati ai connettori J1 e J5. In caso contrario, collegare i morsetti di supervisione Low Battery e AC Loss

- dell'alimentatore ai morsetti di supervisione Low Battery e AC
- Loss dei moduli di sistema. Sono disponibili uscite di supervisione AC Loss e Low Battery per la supervisione di due moduli PassPoint.





A–12 Istruzioni di cablaggio

Appendice

Aggiornamento del Firmware

Grazie alla Flash Eprom istallata sulla MLB, è possibile eseguire aggiornamenti del firmware, purchè il vecchio firmware sia compatibile con la versione più recente del software PassPoint. Questa appendice fornisce tutte le procedure per aggiornare il firmware della MLB di PassPoint.

IMPORTANTE: Non sostituire mai il firmware della MLB a meno che non venga richiesto specificatamente.

Aggiornamento Firmware B–1



Aggiornamento Firmware MLB

Quando è necessario aggiornare un firmware di un'installazione, i nuovi dati MLB verranno forniti in un file con estensione .MLB. Nel caso in cui il firmware facesse parte di un aggiornamento del programma PassPoint, il firmware è contenuto un una sottocartella PassPoint chiamata Aggiornamenti.

Per aggiornare nuovi firmware MLB, seguire la procedura descritta qui sotto:

- 1. Chiudere PassPoint Plus.
- 2. Fare clic sul pulsante Avvio di Windows.
- 3. In Programmi, andare in *PassPoint Plus* e selezionare *Aggiornamento firmware MLB*.

L'aggiornamento firmware MLB si carica e appare lo schermo seguente:

PassPoint B	ios Downl	oad Login
User:		
Password:		
	ок	Cancel

4. Immettere il nome operatore e la password.

Il nome operatore e la password sono quelli impostati come nome operatore e password dell'Installatore in PassPoint *Plus*.

5. Fare clic su OK.

Appare lo schermo seguente Aggiornamento firmware MLB:



Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



6. Fare clic su Avvio.

Appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:



7. Fare clic su Successivo.

Appare il seguente schermo Navigatore clienti:

Aggiornamento firmware B–3

iearch By	Account Name
earch For	
Account #	Account Name
001	
0001	

- 8. Selezionare il cliente della MLB che deve ricevere l'aggiornamento del firmware con il metodo a. o b.:
 - a. Se nel computer è stata impostata una sola MLB, il cliente viene selezionato automaticamente.
 - b. Se il computer controlla diverse MLB (clienti), si possono individuare i clienti nel modo seguente:
 - (1) Fare clic sulla freccia in basso che si trova a destra del campo *Trova per.* Appare un elenco, nel quale selezionare se cercare per nome o numero cliente.
 - (2) Selezionare il metodo di ricerca che si desidera.
 - (3) Nel campo *Trova*, immettere il nome o numero cliente desiderato. Quando si inseriscono i dati, il sistema visualizza il termine che più si avvicina nel database. Quando viene visualizzato il cliente corretto nella finestra *Trova*, smettere di immettere i dati.
- 9. Fare clic su OK.

Si apre il cliente selezionato, il computer si collega alla MLB, e appare il seguente schermo Aggiornamento Firmware MLB:

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



10. Fare clic su Successivo.

Appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:



11. Fare clic su Successivo.

Appare il seguente schermo Impostazione MLB a default:

Aggiornamento firmware B–5



 Factory Configs. (Event Space - Card Space) Factory Configs. (Event Space - Card Space) - RECOMMENDED Factory Configs. (Card Space - Event Space) Factory Configs. (Card Space - Event Space) 		
Fractory Configs. (Event Space + Card Space) - PECOMMENDED Factory Configs. (Card Space > Event Space) Configs. (Card Space > Event Space)	C Factory Configs. (Event Space >	CardSpace
F Factory Configs. (Card Space > Event Space) F 1 Factory configs.	Factory Configs. (Event Space -	CardSpace - RECOMMENDED
🕫) en las contratas contra	Factory Conligs. (Card Space >)	Event Space (
	C Collected and	
🗗 Emilia (con	C COMPARING	

12. Fare clic sulle Config. di fabbrica desiderate.

NOTA: Consigliamo di utilizzare le Configurazioni di fabbrica giàselezionate.

13. Fare clic su Imp. default.

La MLB si resetta alle impostazioni di default selezionate. Dopo che la MLB si è resettata (2 minuti circa), appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:



14. Fare clic su Successivo.

Appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

PASSOINT	Slap 5 The Next chap is to Locate the File Downloadable images]
	Barr Nation Fraince
	P MLB File C Card Recognize

15. Lo schermo ha già selezionato *File MLB*. Lasciare questa selezione tale e quale e premere *Successivo*.

Appare il seguente schermo Apri:

lpen						Ϋ́×
Look je: 🔁	g Updates	2		1		
■ 5412000	_107_5137.nlb					
File game:			_	_	Open	
Files of type:	MLB Finavare Nes(*)	NDI -		•	Dance	I,

La directory è giàimpostata su Aggiorna. Se questa directory non corrisponde a quella nella quale si trova l'aggiornamento firmware MLB, modificare con i dati corretti.

16. Fare clic sul nome del file di aggiornamento del firmware MLB e fare clic su *Apri*.

Appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:

Aggiornamento firmware B–7



17. Fare clic su Successivo.

Comincia l'aggiornamento del firmware MLB e appare il seguente schermo Aggiornamento firmware MLB:

PASS		svnloading		
1				
4	B	ez Neet ho Cor	inur	
				_

L'aggiornamento del firmware MLB impiega qualche minuto. Al termine dell'aggiornamento, lo schermo Aggiornamento firmware MLB appare come nell'esempio:

B–8 Aggiornamento firmware

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



18. Fare clic su Successivo.

Appare il seguente schermo Aggiornamento Firmware MLB:



19. Fare clic su Fine.

Il firmware nella MLB è stato aggiornato.

La MLB è stata impostata con i valori di default di fabbrica durante l'aggiornamento del firmware. Tutte le informazioni del cliente devono essere ora ricaricate nella MLB utilizzando le procedure descritte nel paragrafo seguente.



Aggiornamento delle informazioni cliente

Dopo l'aggiornamento del firmware MLB, è necessario riportare la MLB ai valori di default e ricaricare il database utenti.

Per cancellare la MLB e aggiornare i database richiesti, seguire la procedura seguente:

- 1. Caricare PassPoint *Plus* e collegarsi al cliente al quale è stato aggiornato il firmware.
- 2. Nel menu PassPoint *Plus Control* indicato qui sotto, selezionare *Imp. default*.



Appare la finestra di Login.



3. Immettere la Password "installer" e fare clic su OK.

Appare lo schermo Impostazione MLB a default:

B–10 Aggiornamento firmware

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus



4. Fare clic sul *Default* desiderato in base al numeri di utenti gestiti dal sistema. Poi fare clic su *Imp. default*.

Appare lo schermo Conferma:



5. Fare clic su Sì.

I valori di default sono caricati nella MLB.

6. Nel menu Config, selezionare Aggiorna.



Appare lo schermo seguente:

Aggiornamento firmware B–11



F 44		
Mochiles Per MLB		
F M.81 E MA	E MARIE MARK	
E VIE - E VIE	E 200 2 E 200 2	
END: END	пин пин.	
$\mathbf{E} = \mathbf{V} (0 = \mathbf{E} = \mathbf{V} (0)$	11 🗖 VIII -> 🗖 VIII ->	
Global Program Entities		(Sta
F Schedules	F Relep Lists	, de
T Day Templates	Trigger Liolo	
T Access Groups	C Access Port Lists	¥ 0
Event / Actions	C Zone Lini	-
Administration	F Reader Litts	7 H
F System	Cetholders	

- 7. Fare clic nella casella *Tutti* e fare clic su *Avvio*. Il computer aggiorna la MLB.
- 8. Nel menu Config, selezionare Badges.



Appare lo schermo seguente:



B–12 Aggiornamento firmware

9. Selezionare *Esplora database*. Quando appare lo schermo Dati badge, fare clic sull'etichetta *Sommario*.

Card Code References control (Code References control (Code)	Card Busher Card Tech. Card Code	-0000476 -34 Rit ADENCO Pros	3 of 1300
R206-4008-0000-01E0		- M 2 U K - 4 U U K - UU UU - U 1 U L	
	71N Code	00000000	Pint
8206-4008-0000-01E6	Access Groups Denial CAL	: Employees - CH1	Print All
	Additional CAL	- None	Doubles
	Trace	-No	D'OMINUO.
	Address	1970	Upload
	City/State/Zip	i=	Exp. Court
	Hone Phone		Clear M. A
	Inployee ID .	-7.41.47000	1.000 F 1.00
	Department	Shipping	
	Position	=	
	Work Phone		
		Addisistanii CAN Addisistanii CAN Huscurzive Trane Addisecc Cityybene/Sig Home Fhome Jaployee ID & Dune of Hine Repartment Posticion Work Fhome	Denial (Ad) Con Addicational (DA) Hote Nascurive ::No Addicate ::No Addicate : CatyyNate/Maj: Home Phone : Date of Hire ::Z/1/2000 Department ::Shipping Position : Nock Phone ::

10. Fare clic su Canc. MLB.

Appare lo schermo Conferma.



11. Fare clic su Sì.

Il database utenti viene cancellato dalla MLB e appare il seguente schermo:



12. Fare clic su Si . Viene ricreato il database dei badges nella MLB.



Tutti i database necessari sono stati scaricati sulla MLB e il sistema è pronto per l'uso.



Schemi di cablaggio

Questo documento fornisce i diagrammi di cablaggio e di connessione dei moduli, con le relative procedure d'installazione. Quest'appendice riprende tutti i diagrammi per una consultazione rapida.

Riferimenti cablaggio C–1



Cavo null-modem



NOTA: I POLI NON UTILIZZATI NON SONO INDICATI

C–2 Riferimenti cablaggio

DB-9 DB-25 DB-25 DB-9 TxD TxD 3 2 (2 3 RxD RxD 2 3 3 2 RTS RTS 4 7 4 7 CTS CTS 5 8 5 8 DSR DSR 6 6 6 6 DTR DTR (20 4 20 4 GND GND 5 7 5 7

Guida all'installazione e all'impostazione di PassPoint Plus

Cavo per prolunga RS-232

NOTA: I POLI NON UTILIZZATI NON SONO INDICATI

Cavo modem



C–4 Riferimenti cablaggio

Door Expansion Kit



Riferimenti cablaggio C–5



Card Enrollment Kit





VISTA Gateway Module



Main Logic Board

A PS CONNETTORE 1



C–8 Riferimenti cablaggio

Door Control Module



Riferimenti cablaggio C–9



Alimentatore



C–10 Riferimenti cablaggio

Glossario controllo di accesso

Appendice

Accesso libero – Vedere Esclusione (Varco)

Alimentatore (Controllo di accesso) – Apparato che fornisce tutta l'alimentazione necessaria alla MLB e al DCM. E' collegato alla rete elettrica tramite un trasformatore 18Vca, 50VA. L'alimentatore fornisce una uscita caricabatteria e supporta una batteria di 7 amperora. Inoltre è in grado di monitorare e di testare l'ingresso dell'alimentazione di rete e lo stato della batteria. I risultati del test vengono inviati ai moduli ad esso collegati e in seguito alla MLB.

Anti-Passback (APB) – Una funzionalitàdel controllo di accesso, secondo la quale un utente non può "passare" il proprio badge a un'altra persona, perché quest'ultima acceda alla stessa area. Un ottimo esempio per spiegare la situazione è un direttore che cerca di passare il proprio badge alla segretaria per farla accedere al parcheggio riservato, perché entrambi possano lasciare la macchina nei posti riservati agli Executive. Naturalmente, l'antipassback funziona se l'edificio è dotato di lettori di entrata e di uscita. L'utente deve alternare l'utilizzo ai lettori di entrata e di uscita. Se il badge viene presentato a un lettore di entrata dopo che è giàstato autorizzato l'accesso a quel badge sullo stesso

lettore, si produce una violazione dell'anti-passback. Sulla base della configurazione del sistema di controllo di accesso, l'utente può vedersi rifiutare l'accesso a causa della violazione. Nella programmazione ADEMCO, una violazione anti-passback avviene quando si cerca di utilizzare lo stesso varco nella stessa direzione una seconda volta entro un periodo di tempo definito, senza aver prima utilizzato quel varco in senso opposto.

Anti-Passback hard – Una caratteristica che nega l'accesso a un utente che viola le regole di anti-passback.

Anti-Passback soft – Una caratteristica che autorizza l'accesso a un utente che viola regole di anti-passback, ma ne registra la violazione nello storico eventi.

Archivio – Un file memorizzato nel computer del sistema che contiene eventi caricati precedentemente. Gli archivi consentono di conservare e di organizzare tutti gli eventi registrati dal sistema.

Banda magnetica – La banda nera o marrone che si trova solitamente sul retro di una carta di credito o di un badge di accesso. La banda è codificata come la banda di una cassetta audio, vale a dire che le informazioni magnetiche sono impresse sul materiale in modo tale da poter essere lette da un lettore apposito.

Biometria – Una tecnologia di lettore che identifica gli attributi umani, come le impronte digitali, la geometria della mano, il riconoscimento vocale o la scansione della retina.

Bloccato (Varco) – Una modalitàche blocca la porta del varco, disattivando le funzioni di controllo di accesso dei lettori. Il varco non consente nessun ingresso e nessuna uscita quando è bloccato.

Blocco tentativi PIN – Una funzionalità che disattiva la tastiera di un lettore d'ingresso per un certo numero di volte dopo che è stato

В

digitato un numero specifico o codici PIN errati. Il blocco tentativi PIN protegge i locali da intrusi che tentano di manomettere un varco controllato da una tastiera. Rallenta il processo di tentare tutte le possibili combinazioni di codici. Il sistema registra un evento quando viene attivato il blocco tentativi PIN a un varco.

Codice di sistema – Un valore codificato (all'interno del badge di accesso) che può essere utilizzato per identificare il sito o il punto che ha emesso un gruppo di badges specifico. Questa informazione può essere utilizzata in un luogo che non richieda molta sicurezza, poiché viene ignorato il numero di badge specifico, mentre chiunque provenga da quel "sito" è autorizzato ad entrare.

Codice operatore – Il codice di identificazione utilizzato da un operatore per accedere al sistema. I codici operatori sono immessi tramite l'interfaccia di sistema.

Codici residenti (o Badges residenti) – I codici utilizzati per sbloccare i varchi nelle operazioni di modo RCM (Reduced Capability Mode). Sono utilizzati solo quando la comunicazione fra la MLB e i suoi DCM è interrotta. In queste condizioni, il DCM utilizza questi codici residenti come piccolissimi database dei badges. Quando viene ripristinata la comunicazione e il sistema esce dal modo RCM, il database dei codici residenti non viene più utilizzato.

Controllo di accesso – Consente alla persona giusta di passare attraverso le porte giuste alle ore autorizzate sulla base di 1) Cosa possiedono, 2) Cosa sono, e/o 3) Cosa sanno

Controllo ingresso/uscita – Un mezzo per controllare e monitorare il flusso di utenti da un edificio. Viene utilizzato in abbinamento ai gruppi di accesso per autorizzare o negare ai membri del gruppo l'accesso ad aree specifiche, sulla base dell'utilizzo direzionale del varco.

С

Costrizione – Una condizione nella quale un utente viene obbligato da un intruso ad accedere a un'area protetta. L'utente può segnalare in modo discreto alla vigilanza che è costretto ad accedere all'area protetta.

CPM (Computer Port Module) – II CPM serve da stazione di acquisizione. La stazione di acquisizione non può essere utilizzata per la gestione di un varco.

DCM (Door Control Module) – II DCM fornisce tutti gli ingressi e le uscite necessarie per gestire uno o due varchi (porte). Si può trattare di un solo varco, dove è necessaria la funzione antipassback.

> **Disattivazione (Varco)** – Una funzione che disattiva la zona MSP o il varco. Il varco opera allora come se non avesse zone MSP installate. Questa funzione è utile in casi di guasti dell'hardware, quando un cattivo contatto della porta può impedire le operazioni del varco. Il varco può operare in esclusione finché viene riparato.

> **Disattivazione (Zona)** – Una funzione uguale all'Esclusione zona, con una eccezione. Mentre l'esclusione zona individua i cambiamenti negli stati delle zone senza attivare allarmi, con la funzione Disattivazione zona, questa non è più controllata. Può essere utile in caso di zona difettosa su un modulo periferico. Il modulo periferico può riempire la rete di comunicazione con messaggi di cambiamento di stato. Disattivando la zona, si comunica al modulo periferico di ignorare la zona e di non inviare più messaggi di cambiamento di stato. La zona può restare disattivata finché viene riparata.

> **Disinserimento** – Si tratta di una funzionalitàdel sottosistema intrusione del sistema PassPoint. Disinserendo il sistema, le zone non attivano più un allarme intrusione.

MSP (Door Status Monitor) – Una zona in un sistema di controllo di accesso vincolata al monitoraggio di un sensore della porta. Il sensore riflette lo stato della porta (aperta o chiusa) e consente anche a PassPoint di stabilire se la porta è stata forzata o tenuta aperta per troppo tempo.

Elettromagnetico (Blocco Elettromagnetico) – Un elettromagnete di grande capacitàinstallato sullo stipite della porta che, quando alimentato, crea un forte campo magnetico. Viene fissata alla porta una piastra in metallo, che verràtenuta saldamente contro il magnete dal campo magnetico. La porta può essere liberata (o "sbloccata") interrompendo il flusso di corrente nel magnete, neutralizzando così il forte campo magnetico.

Elettroserratura – Un dispositivo di chiusura elettromeccanico, installato solitamente nello stipite di una porta, utilizzato per aprire e chiudere una porta con mezzi elettrici o elettronici. All'interno, il dispositivo è composto da un solenoide che viene alimentato, in modo tale che il pulsante sposti il collegamento che libera il meccanismo di chiusura.

Esclusione (Varco) – Quando un varco viene posto in modalità Esclusione, il meccanismo di chiusura è sbloccato, non viene generato nessun allarme porta forzata o porta aperta per troppo tempo, e tutte le richieste di uscita sono ignorate (la porta è già sbloccata). L'industria del controllo di accesso lo definisce anche "accesso libero".

Esclusione (Zona) – Quando una zona di allarme viene posta in modalità Esclusione, non invia più allarmi all'operatore quando avviene una modifica di stato della zona. Si può escludere una zona interna (come un corridoio) durante il giorno, quando c'è attività ma nessun pericolo di sicurezza.

Esplorazione eventi – Lo strumento di PassPoint per visualizzare gli eventi aggiornati. L'esplorazione eventi organizza tutti gli eventi aggiornati per data e li visualizza sullo schermo.

F	Fascia oraria – La parte di un programma orario utilizzata per specificare gli intervalli di tempo durante i quali un'azione si produce. Le fasce orarie contengono periodi che definiscono le ore alle quali le azioni iniziano e finiscono. Ad esempio, una fascia oraria può contenere i seguenti intervalli di tempo: 07:00-08:30, 12:00-13:00, 17:00-17:30. In seguito, questa fascia oraria può essere attribuita ai giorni della settimana, da lunedì a venerdì, di un programmatore orario, e il programmatore può essere attribuito a un'azione programmata, che si produce durante questo intervallo di tempo. Quest'azione potrebbe essere l'esclusione di un varco durante i giorni lavorativi della settimana (Vedere anche: Programmatore orario)
G	Gruppo di accesso – Un gruppo di persone con gli stessi privilegi di accesso per quanto riguarda i varchi associati (porte) e gli orari. Il gruppo di accesso imposta i privilegi di accesso delle persone. Tutti i membri di un gruppo di accesso hanno privilegi di accesso identici.
	Guasto – Una situazione che indica solitamente una linea problematica (cavo o connessione) per una zona controllata.
Η	Hardware di controllo porta – Le attrezzature installate ad un varco per controllare l'entrata e l'uscita degli utenti. Il tipo di hardware di controllo porta da scegliere dipende in parte dal livello di sicurezza che si desidera per ogni varco. Si possono avere porte con un solo lettore di badges, o con una combinazione lettore/tastiera, alle quali bisogna immettere un codice PIN dopo aver passato il badge. Ci sono molti tipi di hardware di controllo porta disponibili, e ci sono molti modi di configurarli.
I	Ingresso/Uscita Hard – Una caratteristica che nega l'accesso a un utente che viola le regole d'ingresso/uscita.
	Ingresso/Uscita Soft – Una caratteristica che autorizza l'accesso a un utente che viola le regole d'ingresso/uscita, ma registra la violazione nello storico eventi.

Inserimento parziale - E' una funzione del sottosistema intrusione del sistema PassPoint. Inserendo il sistema le zone possono attivare un allarme intrusione. Inserendo il sottosistema intrusione in modalitàparziale, significa che si è ancora all'interno dei locali e si attivano solo i tipi di zona Perimetro e 24 ore.

Inserimento parziale forzato – Una funzionalitàche inserisce il sistema anti intrusione in modalitàparziale. Tutte le zone aperte vengono ignorate automaticamente.

Inserimento totale – E' una funzione del sottosistema intrusione del sistema PassPoint. Inserendo il sistema, le zone possono attivare un allarme intrusione. Inserendo il sottosistema intrusione in modalitàtotale, significa che si è fuori dai locali e i tipi di zona Interno e Perimetro attivano un allarme quando vengono aperti

Inserimento totale forzato – Una funzionalitàche inserisce il sistema anti intrusione in modalitàtotale. Tutte le zone aperte vengono ignorate automaticamente.

Intervallo (Tempo) – Un intervallo di tempo durante il giorno nel quale si verificano alcune azioni. Un modello di giorno può contenere fino a otto intervalli di tempo.

Lettore – Un dispositivo al quale un utente presenta il proprio badge, che legge i dati codificati sul badge e li trasmette a una centrale di controllo di accesso. La centrale decide poi quale azione intraprendere in seguito alla lettura del badge (attivare un relè, ecc.).

Lettore di acquisizione badge – Un lettore di badges (collegato a un CPM) che può essere utilizzato per acquisire i badges nel sistema di controllo di accesso.

Lettore di ingresso – Un dispositivo d'ingresso installato dal lato entrata di una porta. A questo dispositivo, le persone devono identificarsi a PassPoint, in modo tale che il sistema possa

L

esaminare i privilegi di accesso e determinare se può accedere all'area protetta. Il termine è "lettore d'ingresso" perché nella maggior parte dei casi il dispositivo è un lettore di badges, al quale la persona deve presentare il proprio badge di identificazione. Il dispositivo può essere comunque una tastiera, alla quale la persona deve digitare il proprio codice di identificazione personale (codice PIN). In alcuni casi, se è necessaria la massima sicurezza, può essere una combinazione di tastiera e lettore di badges.

Lettore di badge – Un dispositivo utilizzato dagli utenti per identificarsi al sistema PassPoint. Il lettore legge il badge di accesso dell'utente, in modo tale che il sistema possa analizzare i privilegi di accesso e determinare se può autorizzare l'ingresso nell'area protetta.

In alcuni casi, il dispositivo utilizzato per l'identificazione può essere una tastiera, invece di un lettore. Invece di presentare un badge alla tastiera, l'utente digita un numero di identificazione personale (codice PIN). In alcuni casi, dove è richiesta la massima sicurezza, il lettore di entrata può essere una combinazione di tastiera e lettore di badges.

Lettore di uscita – Un dispositivo installato sul lato uscita di una porta. A questo dispositivo, le persone devono identificarsi in modo tale che il sistema possa esaminare i loro privilegi di accesso e decidere se autorizzare l'uscita dall'area protetta (Vedere anche: Lettore di ingresso)

Livello di accesso – Il tipo di autorizzazioni di accesso attribuite a un utente.

Livello di pericolo – Una condizione che può essere impostata dall'operatore del sistema per definire uno stato di emergenza. Esistono sei livelli di pericolo, da TL0 a TL5. TL5 è il massimo livello di pericolo.

G–8 Glossario controllo di accesso
I livelli di pericolo possono essere impostati anche per singole azioni, indicando il livello di pericolo globale al quale l'azione dovràprodursi. Se il livello di pericolo globale supera l'impostazione dell'azione, questa non avverrà

Livello di precedenza – Un tipo di livello di autoritàche informa il sistema quando alcune risorse possono essere controllate. In parole semplici, i livelli di precedenza determinano se un'operazione deve avvenire o meno prima di una qualsiasi azione iniziata in precedenza.

Memorizzazione eventi (o Storico eventi) – Un elenco degli eventi che indica le azioni realizzate da e all'interno del sistema PassPoint. Ogni memorizzazione evento contiene l'ora, la data e tutte le altre informazioni che definiscono l'evento.

MLB (Main Logic Board) – L'unitàdi controllo principale del sistema di controllo di accesso. Contiene il database dei badges, la memorizzazione eventi e le informazioni di configurazione del sistema. Controlla anche lo stato del sistema. La MLB riceve corrente dall'alimentatore del controllo di accesso e comunica con il Door Control Module (descritto precedentemente) per determinare se autorizzare l'accesso a un determinato varco. Coordina anche le attivitàdi altri moduli di sistema, come il QRM o lo ZIM.

Modem – Un dispositivo che converte le informazioni digitali in informazioni analogiche perché possano essere trasmesse tramite linea telefonica; i dati analogici ricevuti vengono convertiti in dati digitali dall'altro lato da un altro modem.

Nomi comuni – Una raccolta di nomi, attribuiti da un operatore, che possono essere applicati a oggetti del sistema (relè, lettori, ecc.) Possono esserci al massimo sessanta nomi, ognuno di quindici caratteri al massimo.

М

Ν



0 **Operatore (sistema)** – Una persona che agisce sul sistema attraverso un'interfaccia di sistema. Può controllare i lettori, impostare le programmazioni orarie, acquisire i badges d'identificazione, ecc. Esistono quattro livelli di operatore: Installatore, Master, Manager, Operatore. Output – Dispositivi ausiliari in un sistema di controllo di accesso, che controllano i dispositivi esterni, come le serrature elettroniche, i segnali piezoelettrici o led. Si può trattare di relè (contatti puliti) o uscite transistorizzate. Ρ PIN (Numero di identificazione personale) – Un numero attribuito a una persona. Quando la persona lo digita su una tastiera, il sistema di controllo di accesso autorizzare l'accesso a un'area protetta. I PIN possono essere abbinati anche a badges codificate e dispositivi biometrici per garantire maggior sicurezza. PIR (Infrarossi passivi) – Una tecnologia di rivelazione che individua il movimento all'interno di un'area specifica e cambia lo stato dei contatti interni impostati. Questi contatti possono essere poi collegati alla zona Richiesta di uscita su un sistema di controllo di accesso per un'uscita automatizzata, guando una persona si avvicina a un varco dall'interno dell'area protetta. Privilegi di accesso – I diritti attribuiti a un individuo che ne impostano le capacità I privilegi di accesso sono le specifiche sugli orari e i punti ai quali la persona può avere acceso o può uscire da un'area controllata Privilegi Executive – Un'opzione per garantire agli utenti accesso totale a tutti i varchi del sistema. Programmazione oraria – Un elenco di intervalli di tempo che definiscono quando un evento o una situazione può cominciare, finire o prodursi. Ad esempio, la programmazione oraria controlla quando alcuni gruppi di accesso possono accedere ai locali. Le programmazioni orarie sono costituite da Fasce orarie.

G-10 Glossario controllo di accesso

Prossimità – Una tecnologia di lettore che si basa su un collegamento a frequenza radio fra il lettore e il badge (prox reader e prox card). Le informazioni codificate passano fra il badge e il lettore, solitamente su un modello unico che identifica l'utente.

Protetto – Lo stato di operazione normale di un varco. Quando un varco è protetto, possono accedervi solo gli utenti autorizzati.

Protezione guasto – Un dispositivo di chiusura che si blocca automaticamente in caso di interruzione di corrente.

QQRM (Quad Relay Module) – Un modulo che può essere
installato sulla rete di controllo di accesso per fornire altri quattro
output controllati di forma C, oltre ai quattro trigger output.

R

Rapporto evento/azione – Un'opzione programmata dall'operatore, che consente nel collegare le funzioni del sistema a un evento. In base all'evento del sistema, si produce l'azione.

RCM (Reduced Capability Mode) – Una modalitàin cui si trova il DCM (Door Control Module), nel caso improbabile in cui dovesse "scollegarsi" dal resto del sistema PassPoint. In questa modalitàsi può dire al DCM come operare mentre non ha più contatti con la MLB (Main Logic Board).

Relè di controllo porta - Un interruttore elettromeccanico utilizzato per controllare il flusso di elettricità al meccanismo di chiusura della porta. Il relè di controllo della porta è un contatto "forma C" impostato per un'uscita. In questo modo può essere utilizzato per introdurre o eliminare il flusso di corrente a un dispositivo esterno.

Relè forma C – Una configurazione di terminale Comune, un terminale Normalmente aperto e un terminale Normalmente chiuso. Quando il relè non è attivato, i punti Comune e Normalmente chiuso sono collegati fra loro, e i punti Comune e

Normalmente aperto sono scollegati fra loro. Quando il relè si attiva, i punti Comune e Normalmente chiuso si scollegano, e i punti Comune e Normalmente aperto si collegano fra loro.

Risorsa vincolata – Una risorsa, come un lettore o un relè, attribuita direttamente a un Varco. La risorsa vincolata non può più essere controllata o monitorata come elemento singolo. Un relè vincolato, ad esempio, è utilizzato per controllare la porta alla quale è attribuito.

RDU (Richiesta di uscita) – Una condizione generata da un dispositivo (pulsante, barra, PIR, dispositivo a terra, ecc.) che indica al sistema PassPoint che qualcuno sta uscendo dall'area protetta. Non è necessaria nessun badge e non si produce nessun evento porta aperta. Può anche sbloccare la porta. E' conosciuto anche con altri nomi: REX, Uscita e Esclusione. Nota: non confondere questo uso di Esclusione con quello di ADEMCO. (Vedere Esclusione.)

Badge di accesso – Un badge, solitamente delle stesse dimensioni e con la stessa forma di una carta di credito, che contiene dati codificati. I dati possono essere codificati in moltissimi modi, e talvolta comprendono più di una tecnologia di codificazione. (Vedere Banda magnetica, Wiegand, Prossimità)

Settore/area di accesso – Uno spazio completamente chiuso per il quale si controllano entrate e uscite. Solitamente, PassPoint nota quando una persona passa nell'area. In questo modo, il sistema può tenere traccia facilmente della posizione delle persone all'interno di un edificio. Notare, comunque, che sia le entrate sia le uscite di un'area devono essere memorizzate dal sistema PassPoint perché questa opzione funzioni. Vale a dire che se solo l'entrata in un'area è controllata da PassPoint, ma non l'uscita, il sistema non riceve nessuna informazione quando la persona esce dall'area. In questo modo non si può conoscere esattamente l'occupazione dei luoghi.

G–12 Glossario controllo di accesso

S

Sicurezza guasto – Un dispositivo di chiusura che si apre in caso di interruzione di corrente.

Solo uscita – Uno dei modi di configurazione del varco. In questo modo, il varco accetta solo richieste di uscita. Le richieste di entrata vengono ignorate.

Soppressione transiente – Un processo secondo il quale brevi getti improvvisi di alta energia possono essere limitati per salvaguardare i livelli con l'uso di componenti elettroniche specializzate. Lo scopo è quello di proteggere i componenti elettronici delicati collegati sulle linee telefoniche particolarmente lunghe.

Sospendi (Ingresso/Uscita, Anti-Passback) – Una funzione che consente all'amministratore di "sospendere" le violazioni antipassback e ingresso/uscita in modo tale che l'utente non venga bloccato sul posto dove viene individuata la violazione se viene negato il passaggio del badge. Quando viene utilizzata questa funzione, il meccanismo e le registrazioni di anti-passback e/o ingresso/uscita del sistema vengono risincronizzate in modo tale che l'utente possa continuare a muoversi nei locali.

Sospensione rifiuto – Questa funzionalitàconsente di autorizzare l'accesso a tutti i badges. Quando il sistema viene installato, questa funzionalitàconsente a tutti di passare dalle porte. In seguito, si può rivedere lo storico eventi e precisare la configurazione. Dopo circa una settimana di monitoraggio particolareggiato, la funzionalitàpuò essere disattivata e può essere instaurato un controllo standard.

Supervisione – Il procedimento secondo il quale un dispositivo viene monitorato per tenere sotto controllo un eventuale guasto nelle operazioni. Viene utilizzato particolarmente per il controllo del voltaggio o della resistenza. (Vedere anche: Supervisione RF e Supervisione relè.)

Supervisione relè – Il controllo del polo comune del relè forma C per la presenza di tensione. Viene attivato un allarme se la tensione non è corretta. Può essere utilizzato per individuare un guasto su un alimentatore esterno (utilizzato per blocco alimentazione).

Supervisione RF (Supervisione Resistenza finale) – Una modalitàutilizzata per individuare se qualcuno ha tagliato o mandato in corto circuito un cavo che controlla una zona, come un sensore di una porta. Si può posizionare una resistenza nel circuito della zona al punto protetto, in modo tale che il dispositivo di controllo possa individuare un problema sulla linea, oltre a condizioni normali e di errore.

Supervisione RP (Supervisione Resistenza passante) – Una modalitàutilizzata per individuare se qualcuno ha tagliato o mandato in corto circuito un cavo che controlla una zona, come un sensore di una porta. Si può posizionare una resistenza nel circuito della zona al punto protetto, in modo tale che il dispositivo di controllo possa individuare un problema di linea, oltre a condizioni normali e di errore.

- Tastiera Solitamente un sistema a 12 tasti sul quale si premono i pulsanti per inviare un codice al sistema, sulla base di una serie di caratteri specifici. La tastiera assomiglia generalmente alla tastiera di un telefono, con le stesse posizione e attribuzioni dei tasti.
- **Temporizzatore** Un circuito interno al sistema che ripristini l'elettronica di controllo nel caso improbabile che si blocchi in un circolo infinito di qualsiasi tipo. Il sistema può così continuare ad operare anche se esiste un problema che in altre situazioni avrebbe bloccato il sistema.

Temporizzazione porta – Il periodo di tempo in cui una porta può restare aperta dopo che è stata sbloccata, prima che il sistema di controllo di accesso attivi l'allarme.

G–14 Glossario controllo di accesso

Temporizzazione trigger di preallarme (Temporizzazione P-A) – L'intervallo di tempo, in secondi, prima che si attivi l'allarme Porta aperta di un varco, dove è stato attivato il dispositivo di preallarme.

Ad esempio, se è stato impostato che la porta resti aperta 30 secondi, un preallarme adeguato saràdi 10 secondi. Dopo che la porta è rimasta aperta per 20 secondi, il sistema avvisa per 10 secondi la persona che sta tenendo la porta aperta. Se la porta è ancora aperta allo scadere dei 30 secondi, si verifica un Evento allarme temporizzazione porta aperta. Il dispositivo di preallarme resta attivato (in base al modo configurato) finché la porta si richiude, azzerando l'Allarme temporizzazione porta aperta.

Timer minuti XX – Un timer programmato sulla centrale di allarme VISTA che scade dopo un numero di minuti predefinito. Solitamente, si può configurare un relè output VISTA perché lavori durante la durata del timer. Questo timer può essere programmato in posizione 1*74 sulla centrale VISTA.

Timer secondi YY - Un timer programmato sulla centrale di allarme VISTA che scade dopo un numero di secondi predefinito. Solitamente, si può configurare un relè output VISTA perché lavori durante la durata del timer. Questo timer può essere programmato in posizione 1*75 sulla centrale VISTA.

Transazione – Un evento che si produce all'interno del sistema di controllo di accesso e che genera un record nel database memorizzato.

Trigger Output – Interruttori digitali (transistor) che possono essere configurati come risorse valide o non valide. Possono essere usati per illuminare i LED, attivare segnali piezoelettrici o un relè esterno, o segnalare un trasmettitore radio a lunga portata.

TWAIN – Un programma che consente di scansionare un'immagine (utilizzando una videocamera o uno scanner)

	direttamente nell'applicazione nella quale si desidera lavorare con l'immagine. Può essere utilizzato, ad esempio, per inserire una foto d'identitànei file dipendenti di PassPoint <i>Plus</i> .
U	Utente – Un occupante dei luoghi, che ha ricevuto un badge di accesso o un codice di accesso (o codice PIN, Personal Identification Number) utilizzati per chiedere l'autorizzazione di passare attraverso varchi protetti all'interno dei locali.
V	Vacanza – Un componente della programmazione che imposta la settimana lavorativa quando il programma lavorativo "normale" non può essere applicato ai locali. Ad esempio, il giorno di Natale è considerato vacanza.
	Varco – Una serie di lettori di badges, zone, trigger e relè per il controllo e il monitoraggio dell'hardware di controllo della porta a un solo punto di passaggio.
	Verificazione visiva – Un'opzione che chiede al sistema di fare appello a un operatore per controllare visivamente l'identitàdi tutti gli utenti dopo che il sistema ha giàcontrollato il badge e il codice PIN dell'utente.
	VGM (VISTA Gateway Module) – Il componente di PassPoint che fornisce un'interfaccia fra la Centrale VISTA di ADEMCO e il sistema di controllo di accesso di ADEMCO.
W	Wiegand – Una tecnologia di lettura di badges che si basa su una serie di cavi incastrati in un badge in vinile. Il badge Wiegand viene passata in un lettore Wiegand per comunicare un determinato modello di uno e zero al sistema di controllo di accesso per identificare un utente particolare.
Z	ZIM (Zone Input Module) – Un modulo che può essere posizionato sulla rete di controllo di accesso per fornire altri otto input di zona, che possono essere configurati come supervisionati o non supervisionati.

Zona – Un'area o un oggetto protetto da un circuito elettronico.



G–18 Glossario controllo di accesso

Indice

Indice controllo di accesso

Access Starter Kit1-2, 1-6	3
Acquisizione	
CEK 10–5	5
DCM 9–14	1
Moduli, Auto 5–9)
Moduli di sistema 12–3	3
VGM 11–6	3
Aggiornamento	
Firmware MLBB-1	
Aggiornam. Database 5–13, 9–19, 10–15, 11–22	,
Aggiunta di un CEK 10-1	
Aggiunta di un DEK 9-1	
Aggiunta di un VGM 11-1	
Aggiunta di moduli di sistema 12-1	
Aggiunta utenti 6-2	2
Alimentazione 1–8	3
Specifiche A-11	
Area di stato 4–14	1
Auto acquisizione dei moduli 5-9)
Avviamento di PassPoint Plus 4-8	3
Barra dei menu 4-14	1
Barra delle priorità 4-14	1
Barra degli strumenti controllo risorse 4-14	1
Basic Starter Kit 1-2	2
Card Enrollment Kit 1-2	2
CEK	
Acquisizione10–5	5

Aggiornamento del database	10–15
Aggiunta	
Collegamento	
Configurazione del lettore	10–12
Installazione	
Modifica configurazione	10–12
Presentazione	
Centrale sistema, Montaggio	3–4
Cliente	
Creazione di un nuovo	
Presentazione	4–10
Collegamenti MLB	A-9, A-10
Comunicazioni, collegamenti	5–7
Configurazione DCM	9–20
Creazione nuovo cliente	4–9
Database	
Aggiornamento 5–13, 9–19, 10	–15, 11–22
Utenti, aggiunta	6–2
Utenti, gestione	6–1
Utenti, informazioni	6–2
DCM	1–8
Acquisizione	. 9–8, 9–14
Collegamento	9–5
Collegamento alimentatore	3–6
Collegamento MLB	3–6
Configurazione	9–20
Etichetta lettori	9–35
Etichetta RCM residente	

Indice controllo di accesso I–1

Etichetta relè 9	9–36
Etichetta sistema9)-22
Etichetta trigger	9–38
Etichetta varco A)-22
Etichetta varco B	9–22
Etichetta zone A/B	9–40
Etichetta zone C/D	9–40
Modifica configurazione)-20
DEK	1–2
Aggiunta	9–1
Installazione	9–3
Montaggio	9–3
Presentazione	9–2
Door Control Module	1–8
Door Expansion Kit	1–2
Elenchi risorse	8–1
Elenchi risorse	•
Impostazione	8–2
Utilizzo	3–11
Finestra eventi	1–14
Finestra logica	1–14
Finestra risorse	1–14
Firmware	
Aggiornamento	B–1
Gerarchia del sistema	1–3
Impostazione CPM12	2–17
Impostazione liste risorse	8–2
Impostazione opzioni generali	
del sistema	7–1
Impostazione QRM12	2–12
Impostazione software	4–1
Installazione	
Accensione del sistema	3–18
CEK	0-3
Collegamento alimentatore/DCM	3–6
Collegamento alimentatore/MLB	3–6
Collegamento cavi computer	3–13
Collegamento cavo RS-232 MLB	3–7
Collegamento DCM/MLB	3–6
Collegamento MSP	3–12
Collegamento elettroserrature	3-11

Collegamento pulsante uscita	.3–	·12
Collegamento serrature magnetiche.	.3–	·11
Collegamento tastiera	.3–	18
Collegamento terminale remoto	.3–	15
DEK	9	-3
Lettore, Collegamento	3	-7
Lettore, Montaggio	3	-7
Montaggio elettroserrature	.3–	11
Montaggio serrature magnetiche	.3–	·11
Montaggio centrale del sistema	3	3–4
PassPoint Plus	4	l–7
Sistema	3	-1
VGM	.11	-3
Installazione, Preparazione a	2	-1
Configurazione DCM	.2–	13
Hardware di controllo porta	2	-4
Марра	2	-5
Selezione varchi	2	-8
Tipi di lettori	.2–	15
Presentazione dei varchi	2	-3
Installazione del sistema	3	-1
Interfaccia del sistema	1	-9
Istruzioni di cablaggio	A	.–1
Cablaggio DCM	A–	·10
Cablaggio MLB	A	.–9
Note di cablaggio	A	.–8
Specifiche alimentatore	A–	·11
Specifiche dei cavi	A	-7
Topologia	A	-2
Kit		
Access Starter1-2	2, 1	-6
Basic Starter	1	-2
Card Enrollment	1	-2
Door Expansion	1	-2
Main Logic Board	1	-8
MLB	1	-8
Collegamento alimentatore	3	8–6
Collegamento cavo RS-232	3	-7
Modifica blocco badges	.6–	24
Moduli	_	-
Auto Acquisizione	5	-9

I–2 Indice controllo di accesso

Moduli di sistema	
Aggiornamento Database	12–24
Aggiunta	. 12–1
Aggiunta e acquisizione	. 12–3
Configurazione	12–10
Impostazione CPM	12–17
Impostazione QRM	12–12
Installazione	. 12–3
Presentazione	. 12–2
Impostazione ZIM	12–21
Monitor badge	. 6–33
Montaggio MLB	3–4
Opzioni generali del sistema	7–2
Etichetta Beep/Video varco	. 7–32
Etichetta modem	. 7–33
Etichetta predefiniti	7–3
Etichetta priorità	. 7–38
Etichetta residenti	. 7–16
Etichetta rete/ID	. 7–36
Etichetta sistema intrusione	. 7–28
Etichetta selezionatore	. 7–33
Etichetta tecnologia badge	7–6
Impostazione	7–1
PassPoint Plus	
Area di stato	. 4–14
Avviamento	4–8
Barra dei menu	. 4–14
Barra delle priorità	. 4–14
Barra degli strumenti controllo risors	e4–14
Finestra eventi	. 4–14
Finestra risorse	. 4–14
Finestra visualizzazione logica	. 4–14
Installazione	4–7
Login	4–8
Principali componenti dello schermo	4–13
Ricerca rapida	. 4–14
Tasti rapidi	. 4–15
QRM	
Impostazione	12-12

PassPoint Plus Installation and Setup Guide

Modifica configurazione	
Requisiti di sistema	4–5
Requisiti di sistema, Computer	4–5
Ricerca veloce	4–14
Riferimenti cablaggio	C–1
Badges	
Aggiunta lotto	6–9
Aggiunta manuale	6–9
Aggiunta singola	6–5
Etichetta accesso	6–10
Etichetta azione	6–14
Etichetta campi personalizzati.	6–19
Etichetta eventi	6–23
Etichetta impiego	6–17
Etichetta personale	6–16
Etichetta personalizzazione	6–18
Etichetta sommario	6–20
Gestione	6–1
MagStripe ABA	7–8
Modifica blocco	6–24
Monitor	6–33
Badges Magstripe ABA	7-8
Setup Wizard	5–4
Tasti rapidi	4–15
Utilizzo elenco risorse	8–11
VGM	
Acquisizione	11–6
Aggiornamento Database	11–22
Aggiunta	11–1
Collegamento	11–4
Configurazione	11–13
Installazione	11–3
Modifica configurazione	11–13
Wizard	
Badges	6–4
Impostazione	5–4
ZIM	
Modifica configurazione	12–10
Impostazione ZIM	12–21

Indice controllo di accesso I–3



I–4 Indice controllo di accesso



5007 South Howell Avenue Milwaukee, WI 53207 www.nciaccess.com



ÊK4879Š K4879 3/00

PassPoint Plus Installation and Setup Guide

Copyright © 2000 PITTWAY CORPORATION

Indice controllo di accesso 12–3