



# PROGRAMMA DI TEST PER LOOP ANALOGICI ADEMCO

# PMT200/202/300/330/350

MANUALE UTENTE



# **INDICE GENERALE**

Installazione del programma
La prima schermata
Configurazione delle temporizzazioni e della modalità centrale-presidiata4
Configurazione delle linee di rilevazione
Abilitazione delle linee5
Configurazione sensori
Titolazione Sensori
Configurazione dei moduli di I/O6
Titolazione Moduli7
Formule di attivazione dei moduli di I/O7
<i>Formule complesse</i> 9
Configurazione delle zone software11
Up-Down Loading
Come salvare la configurazione di un impianto su dischetto14
Appendice: cavo PC-centrale14

## Installazione del programma

Per l'installazione del software eseguire le seguenti istruzioni:

- Inserire il floppy n°1 nel drive A.
- Dal menù *start*  $\rightarrow$  *esegui* digitare la seguente riga di comando *a:\setup*.
- Seguire le istruzioni a video.

E' necessario uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 95 e 98.

#### La prima schermata

Dopo aver 'lanciato' il programma, l'interfaccia utente mostra la prima schermata dove è possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. Cambiare la lingua dell'interfaccia: cliccando sulla bandiera corrispondente;



Associare un nome all'impianto che si sta per configurare: ciò consente di creare un database degli impianti con la possibilità di richiamarli quando fossero necessarie modifiche ed aggiornamenti.

3. Caricare configurazioni esistenti: cliccando sull'icona



5. Passare alla schermata successiva cliccando col mouse sul pannello frontale della centrale (serigrafia).

Loop N*	2 Codie s	ing Softward cheda	ispositivo Analisi sensori	Analisi moduli	SUP	) <i>(</i> ) (	) 🛛 🖻	; <b>4</b>				
N 8	N 9	N 24	N 25	NJ 40	N 41	N 56	N 57	N 72	N 73	N 88	NI 89	
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
N 7	N 10	N 23	N 26	N 39	N 42	N 55	N 58	N 71	N 74	N 87	N 90	
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
N 6	N 11	N 22	N 27	N 38	N 43	N 54	N 59	N 70	N 75	N 86	N 91	
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
N 5 VA0 [0]	N 12 VA0 [0]	N 21 VA0 [0]	N 28 VA0 [0]	N 37 VA0 [0]	N 44 VA0 [0]	N* 54 N 53 VA0 [0]	N 60 VA0 [0]	N 69 VA0 [0]	N 76 VA0 [0]	N 85 VA0 [0]	N 92 VA0 [0]	
N 4	N 13	N 20	N 29	N 36	N 45	N 52	N 61	N 68	N 77	N 84	N 93	
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
N 3	N 14	N 19	N 30	N 35	N 46	N 51	N 62	N 67	N 78	N 83	N 94	N 99
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
N 2	N 15	N 18	N 31	N 34	N 47	N 50	N 63	N 66	N 79	N 82	N 95	N 98
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
N 1	N 16	N 17	N 32	N 33	N 48	N 49	N 64	N 65	N 80	N 81	N 96	N 97
VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0	VA0
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

# Configurazione delle temporizzazioni e della modalità centrale-presidiata.

La seguente figura mostra la seconda schermata a cui si accede come indicato nel paragrafo precedente:



Le operazioni possibili sono le seguenti:

- 1. Accedere alla programmazione delle linee di rilevazione cliccando sull'icona
- 2. Accedere alla finestra di trasmissione dei dati tra centrale e PC (up-down loading) cliccando





- 3. Salvare le variazioni cliccando sull'icona
- 4. Cliccando sulla serigrafia della centrale è possibile configurare una serie di parametri relativi ad elementi a bordo della centrale; la finestra è la seguente:

I] P		Uscita F12
PMT	200/2 「Teletrasmissione 「Centrale presidiata Min.(') Sec.('')	
ING BOOK EX ING ING ING ING ING ING ING ING ING ING	Ritardo rele' ripetizione allarme : 0 0 Ritardo attivazione sirena : 0 0 Ritardo conversione automatica preallarme -> allarme T1 : 0 0 Ritardo conversione automatica preallarme -> allarme T2 : 0 0	F2
	Ok Annulla	

I parametri variabili hanno il seguente significato:

*TELETRASMISSIONI*: il simbolo  $\Box$  indica l'**abilitazione al funzionamento** dei relè di ripetizione a bordo della centrale (Allarme – Allarme temporizzato - Preallarme – Guasto). Il simbolo  $\Box$  indica l'inibizione delle uscite a relè.

*CENTRALE PRESIDIATA*: il simbolo  $\square$  indica l'**abilitazione al funzionamento** della modalità Centrale Presidiata; attraverso il pulsante dedicato posto sul pannello frontale della centrale, è possibile cambiare tale modalità di funzionamento. Il simbolo  $\square$  sta ad indicare che l'operatività del pulsante risulta **inibita** (centrale NON PRESIDIATA).

RITARDO RELE' DI RIPETIZIONE: rappresenta il ritardo di attivazione del relè temporizzato d'allarme.

RITARDO DI ATTIVAZIONE SIRENA: rappresenta il ritardo di attivazione delle sirene d'allarme; tale ritardo è il medesimo per entrambe le linee di comando delle sirene.

*T1- T2* : nella modalità di funzionamento CENTRALE PRESIDIATA, rappresentano tempi di ritardo sull'evento allarme (durata preallarme). Nel caso di centrale NON PRESIDIATA tali ritardi non vengono considerati (per maggiori dettagli circa i significati di tali tempistiche si rimanda al manuale di programmazione).

## Configurazione delle linee di rilevazione.

Attraverso il software di configurazione è possibile programmare tutti gli elementi (sensori, moduli di I/O) installati sulle linee di rilevazione analogica indirizzata.

Cliccando sull'icona che raffigura il rilevatore si presenta la seguente schermata:

Sensori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42 43 44 45 45 47 46 49 50 T
1         0
à         •
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
-Zone Z <u>1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 2 10 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50  A ***</u>
2 5135354514515617615950051626504455666766697071727374737677787960051823344556697689991323344956979899
■ Automatico ■ Fiamma uv ■ Fiamma ir ■ Cavo termo. ■ Base Ind. □ Ingresso ■ In. tec. □ In. s.c. □ Uscita □ In. usc. □ In.us.s.c. T: Tipo A: Abil/Dis Z: Zona F: Formula

Il significato delle icone è il seguente:

## Abilitazione delle linee

-1-

*Selezione del numero di linea*: cliccando sull'icona corrispondente al n° di linea che si desidera programmare, si accede alla schermata relativa alla configurazione della linea selezionata.

 $\times$ 

*Abilitazione della linea*: tramite tale icona è possibile disabilitare (icona con X) o abilitare il funzionamento della linea di rilevazione corrispondente (l'icona a fianco indica: linea disabilitata).

*Lampeggio LED a bordo sensore*: l'icona a fianco indica l'abilitazione al lampeggio dei LED a bordo dei rilevatori – moduli di I/O durante l'interrogazione per entrambe le linee. E' possibile modificare tale opzione cliccando sull'icona.

#### **Configurazione sensori**



۲

T: cliccare con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del quadrato grigio sotto l'indirizzo del rilevatore sulla riga T (tipo sensore) per selezionare il tipo di sensore installato (v. legenda in calce alla videata).

A: rappresenta la flag di abilitazione (rettangolo color verde) o disabilitazione (rettangolo color grigio) del singolo rilevatore con indirizzo indicato sulla 1<sup>^</sup> riga. Cliccando con il mouse sul corrispondente rettangolo della riga A è possibile cambiare lo stato di tale flag.

**Z**: indica il numero di zona software (da 1 a 99) a cui appartiene in rilevatore corrispondente. Il valore di default è 0 (nessuna zona); la zona corrispondente apparirà solo quando si saranno configurare le zone software.

#### **Titolazione Sensori**

A ciascun rilevatore configurato è possibile associare una titolazione di 21 caratteri alfanumerici.

Cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza dell'icona che rappresenta il tipo di rilevatore si presenta la seguente schermata:

-			
		•	
B	Sensori		
l	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
I		المامام المام المام المام المام المام الم	
l	A	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *
l	Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
l			
l	Transmission in a second		
l	Linea # 1 Titolazione sensore # 2		
ŀ	-		
l			50
I			61
I			<u></u>
l	Titolazione sensore: C	ED	Ripeti tit.
l			er
			0]
			U]
		»»+	
		>> +	
		>> +	
-			
	- <<	>> +	
	- << - << - >> - >>> - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>> +	
- 100 F		>> + 11116104001312250425062712050930(3)2550544[5] 111161040013122504455062712050930(3)2550544[5] 11116104001712172173141737174900(3)2250544[5] 1111610400171217217314173717477390(3)2250544[5] 111161040171217217314173717477390(3)2250544[5] 111161040171217217314173717477390(3)225054[5] 111161040171217217314173717477390(3)225054[5] 11116104017121721731417371747731500 11116104017121721731417371747731500 11116104017121721731417371747731500 11116104017121721731417371747731500 11116104017121721731417371747731500 111161040171212731417371741737174500 111161040171212731417371741737174500 111161040171217317317417371741737174500 11116104000 1111610400 1111610400 111161040 1111610000000000000000000000000000000	
- 100	- << 2 0.02 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10131213141516 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	>> + 11710192021222328425262728229303313233343536 117101920212223741357677787900012823364588 05766697071727747376177970000012823364588	Ok         0           01         0           03         0           04         0           05         0
		>> + 117 10 1020[21]22]23[24]25[26[27]28[20]30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21]22[25]24]25[26[27]28[20]30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21]22[25]24]25[25]27[25]79[20]30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21]22[25]24]25[25]27[25]79[20]30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21]22[25]24]25[25]27[25]79[20]30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21[22]22[25]24]25[25]27[20]30[30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21[22]22[25]24]25[25]27[20]30[30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21[22]22[25]24]25[25]27[20]30[30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21[22]22[25]24]25[25]27[20]30[30]31[32]33[34]35]36 147 105 109[20]21[22]22[25]24 147 105 109[20]21[22]23[34]25[25]24 147 105 109[20]21[22]23[34]25[25]24 147 105 109[20]21[22]23[34]25 147 105 109[20]21[22]23[34]25 147 105 109[20]21[22]23[34]25 147 105 109[20]21[22]23[34]25 147 105 109[20]21[22]23 147 105 109[20]21 147 105 100[20]21 147 105 100[20]21 147 105 100[20]21 147 105 100[20]21 147 105 100[20]21 147 105 100[20]21 147 10	
		>> +           171101192002122202144         25260         2712019203119219314         25360           1000000000000000000000000000000000000	
		>> + 11/10/10/20/21/22/23/24/25/26/27/26/29/30/31/22/33/34/35/36 ************************************	Ok         0           UST STATE         0           UST STATE
		>>+ ITISISISISISISISISISISISISISISISISISISI	0k           03339394941434344434649789393           ************************************

- Nello spazio 'Titolazione sensore ' è possibile introdurre 21 caratteri alfanumerici (N.B. ESCUSE LE PARENTESI TONDE). Premendo il pulsante 'Ripeti Tit.', la titolazione impostata verrà ripetuta per tutti i rilevatori appartenenti alla medesima zona software.
- I pulsanti >>+ e << incrementano e decrementano l'indirizzo del sensore.

# Configurazione dei moduli di I/O



T: cliccare con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza dell'indirizzo del modulo sulla riga T (tipo modulo) per selezionare il tipo di modulo installato (v. legenda in calce alla videata).

A: rappresenta la flag di abilitazione (rettangolo color verde) o disabilitazione (rettangolo color grigio) del singolo modulo con indirizzo indicato sulla 1<sup>^</sup> riga. Cliccando con il mouse sul corrispondente rettangolo della riga A è possibile cambiare lo stato di tale flag.

- **Z**: indica il numero di zona software (da 1 a 99) a cui appartiene in modulo corrispondente. Il valore di default è 0; la zona corrispondente apparirà solo quando si saranno configurare le zone software.
- F: se il modulo selezionato contiene l'opzione USCITA, il rettangolo corrispondente sulla riga F diventerà di color verde ad indicare la possibilità di configurare la condizione di attivazione dell'uscita.

#### **Titolazione Moduli**

A ciascun modulo configurato è possibile associare una titolazione di 21 caratteri alfanumerici. Cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza dell'icona che rappresenta il tipo di modulo si presenta la seguente schermata:



- Nello spazio 'Titolazione modulo ' è possibile introdurre 21 caratteri alfanumerici (N.B. ESCUSE LE PARENTESI TONDE). Premendo Il pulsante 'Ripeti Tit.', la titolazione impostata verrà ripetuta per tutti i moduli appartenenti alla medesima zona software.
- I pulsanti >>+ e << incrementano e decrementano l'indirizzo del modulo.

#### Formule di attivazione dei moduli di I/O

A ciascun modulo di USCITA è possibile associare formule di attivazione che rappresentano la condizione che deve essere soddisfatta per attivare lo stadio di uscita.

Cliccando con il mouse sul rettangolo (color verde) della riga F in corrispondenza del modulo di uscita, apparirà la seguente schermata:

1 💽 🔀 2		21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	45 46 47 48 49
T <b>BBB</b> A		>			
Modulo 6 Linea 1					>
	I formula :	1	All. zona		
	II formula :	2	Pre. zona		
	III formula :	3	A.ovunque		
	IV formula :	4	P.ovunque		
	V formula :	10	$F = mc^2$		
	Ritardo attivaz	ione n	modulo: 59 59		
	Ok		Annulla		
Legenda DAutomatico	Fiamma uv 🔳 Fiam	ma ir	Cavo termo.	Base Ind.	

Sulla prima colonna sono indicate 5 formule (I formula ...V formula); esse sono legate tra loro dall'operatore logico **OR**: ciò significa che, per l'attivazione del modulo, è sufficiente che venga soddisfatta almeno una delle condizioni espresse dalle cinque formule.

Le condizioni associate a ciascuna formula sono indicate nella colonna a fianco (0 defaut = nessuna condizione): cliccando col mouse (tasto sinistro = incrementa – tasto destro = decrementa) sul pulsante

- è possibile selezionare le condizioni di ciascuna formula secondo i seguenti tipi:
- 1 All. zona  $\rightarrow$  allarme nella zona software di appartenenza del modulo in esame.
- 2 Pre. zona → preallarme nella zona software di appartenenza del modulo in esame. (N.B. non va considerata la condizione di Pre-Allarme originata dalla configurazione Centrale Presidiata).
- 3 A. ovunque  $\rightarrow$  allarme proveniente da qualsiasi modulo-sensore installato.
- 4 P. ovunque→ preallarme proveniente da qualsiasi modulo-sensore installato (N.B. non va considerata la condizione di Pre-Allarme originata dalla configurazione Centrale Presidiata).
- 5 A3 ovunque→ allarme tecnologico proveniente da qualsiasi modulo-sensore installato e configurato in una zona software di tipo tecnologico (v. configurazione zone sw).
- 10..90  $F=mc^2 \rightarrow$  formule complesse.

Ad ogni modulo di uscita, può essere associato un ritardo di attivazione che corrisponde al tempo che intercorre tra l'istante in cui risulta soddisfatta la condizione di attivazione e l'istante in cui si attiva realmente lo stadio di uscita del modulo.

Il ritardo impostabile (minuti-secondi) va da 0' - 0'' (attivazione immediata) ad un massimo di 59' - 59'': cliccando col mouse (tasto sinistro = incrementa – tasto destro = decrementa) in corrispondenza dei

pulsanti in rilievo e possibile configurare il ritardo relativo al modulo.

# Formule complesse

In aggiunta alle 5 condizioni 'semplici' associabili a ciascuna formula, è possibile creare un database di

ben 80 condizioni 'complesse'; cliccando col mouse sul pulsante in rilievo 10 (tasto sinistro = incrementa – tasto destro = decrementa) si incrementa la condizione complessa da 10 a 90.

Una volta selezionata la condizione complessa, cliccando sul pulsante apparirà la seguente schermata (es. condizione 10):



Le icone hanno il seguente significato:

\_ \_ \_ \_

cliccando sull'icona si cancella la formula corrente.

- dattraverso i pulsanti destro e sinistro del mouse si seleziona una formula complessa(10.. 90) tra quelle già programmate o da programmare.

10 ← 89

cliccando su tale icona si associa al modulo in esame la formula corrente: nell'esempio (v. icona) si associa al modulo in esame la formula n°89.



cliccando sull'icona si salva la configurazione impostata.

- CODICE SCHEDA: selezionare la scheda j00 cliccando sul pulsante in rilievo.
- ALLARME: è possibile selezionare gli eventi: allarme preallarme (N.B. non va considerata la condizione di Pre-Allarme originata dalla configurazione Centrale Presidiata) allarme tecnologico guasto.
- LOOP: rappresenta il loop (1 o 2) su cui è installato l'elemento di ingresso (modulo o sensore) che deve originare la condizione di attivazione (selezionata nel campo ALLARME).

- ZONA: rappresenta la zona software (0..99) da cui deve provenire la condizione di attivazione (selezionata nel campo ALLARME).



è possibile costruire formule complesse costituite da ben 16 condizioni differenti unite tra loro da operatori logici AND – OR; cliccando sul simbolo @ (fine della formula) si modifica il tipo di operatore (AND – OR); cliccando sui rettangoli in rilievo all'inizio ed alla fine di ciascuna riga è possibile inserire parentesi tonde per creare le formule volute. Eventuali errori nell'uso delle parentesi sono segnalati dalla parentesi lampeggiante di colore rosso.

**ATTENZIONE:** è indispensabile che entro due parentesi ed al di fuori delle stesse, si utilizzi il medesimo operatore (AND **oppure** OR).

Esempi:

#### ESEMPI DI FORMULE CORRETTE:

aANDa

bORcORd

(aORbORc)AND(dANDeANDf)AND(gORh) : all'interno di ciascuna parentesi si utilizza il medesimo operatore (OR nella prima parentesi – AND nella seconda parentesi); all'esterno delle parentesi si è utilizzato sempre lo stesso operatore (AND).

#### ESEMPI DI FORMULE NON CORRETTE:

aANDbORc: l'operatore è misto!

(aORbORc)AND(dANDeORf)OR(gORh) : all'interno della seconda parentesi si sono utilizzati due operatori differenti così come esternamente alle parentesi.

La figura seguente mostra come si presenta la schermata di una formula complessa a 16 elementi: notare che esternamente alle parentesi si è sempre utilizzato l'operatore OR; internamente a ciascuna delle 3 parentesi si è utilizzato il medesimo operatore (AND per la prima e la seconda parentesi – OR per la terza).

	Card : j00 F	orm : 10	E=mc <sup>s</sup>			
						Quit
	Card code	Alarm	Loop	Zone	) & 0	
П		Alarm	1		and	
	j00	Prealarm	1	1	) or	
T	j00	Tech. alarm	2	2	and	
	j00	Fault	2	3	) or	
	j00	Alarm	1	2	or	
	j00	Tech. alarm	2	97	or	
	j00	Prealarm	1	97	) or	
	j00	Alarm	2	4	or	
	j00	Alarm	1	3	or	
	j00	Alarm	1	4	or	
	j00	Alarm	1	5	or	
	j00	Alarm	1	6	or	
	j00	Prealarm	1	7	or	
	j00	Prealarm	1	8	or	
	j00	Prealarm	1	9	or	
	j00	Prealarm	1	10	0	

#### **Configurazione delle zone software**

I sensori ed i moduli configurati devono essere associati a una o più delle 99 zone software in cui è possibile suddividere gli elementi installati sulla linea analogica indirizzata.



**Z**: cliccare con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del numero di zona software sulla riga **Z**.

A: rappresenta la flag di abilitazione (rettangolo color verde) o disabilitazione (rettangolo color rosso) della singola zona software. Cliccando con il mouse sul corrispondente

rettangolo della riga A è possibile cambiare lo stato di tale flag.

Cliccando sul numero della zona software apparirà la seguente videata (esempio zona 1):

Linea #1Zona #1			×
Zona n.1 = Sensori =			
Zona n.1 = Moduli =			
Sensori			
Moduli			
Tipo			
Sing. cons.	C Doppio cons.	C Tecnologica	C Non utiliz.
- <<	>> +		Ok
Ingresso IIn. tec.	☐ In. s.c. ☐ Uscita	□ In. usc. □ In. F: Formula	us.s.c.

Per configurare i sensori o i moduli nella zona corrente, cliccare sulle icone corrispondenti: automaticamente l'icona scomparirà dal campo *Sensori* o *Moduli* ed apparirà in uno dei campi indicati come *Zona n. x = Sensori* o *Moduli*.

Analogamente per togliere un sensore o modulo da una zona, cliccare sull'icona dell'elemento.

Ogni zona può essere definita come Singolo consenso, Doppio consenso, Tecnologica o Non usata.

I due pulsanti indicati con i simboli di -<< e >>+ permettono di scorrere la lista delle 99 zone software.

#### **ATTENZIONE:**

una volta configurate tutte le zone software occorre Abilitarle (flag A).

#### **Up-Down Loading**

Se col mouse si clicca sull'icona che raffigura il monitor di un PC nella seconda schermata del programma, apparirà la seguente videata:

F2 aaa Emd	100 100 E	Uscita F12
	Polling	
Tx	\$aaaQ5	
Rx		

Il programma automaticamente 'cerca' sulle due porte di comunicazione seriale presenti sul PC, un collegamento ("handshake") con la centrale: se il cavo (v. appendice) è corretto, la centrale risponderà immediatamente al "polling. Tale situazione è visibile sulle righe indicate con **TX** (trasmissione da PC a centrale) ed **RX** (ricezione). Nel caso di errata connessione PC-centrale, il software prevede un time-out di circa 1 minuto.

**ATTENZIONE:** prima di inviare o ricevere dati dalla centrale occorre interrompere (attraverso il pulsante STOP) la comunicazione PC – centrale.

Il significato delle icone presenti nella finestra è il seguente:



cliccando su tale icona si seleziona la direzione dei dati: TX trasmissione PC  $\rightarrow$  CENTRALE (programmazione della centrale) e RX trasmissione CENTRALE  $\rightarrow$  PC (lettura della configurazione che risiede in centrale).



dati relativi agli elementi a bordo centrale. Cliccando sull'icona che raffigura due rilevatori apparirà una finestra che consente di selezionare gli elementi della linea di rilevazione che si desiderano programmare (*N.B. nel caso di configurazione della centrale ad 1 loop (PMT200) de-selezionare il loop n°2*). L'icona F=mc2 invia (o richiede) la programmazione delle formule complesse.



il pulsante consente di selezionare la porta a bordo del PC utilizzata per la connessione con la

centrale.

# 9600

il pulsante consente di selezionare (4800 .. 19200) la velocità di trasmissione dei dati (verificare che la configurazione di tale parametro sia la medesima per la porta o bordo centrale - v. menù Configurazione porte seriali).



tale pulsante consente di fermare la comunicazione tra PC e centrale.



il pulsante permette di stabilire una connessione tra PC e centrale per verificarne la correttezza.

5

cliccando su tale icona si accede alla finestra di configurazione per il collegamento con un

modem:

F2 aaa zme F4 F5 F	6 F7 F8	Uscita F12
ADEMCO	@ Toni	×
	Annulla	

Attraverso tale finestra è possibile selezionare il tipo di chiamata-modem secondo le modalità impulsi o toni; inoltre si possono inserire (e memorizzare) fino a 4 numeri telefonici nelle 4 caselle: la chiamata al modem avviene cliccando su uno dei pulsanti #1...#4 a cui corrisponde il numero desiderato.

### Come salvare la configurazione di un impianto su dischetto

Nella directory di installazione del programma, viene creata una directory con *nomeimpianto*; nella directory predefinita PMTDIPNT si troverà un file con lo stesso nome della directory *nomeimpianto*; copiare su dischetto sia la directory *nomeimpianto* (con tutte le sottodirectory) che il file *nomeimpianto* contenuto nella directory PMTDIPNT.

Quando si vuole ricaricare l'impianto copiare la directory ed il file descritti nelle rispettive posizioni.

# **Appendice: cavo PC-centrale**

La tabella mostra come deve essere costruito il cavo:

Connettore 9 poli lato centrale	Connettore 25 poli lato PC		
3	2		
2	3		
5	7		
Lo schermo del cavo va connesso all'involucro metallico della vaschetta			

Se il connettore lato PC è a 9 poli, il collegamento è il seguente:

Connettore 9 poli lato centrale	Connettore 9 poli lato PC		
2	2		
3	3		
5	5		
Lo schermo del cavo va connesso all'involucro metallico della vaschetta			