Honeywell

Dokument 800-16655 — wersja A — 01/2014

4-, 8- i 16-kanałowy rejestrator DVR HREP2 z serii **Performance**

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Instalacja

Rejestratory DVR HREP2 z serii Performance są dostępne w trzech wersjach:

- 4-kanałowy rejestrator DVR HREP24, •
- 8-kanałowy rejestrator DVR HREP28, •
- 16-kanałowy rejestrator DVR HREP216. •

Gniazda na tylnym panelu

4-kanałowy rejestrator DVR HREP24



		Tabela 1 Gniazda na tylnym panelu						
Nr	Nazwa	Opis	Nr	Nazwa	Opis			
1	VIDEO IN	Gniazdo wejściowe sygnału wideo z kamer.	8	USB	Służy do podłączania pamięci masowej USB lub			
	MONITOR	Gniazdo wyjścia sygnału wideo do monitora.			fflyszy.			
2	SPOT OUT Specjalne gniazdo wyłącznie do sygnału wyjściowego SPOT (w celu połaczenia go		- 9	eSATA	Gniazdo do podłączania zewnętrznej pamięci masowej eSATA.			
		monitorem HD należy użyć kabla HDMI).	10	HD-MONITOR	Gniazdo wyjścia sygnału wideo do monitora HD.			
3	AUDIO IN	Gniazdo wejścia sygnału audio.	11	VGA	Gniazdo wyjścia sygnału wideo do monitora			
4	AUDIO OUT	Gniazdo do podłączenia głośnika.			VGA.			
_		Gniazdo wojściowo zasilania. Naloży do niogo	_	ALARM IN	Gniazdo wejścia sygnału alarmowego.			
5	DC 12V	podłączyć zasilacz 12 V.		RELAY 1/2	Gniazdo wyjścia przekaźnika.			
6	Przełącznik DIP	Umożliwia zmianę standardu wideo stosowanego w urządzeniu: NTSC lub PAL.	12	RS-485	Gniazdo do łączności z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak kamera PTZ i klawiatura systemowa			
	WAN(UPLINK)	Gniazdo sieciowe umożliwiające połączenie z Internetem, routerem lub koncentratorem.		DC 222	Gniazdo do łączności z urządzeniami			
7	LAN(DOWNLINK	Gniazdo umożliwiające połączenie z /NLINK dedykowanym urządzeniem sieciowym.		R3-232	urządzenia POS i bankomaty.			
)		Uwaga Nie należy go współdzielić z innym urzadzeniem.						

Podstawowa konfiguracja systemu



Uwaga Modernizacja połączenia sygnału urządzeń POS i bankomatów jest planowana w późniejszym terminie.

PRZESTROGA W zależności od odległości między kamerą a rejestratorem DVR jakość kabla może bezpośrednio wpływać na jakość sygnału wideo. W związku z tym w sprawie instalacji rejestratora DVR warto zwrócić się do autoryzowanego instalatora.



Logowanie się

- 1. Po uruchomieniu sie systemu wyświetlany jest ekran logowania.
- 2. Wybierz identyfikator użytkownika i wprowadź hasło. Domyślny identyfikator użytkownika to ADMIN. Domyślne hasło to 1234.
- 3. Kliknij przycisk OK.

PRZESTROGA Ze względów bezpieczeństwa zmień hasło po zakupie urządzenia.

LOG IN

ADMIN

qwertyuiop

asdfghjkl

z x c v b n m

USER ID

PASSWORD

Ekran podglądu na żywo



Pasek stanu

Do sterowania rejestratorem DVR można oprócz pilota używać paska stanu.

Element	Opis
MENU	Umożliwia wybór pozycji menu służących do konfiguracji systemu, wyszukiwania i tworzenia kopii zapasowych.
ADMIN	Wyświetla identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika.
X	Umożliwia edycję układu ekranu w celu wyświetlania wideo w trybie pełnoekranowym lub wraz z paskiem stanu i osią czasu.
	Za pomocą tych ikon można wybrać tryb podzielonego ekranu (ekran pojedynczy albo 4-, 9- lub 16-panelowy).
င္) •	Umożliwia wybór sekwencji automatycznej. Kiedy użytkownik rozplanuje kanały na odpowiednich panelach widoku podzielonego ekranu, to ustawienie pojawia się jako następne do wyboru. Bezpośredni wybór układu ekranu powoduje przełączenie trybu ekranu zgodnie z konfiguracją.
OSD OFF	Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie menu ekranowego (OSD) na ekranie.
↓	Powoduje przejście do ekranu PTZ. Na ekranie PTZ można sterować operacjami PTZ kamery obsługującej te funkcje.

Element (cd.)	Opis
€	Umożliwia powiększanie i pomniejszanie wybranego obrazu wideo.
	Wyświetla listę rejestru ostatnich zdarzeń nagrywania.
◀ 1)	Do odsłuchu dźwięku można użyć kamery obsługującej wejście audio.
•	Rozpoczyna nagranie alarmowe.
	Miga po wystąpieniu zdarzenia. Nie miga, jeżeli nie ustawiono działania związanego ze zdarzeniem. Kliknij, aby wyświetlić informacje o zdarzeniu.
	Umożliwia sprawdzenie, czy połączenie sieciowe nawiązano z zewnętrznego komputera PC, czy z urządzenia mobilnego. Po kliknięciu wyświetla szczegółowe informacje o aktualnie połączonych użytkownikach i umożliwia sprawdzenie stanu połączenia sieciowego.
OW	Przedstawia informacje o miejscu na dysku. Jeżeli dysk został ustawiony w trybie zastępowania, od początku operacji zastępowania będzie wyświetlany napis "OW" (ang. Over Write — zastępowanie).
07-23-2013 09:03:58 AM	Wyświetla aktualną datę i godzinę.

Szybkie menu

Element	Opis			
Numer kanału	Przedstawia numer aktualnie wyświetlanego kanału.			
Playback	Umożliwia odtwarzanie wideo na wybranym kanale od określonego czasu.			
Zoom	Umożliwia przejście do ustawień powiększenia cyfrowego.			
Snapshot Capture	Umożliwia zarejestrowanie obrazu z bieżącej transmisji wideo na żywo w formacie JPEG.			
	Uwaga Po zarejestrowaniu obrazu można go zapisać na dysku twardym lub wyeksportować do zewnętrznego urządzenia pamięci USB.			

Oś czasu

Element		Opis		
Data na osi czasu	3-2013	Wyświetla datę na bieżącej osi czasu. Kliknij ten przycisk, aby wybrać inną datę z osi czasu.		
Powiększanie i pomniejszanie osi czasu		Rozwijanie i zwijanie osi czasu		
Nawigacja po osi czasu	A V	Umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego punktu w czasie na osi czasu. Do nawigacji po osi czasu można także używać kółka myszy.		
Pasek osi czasu		 Przedstawia zarejestrowane dane. Kolory poszczególnych pasków wskazują następujące informacje: zielony — nagrywanie ciągłe, czerwony — nagrywanie alarmowe, niebieski — nagrywanie po wykryciu ruchu, żółty — nagrywanie kryzysowe. 		

Uwaga Aby przejść do trybu odtwarzania, kliknij dwukrotnie oś czasu. Aby sporządzić kopię zapasową lub wyszukać zdarzenie z określonego obszaru, przeciągnij ją i upuść.

Ustawianie języka

DISPLAY	
	•DISPLAY
NITOR	CAMERA TITLE
UENCE	
TOUT	•SCREEN MODE
	STATUS BAR OI
	TIMELINE ON F
	BORDER LINE
	BORDER COLO
	USER NAME
	•LANGUAGE
	LANGUAGE

мо

- na pasku stanu.
- 3. czeski, polski i rosyjski.
- 4. Kliknij przycisk APPLY.

Ustawienie daty i godziny

- na pasku stanu.
- ustawienia czasu letniego.

PRZESTROGA W przypadku znalezienia danych z tą samą godziną i datą duplikaty zostaną usunięte, dlatego należy sporządzić kopię zapasową istniejących już danych.

4. Kliknij przycisk APP

SYSTEM	
DATE / TIME >	•TIME
SYSTEM MANAGEMENT	DATE, DATE
SYSTEM INFORMATION	TIME
CONTROL DEVICE	•NETW
	TIME
	AUTO
	SYNC
	•TIME
	TIME
	DST

E	ON	\$			
IODE ICON	ON	\$			
E					
N FULL SCREEN MODE	AUTO HIDE	÷			
FULL SCREEN MODE	AUTO HIDE	\$			
	ON	\$	D		
R	DARK GRAY	\$	115		
	ON	\$			
	ENGLISH	\$			
)			
			CANCEL	APPLY	CLOSE

1. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie lub wybierz przycisk MENU > SYSTEM SETUP

2. Na ekranie SYSTEM SETUP > DISPLAY wybierz pozycję OSD.

Wybierz preferowany język z listy rozwijanej języków. Dostępne są następujące opcje: angielski (domyślnie), francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki,

1. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie lub wybierz przycisk MENU > SYSTEM SETUP

2. Na ekranie SYSTEM SETUP > SYSTEM wybierz pozycję DATE/TIME.

3. Na tym ekranie można określić format wyświetlania aktualnej godziny i daty. Można także skonfigurować synchronizację czasu przez sieć, strefę czasową oraz

		,	
L	٩		
			,

SETTING									
/TIME	07-23-2013 10:25:51 AM	C		_	_	DATE	/TIME	_	
FORMAT	MM/DD/YYYY	-	Y	EAR	MON	DAY	HOUR	MIN	SEC
FORMAT	AM / PM	-	1.8	•		•		•	
			2	2013	07	23	10	25	48
	ΔΤΙΟΝ		1.5	•	-	•	•	-	•
					ОК		C	ANCEL	
SERVER	pool.ntp.org	C							
TIME SYNC	OFF	-							
AT	00:00	-						1	;
ZONE / DST									
ZONE	GMT+00:00 Europe/London	-							
	ON	*							

Nagrywanie

Ustawianie automatycznego nagrywania

1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie i za pomocą przycisków kierunkowych wybierz pozycję RECORD SETUP, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zamiast tego można wybrać MENU > RECORD SETUP na pasku stanu.

RECORDING	
OPERATION MODE >>	•RECORDING CONFIGURATION MODE
CONTINUOUS RECORDING	MODE AUTO CONFIGURATION -
MOTION RECORDING	•AUTOMATIC RECORD CONFIGURATION MODE
ALARM RECORDING	CONTINUOUS RECORD HIGH QUALITY BUT SHORT DURA MOTION RECORD
PANIC RECORDING	ALARM RECORD MOTION/ALARM RECORD
NETWORKSTREAMING	INTENSIVE MOTION RECORD INTENSIVE ALARM RECORD
AUDIO MAPPING	O INTENSIVE MOTION/ALARM RECORD
	PANIC RECORDING OPTIONS
	PANIC RECORDING TIME MANUAL

- 2. Jako wartość ustawienia RECORDING CONFIGURATION MODE wybierz AUTO CONFIGURATION
- 3. Wybierz AUTOMATIC RECORD CONFIGURATION MODE spośród następujacych opcji:
 - CONTINUOUS RECORD ALWAYS HIGH VIDEO QUALITY: sygnał będzie nagrywany zawsze z najwyższą jakością, niezależnie od zdarzenia.

Ze względu na najwyższą jakość nagrywania w tym trybie okres nagrywania jest najkrótszy w porównaniu z pozostałymi trybami.

- MOTION RECORD: nagrywanie będzie się rozpoczynać po wykryciu ruchu.
- ALARM RECORD: nagrywanie będzie się rozpoczynać tylko po wystąpieniu zdarzenia alarmowego.
- MOTION/ALARM RECORD: nagrywanie będzie się rozpoczynać tylko po wykryciu ruchu lub wystąpieniu zdarzenia alarmowego.
- INTENSIVE MOTION RECORD: sygnał będzie zazwyczaj nagrywany z niską jakością. Po wykryciu ruchu jakość zostanie przełączona na wysoką.
- INTENSIVE ALARM RECORD: sygnał będzie zazwyczaj nagrywany z niską jakością. Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego jakość zostanie przełączona na wysoką.
- INTENSIVE MOTION/ALARM RECORD: sygnał będzie zazwyczaj nagrywany z niską jakością. Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego lub wykryciu ruchu jakość zostanie przełączona na wysoką.
- 4. Kliknij przycisk APPLY.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie czasowe

- 1. W menu SEARCH wybierz pozycję TIME SEARCH
- 2. Określ wyszukiwaną datę i godzinę na kalendarzu w lewym rogu ekranu.



- Typ danych nagrania można określić na podstawie koloru na pasku:
 - jasnozielony (nagrywanie przed zdarzeniem) dane są nagrywane przed zdarzeniem po wybraniu ustawienia PRE RECORDING TIME w menu **OPERATION MODE.**
 - zielony (nagrywanie ciągłe) dane są nagrywane w trybie ciągłym
 - czerwony (nagrywanie alarmowe) dane są nagrywane po wystąpieniu zdarzenia alarmowego,
 - niebieski (nagrywanie po wykryciu ruchu) dane są nagrywane po wykryciu ruchu,
 - żółty (nagrywanie kryzysowe) dane są nagrywane w ręcznym trybie kryzysowym.
- 4. Kliknij, aby przejść do wybranej godziny rozpoczęcia na pasku godziny lub wyszukaj nagranie przy użyciu przycisków na dole paska stanu.
- 5. Wybierz element do odtworzenia i kliknij przycisk PLAYBACK.

PRZESTROGA Kliknij, aby przejść do określonej godziny, lub kliknij dwukrotnie tę godzinę na pasku godziny, aby odtworzyć zarejestrowane wtedy dane wideo.

Uwaga Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania zdarzeń i przy użyciu miniatur można znaleźć w instrukcji obsługi.

Ustawienia sieciowe



Ustawianie połączenia sieciowego

- 1. Połącz gniazdo WA tylnym panelu rejes dowolnym dostępny routera oprócz gnia
- 2. Połącz gniazdo WA routera bezpośredn stałego łącza sieci LAN lub z modemem xDSL.
- 3. Sprawdź informacje o adresie sieciowym, jeżeli używasz środowiska sieciowego połaczonego z tym samym routerem.
- 4.

Konfiguracja ustawień sieciowych

- > NETWORK > IP SETUP.
- b. polach.
- C.
 - DVR).

NETWORK	
SETUP	
INS	DHCP
	IP ADD
1AIL	GATEV
	SUBNE
TWORK STATUS	1ST DM
	2ND D
	RTSP S
	WEB S
	MAX T

- d.
- f.

I. Local A.
General S
Connect
2

Local Area Connection Status	?
General Support	
Connection status	
Address Type:	Assigned by DHCP
🕰 IP Address:	192, 168, 0, 24
Subnet Mask:	255, 255, 255, 0
Default Gateway:	192, 168, 0, 1
Details	
Windows did not detect problems with this connection. If you cannot connect, click Repair.	Repair

Przejdź do menu ustawień sieciowych rejestratora DVR i wprowadź adres IP oraz inne ustawienia sieciowe (zobacz Konfiguracja ustawień sieciowych na stronie 3).

a. W menu głównym rejestratora DVR wybierz kolejno pozycje SYSTEM SETUP

Usuń zaznaczenie pola wyboru DHCP i wprowadź informacje w wymaganych

Sprawdź informacje o adresie sieciowym w ustawieniach środowiska sieciowego i wprowadź prawidłowe dane w następujących polach:

IP ADDRESS: (wprowadź adres IP, który ma być używany przez rejestrator

GATEWAY: 192.168.0.1 (wprowadź adres bramy).

SUBNET MASK: 255.255.255.0 (wprowadź maskę podsieci).

1ST, 2ND DNS SERVER: 168.126.63.1 (wprowadź adres serwera DNS).

Р		✓		RENEW
DDRESS				
EWAY	192.168.150.1			
NET MASK		255.255.255.0		
DNS SERVER				8
DNS SERVER				
P SERVICE PORT	5554	AUTO PORT FORW	ARDING	DELETE PORT
SERVICE PORT	8080	AUTO PORT FORW	ARDING	DELETE PORT
TX SPEED		MAX \$		

Uwaga Wprowadź adres IP z zakresu prywatnych adresów IP udostępnianych przez router (na przykład: 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254 itd.).

Na zakończenie skonfiguruj przekierowanie portów usług RTSP i Web. W tym celu kliknij przycisk Auto Port Forwarding.

Domyślna wartość portu usługi Web to 8080.

Kliknij przycisk AUTO PORT FORWARDING w odniesieniu do każdego portu. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

Kliknij przycisk APPLY i zamknij menu. Konfiguracja ustawień sieciowych rejestratora DVR została ukończona.

Uwaga Niektóre modele routerów mogą nie obsługiwać prawidłowo standardu UPnP. Jeżeli po skonfigurowaniu ustawień PORT FORWARDING zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, skonfiguruj ręcznie ustawienia DMZ lub przekierowania portów na routerze, korzystając z jego instrukcji obsługi.

Dalsza konfiguracja połączenia sieciowego- DDNS

1. Po ukończeniu konfiguracji ustawień sieciowych (zobacz Konfiguracja ustawień sieciowych na stronie 3) skonfiguruj ustawienia DDNS, aby umożliwić dostęp do rejestratora DVR z zewnątrz.

W menu głównym rejestratora DVR wybierz kolejno pozycje SYSTEM SETUP > NETWORK > DDNS.

NETWORK				
IP SETUP				
	DDNS	ON	\$	
DDNS >				
	DDNS SERVER	dvrlink.net		
EMAIL	DVR NAME	00115f0dca16	DDNS REGISTRATION	TEST
	DVR ADDRESS	00115f0dca16.dvrlink.net	DDNS CONNECTION 1	
NETWORK STATUS			đ	

2. Zmień nazwę rejestratora DVR. (Domyślną nazwą rejestratora DVR jest jego adres MAC).

Wprowadź nazwę, która może zawierać litery i cyfry.

Kliknij przyciski DDNS REGISTRATION TEST i DDNS CONNECTION TEST w 3. podanej kolejności.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji, sprawdź adres rejestratora DVR i kliknij przycisk APPLY u dołu ekranu.

- Sprawdź adres rejestratora DVR oraz port usługi Web w ustawieniach sieciowych, a 4 następnie sprawdź, czy dowolny komputer połączony z Internetem może uzyskać dostęp do rejestratora DVR.
- 5. Jeżeli w menu DDNS jako nazwę rejestratora DVR wpisano mydvr, przeglądarka Web Viewer będzie dostępna pod adresem http://mydvr.dvrlink.net: 8080.

Uzyskiwanie dostępu do przeglądarki Web Viewer

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP lub URL rejestratora DVR na pasku adresu.

Jeżeli na przykład używasz usługi DDNS rejestratora DVR: http://00115f123456.dvrlink.net:8080

Jeżeli używasz adresu IP rejestratora DVR: http://192.168.0.210: 8080

Więcej informacji na temat ustawień routera i sieciowych można znaleźć w instrukcji obsługi dodanej do urządzenia.

The server 192.168.0.59 at WEB Remote Viewer requires a username and

Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure

OK Cancel

Install

User name

Password

Windows Security

connection).

- Po wyświetleniu okna 2. dialogowego logowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło
- Uwaga Domyślne wartości nazwy użytkownika i hasła:
 - Nazwa użvtkownika: ADMIN
 - Hasło: 1234

Podczas wprowadzania nazwy użytkownika ważna jest wielkość liter.

- Przed włączeniem dodatku kliknij górny pasek ostrzeżenia, aby zainstalować 3. formant ActiveX.
 - on: 'regtrustsite Control' from 'AHOPE Co., LTD.'. What's the risk?
- 4. Po wyświetleniu się okna z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach kliknij przycisk Instaluj.
- Po całkowitym zainstalowaniu formantu ActiveX zostanie wyświetlony ekran 5. podglądu na żywo.
- Uwaga Wiecej informacji o korzystaniu z programu Web Viewer można znaleźć w instrukcji obsługi.

6 Uzyskiwanie dostępu do przeglądarki Mobile Viewer

Pobieranie przeglądarki do systemu iOS i uzyskiwanie do niej dostepu

- 1. Używając urządzenia iPhone lub iPad, przejdź do sklepu App Store.
- 2. Na dolnym pasku menu kliknij ikonę Wyszukaj
- 3. Wpisz HREP2 na pasku wyszukiwania
- Wybierz pozycję HREP2, aby 4 zainstalować tę aplikację.
- 5. Po zakończeniu instalacji wybierz ponownie ikonę HREP2, aby uruchomić tę aplikację.

Pobieranie przeglądarki do systemu Android i uzyskiwanie do niej dostępu

- 1. Używając smartfonu, przejdź do Sklepu Play.
- Na górnym pasku menu kliknij 2. ikonę Wyszukaj.
- Wpisz HREP2 na pasku wyszukiwania 3.
- Wybierz pozycję HREP2, aby 4
- 5. pobierz, aby zainstalować
- Po zakończeniu instalacji 6. przeglądarki zdalnej.

Oświadczenia o zgodności z przepisami

Oświadczenie o zgodności z wymogami komisji FCC

Informacja dla użytkownika: niniejsze urządzenie przeszło pomyślnie testy zgodności z wymogami dla urządzeń cyfrowych klasy A, w rozumieniu art. 15 przepisów FCC. Przepisy te zostały opracowane w celu zapewnienia, w granicach rozsądku, ochrony przed zakłóceniami, które mogą pojawić się podczas używania urządzenia w środowisku ogólnodostępnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię w

HREP2 HREP DVF









123 💩 🖳 🗀 . 🐾 Q

/	Praw
$\overline{\mathbf{A}}$	krajóv
\sim	Gdy p
	zutyliz
	przep

www.honeywell.com/security/nl +31 (0) 299 410 200 (alleen voor Noord-Europa) https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html Dokument 800-16655 – wersja A – 01/2014

© 2014 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno powielać żadnej cześci niniejszej publikacji bez pisemnej zgody firmy Honeywell. Podane tu informacje są uważane za dokładne i zgodne z prawdą. Firma Honeywell nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wykorzystania tych informacji. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W celu uwzględnienia tych zmian mogą być publikowane poprawki lub nowe wydania niniejszej publikacji.

ON SPORTS wertyuio asd fghjkl 🕇 z x c v b n m 👁

- zainstalować tę aplikację.
- Kliknij przycisk Zaakceptuj i przeglądarkę.
- można uruchomić aplikację

QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM 🛛 SZXCVBNM 🛛 123 @

naprawić na własny koszt.

Uwaga Zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez instytucje odpowiedzialne za zgodność z normami mogą skutkować zakazem używania urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z normą kanadyjską

To urządzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ameryka Północna

C22.2 No. 60950-1.

Europa

Wytwórca oświadcza, że urządzenie dostarczone z niniejszą instrukcją spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC (2004/108/UE), dyrektywy niskonapięciowej LVD (2006/95/WE) oraz dyrektywy RoHS (2011/65/UE), a także spełnia wymagania wyznaczone przez normę PN-EN 55022 dotyczącą emisji, PN-EN 50130-4 dotyczącą odporności, PN-EN 60950 dotyczącą bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej oraz PN-EN 50581 dotyczącą oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

PRZESTROGA W celu spełnienia wymagań normy PN EN 50130-4 do zasilania należy stosować zasilacz UPS.

OSTRZEŻENIE To urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich działań.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa WEEE)

123 SYM 🗢 🖳 🛏 . 🎇 Q



postaci fal radiowych. Jeśli jest zainstalowane niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodować zakłócenia fal radiowych. Użytkowanie urządzenia na terenie mieszkalnym może powodować występowanie zakłóceń, których skutki użytkownik bedzie musiał

Oświadczenie wytwórcy dotyczące zgodności

Sprzęt dostarczany z niniejszą instrukcją spełnia wymagania norm UL 60950-1 i CSA

vidłowa utylizacja produktu (dotyczy Unii Europejskiej i innych w europejskich z wprowadzonym systemem segregacji śmieci).

produkt przestanie działać, powinien zostać prawidłowo izowany zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi pisami prawa, regulacjami i procedurami.

Honeywell