



LEGGIMI!

L'installatore e gli operatori di PassPoint *Plus* devono conoscere assolutamente le informazioni seguenti:

1. PassPoint *Plus* 2.0 deve essere installato e utilizzato su un computer con le caratteristiche minime seguenti:
 - Pentium-II® 200 MHz
 - 32 megabytes di RAM
 - 80MB di spazio libero su disco fisso
 - Windows® 95, Windows® 98, o Windows® NT 4.0 (service Pack 3)
 - Scheda video SVGA, risoluzione 800 x 600, 256 colori
 - Mouse
 - Stampante configurata per i rapporti
2. Installando PassPoint *Plus* su un computer con applicazioni in rete (come WordPerfect™) che usano Borland Database Engine (BDE), possono verificarsi dei problemi se il computer non ha priorità nella directory BDE di rete.
3. Si consiglia di archiviare regolarmente gli eventi per non rallentare le operazioni.
4. Chiudere sempre PassPoint *Plus* prima di spegnere il computer. Spegnerlo in modo sbagliato, possono verificarsi problemi di chiusura del PC e si rischia di rovinare il database PassPoint *Plus*.



5007 South Howell Avenue
Milwaukee, WI 53207
www.nciaccess.com

Copyright © 2000 PITTWAY CORPORATION