

Alcuni indirizzi devono essere programmati per ogni settore o partizione (vedi parti retinate); per programmare questi indirizzi, vedasi la sezione relativa a "SPECIFICA PARTIZIONE". I valori standard di Default (*97) sono indicati tra la parentesi []; in tutti gli altri casi = 0.

Gli indirizzi previsti nei riquadri sotto indicati debbono essere programmati attraverso il Menù rapido e facilitato (Vedi Manuale # 93).

Per programmare i dati relativi al programmatore (Fasce orarie) Vedi manuale # 80.

PRIMA SERIE DI INDIRIZZI

*00 CODICE INSTALLATORE [4140]
(Digitare 4 cifre 0-9)

RISPOSTE TIPO PER ZONE 1-27
Digitare 00-10. (Vedi risposte tipo). Vedi 1*01-1*09 per programmare tipi di risposta per zone 28-87.

*02	*03	*04	*05
1 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>	17 <input type="text"/>	25 <input type="text"/>
2 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>	18 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>
3 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>	19 <input type="text"/>	27 <input type="text"/>
4 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	0 0
5 <input type="text"/>	13 <input type="text"/>	21 <input type="text"/>	97 <input type="text"/> Corto circuito linea multiplexer
6 <input type="text"/>	14 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	95 <input type="text"/> (1+*)
7 <input type="text"/>	15 <input type="text"/>	23 <input type="text"/>	96 <input type="text"/> (3+*)
8 <input type="text"/>	16 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	99 <input type="text"/> (*+*)

Risposte tipo: 00 = Zona non utilizzata (Disabilitata); 01 = Entrata/Uscita principale (1); 02 = Entrata/Uscita secondaria (2); 03 = Perimetrale; 04 = Interna a seguire; 05 = Giorno/Notte; 06 = 24 ore silenzioso; 07 = 24 ore udibile; 08 = 24 ore ausiliario; 09 = Incendio; 10 = Interna ritardata. (20 = ; 21 = ; 22 = ; 23 =)

- *09 TEMPO DI ENTRATA 1 (Principale)
- *10 TEMPO DI USCITA 1 (Principale)
- *11 TEMPO DI ENTRATA 2 (Secondaria)
- *12 TEMPO DI USCITA 2 (Secondaria)
- *13 DURATA SUONO SIRENA (Allarme)
- *14 TEMPO DI REAZIONE ZONA 9 [0]
1 = Veloce (10-15 ms.) 0 = Standard (250-500 ms)
- *15 ABILITAZIONE CHIAVE EST. (Comando Impulsivo) [0]
Inserire n° settore (1-8) dove usata. 0 = Disabilitata
- *16 CONFERMA INSERIMENTO (Avviso)
- *17 AVVISO LOCALE MANC. RETE (Consolle) 0 = NO; 1 = SI
- *18 ALLARME EST. MANC. RETE (Sirena) 0 = NO; 1 = SI
- *19 RIPRISTINO RETE (Ritardo Random)
1 = Inoltro casuale, fra 10-40 minuti; 0 = Invio immediato
- *21 TEMPORIZZAZIONE SIRENA "INCENDIO"
1 = Suono sino al disinserimento 0 = Ripristino dopo suono sirena
- *22 ABILITAZIONE ALLARMI DA CONSOLLE [95] [96] [99]
- *23 ABILITAZIONE ALLARMI MULTIPLI
- *24 MANOMISSIONE TRASPONDER 4190
0 = Segnala apertura; 1 = Disabilitato [0]
- *25 ABILITAZIONE USCITA LOGICA 24h Ausiliario (Tipo 8)
1 = Abilitato; 0 = Disabilitata
- *26 TEST INTELLIGENTE
1 = SI (Non inoltra segnalazione di prova se altri dati sono stati trasmessi di recente). 0 = Non abilitato. [0]
- *27 TEST PERIODICO DI PROVA [024]
Inserire intervallo in ore (001-199). 00 = Non inoltra
- *28 STATO CENTRALE AL RITORNO RETE
1 = Ritorno allo stato precedente. 0 = Si disinserisce [1]

- *29 INSERIMENTO SEMPLIFICATO
- *30 TIPO DI SELEZIONE TELEFONICA
0 = Ad impulsi 1 = A toni (DTMF Multifrequenza)
- *31 N° INTERNO PABX
Digitare 00-09; B-F (11-15) in ogni casella
- *32 PRIMO N° CODICE CLIENTE
- *33 N° TELEF. PRINCIPALE (Digitare cifre 0-9 in ogni casella)
- *34 N° TELEF. SECONDARIO (Digitare cifre 0-9 in ogni casella)
- *35 N° TELEF. CENTRO TELEASSISTENZA (Digitare cifre 0-9 in ogni casella)
- *36 CODICE IDENTIFICATIVO COMPUTER (DEL CENTRO)
(Digitare 00-09; A-F (10-15) in ogni casella)
- *37 ABILITAZ. COMANDI REMOTI (Vedi 1*53) 1 = Abilitato 0 = Disabilitato

<input type="checkbox"/>							
Arresto	Blocco	Non	Escl.	Disins.	Inserz.	Interrog.	Trasferim.
selezioni	sist.	usato	zone	Centr.	centrale	dati	dati
- *38 ZONA PRIVILEGIATA (Non escludibile)
- *39 TRASM. MESS. DISINS/INSER. (Cod. installatore)
- *40 TRASM. DIS/INS. CON CHIAVE EST. (1 = Abilitato 0 = Disabilitato)
- *41 TIPO LINEE CONVENZIONALI (Zone 2-8)
1 = Senza resistenza fine linea 0 = Con resistenza F.L.
- *42 ATTESA TONO LIBERO PER INVIO
0 = 5 sec. 1 = 11 sec. 2 = 30 sec.
- *43 RICONOSCIMENTO TONO DI CENTRALE
1 = Attende riconoscimento; 0 = Invia dopo tempo di attesa (*42)
- *44 CONTEGGIO N° SQUILLI TELEFONICI
Inserire 01-14 o 15 se fax-segreteria; 00 = Disabilitato
- *45 TIPO PROTOCOLLO TRASM. N° Primario
0 = Bassa veloc.; 1 = Riconosc. punto; 2 = Alta veloc. 3 = Ademco Express
- *46 FORMATO BASSA VELOCITÀ (PRIMARIO) (obbligato) [0]
0 = Ademco bassa velocità; 1 = SESCOA/Radionics
- *47 TIPO PROTOCOLLO TRASMISSIONE N° SECONDARIO
0 = Bassa veloc.; 1 = Riconosc. punto; 2 = Alta veloc. 3 = Ademco Express
- *48 FORMATO BASSA VELOCITÀ (PRIMARIO) [0]
0 = Ademco bassa velocità; 1 = SESCOA/Radionics
- *49 VERIFICA MESSAGGIO TRASMESSO
1 = Inoltro con digit di controllo; 0 = Inoltro con 2 messaggi uguali) Prim. Sec.
- *50 SELEZIONE SESCOA/RADIONICS [0]
1 = SESCOA; 0 = Radionics
- *51 ABILITAZ. TRASM. ENTRAMBI N° TELEF. (Prim. e Sec.)
1 = SI; 0 = NO. Se usata opzione 1 (1*34) gli allarmi vanno ai numeri Primario e Secondario. Tutti gli altri segnali solo al secondario; Se usata opzione 2 i segnali INS/DIS/TEST ad entrambi, tutti gli altri segnali al primario.
- *52 FORMATO STANDARD/ESPANSO PER N° PRIMARIO (obbligato 0)
Allarme Ripr. Escl. Guasto Ins./Dis. B. liv. batterie
- *53 FORMATO STANDARD/ESPANSO PER N° SECONDARIO (obbligato 0)
Allarme Ripr. Escl. Guasto Ins./Dis. B. liv. batterie

Codici di allarme (e carattere identificativo) di supervisione e di ripristino per ZONE 1-32

[00]

*54 Cod.	(*55)	*56 Cod.	(*57)	*58
1	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Allarmi
2	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guasto
3	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Guasto
4	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esclusione Zona
5	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Esclusioni
6	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	

*59 Cod.	(*60)	*61 Cod.	(*62)	*63
17	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Allarmi
18	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guasto
19	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Guasto
20	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esclusione Zona
21	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Esclusioni
22	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	
23	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	
24	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	

Codici di allarme (e carattere identificativo) di supervisione e di ripristino per ZONE 33-64

[00]

*64 Cod.	(*65)	*66 Cod.	(*67)	*68
33	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Allarmi
34	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guasto
35	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Guasto
36	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esclusione Zona
37	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Esclusioni
38	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	
39	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	
40	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	

*69 Cod.	(*70)	*71 Cod.	(*72)	*73
49	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Allarmi
50	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guasto
51	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Guasto
52	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esclusione Zona
53	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ripristino Esclusioni
54	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	
55	<input type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	
56	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	

Codici Allarme (e carattere identificativo) ZONE 81-87 supervisione - comandi da consolle - ripristini

[00]

*74 Cod.	(*75)	*76 Cod.	*77
81	<input type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>
82	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>
83	<input type="checkbox"/>	91	<input type="checkbox"/>
84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aggressione
85	<input type="checkbox"/>	97	<input type="checkbox"/> Corto Circuito linea multiplexer
86	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/> (1 + *) Comandi
87	<input type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/> (3 + #) da
88	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/> (* + #) Consolle

*78
<input type="checkbox"/> Ripristino Allarmi
<input type="checkbox"/> Guasto
<input type="checkbox"/> Ripristino Guasto
<input type="checkbox"/> Esclusione Zona
<input type="checkbox"/> Ripristino Esclusioni

NOTA:

97 = Corto circuito multiplexer;
88 e 90 = Ricevitore radio non riceve segnali dai trasmettitori;
89 e 91 = Il ricevitore radio non risponde, controlla re collegamenti.

Codici di ripristino

1 = Abilitato
0 = Disabilitato

***79 ZONA DI TIPO 1-8**

<input type="checkbox"/>							
1	2	3	4	5	6	7	8

***80 TIPO 9-10**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	10

Codici di stato impianto

	*81	*82
	1° Carattere	2° Carattere (Digit)
Inserito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disinserito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basso livello batteria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ripristino basso liv. batt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mancanza rete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ripristino rete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prova (Test)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tattazione in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uscita Programmazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: 2° Digit, solo per protocollo 4+2 o Espanso. (Vedi *52 e *53)

*83 ORARIO 1ª CHIAMATA PERIODICA
DI PROVA (Giorno 00 - ore 12 - min. 00)
Giorno (01-07) - Ore (00-23) - Min. (00-59) (Giorno 01 = Lunedì)

*84 CONTEGGIO CHIAMATE ALLARME

*85 ABILITAZIONE TRASM. MESSAGGIO EMERGENZA - AGGRESSIONE
95 96 99 Aggr.

*86 ZONE ASSEGNATE AL TRASPONDER 4208 [0]
1 = Se installato un solo 4208-8 nelle zone (10-17).
(Il sistema non può essere ampliato con altri punti multiplexer).
0 = Il modulo può essere configurato in tutti gli altri casi

*87 AVVISO TEMPO INGRESSO (Consolle)

*88 RITARDO INVIO ALLARME FURTO

*89 MODALITÀ INOLTRO RIPRISTINO [0]
0 = Istantaneo; 1 = Dopo suono sirena; 2 = Al disinserimento

*90 SECONDO N. COD. CLIENTE #

RISPOSTE TIPO PER ZONE 28-64 e 65-87

Vedi tabella Digitare (00-10)

28	1*01	33	1*02	41	1*03	49	1*04	57	1*05
29		34		42		50		58	
30		35		43		51		59	
31		36		44		52		60	
32		37		45		53		61	
		38		46		54		62	
		39		47		55		63	
		40		48		56		64	

65	1*06	73	1*07	81	1*08	88	1*09
66		74		82		89	
67		75		83		90	
68		76		84		91	
69		77		85			
70		78		86			
71		79		87			
72		80					

Risposte tipo: 00 = Zona non utilizzata (Disabilitata); 01 = Entrata/Uscita principale (1); 02 = Entrata/Uscita secondaria (2); 03 = Perimetrale; 04 = Interna a seguire; 05 = Giorno/Notte; 06 = 24 ore silenzioso; 07 = 24 ore udibile; 08 = 24 ore ausiliario; 09 = Incendio; 10 = Interna ritardata

NOTA: L'uso di 1 o 2 ricevitori radio richiede l'abilitazione dei valori (88-91) per controllare i segnali di supervisione (Si consiglia di Tipo 05).
Digitare 00 se non si vogliono segnalazioni.
88 e 90 il ricevitore non riceve segnali dai trasmettitori radio.
89-91 il ricevitore non risponde al colloquio con la centrale.
Controllare connessioni.

Zone Radio (RF) Vedi nota

Zona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zona	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Zona	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Zona	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Zona	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Zona	81	82	83	84	85	86	87									

Per programmare le zone che utilizzano il sistema senza Fili (via Radio). Accedere attraverso il menù #93 (vedi 1*26 - 1*27 per abilitazione della parte radio) e vedi 2*00 per numero dei settori utilizzati). Contrassegnare nella casella della zona interessata con una x la zona radio.

NOTA: I dati introdotti non sono di programmazione ma sono solo informativi sulla configurazione dell'impianto.

Zone Multiplexer - Ingresso di destra (Vedi nota)

Zona	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zona	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Zona	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Zona	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Zona	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87		

Per programmare le zone che prevedono la installazione dei rivelatori o transponder con ingressi supplementari di destra (Infra-rossi AD 4278 - Interfaccia a 2 ingressi AD 4190), accedere attraverso il Menù #93. Contrassegnare nella casella di zona con una x l'ingresso di destra se utilizzato.

NOTA: I dati introdotti non sono di programmazione ma sono solo informativi sulla configurazione dell'impianto.

Varie - Opzioni radio

1*26	SELEZIONE PRIMO RICEVITORE RADIO (RF)	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = SI 0 = NO		
1*27	SELEZIONE SECONDO RICEVITORE RADIO (RF)	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = SI 0 = NO		
1*28	AVVISO LOC. BASSO LIV. PILE TRASMETTITORI RADIO	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = Immediato 0 = Al disinserimento		
1*29	INOLTRO SEGNALE BASSO LIV. PILE TRASMETTITORI RADIO	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = Immediato 0 = Disabilitato		
1*30	TEMPO DI SUPERVISIONE RICEV. RADIO	<input type="text"/>	[06]
	Digitare 02-15 (2 ore) 00 = Disabilitata (06x2 = 12 Ore)		
1*31	TEMPO DI SUPERVISIONE TRASMETTITORI (RF)	<input type="text"/>	[0]
	Digitare 02-15 (2 ore) 00 = Disabilitata		
1*32	TIPOLOGIA DEI RICEVITORI RADIO	<input type="checkbox"/>	[0]
	0 = 4280 1 = 4281 2 = 5881		
1*33	ABILIT. SELEZ. IMPULSIVA DOPO SELEZ. TONI (DTMF)	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = Abilitato; 0 = Disabilitato		
1*34	TIPI DI SEGNALI DA INVIARE N° TEL. (Prim. Sec.)	<input type="checkbox"/>	[0]
	1 = Allarmi e ripristini al N° primario, il resto al secondario 2 = Inserito/Disinserito/Prova al N° Secondario, il resto al primario 0 = Non inoltra		

Codice di allarme (e carattere identificativo) zone 65-80 di supervisione e di ripristino

1*35 Cod.	(1*36)	1*37 Cod.	(1*38)	1*39	
65		73			Ripristino Allarmi
66		74			Guasto
67		75			Ripristino Guasto
68		76			Esclusione Zona
69		77			Ripristino Esclusioni
70		78			
71		79			
72		80			

Codici di trasmissione memoria eventi

	1*40 1° Carattere	1*41 2° Carattere (Digit)
INSERIMENTO PARZIALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
REGOLAZIONE DATA ORA O RIPRISTINO MEMORIA EVENTI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MEMORIA EVENTI AL 50% O 90%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MEMORIA EVENTI SATURA	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Settore) Partizione #..... Indirizzi di programmazione

- 1*43 ILLUMINAZ. PERMANENTE DISPLAY CONSOLLE
- 1*44 USO LIMITATO TASTIERA RADIO 1 = Abilitato 0 = Disabilitato
- 1*45 AVVISO ACUSTICO (Consolle) IN USCITA
- 1*46 ABILITAZIONE USCITA LOGICA (Inserito/Disinserito) 0 = Disabilitato; 1 = Ins/Dis; 2 = Cicalino consolle
- 1*47 AVVISO SIRENE ESTERNE PER CHIME
- 1*48 ASSEGNAZIONE TASTIERA RADIO AL SETTORE 0 = Disabilitato; Inserire N° Settore (1-8) dove usata
- 1*49 AVVISO DI GUASTO PER SUPERVISIONE RADIO (RF) 0 = Abilitato; 1 = Disabilitato;
- 1*52 MODALITÀ INVIO TACITAZIONE (Allarmi in corso)
- 1*53 MODALITÀ DI CHIAMATA (Procedura richiamata) 1 = Collegamento attivo con la prima chiamata dal Centro 0 = La centrale richiama automaticamente il Centro.

- 1*57 ABILITAZIONE INS. TOTALE (Serie 5800 Radio)
Inserire 1 per Inserire/Disinserire il sistema premendo il tasto INS/TOTALE. Inserire 0 se non si usa inserimento totale da tastiera radio.
- 1*58 ABILITAZIONE ESCLUSIONE FORZATA (5800 Radio)
Se una zona guasta deve essere esclusa premere il tasto, la consolle emette un tono di avviso. Ripremere il tasto Esclusioni per 4 sec; la zona verrà esclusa in modo forzato.

Opzioni di memoria - data - ora - stampa

(Aggiornamento orologio in tempo reale: Codice +##63)

- 1*56 FREQUENZA RETE 0 = 50Hz 1 = 60Hz 0 obbligato
- 1*70 TIPOLOGIA EVENTI DA MEMORIZZARE
All. Guasto Escl. Ins/Dis. Sist.
1 = Memorizzazione Abilitata; 0 = Disabilitata
- 1*71 TIPO DI FORMATO ORARIO 1 = 24 ore; 0 = 12 ore
- 1*72 MODALITÀ DI STAMPA
1 = Stampante collegata in tempo reale; 0 = Stampa solo su richiesta
- 1*73 SELEZIONE VELOCITÀ DI STAMPA
1 = 300 Baud; 0 = 1200 B (Consigliata)
- 1*74 TEMPO DI COMANDO (Minuti) RELÉ
Inserire minuti 0-127 desiderati (multipli di 2 minuti); con Menù #80 per programmare uscite relé n° (04-09) e con Menù #93 per uscita relé (56)
- 1*75 TEMPO DI COMANDO (Secondi) RELÉ
Inserire secondi 0-127 desiderati con Menù #80 per programmare uscite relé n° (05-10) e con Menù #93 per uscita relé (57)
- 1*76 FUNZIONE CONTROLLO ACCESSI (Partizione)

TERZA SERIE DI INDIRIZZI DA PROGRAMMARE (DIGITARE *94)

Indirizzi relativi alle partizioni (Settori)

Fare riferimento al foglio di "SPECIFICA PARTIZIONE". Programmare gli indirizzi relativi ai distinti settori se previsti nell'impianto.

- 2*00 NUMERO PARTIZIONI UTILIZZATE (Digitare i settori (1-8))
- 2*01 MESE INIZIO/FINE - (ORARIO SOLARE)
Digitare Mese inizio/fine (00-12) Inizio Fine
(Es.: 04 = Aprile; 10 = Ottobre) 00,00 = Non abilitato
- 2*02 WEEKEND (Settimana) INIZIO/FINE (Orario solare) #
Digitare 1-7. 1 = Primo; 2 = Secondo; 3 = Terzo In. Fi.
4 = Quarto; 5 = Ultimo; 6 = 1° dopo ultimo;
7 = 3° dall'ultima. (1 = Prima domenica 5 = Ultima domenica)
- 2*03 GIORNO DEL WEEKEND PER CAMBIO (da legale a solare)
0 = Domenica; 1 = Sabato
- 2*04 ORARIO DI CAMBIO (da legale a solare)
0 = Mezzanotte; 1 = 1 AM; 2 = 2 AM; 3 = 3 AM.
- 2*05 RITARDO ALL'INSERIMENTO
Digitare i valori 1-14 (N° cifre x 4 min.) tra la fine della fascia di inserimento e l'inizio del tempo previsto per l'autoinserimento.
00 = Istantaneo; 15 = Disabilitato.
- 2*06 PREAVVISO ALL'AUTOINSERIMENTO
- 2*07 RITARDO ALL'AUTOINSERIMENTO
- 2*08 ABILITAZ. ALL'AUTOINSERIMENTO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA ZONE APERTE O IN ALLARME
- 2*09 ABILITAZ. INVIO MESS. DISINS/INSERITO (Eccezione)
- 2*10 LIMITAZ. AL DISINS. ENTRO LA FASCIA ORARIA
- 2*11 TOLLERANZA AL DISINSERIMENTO FUORI FASCIA ORARIA IN CASO DI ALLARME. Si usa solo se inserito 1 in indirizzo 2*10. (Per ogni settore). Se abilitato (1) il sistema può essere disinserito se fuori fascia oraria in caso di allarme. Se 0 il disinserimento può avvenire soltanto durante la fascia prevista per il disinserimento.
Se 0 in indirizzo 2*10 in specifico settore, questo indirizzo non ha effetto in quel settore (partizione).

Inoltre eventi previsti in orari programmati

2*13 1° Carattere	2*14 2° Carattere (Digit)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione apertura anticipata (disinserimento)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione chiusura anticipata (Inserimento)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione apertura posticipata (Disinserimento)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione chiusura posticipata (Inserimento)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione non apertura (Inserimento ritardato)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione non chiusura (disinserimento ritardato)
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione guasto autoinserimento
<input type="text"/>	<input type="text"/> Abilitazione all'accesso per cambio programma fascia

2*17 N° CODICI UTILIZZATORI PER PARTIZIONE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Digitare 01-99.
Il totale deve essere inferiore o uguale a 128.
(Default = 99 nella partizione 1;
01 in tutte le altre partizioni (o settori))

2*18 CONSENSO DI ACCESSO AL SETTORE
1 = Abilitata; 0 = Disabilitata

2*19 DESCRIZIONE E RICONOSCIMENTO (N°) DELLA PARTIZIONE
0 = Disabilitato; 1 = Abilitato

2*20 ABILITAZ. USCITA LOGICA PER QUESTA PARTIZIONE (J7)
0 = Disabilitato; 1 = Abilitato

2*21 ABILITAZIONE ALLA SUPERVISIONE IMPULSI USCITE LOGICHE
0 = Disabilitato; 1 = Abilita lista uscite

SOMMARIO DEI COMANDI DI PROGRAMMAZIONE

- Per entrare in programmazione: digitare Codice Installatore +8+0+0
- Per settare i valori di Default: Premere *97
- Per settare i valori di Default del selezionatore digitale: Premere *94+ uno dei seguenti indirizzi: * 80 = Bassa velocità; *81 = Ademco Express; *82 Ademco Alta velocità; *83 = Ademco riconoscimento del punto.
- Per accedere ad una nuova serie di indirizzi: premere *94
- Per ritornare alla serie di indirizzi precedenti: premere *99
- Per cancellare dati errati (N° telefonico - N° codice cliente): premere (*+N° indirizzo+*).

- Per accedere alla: Programmazione delle zone; all'abbinamento delle consolle ai settori; alla programmazione delle descrizioni; alla creazione di messaggi o parole personalizzate: premere (#93) + menù interessato (vedi manuale).
- Per accedere alla programmazione delle opzioni o fasce orarie: premere codice installatore +(#80) (Vedi manuale)
- Per accedere alle selezioni specifiche di ogni settore o partizione: premere *91.
- Per uscire dal programma: premere *99 o *98. Ricordare che con *99 accesso sempre consentito all'installatore; con *98 Accesso vietato. (Vedi specifica procedura su manuale).

SPECIFICA PARTIZIONE
(Duplicare questa parte per ogni settore previsto nell'impianto)

Per programmare questi indirizzi:

- 1 - Premere *91 per selezionare una partizione o settore
- 2 - Digitare l'indirizzo interessato nella partizione specifica (Es. *09) ed inserire i dati desiderati
- 3 - Ripetere le procedure 1 e 2 per ogni partizione o settore previsto.
- 4 - Per ritornare al programma globale premere *99

PARTIZIONE #..... (Indirizzi da programmare)

Prima serie di Indirizzi

- *09 TEMPO DI ENTRATA PRINC. (1) (00-15) (tx 15 sec.) [02]
- *10 TEMPO DI USCITA PRINC. (1) (00-15) (tx 15 sec.) [03]
- *11 TEMPO DI ENTRATA SEC. (2) (00-15) (tx 15 sec.) [06]
- *12 TEMPO DI USCITA SEC. (2) (00-15) (tx 15 sec.) [08]
- *13 DURATA SUONO SIRENA (01-15) tx 2 min. (04=8min.) [04]
- *16 CONFERMA INSERIMENTO 1 = Abilitato; 0 = Disabilitato [0]
- *22 ABILITAZIONE EMERGENZA (da Consolle) [0]
1 = Abilitato; 0 = Disabilitato 95 96 99
- *23 ALLARMI MULTIPLI 1 = SI; 0 = NO [0]
- *29 INSERIM. SEMPLIFICATO 1 = SI; 0 = NO [1]
- *32 PRIMO N° COD. CLIENTE [15-15-15-15]
Digitare 00-09; B-F (11-15) in ogni casella
- *38 ZONA PRIVILEGIATA (Non escludibile) [0]
Digitare N° Zona (01-31). Se 00 tutte le zone possono essere escluse
- *39 TRASM. MESSAGGIO INSERITO/DISINSERITO [0]
PER CODICE INSTALLATORE 1 = Abilitato; 0 = Disabilitato
- *84 CONTEGGIO CHIAMATE DI ALLARME [0]
(01-15 Allarme); 00 = Disabilitato
- *85 ABILITAZ. TRASM. MESSAGGIO EMERG. [0]
E AGGRESSIONE 1 = Abilitato; 0 = Disabilitato 95 96 99 Aggress.
- *87 AVVISO ACUSTICO ENTRATA 1 = Continuo; 0 = 3 beep [1]
- *88 RITARDO INVIO ALLARME "FURTO" [0]
1 = 16 sec.; 0 = Immediato
- *90 SECONDO N° COD. CLIENTE [15-15-15-15]
Digitare 00-09; B-F (11-15)

Seconda serie di Indirizzi

- 1*43 ILLUMINAZ. PERM. DISPLAY CONSOLLE 1 = Abilitato; 0 = Disab. [0]
- 1*45 AVVISO ACUSTICO USCITA (Consolle) 1 = Abilitato; 0 = Disab. [0]
- 1*47 AVVISO SIRENE EST. PER CHIME 1 = Abilitato; 0 = Disab. [0]
- 1*52 MODALITÀ INVIO TACITAZIONE (Allarmi in corso) [0]
1 = Invio senza vincoli; 0 = Inoltro dopo suono sirene
- 1*76 FUNZIONE CONTROLLO ACCESSI (Partizione) [0]
Il relè commuta per 2 sec. se si preme il codice # 0.
Digitare (00-16) per stabilire quale relè azionare. 00 = Nessuno.

Terza serie di Indirizzi

- 2*05 RITARDO ALL'INSERIMENTO
Digitare i valori (1-14) (N°x4 min.) tra la fine della fascia di inserimento e l'inizio del tempo previsto per l'autoinserimento.
00 = Istantaneo; 15 = Disabilitato.
- 2*06 PREAVVISO ALL'AUTOINSERIMENTO
- 2*07 RITARDO ALL'AUTOINSERIMENTO
- 2*08 ABILITAZ. ALL'AUTOINSERIMENTO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA ZONE APERTE O IN ALLARME
- 2*09 ABILITAZ. INVIO MESS. DISINS/INSERITO (Eccezione)
- 2*10 LIMITAZ. AL DISINS. ENTRO LA FASCIA ORARIA
- 2*18 CONSENSO DI ACCESSO AL SETTORE [0]
1 = Abilitato; 0 = Negato)
- 2*20 ABILITAZ. USCITA LOGICA PER QUESTA PARTIZIONE (J7)
0 = Disabilitato; 1 = Abilitato