

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione

Numero di zone senza fili in questa installazione
 Numero di zone cablate in questa installazione
 Codice ricevitore residente

Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
166	000	000
167	000	017 016
168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	RIV NEG. 003	001	081	083 212
2	Esterna Ritardo 2	RIV ING NEG 002	002	082	083 212
3	Esterna Istantanea	RIV CENTRALE NEG	003	080	080 212
4	Esterna Istantanea	RIV SALA 2 NEG	004	080	084 211
5	Esterna Istantanea	RIV SALA 3 NEG	005	080	083 211
6	Esterna Istantanea	RIV MAG	006	080	084 211
7	Interna Condizionata	RIV UFFICIO	007	026	083 211
8	Interna Condizionata	CONT VETR. 001	008	026	083 080
9	Esclusa	DISPONIBILE	009	015	084 015
10	Esclusa	INCENDIO NEGOZIO	010	015	084 086
11	Esclusa	INCENDIO MAG	011	015	083 086
12	Esclusa	CONT. VETR. 002	012	015	015 080
13	Esclusa	RIV SALA 1 NEG	013	015	211
14	Esclusa	RIV ING. NEG 001	014	015	212
15	Esclusa	CONT PORT MAG	015	015	080
16	Esclusa	RIV MAG UFF	016	015	211

➔ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulle tastiere LCD e HWB-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili.

17	Esclusa		017	015	
18	Esclusa		018	015	
19	Esclusa		019	015	
20	Esclusa		020	015	
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

➔ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

➔ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

➔ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.