

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	000
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	SENS INGRESSO	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	SENS MAG 2 PS.	002	082	211
3	Esterna Istantanea	" " 2 "	003	080	211
4	Esterna Istantanea	" " 3 "	004	080	211
5	Esterna Istantanea	" " 4 "	005	080	211
6	Esterna Istantanea	" NEGOZIO 1PT	006	080	211
7	Interna Condizionata	" " 2PT	007	026	211
8	Interna Condizionata	" " 3 "	008	026	211
9	Esclusa	" " 1PT	009	015	211
10	Esclusa	" " 2PT	010	015	211
11	Esclusa	" " 3PT	011	015	211
12	Esclusa	" MAG 1° PIANO	012	015	211
13	Esclusa	" " 2° PIANO	013	015	211
14	Esclusa	" " 3° "	014	015	211
15	Esclusa	RIV. FUMO SCHINT	015	015	086
16	Esclusa	74 M SIR EST	016	015	080

NOTA: Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA: La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.**

17	Esclusa	RIV FUMO NEGOZ PT.	017	015	086
18	Esclusa	" " MAG 2° P.	018	015	086
19	Esclusa	" " " 2° "	019	015	086
20	Esclusa	" " VPE + CALDAIA	020	015	086
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

NOTA: Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

NOTA: Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablate, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

NOTA: Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

ZONA	17 =	IR CORR. CENTRALE	SEMINTERRATO	211
"	18 =	"	PORTA EST MAG "	"
"	19 =	"	SCALE NEG. 1° P	"
"	20 =	"	MAG 2° P	"
"	21 =	"	MAG 2° P	"
"	22 =	"	SCALE UTF 3 P	"
"	23 =	"	CALDAIA 4 P	"

15 =	056	126	087	125
17	148	098	039	
18 =	"	109	100	125
19 =	"	113	126	
20 =	"	"	125	
21 =	"	125	158	059
22 =	"	113	119	
23 =	"	"	094	