

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE CONSIGLIATA

Si consiglia la seguente procedura passo-passo per la programmazione della centrale VISTA-120.

1. **Assegnare le tastiere (e gli altri dispositivi periferici) agli indirizzi appropriati.**
2. **Ricaricare i default di fabbrica premendo *97**
Questo abilita automaticamente gli indirizzi delle tastiere, 00-03; assicurarsi che almeno una tastiera sia codificata con uno di questi numeri di identificazione.
3. **Programmare gli indirizzi relativi ai parametri di sistema**
Utilizzando come guida la scheda d'impianto, entrare in programmazione e configurare tutti gli indirizzi relativi ai parametri di sistema. Queste opzioni riguardano l'intero sistema, indipendentemente dai settori. Esse includono opzioni di controllo, opzioni della teleassistenza e del combinatore, opzioni RF, opzioni della memoria eventi, ecc.
Tenere presente che, prima di procedere oltre, devono essere programmati l'indirizzo 2*00 (numero dei settori) e l'indirizzo 1*32 (tipo di espansione RF).
4. **Programmare gli indirizzi specifici dei settori**
Gli indirizzi specifici dei settori possono avere valori diversi per ciascun settore. Una volta che sono stati programmati gli indirizzi di sistema, programmare tutti gli indirizzi specifici dei settori digitando prima *91 per selezionare un settore (mentre ci si trova ancora in modalità di programmazione). Quindi digitare il primo indirizzo specifico del settore *09. Una volta terminata l'introduzione dei dati per questo indirizzo, verrà automaticamente visualizzato il successivo indirizzo specifico del settore. Per programmare gli indirizzi del settore successivo, digitare *91, digitare il numero del settore desiderato, quindi digitare l'indirizzo *09.
5. **Uso del Menu #93 per la programmazione facilitata dei dispositivi**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI del Manuale di Installazione e Programmazione per assegnare i numeri di ID delle tastiere e i settori di default per ciascuna tastiera, e per disattivare in modo selettivo alcune opzioni di segnalazione acustiche della tastiera. Inoltre utilizzare questa modalità per assegnare i ricevitori RF, i moduli a relè e i moduli VIP.
6. **Uso del Menu #93 per la programmazione facilitata delle zone**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE DELLE ZONE del Manuale di Installazione e Programmazione per programmare i tipi di risposta delle zone, assegnare le zone via cavo e le zone via radio, assegnare le zone ai settori e programmare i codici dei messaggi di allarme.
7. **Uso del Menu #93 per la programmazione dei relè**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE DEI RELE' del Manuale di Installazione e Programmazione per programmare il funzionamento desiderato dei relè.
8. **Programmare le opzioni di Comunicazione**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE DELLA COMUNICAZIONE del Manuale di Installazione e Programmazione per caricare i default di comunicazione e per programmare i relativi campi. Quindi, se necessario, utilizzare la modalità di programmazione facilitata #93 per programmare i codici dei messaggi.
9. **Uso del Menu #93 per la programmazione facilitata delle descrizioni alfanumeriche**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE DELLE DESCRIZIONI del Manuale di Installazione e Programmazione per introdurre le descrizioni della zona e del settore e il messaggio personalizzato del display.
10. **Uso del Menu #93 per la programmazione facilitata dei descrittori vocali dei relè e dell'indice personalizzato per le parole sostitutive** (solo in Inglese)
Vedere, per ulteriori informazioni, sia il paragrafo PROGRAMMAZIONE DEI DESCRITTORI VOCALI DEI RELE' del Manuale di Installazione e Programmazione, per la programmazione dei descrittori vocali dei relè che devono essere annunciati dal modulo 4285 VIP, sia il paragrafo PROGRAMMAZIONE DELL'INDICE PERSONALIZZATA per le parole sostitutive (disponibile solo in Inglese).
11. **Uso del Menu #93 per la programmazione facilitata della programmazione oraria**
Vedere il paragrafo PROGRAMMAZIONE ORARIA del Manuale di Installazione e Programmazione per configurare la programmazione oraria degli inserimenti/disinserimenti, programmazione oraria delle festività, programmazione oraria degli accessi e degli eventi temporizzati.

12. Definizione dei codici d'accesso d'utente

Vedere il paragrafo CODICI D'ACCESSO D'UTENTE del Manuale di Installazione e Programmazione per programmare i livelli di autorizzazione, le opzioni di trasmissione Inserito/Disinserito, le assegnazioni dei settori e le assegnazioni dei tasti via radio a ciascun utente.

13. Uscita dalla modalità di programmazione

Uscire dalla modalità di programmazione premendo *98 o *99. E' necessario una seconda introduzione di *99 se l'uscita viene effettuata dagli indirizzi 1*00 e successivi.

Per evitare di riaccedere alla modalità di programmazione, utilizzando il codice Installatore, usare *98. Il solo modo per riaccedere alla modalità di programmazione è la pressione contemporanea dei tasti [*] e [#] entro 30 secondi dall'accensione della centrale.

L'uscita dalla programmazione utilizzando *99 permette sempre di rientrare in modalità di programmazione digitando il codice Installatore. Qualsiasi modo di uscita permetterà l'accesso attraverso la telegestione. Si tenga presente che se il blocco della programmazione locale è attivato tramite la telegestione, non è possibile accedere alla modalità di programmazione da tastiera.

SOMMARIO DEI COMANDI DI PROGRAMMAZIONE

- | | |
|---|--|
| 1 | Per entrare in programmazione: Digitare il Codice Installatore + [8] + [0] + [0] + [0] |
| 1 | Per attivare i valori di Default: Premere *97 |
| 1 | Per settare i valori di Default del selezionatore digitale: Premere *94 + uno dei seguenti indirizzi
*80 = Bassa velocità
*81 = Ademco Express
*82 = Ademco Alta Velocità
*83 = Ademco riconoscimento del punto |
| 1 | Per accedere ad una nuova serie di indirizzi: Premere *94 |
| 1 | Per tornare alla serie di indirizzi precedenti: Premere *99 |
| 1 | Per la cancellazione di dati errati: (N° telefonico - N° codice cliente) Premere * + N° indirizzo |
| 1 | Per accedere: alla Programmazione delle zone; all'abbinamento delle consolle ai settori; alla programmazione delle descrizioni; alla creazione di messaggi o parole personalizzate, premere (#93) + Menu interessato (vedere Manuale) |
| 1 | Per accedere: alla Programmazione delle opzioni o fasce orarie: premere codice Installatore + (#80) (vedere Manuale) |
| 1 | Per accedere: alle selezioni specifiche di ogni settore o partizione: premere *91 |
| 1 | Per uscire dal programma: premere *99 o *98. Ricordare che con *99 accesso sempre consentito all'installatore; con *99 accesso vietato (vedere Manuale) |

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA

*00	Codice installatore	1*17	Settore dell'area comune 3
*06	Zona tipo 5 sempre allarme	1*18	Attinente all'area comune 3 (specifico di settore)
*07	Inserimento con zone ingresso/uscita aperte	1*19	Inserimento dell'area comune 3 (specifico di settore)
*09	Tempo di ingresso principale [1] (specifico di settore)	1*20	Esclusione automatica zone violate sul percorso di uscita
*10	Tempo di uscita principale [1] (specifico di settore)	1*21	Ripristino del tempo di uscita
*11	Tempo di ingresso secondario [2] (specifico di settore)	1*22	Prima coppia zone in coincidenza
*12	Tempo di uscita secondario [2] (specifico di settore)	1*23	Seconda coppia zone in coincidenza
*13	Durata suono sirena (minuti) (specifico di settore)	1*24	Terza coppia zone in coincidenza
*14	Tempo di risposta zona 9	1*25	Quarta coppia zone in coincidenza
*15	Assegnazione del comando chiave ad un settore	1*26	Tasto panico o tasto macro
*16	Conferma inserimento da sirena esterna (specifico di settore)	1*28	Segnalazioni per basso livello pile dei trasmettitori via radio
*17	Avviso mancanza rete	1*29	Messaggio per basso livello pile dei trasmettitori via radio
*19	Trasmissione casuale del messaggio di mancanza rete	1*30	Intervallo di controllo della supervisione del ricevitore rf
*20	Codice di accesso al modulo telefonico	1*31	Intervallo di verifica del trasmettitore rf
*21	Tempo di sirena per "allarme incendio"	1*32	Tipo di ricevitore
*22	Abilitazione allarmi emergenza da tastiera (specifico di settore)	1*33	Possibilità selezione decadica successiva a multifrequenza
*23	Allarmi multipli (specifico di settore)	1*34	Messaggio a entrambi i numeri telefonici
*24	Non usare	1*41	Esclusione/ripristino delle zone a impianto inserito
*25	Abilitazione uscita logica per zone tipo 8	1*42	Esclusione dell'avviso di chiamata (non funzionante sulle linee italiane)
*26	Chiamata intelligente	1*43	Retroilluminazione permanente del display della tastiera (specifico di settore)
*27	Intervallo del test periodico	1*44	Rilevazione della ricerca codici sulla tastiera via radio
*28	Stato centrale al ritorno alimentazione	1*45	Avviso acustico del tempo di uscita (specifico di settore)
*29	Inserimento semplificato (specifico di settore)	1*46	Modalita' dell'uscita ausiliaria
*30	Tipo di selezione telefonica	1*47	Chime sulla sirena esterna (specifico di settore)
*31	Numero telefonico interno (pabx)	1*48	Assegnazione della tastiera via radio
*32	Primo di codice cliente (specifico di settore)	1*49	Avviso acustico per mancanza supervisione tx radio
*33	Numero telefonico principale	1*52	Invio messaggio di cancellazione per disinserimento dopo allarme (specifico di settore)
*34	Numero telefonico secondario	1*53	Disabilitazione della richiamata della teleassistenza
*35	Num. Telefonico centro teleassistenza	1*55	Formato internazionale della data
*36	Codice identificativo computer	1*56	Rete a 60Hz o 50Hz
*37	Abilitazione comandi remoti	1*57	Abilitazione dell'inserimento totale da trasmettitore RF 5800
*38	Zona privilegiata (specifico di settore)	1*58	Abilitazione dell'inserimento forzato da trasmettitore RF 5800
*39	Trasmissione messaggio disinserito/inserito codice installatore (specifico di settore)	1*60	Verifica dell'allarme
*40	Trasmissione messaggio disinserito/inserito con chiave	1*66	Tacitazione della suoneria durante aav
*41	Tipologia linee convenzionali (zone 2-8)	1*67	Verifica video dell'allarme
*42	Tempo di attesa per inoltr messaggi	1*70	Tipi di eventi da registrare
*43	Riconoscimento tono di libero	1*71	Stile dell'orario a 12/24 ore
*44	Conteggio numero squilli telefonici	1*72	Stampante dell'archivio eventi "on-line"
*45	Scelta del protocollo di trasmissione per n° primario	1*73	Velocita' di comunicazione della stampante
*46	Protocollo bassa velocita' (n° primario)	1*74	Tempo di comando xx (minuti) relè
*47	Scelta del protocollo di trasmissione per n° secondario	1*75	Tempo di comando yy (secondi) relè
*48	Protocollo bassa velocita' (n° secondario)	1*76	Relè di controllo accesso (specifico di settore)
*49	Modalita' verifica messaggi trasmessi (parità)	2*00	Numero settori utilizzati nel sistema
*50	Selezione SESCOA/Radionics	2*01	Ora legale - mese inizio/fine -
*51	Abilitazione trasmissione a entrambi i numeri telefonici	2*02	Ora legale - week-end inizio/fine -
*52	Protocollo standard-espanso per n° primario	2*05	Ritardo all'inserimento automatico (specifico di settore)
*53	Protocollo standard-espanso per n° secondario	2*06	Preavviso di auto inserimento (specifico di settore)
*54	Massimo numero di tentativi di chiamata	2*07	Ritardo al disinserimento automatico (specifico di settore)
*79	Codici di ripristino per tipi di zone 1-8	2*08	Inserimento automatico forzato (specifico di settore)
*80	Codice di ripristino per tipi di zone 9-10	2*09	Abilitazione inoltr messaggio disinserito/inserito per eccezione (specifico di settore)
*83	Data/ora della prima chiamata periodica di prova	2*10	Limitazioni disinserimento entro fascia oraria di Inser/Disinser. (specifico di settore)
*84	Conteggio chiamate di allarme (specifico di settore)	2*11	Abilitazione disinserimento fuori fascia oraria in caso di allarme
*85	Trasmissione messaggi di allarme da tastiera (panico e aggressione) (specifico di settore)	2*18	Consenso di accesso al settore (specifico di settore)
*86	Invio mess./registrazione evento zona tipo 23 (specifico di settore)	2*19	Visualizzazione descrizione dei settori (specifico di settore)
*87	Avviso acustico in ingresso (specifico di settore)	2*20	Abilitazione uscita logica (J7) di settore (specifico di settore)
*88	Ritardo invio allarme furto	2*21	Abilitazione alla supervisione impulsi uscite logiche
*89	Modalita' inoltr segnali di ripristino	2*22	Visualizzazione allarmi incendio di altri settori (specifico di settore)
*90	Secondo codice cliente (specifico di settore)	2*23	Visualizzazione degli allarmi furto e panico di altri settori (specifico di settore)
1*07	Visualizzazione di trbl anziché verif	2*24	Visualizzazione anomalie di altri settori (specifico di settore)
1*10	Mantenimento su display dell'allarme		
1*11	Settore dell'area comune 1		
1*12	Attinente all'area comune 1 (specifico di settore)		
1*13	Inserimento dell'area comune 1 (specifico di settore)		
1*14	Settore dell'area comune 2		
1*15	Attinente all'area comune 2 (specifico di settore)		
1*16	Inserimento dell'area comune 2 (specifico di settore)		

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE

Alcuni indirizzi devono essere programmati per ogni settore (vedi parti retinate); per programmare questi indirizzi vedasi la sezione relativa a "SECIFICO SETTORE" (Partizione). I valori di Default (*97) sono indicati tra parentesi []; in tutti gli altri casi = 0. Gli indirizzi previsti nei riquadri sotto indicati debbono essere programmati attraverso il Menu rapido e facilitato (vedi Manuale #93).

Per programmare i dati relativi al programmatore (Fasce orarie) vedi Manuale #80.

PRIMA SERIE DI INDIRIZZI

***00** CODICE INSTALLATORE
(Digitare 4 cifre 0 - 9) **[4140]**

***06** ZONA TIPO 5 SEMPRE ALLARME [0] ☐
1 = Si; **0** = No

***07** INSERIMENTO CON ZONE INGRESSO/USCITA APERTE **[0]** ☐

1 = Sì; **0** = No

*09	TEMPO DI INGRESSO PRINCIPALE	[02]	
*10	TEMPO DI USCITA PRINCIPALE	[03]	
*11	TEMPO DI INGRESSO SECONDARIO	[06]	
*12	TEMPO DI USCITA SECONDARIO	[08]	
*13	DURATA SUONO SIRENA (ALLARME)	[04]	

***14** TEMPO DI RISPOSTA ZONA 9 [0] ☐
1 = Veloce (10 mSec) 0 = Standard, 350 mSec.

***15 ASS. CHIAVE AD UN SETTORE [0]** ☐
1 - 8 = n° settore dove usata 0 = Disabilitata

*16	CONFERMA INSERIMENTO (Avviso)	[0]	☐
------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

***17** AVVISO LOC. MANC. RETE (CONSOLLE) [0] ☐
1 = Si; 0 = No

***19** TRASM. CASUALE MANC. RETE [0] ☐
1 = Inoltro casuale tra 10 e 40 minuti. **0** = Invio dopo 2min.

***20** COD. ACCESSO MODULO TEL.

[00]	[11]

01-09 = 1° digit; **11** per * o **12** (per #) = 2° digit

***21** TEMPORIZZ. SIRENA "INCENDIO" [0] ☐
1 = Suono fino a disinser. **0** = Riprist. dopo tempo sirena

*22	ABILIT. ALLARMI TASTIERA	[001]				
-----	--------------------------	-------	--	--	--	--

*23	ALLARMI MULTIPLI	[1]	☐
------------	-------------------------	------------	--------------------------

***24 NON USARE** [0] ☐
pena decadenza omologazione IMO-Allarmi

***25 ABILITAZ. USCITA LOGICA (TIPO 8) [1]** ☐

1 = Abilitato **0** = Disabilitato

***26 TEST INTELLIGENTE** [0] ☐

1 = SI (Non inoltra messaggi di prova se altri dati sono stati trasmessi di recente) **0** = Non abilitato

***27** INTERVALLO PERIODICO **[024]**

--	--	--

001-999 = intervallo in ore **000** = Non inoltrata.

*28 STATO CENTRALE A RITORNO RETE [1] ☐

1 = Ritorna allo stato originario 0 = Si disinserisce

*29	INSERIMEN. SEMPLIFICATO	[1]	
------------	-------------------------	------------	--

***30 TIPO DI SELEZIONE TELEFONICA** [0]
1 = DTMF (a toni multifreq.) **0** = selez Decadica (a impulsi)

***31 N. INTERNO (PABX)**

Digitare 00-09 o B-F(11-15) in ogni casella

*32 PRIMO CODICE CLIENTE

--	--	--	--

[illegible]

***34 NUMERO TELEFONICO SECONDARIO**
(DIGITARE CIFRE 0 - 9 IN OGNI CASELLA)

[illegible]

***36 COD. IDENTIF. COMPUTER (DEL CENTRO)**

Digitare otto cifre **00-09** o A-F (**10-15**). (15 x 8 volte)

***37 ABILITAZIONE COMANDI REMOTI**

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arresto Selezioni	Blocco sist.	Non usato	Escl. zone	Disins. Centr.	Inserz. Centr.	Interrog. Dati	Trasf. Dati

1 = abilita una funzione 0 = disabilita una funzione

*38 ZONA PRIVILEGIATA (NON ESCLUDIBILE) [000]

*39 TRAS. MESS.DIS/INS. (CODICE INSTALLATORE) [0]

***40** TRAS. MESS. DIS/INS. CON CHIAVE [0] ☐
1 = Si 0 = No

***41 TIPO LINEE CONVENZIONALI (ZONE 2-8) [1]** ☐

0 = Con resistenza F.L. 1 = Senza resistenza di fine linea

***42** ATTESA LIBERO PER INVIO [0]

0 = 5 secondi 1 = 11 secondi 2 = 30 secondi

***43 RICONOSCIM. TONO DI CENTRALE [1]** ☐
1 = Attende riconoscim. **0** = Invia dopo tempo attesa (*42).

***44** CONTEGGIO N° SQUILLI TELEFONICI **[00]**
Digitare **01-14** o **15** se fax-segreteria **00** = Disabilitato

- *45** TIPO PROTOC. TRAS. N° PRIMARIO [0] ☐ ☐
0 = Bassa Vel. 1 = Ric. punto 2 = Alta Vel. 3 = Ademco Exp
- *46** PROTOC. BASSA VELOCITA' (PRIMARIO) obbligato ☐ 0
0 = Ademco Bassa Velocità 1 = SESCOA/Radionics
- *47** TIPO PROTOC. TRAS. N° SECOND. [0] ☐
0 = Bassa Vel. 1 = Ric. punto 2 = Alta Vel. 3 = Ademco Exp
- *48** FORM. BASSA VELOCITA' (SECOND.) (OBBLIGATO) ☐ 0
0 = Ademco Bassa Velocità 1 = SESCOA/Radionics
- *49** VERIFICA MESSAGGIO TRASMESSO [00] ☐ ☐
1 = Inoltro con digit di contr. 0 = Inoltro con 2 mess. uguali
- *50** SELEZIONE SESCOA/RADIONICS [0] ☐ 0
0 = Radionics 1 = SESCOA
- *51** ABILITAZ. TRAS. ENTRAMBI N° TELEF.I [0] ☐ 0
1 = Si 0 = No. Se usata con 1 in 1*34, gli allarmi vanno ai numeri Primario e Secondario. Tutti gli altri segnali solo al Secondario?
Se usata con 2 in 1*34, i segnali di DIS/INS/TEST ad entrambi; tutti gli altri solo al numero Primario.
- *52** PROTOC. STANDARD/ESPANSO PER N° PRIMARIO
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ [0] (OBBLIGATO)
Allarme Ripr. Escl. Guasto Ins/Dis.B. liv. batterie
- *53** PROTOC. STANDARD/ESPANSO PER N° SECONDARIO
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ [0] (OBBLIGATO)
Allarme Ripr. Escl. Guasto Ins/Dis.B. liv. batterie

- *54** TENTATIVI DI CHIAMATA MAX. [8] ☐
1 - 8 = numero di tentativi di chiamata
- *79** COD. RIPRISTINO TIPI DI ZONE 1-8 [0] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6 7 8
1 = Abilitazione; 0 = Disabilitazione

- *80** COD. RIPRISTINO TIPI ZONE 9 - 10 [0] ☐ ☐
1 = Abilitazione; 0 = Disabilitazione [9] [10]
- *83** ORARIO PRIMA CHIAMATA ☐ ☐ ☐ ☐
PERIODICA DI PROVA (Giorno 00 - ore 12 - min. 00)
Gior (01 - 07) Ore (00 - 23) Min. (00 - 59) (Gior 01 = Lunedì)

- *84** CONT. CHIAMATE ALLARME [15] ☐ ☐
- *85** ABILIT. TRAS. MESS. EMERG/ AGGRESS. [0] ☐ ☐ ☐ ☐
995 996 999 Aggr.
- *86** ZONA TIPO 23 (MESS. REG. EVENTO) [0] ☐
- *87** AVVISO TEMPO INGRESSO (CONSOLE) [0] ☐

- *88** RITARDO INVIO ALLARME FURTO [0] ☐ ☐
0 = Inoltro immediato; 1 = Inoltro con ritardo
- *89** MODALITA' INOLTRO RIPRISTINO [0] ☐
0 = Istantaneo; 1 = Dopo tempo sirena; 2 = Al disinserim.

- *90** SECONDO CODICE CLIENTE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SECONDA SERIE DI INDIRIZZI DA PROGRAMMARE (Digitare *94)

- 1*07** VISUALIZZ. TRBL ANZICHE' VERIF [0] ☐
1 = TRBL; 0 = VERIF.
- 1*10** MANTENIM. SU DISPLAY ALLARME [1] ☐
1 = Display mantiene visualizzazione.
0 = Zone in allarme scorrono in ordine numerico.
- 1*11** SETTORE AREA COMUNE 1 [0] ☐
1 - 8 = settore area comune 1; 0 = Nessuno
- 1*12** ATTINENTE AREA COMUNE 1 [0] ☐
- 1*13** INSERIMENTO AREA COMUNE 1 [0] ☐
- 1*14** SETTORE AREA COMUNE 2 [0] ☐
1 - 8 = settore area comune 2; 0 = nessuno
- 1*15** ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 2 [0] ☐
- 1*16** INSERIMENTO AREA COMUNE 2 [0] ☐
- 1*17** SETTORE AREA COMUNE 3 [0] ☐
1 - 8 = settore area comune 2; 0 = nessuno

- 1*18** ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 3 [0] ☐
- 1*19** INSERIMENTO AREA COMUNE 3 [0] ☐
- 1*20** ESCLUSIONE AUTOM. ZONE VIOLATE PERCORSO USCITA [0] ☐
1 = Abilitata; 0 = Non abilitata.
- 1*21** RIPRISTINO TEMPO DI USCITA [0] ☐
1 = Ripristino Tempo Uscita 60 secondi dopo zona chiusa;
0 = Tempo non ripristinato
- 1*22** 1ª COPPIA ZONE COINCIDENZA ☐ ☐ ☐ ☐
001-128 = 1ª coppia zone; 000, 000 = Disabilitazione
- 1*23** 2ª COPPIA ZONE COINCIDENZA ☐ ☐ ☐ ☐
001-128 = 2ª coppia zone; 000, 000 = Disabilitazione
- 1*24** 3ª COPPIA ZONE COINCIDENZA ☐ ☐ ☐ ☐
001-128 = 3ª coppia zone; 000, 000 = Disabilitazione
- 1*25** 4ª COPPIA ZONE COINCIDENZA ☐ ☐ ☐ ☐
001-128 = 4ª coppia zone; 000, 000 = Disabilitazione

1*26 TASTO PANICO o TASTO MACRO

A	B	C	D

01-32 = Numero identificativo della macro;
00 = Ciascuno dei tasti A,B,C

1*28 SEGNALAZIONI BASSO LIVELLO PILE TRASMETTITOR RADIO [0] ☐
0 = Al disinserimento; **1** = Immediato.

1*29 INOLTRO SEGNALE BASSO LIVELLO PILE TRASMETTITORI RADIO [0] ☐
0 = Disabilitato; **1** = Abilitato.

1*30 TEMPO SUPERVIS RICEVITORE RF [06] ☐
 Digitare **02-15** (per 2 ore); **00** = Disabilitata

1*31 TEMPO SUPERVIS TRASMETT. RF [12] ☐
 Digitare **02-15** (per 2 ore); **00** = Disabilitata

1*32 TIPO DI RICEVITORE [0] ☐
0 = non usato; **2** = Ricevitori della serie 5881

1*33 SELEZ. DECADICA DOPO SELEZ. TONI [0] ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato

1*34 SELEZ. INVIO MESSAGGI SMISTATI (PRIM. SEC.) [0] ☐
0 = Disabilitato inoltro
1 = Allarme inviati n° tel. principale
2 = Inser/Disins/Prova inviati n° tel. secondario

1*41 ESCLUS/RIPRIS ZONE IMPIANTO INSER [0] ☐
1 = Si; **0** = Funzione non richiesta

1*42 ESCLUSIONE AVVISO CHIAMATA [0] ☐
1 = Esclude l'avviso di chiamata; **0** = Non abilitata.

1*43 ILLUMINAZIONE PERMANENTE DISPLAY DELLA TASTIERA [0] ☐

1*44 BLOCCO TASTIERA VIA RADIO [0] ☐
1 = Abilitazione blocco; **0** = No

1*45 AVVISO ACUSTICO TEMPO DI USCITA [0] ☐

1*46 ABILITAZ.USCITA AUSILIARIA [0] ☐
0 = Disabilitato; **1** = Dis/Ins **2** = Cicalino **3** = Modulo audio

1*47 CHIME SULLA SIRENA ESTERNA [0] ☐

1*48 ASSEGN TASTIERA VIA RADIO [0] ☐
0 = Disabilitato; **1 -8** = Inserire N° Settore dove utilizzata

1*49 AVVISO GUASTO SUPERVISIONE TX RADIO [1] ☐
1 = Disabilitato; **0** = Abilitato

1*52 MODALITÀ INVIO CANCELLAZIONE [0] ☐

1*53 RICHIAMATA PER TELEASSISTENZA [0] ☐
1 = Disabilitata; **0** = Richiesta la richiamata

1*55 FORMATO INTERNAZIONALE DATA [1] ☐
1 = Si; **0** = No (OBBLIGATORIO)

1*56 RETE A 60Hz o 50Hz [1] ☐
1 = 50Hz (OBBLIGATORIO); **0** = 60Hz.

1*57 INSER. TOT. DA TRASMETT. RF 5800 [0] ☐
1 = Inserimento globale con pulsante via radio.
0 = Non abilitato

1*58 INSER. FORZ. DA TRASMETT. RF 5800 [0] ☐
1 = Se abilitata questa funzione, l'utente deve premere nuovamente il tasto, entro 4 secondi, per l'esclusione forzata delle zone. **0** = Esclusione forzata.

1*60 VERIFICA AUDIO ALLARME AAV [0] ☐
1 = Si; **0** = No

1*66 TACITAZ. SUONERIA DURANTE AAV [0] ☐
1 = Si; **0** = Non usata.

1*67 VERIFICA VIDEO DELL'ALLARME [0] ☐
1 = Si; **0** = Non usata.

1*70 TIPI EVENTI DA MEMORIZZ.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 Allarme Guasto Escl. Ins/Dis. Sist. Prove
1 = Memorizzazione abilitata; **0** = Disabilitata

1*71 FORMATO ORARIO (DI STAMPA) [0] ☐
0 = 12 ore; **1** = 24 ore (standard europeo)

1*72 MODALITÀ STAMPA [0] ☐
1 = Stampa in tempo reale; **0** = Stampa solo su richiesta.

1*73 VELOCITA' DI STAMPA [0] ☐
0 = 1200 baud (CONSIGLIATA); **1** = 300 baud

1*74 TEMPO COMANDO (minuti) RELE' [000]
 Inserire 0 - 127 (multipli di 2 minuti); con Menu #80 per programmare uscite relè n° (04 - 09), con Menu #93 per uscita relè (56)

1*74 TEMPO COMANDO (secondi) RELE' [000]
 Inserire 0 - 127 secondi con Menu #80 per programmare uscite relè n° (05 - 10) e con Menu #93 per uscita relè (57)

1*76 FUNZIONE CONTROLLO ACCESSI [00]

TERZA SERIE DI INDIRIZZI DA PROGRAMMAR
(Digitare *94)

2*00 NUMERO SETTORI UTILIZZATI [1] ☐
Digitare quanti **1 - 8**

2*01 MESE INIZIO/FINE - (ORARIO LEGALE) [04,10]
Inizio Fine

00 - 12 = Inserire mese Inizio/Fine (Es.: 04 = Aprile; 10 = Ottobre); **00, 00** = Non Abilitato

2*02 WEEKEND (SETT.) INIZIO/FINE (OR. LEG) [1,5]
Inizio Fine

Digitare **1 - 7**. **1** = Primo; **2** = Secondo; **3** = Terzo;
4 = Quarto; **5** = Ultimo; **6°** = 1° dopo ultimo; **7** = 3ª dall'ultima
(1 = Prima domenica; 5 = Ultima domenica)

2*05 RITARDO INSERIMENTO AUTOMATICO [15]

2*06 TEMPO PREAVVISO INSER. AUTOM. [00]

2*07 RITARDO DISINSER AUTOM

2*08 ABILITAZ. AUTOINSER. FORZATO [0] ☐

2*09 ABILIT. INVIO MESS. DISINS/INSER. PER ECCEZIONE

2*10 DISINSER SOLO ENTRO LA FASCIA ORARIA DI INSER./DISINSER. [0] ☐

2*11 ABILITAZ. DISINSER. FUORI FASCIA ORARIA IN CASO DI ALLARME [0] ☐

1 = Disinserimento al di fuori della fascia oraria prevista in caso di allarme; **0** = Disinserimento effettuato solamente entro la fascia oraria prevista; Se 0, in indirizzo 2*10 in specifico settore, questa funzione non ha effetto in quel settore

2*18 CONSENSOACCESSO AL SETTORE [0] ☐

2*19 DESCRIZ. E RICONOSC. (N°) PARTIZIONE [0] ☐

2*20 ABILITAZIONE USCITA LOGICA (J7) DA SETTORE [1] ☐

2*21 ABILITAZ.SUPERVISIONE IMPULSI USCITE LOGICHE ☐ ☐ ☐ ☐
[000]
1 = Abilita uscite; **0** = Diabilitato
I = Incendio; F = Furto; P = Panico

2*22 VISUALIZZAZIONEALLARMI INCENDIO DI ALTRI SETTORI [1] ☐

2*23 VISUALIZZAZIONE ALLARMI FURTO ALTRI SETTORI [1] ☐

2*24 VISUALIZZAZIONE ANOMALIE ALTRI SETTORI [1] ☐

SETTORE SPECIFICO (PARTIZIONE)

(Duplicare questa parte per ogni settore previsto nell'impianto)

Per programmare questi indirizzi:

- 1 -Premere *91 per selezionare un settore.
- 2 -Digitare l'indirizzo interessato nel settore specifico (Es. *09) e inserire i dati desiderati.
- 3 -Ripetere le procedure 1 e 2 per ogni settore previsto.
- 4 -Per ritornare al programma globale premere *99.

SETTORE # (Indirizzi da programmare)

***09** TEMPO DI INGRESSO PRINCIPALE [02] (00 - 15) (15 sec.)

***10** TEMPO DI USCITA PRINCIPALE [03] (00 - 15) (15 sec.)

***11** TEMPO DI INGRESSO SECONDARIO [06] (00 - 15) (15 sec.)

***12** TEMPO DI USCITA SECONDARIO [08] (00 - 15) (15 sec.)

***13** DURATA SUONO SIRENA (ALLARME) [04] (00 - 15) (per 2 min.) (04 = 8 min.)

***16** CONFERMA INSERIMENTO (Avviso) [0] ☐
1 = abilitaz.allarmi 0 = disabilitaz. allarmi

***22** ABILIT. ALLARMI TASTIERA [001] 995 996 999
1 = abilitaz.allarmi 0 = disabilitaz. allarmi

***23** ALLARMI MULTIPLI [1] ☐
1 = abilitaz.allarmi multipli; 0 = disabilitaz.allarmi

***29** INSERIMENTO SEMPLIFICATO [1] ☐
1 = abilitato; 0 = disabilitato

***32** PRIMO CODICE CLIENTE
Inserire 00 - 09; B - F (11 - 15) [15] 15 15 15

***38** ZONA PRIVILEGIATA (NON ESCLUDIBILE) [000]
001-128; 000 Se tutte le zone possono essere escluse

***39** TRAS. MESS.DIS/INS. (CODICE INSTALLATORE) [0] ☐
1 = abilitato; 0 = disabilitato

***84** CONTEGGIO CHIAMATE ALLARME [15]
(01 - 15 Allarmi); 00 = Disabilitato

***85** ABILIT. TRAS. MESS. EMERG/ AGGRESS. [0] ☐ ☐ ☐ ☐
1 = abilitato; 0 = disabilitato 995 996 999 Aggr.

***86** ZONA TIPO 23 (MESS. REG. EVENTO) [0] ☐
1 = Anomalie trasmesse; 0 = Non trasmesse

***87** AVVISO TEMPO INGRESSO (CONSOLLE) [0] ☐
0 = 3 toni di avviso; 1 = segnalaz. con toni acustici lenti

***90** SECONDO CODICE CLIENTE
Inserire 00 - 09; B - F (11 - 15) [15] 15 15 15

1*12 ATTINENTE AREA COMUNE 1 [0] ☐
1 = Settore attinente area com. 1; 0 = Settore non attinente

1*13 INSERIMENTO AREA COMUNE 1 [0] ☐
1 = Funzione attiva; 0 = Funzione disattiva.

1*15 ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 2 [0] ☐
1 = Attinente area com. 2; 0 = Non attinente

1*16 INSERIMENTO AREA COMUNE 2 [0] ☐
1 = Funzione attiva; 0 = Funzione disattiva.

1*18 ATTINENTE ALL'AREA COMUNE 3 [0] ☐
1 = Attinente area com. 3; 0 = Non attinente

1*19 INSERIMENTO AREA COMUNE 3 [0] ☐
1 = Funzione attiva; 0 = Funzione Non attiva.

1*43 ILLUMINAZIONE PERMANENTE DISPLAY DELLA TASTIERA [0] ☐
1 = Attiva; 0 = Attiva a pressione tasto

1*45 AVVISO ACUSTICO TEMPO DI USCITA [0] ☐
1 = Attivazione avviso; 0 = Nessun avviso

1*47 CHIME SULLA SIRENA ESTERNA [0] ☐
1 = diffusione del GONG; 0 = Non desiderata

1*52 MODALITÀ INVIO CANCELLAZIONE [0] ☐
1 = Invio senza vincoli; 0 = Inoltro dopo suono sirene

1*76 FUNZIONE CONTROLLO ACCESSI [00]
00 - 16 = Numero relé utilizzato; 00 = Non usato

2*05 RITARDO INSERIMENTO AUTOMATICO [15]
01-14 = Introdurre il tempo (N° x 4 minuti) tra la fine della fascia oraria di inserimento e l'inizio dell'autoinserimento.
00 = Istantaneo; 15 = Disabilitato

2*06 TEMPO PREAVVISO INSER. AUTOM. [00]
01-15 = Tempo di preavviso in minuti (Beep ogni 15 sec.) che segnala l'imminente autoinserimento; la consolle visualizza "ALERT". 00 = Senza preavviso

2*07 RITARDO DISINSER AUTOM [01-14]
01-14 = Introdurre il tempo (N° x 4 minuti) tra la fine della fascia oraria di disinserimento e l'inizio autodisinserimento.
00 = Istantaneo; 15 = Disabilitato

2*08 ABILITAZ. AUTOINSER. FORZATO [0] ☐
1 = Abilitato; 0 = Disabilitato

2*09 ABILIT. INVIO MESS. DISINS/INSER. PER ECCEZIONE [0] ☐
1 = Abilitato; 0 = Disabilitato
Se 1, verranno inoltrati alla Ricevente, soltanto i disinserimenti e gli inserimenti che avvengono al di fuori degli orari di apert/chius. I messaggi di Disinserimento non verranno inoltrati e segnalati durante la fascia oraria di chiusura, per impedire improprie trasmissioni, se l'utilizzatore inserisce l'impianto e poi rientra nella

zona protetta per le sue esigenze. Si ricorda che le manovre sono comunque memorizzate in centrale e registrabili sulla stampante eventi, se prevista nell'impianto. Digitare 1, anche se si desidera inviare i messaggi di apertura e chiusura anticipata o ritardata.

2*10 DISINSER SOLO ENTRO LA FASCIA ORARIA DI INSER./DISINSER. **[0]** ☐
1 = Se l'impianto può essere disinserito solo durante la fascia oraria consentita, o quando l'impianto è in allarme (Se 1 in indirizzo 2*11). **0** = Disinserimento dell'impianto può avvenire in qualsiasi momento.

2*18 CONSENSO ACCESSO AL SETTORE **[0]** ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato; Inserire 1, se l'accesso al settore può avvenire da tastiere di altri settori, se 0 l'accesso al settore è negato.

2*20 ABILITAZIONE USCITA LOGICA (J7) DA QUESTO SETTORE **[1]** ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato

2*22 VISUALIZZAZIONE ALLARMI INCENDIO DI ALTRI SETTORI **[1]** ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato

2*23 VISUALIZZAZIONE ALLARMI FURTO DI ALTRI SETTORI **[1]** ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato

2*24 VISUALIZZAZIONE ANOMALIE DI ALTRI SETTORI **[1]** ☐
1 = Abilitato; **0** = Disabilitato

MENU PER LA PROGRAMMAZIONE #93

NOTA: Gli indirizzi che seguono devono essere programmati prima degli altri indirizzi: 2*00 Numero Complessivo Settori 1*32 Tipo di Ricevitore Radio. Inoltre il ricevitore deve essere programmato nella Programmazione APPARATI.

Dopo aver programmato tutti o parte degli indirizzi relativi al sistema, nel modo descritto, digitare #93, per visualizzare la prima opzione del Menu Guidato. Le funzioni vengono così rappresentate:

PROG. ZONE ? 0= No 1= Si	Si possono programmare: 1 Il Numero della Zona. 1 Il Tipo di Risposta da attribuire alla zona. 1 Il N° del Settore assegnato alla zona. 1 Il Codice di trasmissione per zona (per la Stazione Ricevente). 1 Il Tipo di Dispositivo di Ingresso per la zona (se RF, linea multiplexer, ecc.)
PROG. Nr SERIE 0= No 1= Si	L'autoapprendimento nel sistema del numero di serie dei trasmettitori radio mod. 5800 e i dispositivi della linea multiplexer.
CODICI TRASMISS. 0= No 1= Si	Per l'introduzione dei codici dei messaggi, per la Stazione Ricevente, relativa alle zone e alle condizioni del sistema.
PROG. DESCRIZ? 0= No 1= Si	Programmarei le parole per: 1 La descrizione delle Zone 1 Il Messaggio Personalizzato 1 Parole definite dall'utente 1 Le descrizioni dei Settori 1 Le Descrizioni dei Relé
PROG. APPARATI? 0= No 1= Si	Per programmare le caratteristiche degli apparati indirizzati, come: Tastiere, Ricevitori Radio (4281/5881), Moduli Relé d'uscita 4204 e Modulo VIP 4285: 1 Indirizzo Apparato 1 Assegnazione del settore 1 Tipo di Apparato 1 Opzioni della tastiera 1 Codice di sistema del Ricevitore Radio
PROG RELE'? 0= No 1= Si	Per la programmazione delle modalità di funzionamento dei relé
DESCRIZ. RLE VOCE? 0= No 1= Si	Per l'introduzione dei descrittori vocali dei relé utilizzate con il Modulo VIP 4285
CUSTOM INDEX? 0= No 1= Si	Per la creazione delle parole d'utente che sostituiscono l'annuncio del Modulo Telefonico

COMANDI DEL MENU #93

Nella tabella sono elencati i comandi utilizzati per la programmazione facilitata

#93	Comando di accesso al menu
*	Conferma i dati introdotti. (Digitare per fare accettare al sistema i dati immessi)
#	Si ritorna al Menu precedentemente visualizzato
0	Digitare per rispondere NO
1	Digitare per rispondere SI
01 - 09	Tutti i dati introdotti sono a due cifre
00	Uscita dal Menu, si torna alla programmazione indirizzi, se introdotto alla prima domanda di ciascuna opzione del menu principale.

FOGLI DI LAVORO PER DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA

Come in ogni sistema di sicurezza, la prima cosa da fare è definire l'installazione. Questo comprende il numero dei settori da utilizzare, quante zone per settore e quanti utenti per settore. Si dovrà anche definire quali dispositivi periferici saranno necessari, e le opzioni dei sistemi di base come i ritardi di ingresso/uscita, ecc. La centrale stessa deve essere installata in un'area in cui sia semplice stendere i cavi di collegamento e in cui sia possibile accedere ai circuiti telefonici e di alimentazione.

Utilizzando i seguenti fogli di lavoro per definire la struttura di un sistema a settori si semplificheranno le operazioni di programmazione.

Settori				
Settore #	Descrittori (4 caratt. max.)	Codice Utente Primario	Codice Utente Secondario	Messaggio alfanumerico di default (32 caratteri max.)
Settore 1				
Settore 2				
Settore 3				
Settore 4				
Settore 5				
Settore 6				
Settore 7				
Settore 8				
Assegnazione della zona 7 (per il comando con chiave) al settore (1-8):				
Assegnazione della Tastiera Via Radio al settore (1-8):				
Assegnazione del modulo Voce al settore (1-8):				
Utilizzo del descrittore dei settori (sì/no)?				
Area comune 1 associata ai settori (1-8):				
Area comune 2 associata ai settori (1-8):				
Area comune 2 associata ai settori (1-8):				

Opzioni di comunicazione del settore (digitare sì/no)								
Opzioni	Sett 1	Sett 2	Sett 3	Sett 4	Sett 5	Sett 6	Sett 7	Sett 8
Soppr. conteggio chiamate di allarme 00-15; 00 = no soppressione								
Messaggio di cancellazione dopo il disinserimento								
Selezionatore trasmette in caso di Panico (* + 1)								
Selezionatore trasmette in caso di Panico (# + 3)								
Selezionatore trasmette in caso di Panico (* + #)								
Selezionatore trasmette in caso di Aggressione								
Messaggio di Allarme Furto ritardati di 16 sec.								

Definizione del sistema per i settori (digitare i valori o sì/no)								
Opzioni	Sett 1	Sett 2	Sett 3	Sett 4	Sett 5	Sett 6	Sett 7	Sett 8
Ritardo ingresso n. 1 (15-225 sec):								
Ritardo uscita n. 1 (15-225 sec):								
Ritardo ingresso n. 2 (15-225 sec):								
Ritardo uscita n. 2 (15-225 sec):								
Inserimento semplificato:								
Allarmi multipli per Inserimento:								
Panico tastiera per zona 995 (* + 1)								
Panico tastiera per zona 996 (# + 3)								
Panico tastiera per zona 999 (* + #)								
Funzione "GOTO" abilitata (vai a)								
Zona non escludibile *								
Durata sirena (incr. di 2 min)								
Annuncio tastiera durante l'Ingresso **								
Annuncio da tastiera durante l'uscita								
Conferma dell'Inserimento (ding)								
Gong sulla sirena esterna								
Relè controllo accesso (1*76)								
Attinente all'area comune 1								
Inserisce l'area comune 1								
Attinente all'area comune 2								
Inserisce l'area comune 2								
Attinente all'area comune 3								
Inserisce l'area comune 3								
Visualizza allarmi incendio di altri settori								
Visual. allarmi furto e panico altri settori								
Visualizza anomalie di altri settori								

* Può essere qualsiasi zona da 1 a 128

** no = 3 toni,

sì = continuo

Dispositivi (Tastiere, 4204, ecc.)									
Indirizzo del disp.	Tipo	Settore di appartenenza	Opzione cicalino	Super visionato?	Indirizzo del disp.	Tipo	Settore di appartenenza	Opzione cicalino	Super visionato?
00					16				
01					17				
02					18				
03					19				
04					20				
05					21				
06					22				
07					23				
08					24				
09					25				
10					26				
11					27				
12					28				
13					29				
14					30				
15					31				

Tipo:

0 = dispositivo non usato

1 = tastiera alfanumerica (indirizzi 00-30)

3 = ricevitore RFI (indirizzo 01-07)

3 = Modulo di uscita a relè (indirizzo 00-31)

4 = Modulo Voce (indirizzo 04)

Opzioni del cicalino della tastiera

00 = nessuna soppressione

01 = soppressione dei toni di inserimento/disinserimento e ingresso/uscita

02 = soppressione dei soli toni della modalità chime

03 = soppressione dei toni di inserimento/disinserimento, ingresso/uscita e chime

Codici di accesso e definizioni d'utente per i settori 1-3													
Codice Sicurezza 4 cifre	Gruppo Accesso 0; 1-8	Sett 1				Sett 2				Sett 3			
		Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins	Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins	Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins

Codici di accesso e definizioni di utente per i settori 4 - 6													
Codice Sicurezza 4 cifre	Gruppo Accesso 0; 1-8	Sett 4				Sett 5				Sett 6			
		Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins	Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins	Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins

Codici di accesso e definizioni di utente per i settori 7 - 8													
Codice Sicurezza 4 cifre	Gruppo Accesso 0; 1-8	Sett 7				Sett 8				NOTE			
		Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob..	Liv. di aut.	Inser/ Disins	Ident. Ut. 2 cifre	Ins. Glob.	Liv. di aut.	Inser/ Disins				

Livelli di autorità:

- 1 = master (inserimento, disinserimento, esclusione, e/o modifica degli utenti di livello inferiore)
- 2 = manager (inserimento, disinserimento, esclusione, e/o modifica degli utenti di livello inferiore)
- 3 = operatore A (inserimento, disinserimento, esclusione)
- 4 = operatore B (inserimento, disinserimento)
- 5 = operatore C (inserimento, disinserimento solo se il sistema è stato inserito con questo codice)
- 6 = codice aggressione (inserimento, disinserimento, attiva l'allarme panico silenzioso)

Definizione delle zone per le zone 1 - 24

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
1											_____
2											_____
3											_____
4											_____
5											_____
6											_____
7											_____
8											_____
9											_____
10											_____
11											_____
12											_____
13											_____
14											_____
15											_____
16											_____
17											_____
18											_____
19											_____
20											_____
21											_____
22											_____
23											_____
24											_____

Definizione delle zone per le zone 25 - 48

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
25											_____
26											_____
27											_____
28											_____
29											_____
30											_____
31											_____
32											_____
33											_____
34											_____
35											_____
36											_____
37											_____
38											_____
39											_____
40											_____
41											_____
42											_____
43											_____
44											_____
45											_____
46											_____
47											_____
48											_____

Definizione delle zone per le zone 49 - 72

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
49											_____
50											_____
51											_____
52											_____
53											_____
54											_____
55											_____
56											_____
57											_____
58											_____
59											_____
60											_____
61											_____
62											_____
63											_____
64											_____
65											_____
66											_____
67											_____
68											_____
69											_____
70											_____
71											_____
72											_____

Definizione delle zone per le zone 73 - 96

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
73											_____
74											_____
75											_____
76											_____
77											_____
78											_____
79											_____
80											_____
81											_____
82											_____
83											_____
84											_____
85											_____
86											_____
87											_____
88											_____
89											_____
90											_____
91											_____
92											_____
93											_____
94											_____
95											_____
96											_____

Definizione delle zone per le zone 97- 120

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
97											_____
98											_____
99											_____
100											_____
101											_____
102											_____
103											_____
104											_____
105											_____
106											_____
107											_____
108											_____
109											_____
110											_____
111											_____
112											_____
113											_____
114											_____
115											_____
116											_____
117											_____
118											_____
119											_____
120											_____

Definizione delle zone per le zone 121- 128

Num. Zona	Tipo di zona	Sett. (1 - 8)	Tipo trasm *			DIP RPM Sx	DIP RPM Dx	Ser RPM *	Cabl	Cod Mess.	* Introdurre il numero della zona sul modulo Num. zona deve essere 1 per dispositivi cablati e DIP Informazioni della zona (numero di serie) e Descrittori alfanumerici (max. 3 parole)
			RF(3)	UR(4)	BR(5)						
121											_____
122											_____
123											_____
124											_____
125											_____
126											_____
127											_____
128											_____

Tipi di zone:

00 = zona non usata	04 = interna (a seguire)	08 = 24 ore ausiliaria	20 = inserimento parziale
01 = ingresso/uscita 1	05 = giorno/notte	09 = Incendio supervisionata	21 = inserimento totale
02 = ingresso/uscita 2	06 = 24 ore silenziosa	10 = Interna (ritardata)	22 = disinserimento
03 = perimetrale	07 = 24 ore udibile		23 = senza risposta all'allarme

Opzioni della stampante	
Formato dell'ora (12 o 24)	
Stampa in linea (SI/NO)	
Velocità di trasmissione 1200 o 300 Baud	

Messaggi alla Stazione Ricevente	No	Si	Tipi eventi registr. in memoria	No	Si
Inserimento parziale			Allarme		
Ora/data e reset memoria eventi			Anomalia		
Memoria eventi piena al 100% o solo al 50%			Esclusione		
Trabocco della memoria eventi			Inser./Disins.		
			Sistema		

CENTRALE

VISTA 120

SCHEMA IMPIANTO

EDIZIONE OTTOBRE 1997

